

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

با فندگی

رشته صنایع نساجی

زمینه صنعت

شاخص آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۴۶۷

۱۳۹۱	متون درسی رشته صنایع نساجی، زمینه صنعت.	ب ۴۶۲ ن/
۲۴۲	کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱.	
/۰۲۸	با فندگی/ مؤلفان: هوشنگ نصرتی، زهرا خرم‌طوسی . - تهران: شرکت چاپ و نشر	
۶۷۷	نصرتی، هوشنگ	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های

فنی و حرفه ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب گاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش

نام کتاب: بافتگی - ۴۳/۱

مؤلفان: دکتر هوشنگ نصرتی، مهندس زهرا خرم طوسی (اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

اعضای کمیسیون تخصصی: دکتر علی اصغر اصغریان جدی، دکتر مسعود لطیفی، دکتر میر رضا طاهری اطاقسرا،

دکتر کمال الدین قرنجیک، ابراهیم خلیل خیری، محسن صفاکیش و مهندس سعید

شکر الله

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۶۱-۹، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: www.chap.sch.ir

صفحه آرا: صغیری عابدی

طرح جلد: محمدحسن معماری

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۵۱۸۵۰۴، ۰۹۱۶۰-۵۱۸۵۰۴، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: نادر

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ ششم ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

ISBN 964-05-0997-3 شابک ۹۹۷-۳



جوان‌ها قدر جوانیشان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی

فهرست مطالب

بخش اول — مقدمات بافندگی

۵	فصل اول: بویین پیچی و ماسوره پیچی
۵	۱—۱ مقدمات بافندگی
۶	۲—۱ عملیات مقدمات بافندگی
۶	۳—۱ مشخصات نخهای تار و پود
۸	۴—۱ بویین پیچی
۱۰	۱—۵ قسمت‌های مختلف یک واحد بویین پیچ
۱۷	۶—۱ روش‌های انتقال حرکت به بویین نخ
۱۹	۷—۱ حرکت تراورسی (رفت و برگشتی) نخ
۲۱	۸—۱ انواع بویین‌های مورد استفاده
۲۱	۱—۸—۱ انواع زوایای بویین‌های مخروطی
۲۱	۹—۱ انواع ماشین‌های بویین پیچی
۲۴	۱—۹—۱ عوامل مهم و مؤثر در بازدهی ماشین بویین پیچی
۲۴	۱—۱۰ انواع گره و پیوند در ماشین بویین پیچی
۲۶	۱۱—۱ بویین پیچی دقیق و نامشخص
۲۷	۱۲—۱ ماسوره پیچی
۳۱	خودآزمایی فصل اول
۳۴	فصل دوم: چله‌پیچی
۳۴	۱—۲ چله‌پیچی
۳۵	۲—۲ انواع قفسه‌ها در ماشین چله‌پیچی
۳۸	۳—۲ وسایل کنترل کننده در ماشین چله‌پیچی
۴۰	۴—۲ چله‌پیچی مستقیم
۴۱	۱—۴—۲ کاربرد چله‌پیچی مستقیم
۴۲	۲—۴—۲ قسمت‌های مختلف ماشین چله‌پیچی مستقیم
۴۳	۳—۴—۲ مسائل تولیدی در چله‌پیچی مستقیم

۴۳	۲-۵-۲ - چله پیچی بخشی
۴۴	۲-۱-۵ - کاربرد چله پیچی بخشی
۴۴	۲-۲-۵ - قسمت های مختلف ماشین چله پیچی بخشی
۴۸	خودآزمایی فصل دوم
۵۰	فصل سوم: آهارزنی و طراحی چله
۵۰	۱-۱-۳ - آهارزنی
۵۱	۲-۲-۳ - مواد مورد استفاده در آهارزنی
۵۲	۲-۱-۲-۳ - ویژگی های مواد آهاری
۵۲	۳-۳ - عوامل مؤثر بر خواص نخ آهار خورده
۵۵	۴-۳ - قسمت های مختلف ماشین آهار
۶۲	۵-۳ - طراحی چله
۶۳	۱-۵-۳ - طراحی چله به روش دستی
۶۴	۲-۵-۲ - طراحی چله به روش خودکار
۶۴	۳-۵-۲ - انواع نخ کشی در طراحی چله
۶۶	۶-۳ - نخ کشی شانه ای بافندگی
۶۶	۷-۳ - گره زدن چله
۶۷	خودآزمایی فصل سوم

بخش دوم — بافندگی تاری پودی

۷۰	فصل چهارم: اصول کار ماشین های بافندگی تاری پودی
۷۰	۱-۴ - مقدمه
۷۲	۲-۴ - بافندگی
۷۲	۳-۴ - سطح بافته شده
۷۲	۴-۴ - اصول کار ماشین های بافندگی
۷۸	۵-۴ - سیکل بافندگی
۷۹	۶-۴ - هماهنگی عملیات بافندگی
۸۰	۷-۴ - دایره ای زمانی ماشین بافندگی
۸۱	۸-۴ - سرعت و توان پودگذاری ماشین بافندگی

۸۲	۹-۴- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی
۸۲	۹-۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر روش پودگزاری
۸۴	۹-۲- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر مکانیزم تشکیل دهن
	۹-۳- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر حدود وزن واحد سطح
۸۴	پارچه‌ی بافته شده
۸۵	۹-۱۰- اجزای یک ماشین بافندگی
۹۴	۹-۱۱- انتقال حرکت در ماشین بافندگی
۹۶	۹-۱۲- محاسبه‌ی تولید ماشین بافندگی
۹۸	خودآزمایی فصل چهارم
۱۰۱	فصل پنجم: مکانیزم‌های تشکیل دهن
۱۰۱	۱-۱- مکانیزم‌های تشکیل دهن
۱۰۱	۱-۱-۱- دهن‌هی کار
۱۰۲	۱-۲- نوع تشکیل دهن
۱۰۳	۱-۳- چگونگی تشکیل دهن
۱۰۳	۱-۴- انواع دهن در لحظه‌ی دفتین زدن
۱۰۴	۱-۵- لحظه‌ی تشکیل دهن
۱۰۵	۱-۶- انواع مکانیزم تشکیل دهن
۱۰۶	۱-۷-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی بادامکی
۱۰۸	۱-۷-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی بادامکی داخلی و خارجی
۱۰۸	۱-۷-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی بادامکی منفی و مثبت
۱۰۹	۱-۸-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی دایی
۱۱۰	۱-۹-۵- مکانیزم فرمان و انتخاب ورد در مکانیزم تشکیل دهن‌ی دایی
۱۱۱	۱-۱۰-۵- انواع مکانیزم‌های دایی
۱۱۲	۱-۱۱-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی دایی یک بالابر منفی با دهن‌هی بسته
۱۱۳	۱-۱۲-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی دایی دو بالابر با دهن‌هی باز
۱۱۶	۱-۱۳-۵- روش تهیه‌ی کارت طرح
۱۱۶	۱-۱۴-۵- مکانیزم فرمان در دایی دو بالابر
۱۱۷	۱-۱۵-۵- مکانیزم تشکیل دهن‌ی ژاکارد
۱۱۸	۱-۱۶-۵- اصول کار مکانیزم تشکیل دهن‌ی ژاکارد یک بالابر

۱۱۹	۱۷-۵- مکانیزم تشکیل دهنده‌ی ژاکارد دو بالابر
۱۲۱	۱۸-۵- دستگاه ژاکارد دو بالابر با دو سیلندر فرمان
۱۲۱	۱۹-۵- دستگاه ژاکارد دو بالابر و نسانزی
۱۲۲	۲۰-۵- دستگاه ژاکارد وردل
۱۲۳	۲۱-۵- دستگاه ژاکارد وردل با دهنده‌ی باز
۱۲۴	۲۲-۵- مراحل مختلف آماده‌سازی ماشین ژاکارد
۱۲۵	۲۳-۵- ریسمان‌کشی ماشین ژاکارد
۱۲۶	۱-۲۳-۵- روش‌های ریسمان‌کشی
۱۲۷	۲۴-۵- روش پانچ کارت طرح
۱۲۸	خودآزمایی فصل پنجم
۱۳۱	فصل ششم: مکانیزم‌های بازکردن نخ تار و پیچیدن پارچه
۱۳۱	۱-۶- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار و پیچیدن پارچه
۱۳۱	۲-۶- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار
۱۳۲	۳-۶- کشش نخ تار
۱۳۳	۴-۶- انواع مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار
۱۳۳	۵-۶- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمزها)
۱۳۴	۱-۵-۶- مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمز معمولی)
۱۳۵	۲-۵-۶- مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمز خودکار)
۱۳۶	۶-۶- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار فعل (رگولاتورها)
۱۳۶	۱-۶-۶- رگولاتورهای مثبت چله‌ی تار
۱۳۷	۲-۶-۶- رگولاتورهای منفی چله‌ی تار
۱۴۲	۷-۶- مکانیزم‌های پیچیدن پارچه (رگولاتورهای پارچه)
۱۴۲	۸-۶- انواع رگولاتورهای پارچه
۱۴۳	۹-۶- رگولاتورهای مثبت مستقیم
۱۴۳	۱۰-۶- رگولاتورهای مثبت غیرمستقیم
۱۴۴	۱۱-۶- انتقال حرکت در مکانیزم رگولاتور مثبت پارچه
۱۴۶	۱۲-۶- محاسبه‌ی رگولاتور مثبت پارچه (عدد ثابت رگولاتور و دندۀ‌ی تعویض)
۱۵۰	خودآزمایی فصل ششم

۱۵۲	فصل هفتم: مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی
۱۵۲	۱-۷- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی
۱۵۳	۲-۷- ماشین بافندگی اتوماتیک
۱۵۳	۳-۷- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت
۱۵۳	۱-۳-۷- مکانیزم‌های کنترل نخ تار
۱۵۶	۲-۳-۷- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت نخ بود
۱۵۹	۳-۳-۷- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو
۱۶۱	۴-۷- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی
۱۶۱	۱-۴-۷- مکانیزم تعویض ماسوره
۱۶۳	۲-۴-۷- مکانیزم حس کننده‌ی ماکو
۱۶۵	۳-۴-۷- مکانیزم تعویض جعبه ماکو به منظور ایجاد طرح‌های مختلف
۱۶۷	خودآزمایی فصل هفتم
۱۶۹	فصل هشتم: ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو
۱۶۹	۱-۸- ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو
۱۷۰	۲-۸- مزایای ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو
۱۷۱	۳-۸- ماشین بافندگی پروژکتاپل
۱۷۴	۱-۳-۸- روش تشکیل پارچه در ماشین بافندگی پروژکتاپل
۱۷۶	۲-۳-۸- دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتاپل
۱۷۸	۴-۸- ماشین‌های بافندگی راپیری
۱۷۸	۱-۴-۸- ماشین‌های راپیری خشک (میله گیره‌ای)
۱۸۰	۲-۴-۸- ماشین‌های راپیری نرم (سممه گیره‌ای)
۱۸۲	۳-۴-۸- انواع روش پودگذاری در ماشین بافندگی راپیری با استفاده از دو راپیر
۱۸۴	۵-۸- روش پودگذاری جت هوا
۱۸۵	۱-۵-۸- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی جت هوا
۱۸۸	۶-۸- ماشین بافندگی جت آب
۱۸۹	۱-۶-۸- مراحل پودگذاری در ماشین بافندگی جت آب
۱۹۰	۷-۸- ماشین‌های بافندگی چندفازی
۱۹۳	خودآزمایی فصل هشتم

بخش سوم — بافندگی حلقوی

۱۹۷	فصل نهم: بافندگی حلقوی پودی و تاری
۱۹۷	۱-۹ مقدمه
۱۹۸	۲-۹ بافندگی حلقوی پودی
۱۹۹	۳-۹ بافندگی حلقوی تاری
۱۹۹	۴-۹ مقایسه‌ی بافندگی حلقوی پودی و تاری و مصارف هر یک
۲۰۰	۵-۹ سوزن و انواع آن
۲۰۰	۱-۵-۹ سوزن فنری
۲۰۱	۲-۵-۹ سوزن زبانه‌دار
۲۰۳	۳-۵-۹ سوزن مرکب
۲۰۴	۴-۵-۹ سوزن نواری‌بافی
۲۰۴	۶-۹ گیج ماشین (تراکم سوزن‌ها)
۲۰۴	۷-۹ انواع حلقه
۲۰۵	۸-۹ طرز تشکیل حلقه‌ی بافت به وسیله‌ی سوزن زبانه‌دار
۲۰۶	۹-۹ ساختمان حلقه‌ی بافت
۲۰۷	۱۰-۹ اصطلاحات متداول در بافندگی حلقوی پودی
۲۰۷	۱-۱۰-۹ رج
۲۰۷	۲-۱۰-۹ ردیف
۲۰۷	۳-۱۰-۹ تراکم حلقه
۲۰۸	۴-۱۰-۹ طول حلقه
۲۰۸	۵-۱۰-۹ حلقه‌ی فنی رو
۲۰۸	۶-۱۰-۹ حلقه‌ی فنی پشت
۲۰۹	۱۱-۹ طرز تشکیل حلقه‌ی نیم‌بافت به وسیله‌ی سوزن زبانه‌دار
۲۰۹	۱۲-۹ طرز تشکیل حلقه‌ی نبافت
۲۱۱	خودآذمازی فصل نهم
۲۱۳	فصل دهم: ماشین‌های حلقوی پودی
۲۱۳	۱-۱۰ ماشین‌های فولی‌فسن
۲۱۵	۲-۱۰ ماشین‌های تخت‌باف
۲۱۶	۳-۱۰ عوامل بافت در ماشین‌های تخت‌باف (کشویی)

- ۲۱۸ ۴-۱- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های دو سیلندر تخت باف
- ۲۱۹ ۵-۱- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های تخت باف دوبله سیلندر
- ۲۲۴ ۶-۱- ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار و سینکر افقی
- ۶-۱- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار
- ۲۲۴ ۶-۲- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار
- ۲۲۶ ۷-۱- بافت‌های پایه‌ی یک رو سیلندر
- ۲۲۹ ۷-۱- بافت ساده‌ی یک رو سیلندر
- ۲۲۹ ۷-۱- بافت های پایه‌ی یک رو سیلندر
- ۲۳۰ ۱×۱ Weft Locknit
- ۲۳۱ ۳-۷-۱- بافت Weft Knitted Hopsack
- ۲۳۱ ۴-۷-۱- بافت Fleecy (پرzedار)
- ۲۳۳ ۸-۱- ماشین‌های گردباف دو سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار
- ۲۳۳ ۸-۱- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر
- ۲-۸-۱- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار
- ۲۳۶ ۹-۱- بافت‌های پایه‌ی دورو سیلندر ریب
- ۲۳۶ ۱-۹-۱- بافت ریب ۱×۱
- ۲۳۸ ۲-۹-۱- بافت ریب ۲×۲
- ۲۳۸ ۳-۹-۱- بافت هاف میلانو
- ۲۳۹ ۴-۹-۱- بافت فول میلانو
- ۲۳۹ ۵-۹-۱- بافت هاف کاردیگان
- ۲۴۰ ۶-۹-۱- بافت فول کاردیگان
- ۲۴۱ ۷-۹-۱- بافت سویس پیکه
- ۲۴۲ ۱-۱۰- بافت دورو سیلندر اینترلاک
- ۲۴۳ ۱-۱۰- بافت اینترلاک ساده
- ۲۴۳ ۲-۱۰-۱- بافت هشت حلقه
- ۲۴۴ ۳-۱۰-۱- بافت پیکه تکی
- ۲۴۶ ۴-۱۰-۱- بافت جودون ایتالیایی
- ۲۴۷ ۱۱-۱- محاسبات تولید

پیشگفتار

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و
ربك الراكم. الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم.

قرآن مجید سوره علق (۹۶) آیات ۱-۵

صنعت نساجی یکی از قدیمی‌ترین صنعت تمدن بشری به‌شمار می‌رود، زیرا پس از نیاز انسان به غذا، پوشش دومین نیاز اساسی بشر می‌باشد که او را از سرما و گرمای مخصوص نگهدارشنه و نشان‌دهنده‌ی شخصیت اجتماعی وی نیز می‌باشد. بر اساس شواهدی که موجود است، بشر از هزار سال پیش، از پارچه‌ی بافته شده، استفاده می‌کرد. به این دلیل صنعت نساجی به‌خصوص بافندگی دارای تاریخ‌چهای بسیار قدیمی است. قرن‌های متعدد صنعت بافندگی مهم‌ترین صنعت تولیدی بشر به‌شمار می‌رفته است.

با پیدایش نیروی بخار و آغاز انقلاب صنعتی در اروپا صنعت بافندگی دچار تحول اساسی شد. ماشین‌های بافندگی از حالت دستی خارج شده از انرژی مکانیکی و بعدها از انرژی الکتریکی استفاده کردند و افزایش چشمگیری در تولید پارچه حاصل شد. در نیم قرن گذشته با ابداع روش‌های نوین بافندگی بی‌ماکو و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن الکترونیکی، تولید ماشین‌های بافندگی به چند برابر رسیده است.

در ایران نیز از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی تاکنون صنعت نساجی به صورت ماشینی و جدید رشد چشمگیری داشته و به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود. با توجه به افزایش جمعیت کشور، پیش‌بینی می‌شود که این صنعت اشتغالزا همچنان اهمیت خود را حفظ نماید.

به طور کلی، صنعت نساجی به صنایع تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و فرایندهای تکمیل پارچه مانند رنگرزی و چاپ گفته می‌شود. فرایند بافندگی یعنی تبدیل نخ به پارچه از ارکان اساسی صنعت نساجی به‌شمار می‌رود. بافندگی به دو بخش بافندگی تاری پودی و

بافندگی حلقوی تقسیم می‌شود که بافندگی حلقوی خود مشتمل بر دو روش بافندگی حلقوی پودی و بافندگی حلقوی تاری است. عملیات مقدمات بافندگی یعنی آماده‌سازی نخ برای مصرف در بافندگی نیز بخشی از فرایند تولید پارچه را تشکیل می‌دهد.

در این کتاب سعی شده است تعاریف اساسی، مفاهیم اصلی و مراحل مختلف تولید پارچه به صورت مختصر و روشن بیان شود. در بیشتر موارد سعی شده است با استفاده از تصاویر و نمودارهای مفید به آموزش عمیق‌تر مطالب کتاب کمک شود به نحوی که خوانندگان بتوانند مانند یک خودآموز از آن استفاده کنند. در پایان هر فصل نیز پرسش‌هایی به عنوان خودآزمایی مطرح شده است که مطالب مهم هر فصل را دربر می‌گیرد. در این کتاب از بیان مطالب تئوری پیچیده اجتناب شده است، زیرا هدف این کتاب آشنا کردن دانش‌آموزان با اصول کلی فرایند تولید پارچه می‌باشد.

مطالب کتاب در سه بخش مقدمات بافندگی، بافندگی تاری پودی و بافندگی حلقوی تنظیم شده است. بخش مقدمات بافندگی شامل فصل‌های اول تا سوم و در مورد بوبین پیچی و ماسوره‌پیچی، چله‌پیچی و آهارزنی و طراحی چله می‌باشد. بخش بافندگی، فصل‌های چهارم تا هشتم را دربر می‌گیرد که در مورد اصول کار ماشین‌های بافندگی، مکانیزم‌های تشکیل دهن، مکانیزم‌های باز کردن نخ تار و پیچیدن پارچه، مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو می‌باشد. بخش بافندگی حلقوی که فصل‌های نهم و دهم را دربر می‌گیرد، به بحث در مورد بافندگی حلقوی پودی و تاری و ماشین‌های حلقوی پودی می‌پردازد.

الحمد لله رب العالمين. نحمده و نستعين
مؤلفان: هوشنگ نصرتی - زهراء خرم طوسی

بخش اول

مقدمات بافندگی



هدف کلی

آشنایی فرآگیران با عملیات بوبین پیچی و ماسوره پیچی و کاربرد آنها

فصل اول

بوبین پیچی و ماسوره پیچی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- مقدمات بافندگی را تعریف کند و دلایل لزوم عملیات مقدمات بافندگی را شرح

دهد.

- عیوب موجود در نخ ریسیده شده را توضیح دهد.
- کار قسمت‌های مختلف یک واحد بوبین پیچی را شرح دهد.
- انواع انتقال حرکت و حرکت تراورسی در ماشین بوبین پیچی را توضیح دهد.
- انواع ماشین‌های بوبین پیچی را با توجه به کاربرد آن‌ها تقسیم‌بندی نماید.
- انواع گره و پیوند را توضیح داده، آن‌ها را با هم مقایسه کند.
- نحوه کار یک ماشین ماسوره پیچی را شرح دهد.

مقدمات بافندگی

۱-۱- مقدمات بافندگی

به مجموعه‌ی عملیاتی که بر روی نخ «یک لای ریسیده» صورت می‌گیرد تا در بافندگی به کار رود، «مقدمات بافندگی» می‌گویند.

روش‌های تولید پارچه: برای تولید پارچه سه روش اصلی وجود دارد :

- ۱- بافندگی تاری - پودی
- ۲- بافندگی حلقوی شامل «حلقوی - پودی» و «حلقوی - تاری»
- ۳- روش تهیه‌ی منسوجات بدون بافت (بی‌بافت)

در بافندگی تاری - پودی برای بافت پارچه از دو دسته نخ (تار) و (پود) استفاده می‌شود، (نظیر انواع پارچه‌های کت و شلواری، چادری، ملحفه‌ای، چیت و ...)، در بافندگی حلقوی، پارچه

از حلقه شدن نخ و درهم رفتن این حلقه ها به وجود می آید و اگر در بافت از یک دسته نخ تار موازی با هم (به شکل حلقه) استفاده شود، بافت آن پارچه «حلقوی - تاری» است، مانند پارچه های توری و پرده ای و اگر در بافت پارچه فقط از یک نخ پود برای ایجاد حلقه استفاده شود به آن پارچه، «حلقوی - پودی» گفته می شود، مانند پارچه های کاموایی دستیاف و کش باف ماشینی. در تولید منسوجات «بی بافت»، الیاف با روش های دیگری، مستقیماً به منسوجات تبدیل می شوند و کاربرد آنها بیشتر در کالاهای صنعتی، مانند فیلتر هاست.

برای مثال، موکت نمدی نیز نوعی منسوج بی بافت است که برای تولید آن لایه ای الیاف با استفاده از روش سوزن زنی به موکت تبدیل می شود، همچنین در تولید نمدهایی که از الیاف پشم ساخته می شوند، این روش به کار می رود.


۱-۲- عملیات مقدمات بافندگی

مراحل آماده سازی نخ های تار و پود عبارت است از :

- ۱- بوین پیچی (برای آماده سازی نخ های تار و پود)،
- ۲- چله پیچی (به منظور تهیه ی چله ای نخ تار)،
- ۳- آهارزنی (برای استحکام بخشیدن به نخ تار و افزایش قابلیت بافندگی آن)،
- ۴- ماسوره پیچی (جهت تهیه ی ماسوره ای نخ پود)،
- ۵- طراحی چله (برای نخ کشی نخ های تار از قسمت های مختلف ماشین بافندگی).

۱-۳- مشخصات نخ های تار و پود

همچنان که ذکر شد در داخل پارچه ای بافته شده، دو دسته نخ «تار و پود» وجود دارد. رشته نخ های طولانی که در طول پارچه و موازی با کناره ای پارچه هستند، نخ «تار» نامیده می شوند. نخ های قرار گرفته در عرض پارچه را که طول آنها برابر با پهنای پارچه است، نخ «پود» می نامند. در شکل ۱-۱ نخ های «تار و پود» نشان داده شده است.



شکل ۱-۱- نخ‌های تار و پود

مشخصات نخ تار

- ۱- نخ تار باید کاملاً تمیز، یکنواخت و در حد امکان بدون گره باشد.
- ۲- نخ تار باید در برابر نیروهایی که در ماشین بافندگی به آن وارد می‌شود، استقامت داشته باشد.
- ۳- گره‌های موجود در نخ تار، می‌بایست از نظر نوع و اندازه‌ی گره مناسب باشند، به طوری که در مقابل نیروهای واردہ باز نشوند و به راحتی از قسمت‌های مختلف ماشین بافندگی (لامل، میل میلک و شانه) عبور کنند.
- ۴- نخ تار باید یکنواخت و به مقدار کافی آهار خورده باشد تا علاوه بر افزایش استحکام نخ، از پرزدار شدن آن جلوگیری شود.
- ۵- نخ‌ها در چله‌ی نخ تار (اسنو) باید کاملاً موازی بوده و با کشش یکنواخت پیچیده شده باشند.
- ۶- طول آن‌ها در اسنو با هم برابر بوده و بین آن‌ها نخ پاره شده وجود نداشته باشد.

مشخصات نخ پود

بسطه‌ی نخ پود ممکن است به دو صورت به کار رود. در ماشین‌های بافندگی با «ماکو»، نخ پود

روی ماسوره پیچیده می شود و در ماشین های بافندگی «بی ماکو» از بوبین نخ پود استفاده می گردد.

۱- نخ پود باید محکم، تمیز و یکنواخت باشد.

۲- کشش نخ پود پیچیده شده بر روی ماسوره باید مناسب باشد تا در اثر زیاد بودن کشش نخ پود، تعداد «پود پارگی» زیاد نشود، همچنین در اثر کم بودن کشش، نخ پود از روی ماسوره ریزش نکند.


۳- کشش نخ پیچیده شده روی همه ماسوره ها باید یکسان باشد.

۴- ماسوره ای نخ پود باید دارای نخ ذخیره باشد تا هنگام تعویض ماسوره در ماشین بافندگی اتوماتیک، دستگاه متوقف نشود.

۱-۴- بوبین پیچی

عمل بوبین پیچی که روی ماشین بوبین پیچ انجام می شود عبارت است از باز کردن نخ از روی ماسوره ای نخ رسیده شده در ماشین رسندگی «تمام تاب» (رینگ) و پیچیدن آن بر روی بوبین نخ.
اهداف بوبین پیچی

۱- تبدیل کردن بسته نخ رینگ به بوبین: ماسوره ای نخ رینگ دارای حجم اندکی است که در مراحل بعدی کار، مانند چله پیچی و بافندگی به سرعت خالی شده، موجب توقف دستگاه و بازدهی کم کار می شود، همچنین ماسوره ای هر ماشین رینگ، از نظر قطر و ارتفاع، مخصوص آن ماشین است. بنابراین در ماشین بوبین پیچی، نخ از روی ماسوره باز شده و روی بوبین های مقوا بی یا پلاستیکی پیچیده می شود. این بوبین ها علاوه بر قیمت ارزان تر، ظرفیتی در حدود $20 - 10$ برابر ماسوره های رینگ دارند، از این رو برای حمل و نقل و استفاده در مراحل بعد مناسب تر هستند.



شکل ۱-۲- تبدیل ماسوره های نخ رینگ به بوبین نخ

۲- برطرف کردن عیوب نخ: نخ رسیده شده در ماشین رینگ دارای عیوبی می‌باشد که عبارتند از:

الف) نپ^۱,

ب) نقاط یا نواحی نازک (ضعیف)،

ج) نقاط یا نواحی ضخیم،

د) قسمت‌های کلفت تاب نخورده (شبه‌گره)،

ه) پرزهای روی نخ.

نپ: در هم پیچیده شدن الیاف را «نپ» گویند. قطر نپ بیش از 20° درصد قطر متوسط نخ است. وجود نپ در نخ باعث افزایش نخ پارگی در ماشین و ناصافی و تغییر رنگ در پارچه می‌شود، در نتیجه جداسازی آن از نخ ضروری است.

نقاط یا نواحی نازک: به علت معیوب بودن قسمت‌های کشش‌دهنده در ماشین آلات رسندگی و یا تنظیم نادرست آن‌ها قطر نخ از یک نواختی بیرون آمده، در بعضی نقاط نازک می‌شود، بنابراین، اگر قطر قسمت نازک کمتر از 5° درصد قطر متوسط نخ باشد به آن «ناحیه‌ی نازک» گفته می‌شود. مقاومت نواحی نازک در برابر نیروی وارد شده، اندک است که این امر در مراحل چله‌پیچی و بافنده‌گی سبب افزایش «نخ پارگی» می‌شود، از این رو نواحی نازک، باید از نخ حذف شوند.


نقاط یا نواحی ضخیم: علت پیدایش «نواحی ضخیم» نیز مانند نواحی نازک است. به نقاطی که دارای قطری معادل 5° درصد بیشتر از قطر متوسط نخ و یا بالاتر باشند، «نواحی ضخیم» می‌گویند. این نواحی نخ را از یک نواختی بیرون آورده، از کیفیت آن می‌کاهند و گاه در اثر گیرکردن پشت راهنمایی نخ، ایجاد «نخ پارگی» می‌کنند، در نتیجه باید از نخ جدا شوند.

قسمت‌های ضخیم تاب نخورده (شبه‌گره): گاه در بعضی از نواحی نخ، به علت نقص در ماشین رسندگی، به رشته‌ی الیاف تاب لازم داده نمی‌شود و نخ بدون استحکام و دارای قطر زیاد یعنی، «شبه‌گره» می‌گردد که پاک‌سازی آن ضروری است.

پرزهای روی نخ: گاه پرزهای الیاف چسبیده به سطح نخ در اثر عبور نخ از راهنمایها و قسمت‌های مختلف ماشین بافنده‌گی به صورت گلوله درآمده و موجب «نخ پارگی» می‌شوند.

در عمل بوبین پیچی هنگامی که نخ از روی ماسوره رینگ باز شده و روی بوبین پیچیده می‌شود، عیوب آن نیز با تجهیزات مختلف ماشین برطرف می‌گردد، بنابراین عملیات بوبین پیچی با وجود داشتن هزینه‌ی خاص، باعث افزایش بازده مراحل دیگر و زیبایی بیشتر پارچه می‌شود و مغرون

به صرفه است.



شکل ۱-۳- عیوب موجود در نخ


۱-۵- قسمت‌های مختلف یک واحد بوبین پیچ

تعداد واحدهای بوبین پیچ با توجه به نوع ماشین معمولاً از 30° تا 60° واحد متغیر است. ماشین بوبین پیچ به صورت یک طرفه یا دوطرفه است که تمام واحدها، کاملاً با هم مشابه بوده، کار یکسانی را انجام می‌دهند.

هر واحد بوبین پیچ دارای قسمت‌هایی است که با توجه به نوع ماشین، دستی یا خودکار بودن، قسمت‌های دیگری نیز به آن اضافه می‌شود. قسمت‌های اصلی واحد بوبین پیچ عبارتند از :

۱- نگهدارنده‌ی ماسوره: این قسمت که «جادوکی» یا «باتری» نامیده می‌شود، برای نگهداری ماسوره است. ماسوره روی یک میله یا شاخک فنری محکم می‌شود تا در وقت باز شدن نخ، ثابت باشد.


۲- بالون گیر: نخ هنگام باز شدن از ماسوره در اثر سرعت دورانی، یک بالون گردان را به وجود می‌آورد که موجب وارد شدن نیرو و کشش به نخ می‌شود. ارتفاع و قطر بالون از ابتدای باز شدن نخ از ماسوره تا انتهای آن زیاد شده و باعث تغییر در کشش باز شدن نخ می‌شود در نتیجه، با استفاده از یک راهنمایی کند ارتفاع و قطر بالون کنترل می‌شود.



شکل ۱-۴- یک واحد از ماشین بوینن پیچی خودکار

۳- کشش دهنده: وسیله‌ای است که تراکم مطلوب و کشش یک‌نواخت نخ بر روی بوینن را کنترل می‌کند. کشش کم‌تر از میزان لازم، باعث شل پیچیده شدن نخ و ریزش آن در مراحل بعدی می‌شود و باز شدن درست نخ را با مشکل مواجه می‌کند، هم‌چنان که کشش بیش از حد نیز، عامل آسیب دیدن نخ و پارگی آن می‌شود. در نتیجه تنظیم کشش باید در محدوده‌ای باشد که به نخ آسیب نرسد و بوینن با تراکم و سفتی مطلوب پیچیده شود. فایده‌ی دیگر استفاده از وسیله‌ی کشش دهنده، مشخص شدن و حذف شدن قسمت‌های نازک نخ است. وسائل کشش دهنده دو نوع‌اند:

- ۱- کشش دهنده‌ی اضافی،
- ۲- کشش دهنده‌ی ضربی،
- ۳- کشش دهنده‌ی ترکیبی.



شکل ۱-۵ - انواع کشش دهنده‌های اضافی، ضربی و ترکیبی

۱- کشش دهنده اضافی: در کشش دهنده اضافی در حالی که نخ از بین دو صفحه‌ی ثابت یا متحرک عبور می‌کند، در اثر وزنه یا فنری که به سطح بالایی نیرو وارد می‌کند، اصطکاک به وجود می‌آید که حاصل آن اعمال کشش به نخ است. رابطه‌ی کشش واردہ به صورت زیر است :

$$T_2 = T_1 + 2\mu F$$

T_1 : کشش نخ قبل از ورود به وسیله‌ی کشش دهنده.

T_2 : کشش نخ پس از خارج شدن از وسیله‌ی کشش دهنده.

μ : ضریب اصطکاک بین نخ و صفحات کشش دهنده.

F : نیروی اعمال شده به صفحه‌ی بالایی در اثر نیروی وزنه یا فنر.

مثال: اگر در یک وسیله‌ی کشش دهنده، کشش ورودی نخ 10° گرم نیرو، و ضریب اصطکاک بین نخ و صفحات کشش دهنده $27/0$ بوده، و از وزنه‌ای به اندازه‌ی 4° گرم استفاده شود،

کشش نخ خروجی از وسیله‌ی کشش دهنده را به دست آورید.

$$T_2 = T_1 + 2\mu F = 10 + 2 \times 0 / 27 \times 40 = 31/6$$


۲—کشش دهنده‌ی ضربی: در این نوع کشش دهنده از یک یا چند میله‌ی ثابت استفاده می‌شود که نخ به دور آن‌ها پیچیده شده و عبور می‌کند. در این حالت کشش خروجی به ضریب اصطکاک بین نخ و فلز، هم‌چنین زاویه‌ی تماس بین میله‌ها و نخ بستگی دارد که هرچه زاویه‌ی تماس بیشتر شود کشش بیشتری به نخ وارد می‌شود، چون در این نوع کشش دهنده کشش ورودی در یک ضریب ضرب شده و متناسب با آن چند برابر می‌شود، به آن کشش دهنده‌ی «ضربی» می‌گویند. گاه ممکن است وسیله‌ی کشش دهنده ترکیبی از اضافی و ضربی باشد.

۳—کشش دهنده ترکیبی: در این نوع کشش دهنده اعمال کشش به صورت ترکیبی از دو نوع کشش دهنده اضافی و ضربی می‌باشد.

۴—گره گیر: گره گیر وسیله‌ای است که موجب حذف نقاط ضخیم، گره و نپ می‌شود. بودن «نقاط ضخیم» در نخ، از زیانی و یک نواختی پارچه می‌کاهد و با گیرکردن در پشت قسمت‌های مختلف ماشین بافندگی، باعث «نخ پارگی» و توقف کار می‌گردد.

گره گیر ماشین‌های بویین پیچ دو نوع است :

الف—گره گیر مکانیکی: این نوع گره گیر، شامل دو تیغه‌ی فلزی است که فاصله‌ی آن‌ها با قطر نخی که از میانشان می‌گذرد، تناسب دارد، چنانچه نخ ضخیم‌تر از حد معمول باشد، نمی‌تواند از فاصله بین دو تیغه عبور کرده و چون از سمت دیگر برای پیچیدن روی بویین کشیده می‌شود، پاره خواهد شد، بنابراین، نقطه ضخیم از نخ حذف شده و نخ پس از قسمت گره گیر گره زده شده یا پیوند زده می‌شود. فاصله‌ی دو تیغه برای نخ‌های پنبه‌ای کار داشته ۲ برابر و برای نخ‌های پنبه‌ای شانه شده ۱/۵ برابر قطر نخ تنظیم می‌شود، اگرچه فاصله‌ی گره گیر و حساسیت آن برای تمیزی و کیفیت مطلوب نخ، توسط مسئول مربوط تنظیم می‌شود.




ب - گره‌گیر الکترونیکی: در این دستگاه نخ از بین دو صفحه‌ی خازن یا دو صفحه‌ی فتوسل نوری که در یک مدار الکترونیکی قرار داده شده است، عبور می‌کند. مدار الکتریکی ابتدا با عبور دادن نخ از بین خازن یا فتوسل تنظیم می‌شود. چنانچه نخ از محدوده‌ی تنظیم شده نازک‌تر یا ضخیم‌تر شود، ولتاژ یا جریان مدار الکترونیکی از محدوده‌ی تنظیم شده خارج می‌شود و توسط قیچی‌های سیستم گره‌گیر نخ قطع می‌شود و پس از حذف قسمت ضخیم یا نازک از نخ، نخ گره‌زده شده یا پیوند زده می‌شود.

۵ - کنترل کننده‌ی نخ پارگی: در هر واحد بوبین پیچ یک میله‌ی کنترل کننده‌ی حرکت نخ وجود دارد که در صورت نخ پارگی، فشار نخ از روی میله برداشته شده، میله با نیروی فنر یا وزنه به سمت بالا کشیده می‌شود. حرکت میله در اثر ارتباط مکانیکی داخل دستگاه، موجب توقف حرکت بوبین نخ در واحد بوبین پیچ می‌شود.

۶ - درام شیاردار: استوانه‌ای با سطح شیاردار و از جنس پلاستیک فشرده یا فلز صیقلی است، که از اجزای اصلی واحد بوبین پیچ به حساب می‌آید و دو وظیفه‌ی مهم بر عهده دارد.
الف - در اثر تماس سطحی بسته با درام، حرکت درام به بسته منتقل شده، موجب چرخش بسته‌ی نخ و پیچیده شدن نخ به دور آن می‌شود.


ب - با حرکت چپ و راست نخ در داخل شیارها یعنی حرکت «رفت و برگشت» یا «تراورسی»، نخ به صورت ضربدری روی بوبین پیچیده می‌شود.



شکل ۱-۷- انتقال حرکت به بوبین با استفاده از درام شیاردار

۷- کلاف بویین (بویین نگه‌دار):

کلافی است که بسته‌ی نخ در داخل آن قرار می‌گیرد تا نخ روی آن پیچیده شود. این کلاف در اثر نیروی وزنه‌ای که روی آن نصب می‌شود به درام شیاردار فشرده می‌شود تا بسته‌ی نخ داخل کلاف با درام تماس لازم را ایجاد کرده و در اثر چرخش درام، بسته‌ی داخل کلاف نیز چرخیده و نخ روی آن پیچیده شود.




شکل ۱-۸- قسمت‌های مختلف یک واحد بویین بیج

۱-۶- روش‌های انتقال حرکت به بوبین نخ

حرکت بوبین نخ در ماشین بوبین پیچ به سه روش صورت می‌گیرد :

الف - بوبین نخ در اثر تماس سطحی با یک درام در حال چرخش حرکت می‌کند، و در واقع بوبین نخ دارای حرکت مستقل نبوده و حرکت خود را از درام می‌گیرد. در نتیجه سرعت سطحی بسته ثابت بوده و نخ نیز با یک سرعت تقریباً ثابت پیچیده می‌شود. این نوع انتقال حرکت به بوبین نخ در شکل ۱-۹ نشان داده شده است.



شکل ۱-۹- انتقال حرکت به بسته نخ با سرعت ثابت

قبل از برداختن به انواع دیگر انتقال حرکت به بوبین نخ، لازم است تفاوت سرعت دورانی و سرعت سطحی (سرعت خطی) مشخص شود.

سرعت دورانی: تعداد دور یا چرخش درام در واحد زمان یعنی دقیقه را سرعت دورانی می‌گویند که برحسب دور در دقیقه بیان می‌شود.

سرعت زاویه‌ای: مقدار زاویه‌ی پیموده شده، توسط یک نقطه از جسم دوران‌کننده در واحد زمان را «سرعت زاویه‌ای» می‌گویند که واحد آن رادیان بر ثانیه یا رادیان بر دقیقه است. با توجه به این که یک نقطه از جسم دوران‌کننده در هر دور 2π رادیان زاویه را طی می‌کند سرعت زاویه‌ای به این صورت تعریف می‌شود :

$$\omega = 2\pi N$$

ω : سرعت زاویه‌ای (رادیان بر دقیقه).

N : سرعت دورانی (دور در دقیقه).

سرعت سطحی (سرعت خطی): مسافت پیموده شده توسط یک نقطه از سطح جسم دوران کننده در واحد زمان را «سرعت خطی» می‌گویند که واحد آن متر بر ثانیه یا متر بر دقیقه می‌باشد، برای مثال اگر یک نقطه از سطح یک جسم دوران کننده را در نظر بگیریم، مسافت طی شده در هر دور به اندازه‌ی محیط جسم است، بنابراین تعریف سرعت سطحی این گونه است که :

$$V \neq dN = \gamma \pi r N$$


سرعت سطحی.

d : قطر جسم دوران کننده.

N : سرعت دورانی جسم.

r : شعاع جسم دوران کننده.

در نتیجه سرعت سطحی به قطر جسم دوران کننده و سرعت دورانی آن بستگی دارد.
 ب - بویین به صورت مستقیم حرکت کرده و سرعت دورانی آن ثابت و بنابراین سرعت زاویه‌ای آن نیز ثابت می‌باشد، در نتیجه سرعت سطحی بویین با افزایش قطر تغییر می‌کند و سرعت پیچیده شدن نخ با بزرگ شدن اندازه‌ی بویین بیشتر می‌شود. در شکل ۱۰-۱ این سیستم نشان داده شده است:




شکل ۱-۱۰- انتقال حرکت به بسته‌ی نخ با سرعت زاویه‌ای ثابت

ج- بوسیم به صورت مستقیم حرکت کرده، دارای سرعت دورانی متغیر می‌باشد. سرعت دورانی متغیر برای آن است که سرعت برداشت نخ یا سرعت پیچش ثابت بماند. بنابراین، برای ثابت ماندن سرعت پیچش نخ بر روی بوسیم، باید سرعت دورانی مناسب با افزایش قطر بسته تغییر کرده و کاهش پابد. در این سیسیم بوسیم پیچی رابطه‌ی زیر پرقرار است:

$$\text{مقدار ثابت} = \text{قطر بوبین} \times \text{سرعت دورانی بوبین نخ}$$

در این نوع بویین پیچ از یک سیستم کنترل دور، استفاده می‌شود که متناسب با قطر بسته دور آن را کاهش می‌دهد، در نتیجه، از سیستم معمولی گران‌تر بوده و برای نخ‌های خاص به کار می‌رود.



با افزایش R_1 تغییر می‌کند تا این که V_1 ثابت بماند.

شکل ۱۱-۱- انتقال حرکت به بسته‌ی نخ با سرعت دورانی متغیر

۱-۷- حرکت تراورسی (رفت و برگشتی) نخ


به طور کلی بسته‌های نخ از نظر نحوه پیچش به سه گروه تقسیم می‌شوند:

الف- بسته‌های با پیچش موازی.

ب- بسته‌های با پیچش تقریباً موازی (نزدیک به موازی).

ج- بسته‌های با پیچش ضرب‌دری (متقاطع).

بسته‌های با پیچش موازی: در این نوع بسته‌ها، تعداد زیادی نخ به‌طور موازی در کنار هم روی بسته‌ی نخ پیچیده می‌شوند، مانند پیچش نخ روی چله‌ی نخ تار ماشین بافندگی. در این نوع بسته، باید از دو لبه‌ی نگهدارنده (فلنج) برای دو طرف بسته‌ی نخ استفاده کرد، در غیر این صورت بسته‌ی نخ پایدار باقی نماند، نخ‌ها از دو طرف ریزش خواهند کرد.



یک حلقه از نخ برای نمایش پیچش

شکل ۱۲-۱- بسته‌ی نخ با پیچش موازی


اگر در دو طرف بوبین با پیچش موازی
فلنج قرار نگیرد ممکن است نخ پیچیده
شده از دو طرف ریزش نماید.

بسته‌های با پیچش تقریباً موازی: در این بسته‌ها یک یا چند نخ به صورت تقریباً موازی با نخ‌های لایه‌ی زیرین پیچیده می‌شوند. این بسته دارای دو طرف شیب‌دار یا دو «فلنج» در دو طرف است. بوبین نیمچه نخ در ماشین فلاپر و قرقره خیاطی دارای چنین پیچشی هستند.



شکل ۱-۱۳- بسته‌ی نخ با پیچش تقریباً موازی با دو سر شیب‌دار

پیچش ضرب‌دری (متقاطع): در این نوع بسته یک نخ به صورت مارپیچی روی بسته پیچیده می‌شود، به طوری که نخ‌های دولایه‌ی متواالی از بوبین به صورت ضرب‌دری یکدیگر را قطع کرده، موجب پایداری نخ، روی بوبین می‌شوند، درنتیجه، بسته‌ی نخ نیازی به لبه‌ی نگه‌دارنده یا شیب دو طرف نخواهد داشت.



شکل ۱-۱۴- بسته‌بندی نخ با پیچش ضرب‌دری (متقاطع)

حرکت تراورسی

در انواع پیچش تقریباً موافق و ضربدری، برای پیچیدن صحیح نخ روی بسته، سیستم تراورس نخ به کار می‌رود. به حرکت رفت و برگشتی (عرضی) نخ که موجب می‌شود نخ به جای یک نقطه از بسته در طول آن پیچیده شود، حرکت «تراورسی» گفته می‌شود که به وسیله‌ی راهنمای تراورس یا «درام شیاردار» انجام می‌شود. هنگام پیچیدن بویین‌های مخروطی یا استوانه‌ای فاصله‌ی بین دو حلقه‌ی متواالی نخ روی بسته باید نسبتاً زیاد باشد به نحوی که زاویه‌ی پیچش (زاویه‌ی بین نخ و راستای لبه‌ی بویین) کمتر از 80° درجه باشد تا نخ‌های روی بسته پایدار مانده، در لبه‌ی بسته ریزش نخ ایجاد نشود.

برای ایجاد حرکت تراورسی نخ می‌توان از دو روش استفاده کرد :


۱- استفاده از راهنمای تراورس کننده

در این روش نخ قبل از پیچیده شدن روی بسته، داخل یک راهنما به سمت چپ و راست حرکت می‌کند. در نتیجه حرکت تراورسی نخ تأمین می‌شود.

راهنمای تراورسی به دو روش قابل استفاده است :

الف - یک میله‌ی سراسری که راهنمایان تمام واحدهای بویین پیچ روی آن قرار دارند و حرکت رفت و برگشت خود را از یک بادامک تأمین می‌کند.


ب - در ماشین برای هر واحد بویین پیچ یک بادامک مستقل و یک راهنمای تراورس کننده وجود دارد.



شکل ۱۵- حرکت تراورسی نخ با استفاده از راهنمای تراورس کننده

۲—استفاده از درام شیاردار

در این روش روی درام که بسته‌ی نخ را حرکت می‌دهد، شیارهای ضرب‌دری وجود دارد که در دو سر درام تغییر جهت ایجاد می‌کنند و به نخ هنگام پیچیده شدن بر روی بویین حرکت تراورسی می‌دهند. کاربرد درام شیاردار، در ماشین‌های بویین پیچی است که برای نخ‌های ریسیده از الیاف کوتاه، (نخ‌های استیپل) به کار می‌روند.



نخ از داخل شیار درام عبور کرده و بر روی بویین پیچیده می‌شود و این عمل باعث ایجاد تراورس نخ می‌شود.

شکل ۱۶—حرکت تراورسی نخ با استفاده از درام شیاردار

۱—۸— انواع بویین‌های مورد استفاده

به طور کلی از دو نوع بویین برای پیچیدن نخ استفاده می‌شود :

الف—بویین استوانه‌ای.

ب—بویین مخروطی شکل.

بسته‌های مخروطی شکل نسبت به بسته‌های استوانه‌ای دارای دو عیوب هستند :

۱—مقدار نخ روی «بسته‌ی مخروطی» برای یک قطر معین کمتر از مقدار نخ روی «بسته‌ی استوانه‌ای» است.

۲—مقدار تولید «بسته‌ی مخروطی» در واحد زمان از «بسته‌ی استوانه‌ای» کمتر است. اما بسته‌ی مخروطی شکل نسبت به بسته‌ی استوانه‌ای دارای یک مزیت مهم می‌باشد. به این معنا که شیب

بسته‌ی مخروطی، باز شدن نخ از روی آن را راحت‌تر می‌کند و کشش وارد شده به آن هنگام باز شدن نخ، کم‌تر است زیرا به علت زاویه‌ی بسته، نخ با لایه‌های زیرین تماس کم‌تری دارد. در نتیجه، در پیش‌تر موارد از بسته‌های مخروطی شکل استفاده می‌شود.

زاویه‌ی بسته‌ی مخروطی: زاویه‌ای است که از سطح بسته‌ی مخروطی با محور مرکزی آن به وجود می‌آید و برابر با نصف زاویه‌ی رأس مخروط است.

۱-۸-۱- انواع زوایایی بوبین‌های مخروطی

الف - ۳۰' و ۳۰° : این نوع بسته در مواردی به کار می‌رود که به دلیل سرعت زیاد باز شدن نخ از بوبین بالون نسبتاً خوبی تشکیل می‌شود، مانند چله‌پیچی «مستقیم».

ب - ۲۰' و ۴۰° : بوبین‌های به کار رفته در دستگاه بوبین رنگ کنی (رنگ‌رزی نخ) پیش‌تر از این نوع هستند. بوبین‌های رنگ‌رزی معمولاً از جنس فلز یا پلاستیک و به شکل سوراخ‌دار هستند تا در برابر حرارت و خوردگی توسط مواد شیمیایی مقاوم باشند. پیچش نخ روی بسته‌های رنگ‌رزی، باید شل‌تر از حد معمول باشد تا رنگ به داخل نخ نفوذ کرده و عمل رنگ‌رزی به خوبی و به طور یک‌نواخت انجام شود.

ج - ۵۷' و ۵۵° : در این نوع بسته، نخ به راحتی باز می‌شود و در سرعت باز شدن متوسط و پایین مانند چله‌پیچی بخشی و ماسوره‌پیچی، به کار می‌رود.

د - ۱۵' و ۹° : برای سرعت‌های پایین باز شدن نخ مانند بوبین‌های مورد استفاده در ماشین‌های «حلقوی - پودی» (ماشین‌های «تحت باف» و «گردباف») از این نوع بسته استفاده می‌شود. لازم به توضیح است که هرچه سرعت باز شدن نخ پیش‌تر شود، بالون ایجاد شده نیز بزرگ‌تر خواهد بود و نخ راحت‌تر باز می‌شود، در نتیجه می‌توان از بوبین با زاویه‌ی کم‌تر استفاده کرد.

۱-۹- انواع ماشین‌های بوبین‌پیچی

به طور کلی ماشین‌های بوبین‌پیچی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:


۱- ماشین‌های بوبین‌پیچی دستی (فاخت ماشین)،

۲- ماشین‌های بوبین‌پیچی خودکار (اتوکتر).

ماشین‌های بوبین‌پیچی دستی (غیرخودکار): در این ماشین‌ها پیش‌تر کارهای ماشین به وسیله‌ی کارگر و با دست انجام می‌شود. کارگر ماسوره‌ی نخ رینگ را داخل قفسه‌ی دستگاه گذاشته، آن را از قسمت‌های مختلف عبور می‌دهد. چنانچه ماسوره تمام شود، آن را عرض کرده، سر نخ ماسوره را به انتهای نخ بوبین گره می‌زند. اگر نخ به علت وجود عیوبی مانند نقاط «نازک» یا «ضخیم» پاره شود، پس

از حذف قسمت معیوب، آن را گره می‌زند. همچنین، هنگام پرشدن بوبین نخ، آن را داف کرده (از روی ماشین بر می‌دارد) و یک بوبین خالی به جای آن قرار می‌دهد و دوباره واحد بوبین پیچ را راه می‌اندازد.

گره زدن نخ به وسیله‌ی کارگر غالباً با گره زن‌های دستی انجام می‌شود و گاه نیز نخ با دست گره زده می‌شود. گره زن دستی دستگاه کوچکی است که شامل تسمه‌ای است که یا به دور دست کارگر پیچیده می‌شود یا روی کمریند او نصب می‌گردد. کارگر دو سر نخ را داخل آن می‌گذارد و با فشار دادن یک ضامن، نخ گره زده می‌شود. نیروی کارگری مورد نیاز برای ماشین‌های غیرخودکار بیشتر از ماشین‌های خودکار است. اما در عوض، ماشین غیرخودکار ارزان‌تر از ماشین خودکار می‌باشد، به علاوه می‌توان در آن با چند نوع نخ با نمره و جنس متفاوت عمل بوبین پیچی را انجام داد.



شکل ۱۷-۱- انواع بوبین بازویایی گوناگون

ماشین‌های بوبین پیچی خودکار: ماشین‌هایی هستند که در آن‌ها تعویض ماسوره‌ی خالی یا پر و گره زدن سر نخ آن به انتهای نخ بوبین و همچنین گره زدن نخ پاره شده به علت وجود عیب در نخ به طور خودکار توسط ماشین انجام می‌شود. عمل داف کردن (برداشتن بوبین پر و جاگذاری بوبین خالی) می‌تواند به طور خودکار یا توسط کارگر انجام شود.

۱-۹-۱- عوامل مهم و مؤثر در بازدهی ماشین بویین پیچی: عوامل مهم و تأثیرگذار

در بازدهی یک ماشین بویین پیچی عبارت اند از :

الف - نمره‌ی نخ: هرچه نخ ظریف‌تر باشد، ماسوره‌ی نخ دیرتر خالی شده، هم‌چنین بویین نخ دیرتر پر خواهد شد. در نتیجه، زمان تعویض ماسوره و بویین کم‌تر و بازده بیش‌تر خواهد شد.

ب - کیفیت نخ: هرچه کیفیت بالاتر باشد، عیوب آن کم‌تر خواهد بود و با کاهش «نخ‌پارگی»، توقف دستگاه به حداقل خواهد رسید، در نتیجه بازده به حداقل افزایش می‌یابد.

ج - اندازه‌ی بویین: هرچه اندازه‌ی بویین بزرگ‌تر باشد، دیرتر داف می‌شود و در اثر کاهش تعداد داف، بازده افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت که اندازه و وزن بویین بستگی به سفارش مشتری و استفاده‌ی آن در مراحل بعد دارد و دارای محدودیت می‌باشد.

د - وزن نخ روی ماسوره: با افزایش وزن نخ روی ماسوره دفعات تعویض ماسوره کم‌تر شده، زمان توقف واحد بویین پیچ نیز کاهش می‌یابد در نتیجه، بازده افزایش خواهد یافت.

ه - تعداد گره‌زن‌ها: هرچه تعداد گره‌زن‌ها در یک ماشین بیش‌تر شود زمان انتظار واحدهای بویین پیچ کم‌تر شده، بازده بالا می‌رود. به طور معمول در ماشین‌های بویین پیچ خودکار برای هر ۱۰ واحد بویین پیچ که یک قسمت از ماشین را تشکیل می‌دهند، یک «گره‌زن» وجود دارد ولی گاهی به دلیل ضخامت نخ و زود خالی‌شدن ماسوره، برای هر قسمت دو دستگاه گره‌زن در نظر گرفته می‌شود.

۱-۱۰- انواع گره و پیوند در ماشین بویین پیچی

در ماشین بویین پیچی گره‌زن از اهمیت به سزاگی برخوردار است. برای مثال دو کیلوگرم نخ روی بویین که از ماسوره‌های ۱۰۰ گرمی به دست آید، شامل حداقل ۱۹ گره خواهد بود که با محاسبه‌ی نقاط «ضعیف» و «ضخیم» و «نپ»، تعداد نخ‌پارگی و گره‌ها به حدود ۳۰-۲۰ نیز خواهد رسید.

حال اگر گره‌ها نامناسب باشند، اولاً به زیبایی و یکنواختی پارچه لطمه وارد می‌شود، ثانیاً، در مراحل بافندگی نخ‌پارگی مجدد ایجاد کرده، کارایی ماشین کم خواهد شد.
مشخصات یک گره خوب


۱- به اندازه‌ای محکم باشد که حتی اگر نخ در اثر اعمال نیروی زیاد پاره شد، گره باز نشود.
۲- سرخ‌های گره بلندتر از ۳-۲ میلی‌متر نباشد تا در ماشین بافندگی با نخ‌های گره‌زدهی مجاور، درگیر نشوند.

۳- قطر آن کم باشد تا به سهولت از قسمت‌های مختلف ماشین بافندگی عبور کند.

۴- گره زدن سریع و آسان باشد.

با در نظر گرفتن نکات مذکور، سه نوع گره خواهیم داشت:


- ۱- «گره معمولی» که با دست زده می‌شود.
 - ۲- «گره ماهی گیری» که با گره زن دستی خودکار زده می‌شود.
 - ۳- «گره بافندگی» که آن هم با گره زن دستی یا خودکار زده می‌شود.
- در ماشین‌های بافندگی «نخ‌های تار» پاره شده، به وسیله‌ی گره بافندگی و با دست گره زده می‌شوند.



شکل ۱۸-۱- انواع گره‌ها در مقدمات بافندگی

پیوند زدن نخ: گره‌ها هرچه هم که ظریف و محکم باشند، در هر حال دارای قطر $3\text{--}4$ برابر قطر نخ هستند و اثر آن‌ها به ویژه در پارچه‌های ظریف نمایان خواهد بود، برای جلوگیری از این کار، در ماشین‌های «بوبین پیج» جدید از «پیوند زدن» استفاده می‌شود، چون قطر پیوند در حدود $1/2\text{--}1/5$ برابر قطر نخ است و در پارچه دیده نمی‌شود. برای پیوند زدن، دو سر نخ، به محفظه‌ی کوچکی که هوای فشرده در آن جریان دارد، وارد می‌شود و جریان شدید هوا الیاف را از هم باز کرده، مجددآ آن‌ها را با هم درگیر می‌کند و ایجاد پیوند می‌نماید.

دستگاه پیوندنخ



شکل ۱-۱۹- پیوندنخ در ماشین بوبین پیچی

۱-۱۱- بوبین پیچی دقیق و نامشخص


هنگامی که حلقه‌های متواالی نخ روی بوبین به صورت موازی و بسیار تزدیک به هم قرار می‌گیرند، امکان تولید بوبین بسیار متراکم با حداکثر مقدار نخ پیچیده شده در حجم معینی فراهم می‌شود. منظور از تراکم نخ روی بسته، وزن واحد حجم نخ می‌باشد که بر حسب گرم بر سانتی‌متر مکعب بیان می‌شود. در بوبین‌های نخ با پیچش ضرب‌دری (متقطع) اگر فاصله‌ی حلقه‌های متواالی زیاد باشد، فضای خالی زیاد بین حلقه‌های نخ ضرب‌دری، تراکم نخ بوبین را کم می‌کند.

برای به دست آوردن بسته‌ی متراکم باید نحوه‌ی قرارگیری نخ‌ها در کنار هم و در هر لایه از بوبین به دقت کنترل شود، که راهنمای رفت و برگشتی در سیستم بوبین پیچی این کار را انجام می‌دهد. سیستم‌هایی که مسیر نخ بوبین آن‌ها دقیق و حلقه‌های متواالی نخ کاملاً در کنار هم قرار می‌گیرند و در نتیجه تراکم نخ‌شان زیاد است، «سیستم بوبین پیچی» دقیق نامیده می‌شوند.

در این سیستم‌ها، بوبین نخ حرکت خود را توسط تسمه یا چرخ دنده، از موتور ماشین بوبین پیچ تأمین می‌کند و انتقال حرکت به بوبین از راه درام شیاردار و به طریق اصطکاکی نمی‌باشد. بوبین پیچ‌هایی که حرکت بسته نخ آن‌ها از اصطکاک بین بوبین و درام حاصل می‌شود و مسیر نخ بر روی بوبین آن‌ها قابل کنترل دقیق نیست و تراکم بوبین نخ به دست آمده از آن‌ها کم است، «سیستم بوبین پیچی نامشخص» یا «راندم» نامیده می‌شوند.

در «بوبین پیچی نامشخص» با افزایش قطر بوبین به هنگام پیچش نخ روی آن، زاویه‌ی پیچش نخ

روی بسته و فاصله‌ی بین حلقه‌های مجاور تغییر می‌کند. در نتیجه، در بعضی از قطرها حالتی پیش می‌آید که در چند لایه‌ی متواالی نخ‌ها به جای آن که در کنار هم قرار گیرند، درست روی یکدیگر واقع می‌شوند، و پیچش نخ روی بسته را طرح دار می‌کنند. این حالت در سطح بوبین به خصوص هنگام باز شدن نخ از روی آن نمایان است و به آن «پدیده‌ی نواری شدن» می‌گویند.




شکل ۱-۲۰- پدیده‌ی نواری شدن که در قطرهایی خاص، روی می‌دهد.

در قسمت نواری شده، نخ‌ها متراکم‌تر و کاملاً به هم چسبیده هستند، چنان‌که در بوبین‌های رنگ‌رزی، رنگ به‌خوبی به داخل قسمت نواری شده نفوذ نمی‌کند، در نتیجه رنگ نخ یک‌نواخت نمی‌شود. هم‌چنین، هنگام باز شدن بوبین که نخ از قسمت نواری شده باز می‌شود، کشش نخ به شدت افزایش یافته، احتمال «نخ پارگی» به‌ویژه در سرعت‌های بالا زیاد می‌شود. پدیده‌ی نواری شدن مخصوص سیستم «بوبین پیچی نامشخص» است، زیرا در سیستم دقیق، نخ‌های روی بوبین به حدی به هم تزدیک هستند که تقریباً همه‌جا تراکم مشابه قسمت نواری است و در نتیجه، امکان پدیده‌ی نواری شدن وجود ندارد. در ماشین‌های «بوبین پیچی نامشخص»، معمولاً سیستم‌هایی به کار می‌روند که با تغییر سرعت دورانی بوبین یا تغییر سرعت «تراورسی» از نواری شدن نخ جلوگیری می‌کنند. این مکانیزم‌ها، «ضدنواری» نام دارند.

۱-۱۲- ماسوره‌پیچی

هدف از ماسوره‌پیچی تهیه‌ی بسته‌ی نخ پود است. این ماسوره درون ماکوی «ماشین بافندگی» جا گرفته، توسط مضرب ماشین، پرتاپ می‌شود تا از بین نخ‌های تار عبور کند. بوبین نخ که عیوب آن برطرف شده، به وسیله‌ی کارگر در قفسه‌ی ماشین ماسوره‌پیچی جا داده می‌شود.

«ماشین ماسوره پیچی» معمولاً 10° تا 5° واحد ماسوره پیچی دارد که هر کدام، مستقل از دیگری عمل می‌کنند. نخ باز شده از روی بوبین، پس از عبور از قسمت «کشش دهنده» و «کنترل کننده»ی «نخ پارگی» به راهنمای تراورس کننده می‌رسد و روی ماسوره پیچیده می‌شود. پیچش نخ روی ماسوره همانند بوبین نیست و به صورت «پیچش پودی» است. در این نوع پیچش طول تراورس کم بوده، محدوده‌ی تراورس با پرشدن ماسوره به تدریج از ابتدای ماسوره به انتهای آن منتقل می‌شود. در این پیچش، نخ پود هنگام حرکت ماکو در ماشین با فندگی به راحتی از روی ماسوره باز شده، کشش باز شدن آن نیز تغییر زیادی ندارد.



شکل ۲۱-۱- پیچش پودی با تراورس جابه‌جا شونده در ماسوره‌ی نخ پود

باز شدن نخ از روی ماسوره



شکل ۲۲-۱- طریقه‌ی باز شدن نخ از روی ماسوره‌ی نخ پود

در ماشین ماسوره‌پیچی نخ از روی یک بسته‌ی بزرگ (بوبین) باز شده، و روی بسته‌های بسیار کوچک‌تر (ماسوره) پیچیده می‌شود، در نتیجه، تعداد بوبین‌گذاری در قفسه کم و در عوض تعداد داف ماسوره، زیاد می‌باشد، به این دلیل در بیش‌تر ماشین‌های ماسوره‌پیچی داف یا تعویض ماسوره‌ی پر با ماسوره‌ی خالی، خودکار است. اما، گذاشتن بوبین در قفسه در تمام ماشین‌های ماسوره‌پیچ، بدست کارگر انجام می‌شود و چون نخ بوبین بدون عیب است، ماشین ماسوره‌پیچی قادر قسمت‌های تمیز کننده‌ی نخ، مانند گره‌گیر و پرز‌گیر و گره‌زن است، و در صورت پاره شدن نخ، کارگر آن را با دست یا گره‌زن دستی، گره می‌زند.

یک نواختی کشن نخ در ماسوره‌های مختلف در کیفیت مطلوب پارچه، تأثیر بسیاری دارد، به این دلیل، کشن‌دهنده‌های ماشین‌های ماسوره‌پیچی نسبتاً دقیق و قابل کنترل هستند.

نخ ذخیره‌ی ماسوره: ماشین بافنده‌گی کنترل کننده‌ای دارد که تمام شدن نخ روی ماسوره را حس کرده، فرمان تعویض ماسوره را صادر می‌کند. برای اجتناب از «بودنیمه» در پارچه و اطمینان از عدم عیب «بی بودی» در پارچه، معمولاً ۲-۳ برابر عرض پارچه – یعنی به اندازه ۲-۳ برابر طول نخ پودی که در داخل پارچه قرار می‌گیرد – به عنوان «نخ ذخیره» در ابتدای پیچش ماسوره و خارج از محدوده‌ی تراورس کننده، روی آن پیچیده می‌شود، در نتیجه هنگامی که در ماشین بافنده‌گی، «حس کننده»

تمام شدن نخ روی ماسوره را حس کرد و فرمان

تعویض ماسوره را صادر نمود، هنوز ماسوره

دارای نخ «ذخیره» است و پارچه در اثر دیر

تعویض شدن ماسوره، بدون بود باقی نمی‌ماند.


تمام ماشین‌های ماسوره‌پیچ، دارای سیستم

پیچش نخ «ذخیره» هستند، زیرا برای

رسیدن به پارچه‌ی سالم و بی‌عیب،

وجود نخ «ذخیره‌ی» روی ماسوره،

همیت زیادی دارد.



شکل ۱-۲۳-۱- یک واحد ماسوره‌پیچی

ماشین ماسوره‌پیچی نیز تقریباً مانند سایر ماشین‌های نخ‌پیچی دارای راهنمای نخ، راهنمای تراورس و دوک چرخانده بسته‌ی نخ است، تا پیچیده شدن نخ به دور بسته ممکن گردد. اما با توجه به مشخصات و کاربرد خاص خود، تفاوت‌هایی نیز با آن‌ها دارد :

الف – بسته‌ی تغذیه‌کننده‌ی نخ بزرگ بوده، بسته‌ی نخ تولید شده، کوچک است. (برعکس بویین‌پیچی)

- ب – داف بسته‌های پرشده معمولاً خودکار است و بسته‌های پر، پس از تعویض، داخل جعبه‌ی ماسوره گردآوری می‌شوند.
- ج – ماشین دستگاه نخ پاک کن و گرهزن ندارد.
- د – محدوده‌ی تراورس ثابت نیست و با پرشدن قطر ماسوره، به تدریج از ابتدای ماسوره به سمت انتهای آن حرکت می‌کند.
- ه – ماسوره، دارای نخ «ذخیره‌ای» است که پیچش آن به صورت تقریباً موازی است و حرکت تراورسی ندارد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با کاربرد وسیع ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو (که در آن‌ها برای نخ پود مستقیماً از بویین نخ استفاده می‌شود)، هر روز از کاربرد ماشین‌های بافندگی با ماکو کاسته می‌شود. در نتیجه ماشین‌های ماسوره‌پیچی به تدریج اهمیت خود را از دست داده‌اند.

خودآزمایی فصل اول

- ۱- مقدمات بافندگی را تعریف کنید.
 - ۲- چه عملیاتی در مقدمات بافندگی انجام می‌شود؟ آن‌ها را نام ببرید.
 - ۳- قسمت‌های اصلی یک واحد بوین پیچ و وظایف آن‌ها را بنویسید.
 - ۴- انواع عیوب نخ را توضیح دهید.
 - ۵- هدف عملیات بوین پیچ را بنویسید.
 - ۶- سرعت دورانی، سرعت سطحی (خطی) و سرعت تراورس را تعریف کنید.
 - ۷- انواع زوایای بوین‌های مخروطی شکل و کاربرد آن‌ها را بنویسید.
 - ۸- روش‌های بوین پیچ را از نظر الف - نحوه انتقال حرکت به بسته‌ی نخ.
ب - چگونگی پیچش نخ روی بسته. ج - نوع حرکت تراورسی، بنویسید.
 - ۹- تفاوت اصلی ماشین بوین پیچ خودکار (اتوکنر) را با ماشین بوین پیچ دستی (فاخت ماشین) بنویسید.
- ۱۰- الف - برای گره زدن نخ از چه نوع گره‌هایی استفاده می‌شود?
ب - مشخصات گره‌ی مناسب را بنویسید.
 - ۱۱- چرا امروزه در بیشتر ماشین‌های بوین پیچی، به جای گره، از پیوند زدن نخ استفاده می‌شود؟
 - ۱۲- عوامل مهم و تأثیرگذار بر کارایی ماشین بوین پیچی کدامند؟
 - ۱۳- هدف از عمل ماسوره پیچی چیست؟
 - ۱۴- تفاوت اصلی ماشین‌های ماسوره پیچی دستی و خودکار را توضیح دهید.
 - ۱۵- چرا امروزه از اهمیت عملیات ماسوره پیچی کاسته شده است؟
 - ۱۶- نخ‌های تار و پود را تعریف کنید.
 - ۱۷- مشخصات نخ‌های تار و پود مناسب را بنویسید.
 - ۱۸- در یک ماشین بوین پیچ، نخ از روی ماسوره‌های ۱۲۰ گرمی باز شده و روی بوین ۱/۵ کیلوگرمی پیچیده می‌شود (وزن خالص نخ مورد نظر است). اگر زمان تعویض هر ماسوره ۳۰ ثانیه و زمان داف بوین بر یک دقیقه طول بکشد و به طور متوسط در هر ماسوره ۲ نخ پارگی روی دهد و زمان تعویر نخ پارگی ۴۵ ثانیه باشد، با فرض اینکه زمان انتظار برای داف و گره‌زدن صفر باشد، به سوالات داده شده پاسخ دهید :

الف - اگر سرعت بوین پیچی $\frac{m}{min}$ ۸۰ باشد، کارایی یک واحد بوین پیچی در زمان پیچش

یک بویین چه قدر است؟

- ب - اگر نمره‌ی نخ 3°Ne باشد، متراز نخ روی یک ماسوره و بویین پر را حساب کنید.
- ج - اگر ماشین بویین پیچی دارای 5° واحد باشد تولید آن را در یک دوره‌ی کاری 8 ساعتی محاسبه نمایید.

- ۱۹ - انواع وسایل «کشش دهنده» را توضیح دهید.
- ۲۰ - در یک ماشین بویین پیچی، کشش باز شدن نخ از ماسوره 12 گرم نیرو است، اگر ضریب اصطکاک بین نخ و صفحات وسیله‌ی کشش دهنده $3/3^{\circ}$ و کشش نخ پیچیده شده روی بویین 24 گرم نیرو باشد در وسیله‌ی «کشش دهنده» برای اعمال کشش از چه وزنه‌ای استفاده شده است؟
- ۲۱ - اگر در یک ماشین ماسوره‌پیچی 3° واحدی سرعت ماسوره‌پیچی 9° متر بر دقیقه باشد، نخ فاستونی با نمره‌ی $48/2N_m$ ماسوره‌پیچی شود با فرض کارایی 8° درصد، تولید ماشین در یک دوره‌ی کاری 8 ساعتی را محاسبه نمایید.

هدف کلی

آشنایی فراگیران با عملیات چله پسچی مستقیم و بخشی و کاربرد آن ها

فصل دوم

چله پیچی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- عملیات چله پیچی را توضیح دهد.
- انواع قفسه‌های مورد استفاده در چله پیچی را شرح دهد.
- چله کشی مستقیم و کاربرد آن را توضیح دهد.
- قسمت‌های مختلف ماشین چله پیچی را شرح دهد.
- محاسبات تولید چله پیچی مستقیم را انجام دهد.
- چله پیچی بخشی و کاربرد آن را توضیح دهد.
- قسمت‌های مختلف ماشین چله پیچی بخشی و کار آن‌ها را شرح دهد.

۱- چله پیچی

هدف از مرحله‌ی چله پیچی تهیه‌ی چله‌ی نخ «تار» (ماشین بافندگی) یا «اسنو بافندگی» می‌باشد. چله‌ی نخ تار استوانه‌ای است که تعداد زیادی نخ تار به طور موازی و طول یکسان روی آن پیچیده شده‌اند که تعداد و تراکم نخ‌های تار روی چله و هم‌چنین عرض چله به پارچه‌ای که باید بافته شود، بستگی دارد. اسنو دارای دو «لبه‌ی نگه‌دارنده» یا «فلنج» می‌باشد که از ریزش «نخ‌های تار»، در دو سر «اسنو» جلوگیری می‌کند.

با توجه به نوع نخ «تار» و رنگ‌بندی آن‌ها از دو نوع چله پیچی، استفاده می‌شود :

- ۱- چله پیچی مستقیم،
- ۲- چله پیچی بخشی.

هر ماشین چله پیچی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

الف - قفسه‌ی بویین‌ها،

ب - وسایل کنترل کننده،

ج - قسمت پیچنده چله.

۲- اندواع قفسه‌ها در ماشین چله‌پیچی

اگر یک چله‌ی بافنده‌گی دارای ۶۰۰۰ «سرنخ تار» باشد و چنانچه بخواهیم به طور مستقیم این تعداد «سرنخ» را از بویین‌هایی که داخل قفسه قرار گرفته‌اند باز کنیم و روی چله پیچیم به قفسه‌ای با ظرفیت ۶۰۰۰ بویین نیاز خواهیم داشت که استفاده از چنین قفسه‌ی بزرگی، امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اولاً نیاز به فضای سیار زیادی دارد، ثانیاً، زمان قفسه‌گذاری آن سیار طولانی خواهد بود، ثالثاً در صورت پاره شدن نخ، یافتن «سرنخ» پاره شده و گردزن آن زمان زیادی لازم خواهد داشت، رابعاً قیمت چنین قفسه‌ی بزرگی سیار گران خواهد بود، در نتیجه قفسه‌های کوچک‌تر و با تعداد بویین کم‌تری به کار می‌روند. برای مثال، ابتدا چله‌های پشت «ماشین آهار»، با تعداد «سرنخ» کم‌تر یعنی حدود ۱۰۰۰ نخ تار، برابر با ظرفیت قفسه، تولید می‌شوند.

انواع قفسه‌های چله‌پیچی عبارت‌اند از :

۱- قفسه‌ی ساده‌ی تک،


۲- قفسه‌ی دوبله،

۳- قفسه‌ی مغازین (ذخیره‌دار)،

۴- قفسه‌ی «V» شکل.


قفسه‌ی ساده‌ی تک: در این نوع قفسه به تعداد سرنخ‌هایی که روی چله پیچیده می‌شوند، بویین وجود دارد. با خالی شدن بویین‌ها، دستگاه متوقف می‌شود تا قفسه مجدداً بویین‌گذاری شود که زمان نسبتاً زیادی لازم دارد. در نتیجه در این نوع قفسه به علت توقف زیاد ماشین چله‌پیچی کارایی پایینی وجود خواهد داشت.

قفسه‌ی دوبله: برای این که هنگام بویین‌گذاری قفسه، از توقف ماشین چله‌پیچی جلوگیری شود از قفسه‌ی دوبله استفاده می‌شود. در این نوع قفسه، در واقع دو قفسه وجود دارد که نخ از یکی از آن‌ها باز شده، روی چله پیچیده می‌شود و همزمان قفسه‌ی دیگر بویین‌گذاری می‌شود، پس از تمام شدن نخ روی بویین‌های داخل قفسه در حال کار، قسمت پیچنده‌ی چله حرکت کرده و مقابله قفسه‌ی دیگری قرار می‌گیرد که نخ‌های آن روی چله پیچیده می‌شوند. در این حالت قفسه‌ی خالی شده بویین‌گذاری می‌شود، بدون این که ماشین چله‌پیچی متوقف شود. گاهی قسمت پیچنده‌ی چله ثابت است و قفسه‌ها متحرک می‌باشند.




شکل ۲-۱- قفسه‌ی دوبله با قفسه‌ی متحرک

قفسه‌ی مغازین (ذخیره‌دار): در این نوع قفسه برای هر سرنخ تار، دو بوبین نخ وجود دارد که از یکی از آن‌ها نخ باز شده، روی چله پیچیده می‌شود و دیگری بوبین ذخیره است. سرنخ بوبین ذخیره به انتهای نخ بوبینی که در حال باز شدن است گره زده می‌شود تا پس از اتمام نخ بوبین در حال کار، به طور خودکار، نخ از روی بوبین ذخیره باز شود و ماشین چله‌پیچی متوقف نشود. در این هنگام کارگر چله‌پیچی بوبین خالی را با بوبین پری که ذخیره حساب می‌شود، تعویض می‌کند. یکی از مشکلات قفسه‌ی مغازین، آن است که هنگام انتقال نخ از بوبین در حال باز شدن به بوبین ذخیره معمولاً در حدود ۱ درصد از گره‌ها باز شده و موجب «نخ‌پارگی» و توقف ماشین چله‌پیچی می‌شوند. هم‌چنین، تعداد بوبین‌های درحال باز شدن در این نوع قفسه کمتر از قفسه‌ی ساده یا دوبله می‌باشد، زیرا به ازای هر سرنخ تار، دو بوبین وجود دارد.



شکل ۲-۲ - قفسه‌ی مگازین

قفسه‌ی «V» شکل: در این نوع قفسه، از سیستم «بوین‌های متحرک» استفاده می‌شود، چون قفسه به شکل «V» است، بوین‌ها روی دو طرف «V» قرار گرفته، نخ‌ها به سمت محل تقاطع دو ساقه‌ی V حرکت می‌کنند که قسمت پیچنده‌ی چله در مقابل آن قرار دارد. قفسه دارای دو قسمت حلقه‌ای شکل بزرگ است که در دو طرف آن‌ها ردیف بوین‌ها وجود دارد، هنگامی که در سمت پیرونی هر طرف، نخ از روی بوین‌ها باز شده و روی چله پیچیده می‌شود، در سمت داخلی آن‌ها عمل بوین‌گذاری قفسه انجام می‌شود. پس از خالی شدن بوین‌ها در سمت پیرونی، بوین‌های بر توسط میله‌هایی که روی زنجیر سوار شده‌اند از داخل ریل‌هایی که در بالا و پایین قرار دارند، به سمت خارجی هدایت می‌شوند تا نخ‌کشی شده، آمده‌ی چله پیچی شوند، در این حالت بوین‌های خالی نیز به سمت داخلی حرکت کرده، آمده‌ی بوین‌گذاری می‌شوند. زمان حرکت دادن بوین‌ها و نخ‌کشی آن‌ها نسبتاً زیاد است، و کارایی چله پیچی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. اما به هر حال کارایی آن از قفسه‌ی ساده‌ی تک، بیشتر است.



شکل ۲-۳-۲ - قفسه با بویین های متحرک (۷شکل)

۲-۳-۲ - وسایل کنترل کننده در ماشین چله پیچی

۱ - کنترل کشش نخ های تار: در فرایند چله پیچی باید کشش تمام سرنخ های تار با هم برابر باشد تا کشش نخ ها در چله، تقریباً یکسان شود. مقدار کشش اعمال شده به نخ تار زیاد نمی باشد و در حدی است که نخ ها کاملاً کشیده باقی بمانند و در اثر شل شدن داخل هم نزوند و ایجاد «پاملخی» ننمایند. چون کشش هر سرنخ تار باید کنترل شود، در نتیجه برای هر سرنخ یک وسیله کشش دهنده لازم است که معمولاً روی قفسه قرار داده می شود تا بلا فاصله پس از آن که نخ تار از بویین باز شد، از قفسه خارج شود و تحت کنترل کشش قرار بگیرد. با توجه به تعداد زیاد کشش دهنده ها و مقدار کم کشش اعمال شده، معمولاً از وسایل کشش دهنده ای اضافی دیسکی استفاده می شود که در آن ها برای اعمال کشش، وزنه یا فتر به کار رفته است.

۲ - راهنمای نخ: نخ تار پس از باز شدن، ابتدا از داخل راهنمای نخ تار، عبور کرده، وارد قسمت کشش دهنده و سایر قسمت ها می شود. راهنمای نخ تار، باید در حد امکان، نزدیک بویین باشد تا بتواند بالون حاصل از باز شدن نخ را کنترل نماید به نحوی که کشش زیادی در نخ ایجاد نشود، زیرا کشش اولیه ای نخ باید نسبتاً کم باشد تا پس از عبور از وسیله کشش دهنده ای اضافی، به مقدار لازم برسد. فاصله ای بین بویین ها در قفسه باید به گونه ای باشد که نخ ها بتوانند به راحتی باز شوند و بالون حاصل از باز شدن بویین های مجاور با هم تداخل نکند.

اهمیت کنترل بالون در آن است که طی خالی شدن تدریجی بسته، کشش باز شدن نخ از روی بویین نباید تغییرات زیادی داشته باشد زیرا ایجاد اشکال می‌نماید، به خصوص در چله‌پیچی بخشی باعث می‌شود که کشش نخ‌های بخش آخر با بخش‌های اولیه تفاوت زیادی داشته باشد.

۳- کنترل «نخ‌پارگی» تار: ماشین چله‌پیچی باید مجهز به سیستم توقف ماشین به هنگام «نخ‌پارگی» باشد، تا چله دارای «سرنخ‌های» پاره نباشد. نورد ماشین چله‌پیچی بخشی دارای قطر و وزن زیادی است. چله فلنچ دار در چله‌پیچی مستقیم نیز دارای سرعت نسبتاً زیاد، و در نتیجه «ایرسی» زیادی می‌باشد که متوقف کردن آن احتیاج به زمان قابل ملاحظه‌ای دارد، بنابراین، بخش حس کننده «نخ‌پارگی» معمولاً در انتهای قفسه قرار می‌گیرد تا به محض پاره شدن نخ فرمان توقف به چله داده شود و قبل از آن که نخ به قسمت پیچنده برسد، زمان کافی برای متوقف شدن در اختیار چله قرار می‌دهد. زیرا اگر نخ پاره به چله برسد برگردان کردن چله مشکل است چون نخ‌های پیچیده شده باز می‌شوند و شل شده و درهم می‌روند. حس کننده‌های نخ‌پارگی به صورت گروهی در انتهای قفسه قرار گرفته‌اند و فرمان الکترونیکی صادر می‌کنند، که عکس العمل آن سریع است. ماشین نیز معمولاً به ترمیز نگه‌دارنده‌ی قوی مجهز است که به محض فرمان «حس کننده»‌ی نخ‌پارگی، به سرعت چله را متوقف می‌کند.

در پیش‌تر ماشین‌ها بین قفسه و قسمت پیچنده، فاصله‌ای در حدود چند متر وجود دارد تا اگر نخ پاره شد در این فاصله پیدا شده و گره زده شود.

۴- کنترل متراز نخ: طول نخ‌های پیچیده شده روی چله باید کاملاً یکسان باشد، بنابراین کنترل متراز نخ پیچیده شده روی چله به خصوص در «چله‌پیچی بخشی» که باید طول بخش‌های مختلف با هم یکسان باشد، اهمیت بسیار دارد، در نتیجه از غلتک‌های متراز مجهز به کنتور، استفاده می‌شود. هنگامی که طول نخ پیچیده شده روی نورد یا چله به مقدار معینی رسید، ماشین به طور خودکار متوقف می‌شود.

۵- کنترل سرعت سطحی چله: سرعت سطحی چله باید از ابتدای پیچش تا انتهای آن ثابت مانده، با تغییر قطر چله، تغییر نکند، در غیر این صورت کشش نخ‌های تار نیز، تغییر خواهد کرد. اگر چله حرکت خود را از یک غلتک محرک، و به صورت اصطکاکی بگیرد سرعت سطحی آن همواره برابر با سرعت سطحی غلتک محرک بوده، ثابت خواهد بود. اما اگر حرکت چله مستقل و به طور مستقیم تأمین شده باشد، می‌بایست دور آن متغیر بوده و با افزایش قطر چله دور کم شود. برای این کار سرعت نخ اندازه‌گیری شده یا از روی قطر چله محاسبه می‌شود و براساس آن دور چله به نحوی کاهش می‌باید که سرعت سطحی چله همواره ثابت باشد. (برای اندازه‌گیری سرعت نخ می‌توان از وسایل الکترونیکی استفاده کرد).

۶- تراکم نخ تار روی چله: با توجه به مورد مصرف چله که ممکن است برای آهارزنسی یا رنگرزی (برای مثال در تولید پارچه‌های جین چله رنگ کنی بسیار متداول است) تولید شود، تراکم نخ روی چله یا سفتی آن با استفاده از کنترل کشش، فشار یا ترکیبی از این دو، اندازه‌گیری و کنترل می‌شود. معمولاً فشار بین چله و غلتک فشاردهنده به صورت هیدرولیکی (فشار روغن) یا پنوماتیکی (فشار هوا) کنترل می‌شود، و با استفاده از تغییر موقعیت غلتکی که نخ‌ها از روی آن می‌گذرند و تغییر زاویه‌ی تماس نخ و غلتک نیز می‌توان کشش نخ تار را تغییر داده، تنظیم کرد.

۷- الکتریسیته‌ی ساکن: در چله‌پیچی نخ‌های تولید شده از الیاف مصنوعی، مقدار زیادی الکتریسیته‌ی ساکن تولید می‌شود که موجب درهم رفتن نخ‌ها می‌شود که برای رفع این مشکل، چند راه پیشنهاد می‌شود :

۱- تکمیل شیمیایی الیاف به هنگام تولید لیف، تا حدی مشکل الکتریسیته‌ی ساکن را برطرف می‌کند، اما نمی‌تواند کاملاً آن را ازین بیرد.

۲- یونیزه کردن هوا، که با هزینه‌ی زیاد و خطرات احتمالی همراه است، چون در آن الکتریسیته با ولتاژ بالا به کار می‌رود.


۳- مرطوب کردن هوا، که علاوه بر اخلال در کار کارگران، به مرور زمان به ماشین نیز صدمه می‌زند.

۸- کنترل پرز و الیاف کوتاه: در چله‌پیچی نخ‌های استیپل به علت وجود بالون نخ و باز شدن نخ از بویین، مقدار زیادی پرز و الیاف کوتاه تولید می‌شود که گاه در کار وسایل کشش‌دهنده و حس‌کننده‌های «نخ‌پارگی» مشکل ایجاد می‌کند. برای رفع این اشکال معمولاً از تعداد زیادی پنکه‌ی ثابت یا متحرک که روی قفسه نصب شده‌اند، استفاده می‌شود که با وزش هوا پرز و الیاف کوتاه معلق در هوا را به زیر قفسه هدایت می‌کنند تا در آن جا توسط مکش سیستم تهویه‌ی سالن، از فضا خارج شوند.

معمولًا در چله‌پیچی از بویین‌هایی که نخ آن‌ها قبلًا از عیوب پاک‌سازی شده، استفاده می‌شود در نتیجه، در دستگاه چله‌پیچی نیازی به «نخ‌پاک‌کن» نیست، زیرا برای پاک کردن هر سر نخ و رفع هر عیوب در این مرحله، کل دستگاه چله‌پیچی متوقف می‌شود و بازده کار پایین آمده، فرایند چله‌پیچی امکان‌پذیر نخواهد بود.

۲-۴- چله‌پیچی مستقیم

در «چله‌پیچی مستقیم»، نخ‌های تار از بویین‌هایی که در داخل قفسه قرار گرفته‌اند باز شده، پس از عبور از قسمت کشش‌دهنده و کنترل «نخ‌پارگی» مستقیماً روی چله‌پیچیده می‌شود.



تعدادی از بوبین‌های نخ (برای سادگی شکل از نمایش بقیه بوبین‌ها صرفنظر شده است).

شکل ۲-۴-۲ چله‌پیچی مستقیم

۲-۴-۱- کاربرد چله‌پیچی مستقیم

۱- آهارزنی: هنگامی که نخ تار، نیاز به آهارزنی دارد، روی دستگاه چله‌پیچی چله‌هایی با تعداد سرخ کم تولید می‌شوند که چله‌های پشت ماشین آهار، نامیده می‌شوند. سرخ‌های این چله‌ها (که حداکثر به ۱۰۰۰ سرخ می‌رسند)، برابر با تعداد بوبین‌های داخل قفسه خواهد بود. برای مثال فرض کنید که با توجه به عرض و تراکم تاری پارچه، چله‌ی بافندگی باید 45° سرخ داشته باشد. بنابراین، به تعداد ۶ چله‌ی پشت ماشین آهار با تعداد سرخ 75° پیچیده می‌شود،

$$6 \times 75^{\circ} = 45^{\circ}$$

سپس این چله‌ها در قفسه‌ی چله‌ی ماشین آهار قرار گرفته، همزمان 45° سرخ از روی ۶ چله باز شده و با هم به ماشین آهارزنی وارد می‌شوند و پس از آهار خوردن و خشک شدن، روی آسنوتی بافندگی پیچیده می‌شوند که دارای 45° سرخ خواهد بود.

۲- تولید انبوه: با توجه به این که سرعت «چله‌پیچی مستقیم» بیشتر از «چله‌پیچی بخشی» است، برای تولید پارچه‌های ساده و با متراز بالا مانند پارچه‌های چیت (که بعداً عمل چاپ روی آن‌ها انجام می‌شود)، چلوار و ملحفه (که نخ‌های مورد استفاده در آن‌ها معمولاً از نوع نخ یک لا بوده و نیاز به آهارزنی دارند) از «چله‌پیچی مستقیم» استفاده می‌شود. اگر نخ نیاز به آهار نداشته باشد، قسمت آهارزنی حذف شده و چله‌های با تعداد سرخ کم داخل قفسه‌ی چله قرار گرفته و مستقیماً روی چله‌ی بافندگی پیچیده می‌شوند.

۳- تریکو تاری: در تولید پارچه‌های «حلقوی-تاری» که نخ‌های تار فیلامنتی توسط سوزن تشكیل حلقه می‌دهند و پارچه از راه درگیرشدن این حلقه‌ها بافته می‌شود، با توجه به تراکم نسبتاً کم

نخ‌های تار که حداکثر به ۱۲–۱۰ تار بر سانتی‌متر می‌رسد، از «چله‌پیچی مستقیم» استفاده می‌شود. در این حالت چله‌ی نخ‌های تار فقط در یک مرحله پیچیده می‌شود زیرا تعداد سرخ‌های تار روی چله کم و به اندازه‌ی ظرفیت قفسه می‌باشد. به اضافه‌ی اینکه، نخ فیلامنتی نیاز به آهارزنی نیز ندارد.

۲-۴-۲- قسمت‌های مختلف ماشین چله‌پیچی مستقیم

۱- قفسه‌ی بوبین‌ها.

۲- راهنمای نخ: قسمت کشش‌دهنده و کنترل «نخ‌پارگی» که معمولاً روی قفسه قرار دارد.

۳- شانه‌ی تنظیم عرض زیگزاگی: این شانه دارای قطعات زیادی است که نسبت به هم حالت زیگزاگ دارند، و می‌توانند جمع یا باز شوند به نحوی که عرض نخ‌های چله را تنظیم نموده، به مقدار مطلوب برسانند، هم‌چنین تراکم نخ‌ها و توزیع یک‌نواختی آن‌ها را در عرض چله کنترل می‌کند.

۴- غلتک متراژ: نخ‌ها قبل از پیچیده شدن روی چله از روی غلتک متراژ مجهز به کنترل

عبور داده می‌شوند تا طول نخ پیچیده شده، معلوم شود.

۵- قسمت چله پیچ یا سر ماشین: این قسمت دو فک نگهدارنده دارد که چله‌ی خالی در داخل آن قرار گرفته، نخ‌ها روی آن پیچیده می‌شوند، برای پیچیدن نخ‌ها روی چله، چله باید حرکت «دورانی» داشته باشد که این حرکت، به دو روش حاصل می‌شود.

الف- روش اصطکاکی: در این روش، چله، مستقیماً حرکت خود را از موتور ماشین چله‌پیچ نمی‌گیرد، بلکه حرکت ابتدا به یک غلتک محرک داده می‌شود و چله در اثر تماس اصطکاکی با آن حرکت پذیرفته، شروع به چرخیدن می‌کند چون قطر و دور غلتک محرک ثابت است سرعت سطحی آن همواره ثابت باقی می‌ماند، در نتیجه، سرعت سطحی چله نیز که حرکت خود را از غلتک محرک می‌گیرد، ثابت خواهد بود و با افزایش قطر نخ‌های روی چله، به تدریج دور چله کاهش می‌یابد. روش انتقال حرکت اصطکاکی بیش‌تر برای پیچیدن نخ‌های استیپل به کار می‌رود. برای ایجاد فشار و اصطکاک لازم بین غلتک محرک و چله، از نیروی وزنه، نیروی فنر، فشار هوای پیستون‌های روغنی استفاده می‌شود.

ب- روش مستقیم: در این روش، چله مستقیماً حرکت خود را از موتور دستگاه می‌گیرد، و نخ روی آن پیچیده می‌شود. برای ثابت ماندن سرعت سطحی چله و در نتیجه ثابت ماندن کشش نخ‌های تار، ماشین باید مجهز به سیستم «تغییر دور» باشد، تا با افزایش قطر چله به تدریج از دور آن کاسته شود. این روش برای نخ‌های فیلامنتی که نسبت به اصطکاک و فشار وارد حساس هستند و احتمال آسیب‌دیدگی دارند، به کار می‌رود.



شکل ۲-۵ - دستگاه چلهپیچی مستقیم

۳-۴-۲ - مسائل تولیدی در چلهپیچی مستقیم

مثال: با توجه به مشخصات داده شده چله بافنده‌ی، وزن نخ روی چله را به دست آورید.

عرض چله: 150 سانتی‌متر

تراکم نخ روی چله: 32 بر سانتی‌متر

طول چله: 2000 متر

نمره‌ی نخ تار: $30Ne$

حل:

$$= \text{تعداد کل سرنخ‌های تار} = 150 \times 32 = 4800$$

$$(\text{متر}) = 4800 \times 2000 = 9600000 = \text{متراز کل نخ‌های تار}$$

$$(4600000) = \frac{9600000}{30 \times 1/693 \times 1000} = \text{وزن نخ‌های تار روی چله} (\text{کیلوگرم}) = 189$$

(باید توجه داشت که در حل مسئله‌ی فوق نمره‌ی انگلیسی Ne به نمره‌ی متربک Nm تبدیل شده است).

$$Nm = 1/693 Ne$$

۳-۵-۲ - چلهپیچی بخشی

در چلهپیچی بخشی، نخ‌ها از روی قفسه‌ی چله باز شده، با تعداد سرنخ و متراز معین به شکل یک نوار عریض، روی «نورد ماشین» پیچیده می‌شوند. به این نوار عریض نخ «یک بخش» یا «باند» یا

(نوار) گفته می‌شود. به همین ترتیب بخش‌ها کنار یک دیگر پیچیده می‌شوند، تا تعداد سرنخ‌های پیچیده شده روی نورد برابر با تعداد سرنخ‌های روی چله‌ی بافندگی شود. فرض کنید چله‌ی بافندگی دارای 45° سرنخ به طول 150° متر باشد. در نتیجه، 1 بخش با تعداد 45° سرنخ طی 1 مرحله روی (نورد) و در کنار هم پیچیده می‌شوند، که طول آن‌ها 150° متر می‌باشد.

$$\text{سرنخ} = 45^{\circ} \times 10$$

پس از پیچیدن تعداد بخش‌های لازم و رسیدن به تعداد سرنخ لازم در چله‌ی بافندگی، پیش نخ روی (نورد) متوقف می‌گردد، اکنون تمام سرنخ‌های روی (نورد) (تمام بخش‌ها) با هم باز شده و روی چله‌ی بافندگی که در قسمت جلوی (نورد) قرار دارد، برگردان می‌شود. پس در «چله‌پیچی بخشی» روی دستگاه دو مرحله انجام می‌شود:

الف) مرحله‌ی اول: باز شدن نخ از بوبین‌های داخل قفسه و پیچیدن تعداد بخش‌های لازم روی (نورد) یکی پس از دیگری.

ب) مرحله‌ی دوم: باز شدن نخ‌های پیچیده شده روی (نورد) به‌طور همزمان، و برگردان کردن آن‌ها روی چله‌ی بافندگی.

۲-۱-۵-۱- کاربرد چله‌پیچی بخشی

۱- نخ‌های دولا که نیاز به آهار ندارند.

۲- تولید چله‌هایی که دارای رنگ‌بندی تار هستند و برای تولید پارچه‌های راهراه یا چهارخانه به کار می‌روند، زیرا دقت کار در «چله‌پیچی بخشی» بیشتر است، و ایجاد رنگ‌بندی نخ‌های تار در «چله‌پیچی مستقیم» با مشکل مواجه می‌شود.

۳- تولید کم، زیرا سرعت «چله‌پیچی بخشی» کمتر از «چله‌پیچی مستقیم» بوده، برای تولید انبوه مناسب نمی‌باشد.

۴- تولید آزمایشی با متراث کم.

۵- تولید متنوع که طرح بافت و رنگ‌بندی و سایر مشخصات پارچه زود به‌زود تغییر می‌یابد.

۶- نخ‌های فاستونی و پشمی، که به علت طول بلند الیاف در ساختمان نخ و دارا بودن استحکام کافی، نیازی به آهار ندارند.

۲-۵-۲- قسمت‌های مختلف ماشین چله‌پیچی بخشی

۱- قفسه‌ی بوبین‌ها.

۲- راهنمای نخ: قسمت کشش دهنده و کنترل (نخ‌پارگی) که معمولاً روی قفسه قرار داردند.

۳- شانه‌ی چپ راست: این شانه دارای دندانه‌هایی است که نخ‌های تار از بین آن‌ها عبور


می‌کند در حالی که دندانه‌های شانه از بالا و پایین مسدود است، و وسط دندانه‌ها نیز یک در میان بسته است، در نتیجه با چرخاندن شانه به بالا و پایین، نخ‌ها یک در میان از هم جدا می‌شوند و نخ نسبتاً ضخیمی به نام «نخ چپ راست» از بین نخ‌هایی که یک در میان از هم جدا شده‌اند، عبور داده می‌شود، این کار در ابتدای هر بخش انجام می‌شود، و در زمان برگردان کردن، نخ «چپ راست» در انتهای بخش برگردان شده قرار می‌گیرد، در نتیجه در ابتدای چله‌ی بافتگی واقع می‌شود. هنگام نخ کشی نخ‌های چله از وردهای ماشین بافتگی، نخ «چپ راست» به کارگران طراحی چله کمک می‌کند تا بدون اشتباہ جابه‌جایی، نخ‌های تار را از هم جدا کرده، نخ کشی کنند، هم چنین از جابه‌جا شدن نخ‌های رنگی در پارچه که در اثر خستگی یا اشتباه کارگر به وجود می‌آید، جلوگیری می‌شود.

۴—شانه‌ی (V) شکل متحرک: این شانه از وسط به دو قسمت تقسیم می‌شود، که با هم زاویه داشته و به شکل (V) قرار می‌گیرند. مقدار زاویه‌ی دو قسمت شانه، یا در واقع باز و بسته شدن شانه، قابل تنظیم است تا عرض نخ‌های یک بخش را که هنگام پیچیده شدن از شانه عبور می‌کنند، تنظیم کند.

شانه‌ی متحرک هنگام پیچیدن یک بخش حرکت عرضی دارد و به سمت سر شیبدار (نورد) حرکت می‌کند تا از ریزش نخ‌ها جلوگیری شود. پس از تمام شدن پیچش هر بخش، شانه‌ی متحرک و قفسه‌ی بویین‌ها به اندازه‌ی عرض آن بخش و مقدار حرکت عرضی نسبت به درام، حرکت کرده و برای پیچش بخش بعدی آماده می‌شود.


۵—غلتک متراژ: غلتکی است که قبل از «نورد» قرار گرفته، مجهز به کنتور اندازه‌گیری متراژ نخ می‌باشد.

۶—استوانه‌ی شیبدار (نورد): این استوانه در شکل ۲-۶ نشان داده شده است.



شکل ۲-۶—استوانه‌ی شیبدار (نورد) ماشین «چله‌پیچی بخشی»

در ماشین «چله پیچی مستقیم»، چله دولبه‌ی نگه‌دارنده دارد که از دو طرف نخ‌ها را نگه داشته و اجازه‌ی ریزش به آن‌ها نمی‌دهد. اما «نورد» دارای لبه‌ی نگه‌دارنده نمی‌باشد، پس با افزایش قطر نخ پیچیده شده روی آن، نخ شروع به ریزش خواهد کرد. برای جلوگیری از این کار، سطح یک طرف «نورد» شیب‌دار است. با افزایش قطر نخ پیچیده شده روی «نورد»، شانه‌ی متحرک که نخ‌ها از داخل آن گذشته، روی «نورد» پیچیده می‌شوند، به تدریج به سمت قسمت شیب‌دار حرکت می‌کند و سرشاری دار نورد نخ را نگه داشته، اجازه‌ی ریزش را به آن نمی‌دهد و لبه‌ی دیگر نخ نیز چون به تدریج به سمت طرف شیب‌دار رفته است، دارای شیب شده، در نتیجه ریزش، نخواهد کرد. پس از پیچش یک بخش، شانه‌ی متحرک، نسبت به «نورد» حرکت می‌کند و طوری قرار می‌گیرد که شیب حاصل از پیچش بخش اول نقش سر شیب‌دار نورد را برای بخش بعدی بر عهده می‌گیرد و به این ترتیب، بخش‌های متوالی پیچیده می‌شوند.



شکل ۲-۷- نحوه‌ی پیچش بخش‌های نخ تار روی نورد «ماشین چله‌پیچی بخشی»

أنواع زاوية شيب در نورد «چله‌پیچي بخشی»

۱- شیب ثابت: برای نخ‌های فیلامنتی که تحت کشش زیاد پیچیده می‌شوند و قطر آن‌ها با توجه به دامنه‌ی نمرات نخ به کار رفته، تفاوت چندانی ندارد، از نورد با شیب ثابت و با زوایای شیب 8° , 11° و 15° استفاده می‌شود.

۲- شیب متغیر: در نخ‌های استیپل، چون دامنه‌ی نمرات نخ بسیار گسترده‌تر است و نخ با ضخامت‌های مختلف به کار می‌رود، با توجه به قطر نخ برای جلوگیری از ریزش نخ‌ها، باید بتوان

زاویه‌ی شیب را تغییر داده، تنظیم کرد در نتیجه، از نورد با شیب متغیر استفاده می‌شود. زاویه‌ی شیب با توجه به نمره‌ی نخ و متراز نخ پیچیده شده روی «نورد»، تنظیم می‌شود.

۷— قسمت چله‌پیچی: هنگامی که تمام سرنهخ‌های تار به صورت بخش‌های متوالی روی چله پیچیده شدند، نوبت به برگردان کردن نخ‌ها از «نورد» به چله می‌رسد. تمام بخش‌ها با هم، و به صورت هم‌زمان باز شده، روی چله‌ی بافندگی که دارای دولبه‌ی نگهدارنده است، پیچیده می‌شوند. در این حالت انتقال حرکت به «نورد» قطع بوده، فقط چله می‌چرخد و در اثر چرخش چله، نخ‌ها از روی نورد باز شده، روی اسنوهای پیچیده می‌شوند. هنگام برگردان کردن، اسنوهای دارای حرکت عرضی به اندازه‌ی تراورس شانه‌ی متحرک، ولی در جهت عکس آن، خواهد بود تا نخ‌ها به طور موازی و صحیح، و دقیقاً بین دو فلنج روی چله پیچیده شوند.

خودآزمایی فصل دوم

- ۱- هدف از عملیات چله‌پیچی را بنویسید.
- ۲- انواع چله‌پیچی و کاربرد هر کدام را بنویسید.
- ۳- هر ماشین چله‌پیچی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ آن‌ها را نام ببرید.
- ۴- انواع قفسه‌های مورد استفاده در ماشین چله‌پیچی را نام برد، هر کدام را توضیح دهید.
- ۵- انواع وسایل کنترل کننده در ماشین چله‌پیچی را نام ببرید.
- ۶- چرا کنترل «نخ پارگی» تار در ماشین چله‌پیچی دارای اهمیت می‌باشد؟
- ۷- روش‌های برطرف کردن الکتریسیته‌ی ساکن را بنویسید.
- ۸- موارد کاربرد چله‌پیچی مستقیم را بنویسید.
- ۹- قسمت‌های مختلف یک ماشین چله‌پیچی مستقیم را نام ببرید.
- ۱۰- روش‌های انتقال حرکت در قسمت چله‌پیچ «ماشین چله‌پیچی مستقیم» را توضیح داده،
موردن استفاده‌ی هر کدام را بنویسید.
- ۱۱- روی یک ماشین چله‌پیچی، چله‌ای با مشخصات زیر پیچیده می‌شود :
تعداد سرنخ‌های روی چله 48° ، عرض چله 16° سانتی‌متر، وزن چله (نخ روی چله)
 18° کیلوگرم، نمره‌ی نخ $24Ne$ ، مطلوب است :
 - الف - تراکم تاری چله.
 - ب - متراژ چله.
- ج - اگر سرعت ماشین چله‌پیچی 65° متر بر دقیقه باشد، با کارایی 7° درصد، زمان پیچیدن
یک چله را به دست آورید.
- ۱۲- دو مرحله‌ی اصلی در «چله‌پیچی بخشی» را بنویسید.
- ۱۳- موارد استفاده‌ی «چله‌پیچی بخشی» را بنویسید.
- ۱۴- قسمت‌های مختلف ماشین «چله‌پیچی بخشی» را نام ببرید.
- ۱۵- چرا در ماشین «چله‌پیچی بخشی» از نورد شیب‌دار استفاده می‌شود؟
- ۱۶- انواع زاویه‌ی شیب در ماشین «چله‌پیچی بخشی» و موارد کاربرد هر کدام را بنویسید.
- ۱۷- تفاوت اصلی پیچش نخ روی نورد و برگردان کردن نخ روی چله را در «چله‌پیچی
بخشی» بنویسید.

هدف کلی

آشنایی فراغیران با عملیات آهارزنسی و طراحی چله

فصل سوم

آهارزنی و طراحی چله

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- هدف از آهارزنی را توضیح دهد.
- مواد مورد استفاده در آهارزنی را نام ببرد.
- ویژگی‌های مواد آهاری را بیان نماید.
- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهارخورده را توضیح دهد.
- قسمت‌های مختلف ماشین آهار را نام برد کار هر کدام را شرح دهد.
- طراحی چله را توضیح دهد.
- طراحی چله به روش دستی و خودکار را توضیح داده، با هم مقایسه کند.
- انواع نخ‌کشی را در طراحی چله توضیح دهد.
- نخ‌کشی شانه بافندگی را شرح دهد.
- گره‌زدن چله و مورد استفاده آن را توضیح دهد.

۱-۳- آهارزنی

اهداف اصلی آهارزنی عبارت‌اند از :

- ۱- افزایش استقامت نخ تار توسط چسبانیدن الیاف تشکیل‌دهنده‌ی نخ به یک دیگر.
- ۲- کاهش پرسزدگی سطحی نخ با چسبانیدن پرزهای سطحی به بدنه‌ی نخ و ایجاد فیلم آهار روی سطح نخ به نحوی که پرزهای سطحی نخ‌های مجاور، نتوانند با هم درگیر شوند یا در ماشین بافندگی به صورت گلوه درآمده، ایجاد «نخ‌پارگی» نمایند.
- ۳- روغن‌زنی نخ و کاهش ضرب اصطکاک آن که موجب کم شدن اصطکاک نخ‌های مجاور با هم و با قسمت‌های مختلف ماشین بافندگی می‌شود، در نتیجه نیروی وارد شونده به نخ در فرایند بافندگی کم‌تر می‌شود.

اهداف فوق، باعث افزایش قابلیت بافندگی نخ تار شده، موجب کاهش «نخ پارگی» تار در مرحله‌ی بافندگی خواهد شد. در واقع آهارزنی موجب بالا رفتن بازده بافندگی می‌شود، هم‌چنین، به علت کاهش «نخ پارگی» و پیدایش عیوب احتمالی، به کیفیت پارچه نیز افزوده می‌شود. در بسیاری از موارد، اصولاً بافت نخ‌های ظریف به علت تعداد «نخ پارگی» زیاد و توقف بیش از حد ماشین بافندگی، بدون عمل آهارزنی امکان پذیر نخواهد بود. آهارزنی فقط برای نخ‌های تار اعمال می‌شود زیرا در ماشین بافندگی، نخ‌های «تار» نسبت به نخ‌های «پود» تحت نیروی بیشتری قرار می‌گیرند. پس از بافت پارچه در اولین مرحله‌ی تکمیل، عمل آهارگیری پارچه انجام شده، آهار بافندگی از آن زدوده می‌شود.

عمل آهارزنی برای نخ‌های تار «یک لا» و نخ‌های فیلامنتی «کم تاب» انجام می‌شود و به ندرت برای نخ‌های «دو لا»، آن هم با غلظت آهار کم، به کار می‌رود، زیرا نخ‌های «دو لا» دارای استحکام کافی بوده، نیازی به آهارزنی ندارند.

۳-۲-۳- مواد مورد استفاده در آهارزنی

نخ تار آهار خورده باید استقامت کافی و قابلیت انعطاف لازم را داشته باشد، هم‌چنین بتواند از دیاد طول داده و دارای سطحی صاف با ضرب اصطکاک کم باشد. برای به دست آوردن خواص فوق، از مواد چسب‌دهنده، نرم‌کننده، چرب‌کننده و سایر افزودنی‌های موردنیاز، استفاده می‌شود که در آب با هم مخلوط شده و آهار را پدید می‌آورند. مواد اضافی عبارت‌اند از: نفوذ‌دهنده، ترکننده، ضدکف، ضدبید، ضدکپک، آنتی‌استاتیک و غیره که با توجه به نوع نخ مصرفی به مخلوط آهار اضافه می‌شوند. در جدول ۳-۱ مواد مهم تشکیل‌دهنده‌ی آهار، درج شده‌اند.

جدول ۳-۱- مواد تشکیل‌دهنده‌ی آهار

چسب‌ها	نرم کننده‌ها و چرب‌کننده‌ها	مواد افزودنی (تعاونی)
نشاسته‌ی سیب‌زمینی	چربی‌های معدنی	اسید سالیسیلیک
نشاسته‌ی غلات (ذرت، گندم، برنج و غیره)	چربی‌های گیاهی	کلراید روی
کربوکسی متیل سلولز (CMC)	چربی‌های حیوانی (پیه)	فل
پلی وینیل الکل (PVA)	روغن‌های معدنی	امولسیون کننده
پلی وینیل کلراید (PVC)	روغن‌های گیاهی	ضد کپک
		ضد الکتریسیته‌ی ساکن

۳-۲-۱- ویژگی‌های مواد آهاری: موادی که برای تهیهٔ مخلوط آهار مصرف می‌شوند، مختلف بوده، هر کدام نتیجهٔ متفاوتی دارند. اما باید توجه داشت که طرز پخت و تهیهٔ مخلوط آهار، بسیار مهم است و روی بازده آهار تأثیر می‌گذارد. مواد آهاری باید دارای این خصوصیات باشند :

- ۱- استقامت کافی در نخ ایجاد کرده و «نخ پارگی» نخ‌های تار در بافندگی را به حداقل برساند.
- ۲- زمان پخت آهار به کمترین حد ممکن برسد تا ویسکوزیتهٔ لازم بدست آمده، همچنین ماشین آهار، متوقف نشود.
- ۳- آهارگیری و آهار زدایی پارچه در مرحلهٔ تکمیل به سهولت امکان‌پذیر باشد و نیاز به مواد گران‌بها و مراحل پیچیده، نداشته باشد.
- ۴- قابلیت تشکیل فیلم آهار روی نخ، موجود باشد تا پارچه خواص مطلوب را به خود بگیرد.
- ۵- با ماشین آلات مورد استفاده، سازگار باشد (موجب خوردنگی قطعات ماشین آلات بافندگی نشده و در ماشین آهار ایجاد چسیندگی بیش از حد ننماید).
- ۶- بدبو، سمی و قابل اشتعال نباشند و برای محیط کار ایجاد اشکال ننمایند.
- ۷- روی نخ، الیاف و مواد نساجی تأثیر سوء و تخریب‌کنندگی نداشته باشد.
- ۸- هزینهٔ آهارزنی، بافندگی و تکمیل پارچه به حداقل برسد. یعنی در حد امکان از مواد ارزان قیمت که برای آماده‌سازی آن‌ها گرما و انرژی کم مورد نیاز باشد، استفاده شود. ضمن این‌که، کیفیت لازم را در نخ تار ایجاد نموده، در مرحلهٔ تکمیل به راحتی از پارچه جدا شود.

۳-۳- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهار خورده

- ۱- مواد چرب افزوده شده به الیاف یا فیلامنت‌ها، قبل از آهارزنی. (مواد تکمیلی الیاف فیلامنتی یا پارافین‌زنی در مرحلهٔ بوبین‌پیچی)
- ۲- مواد چرب‌کننده و نرم‌کننده‌ی افزوده شده به مخلوط آهار.
- ۳- نوع ماده‌ی چسب‌دهنده (ماده‌ی اصلی آهار).
- ۴- نسخه‌ی (فرمولاسیون) آهار. (درصد هریک از مواد چسب‌دهنده، روغن، نرم‌کننده و غیره)
- ۵- درصد آهار افزوده شده به نخ.

$$\frac{\text{وزن خشک مواد آهاری}}{\text{وزن خشک نخ}} \times 100 = \text{درصد آهار}$$


۶- روش آهارزنی.

۷- شرایط کار ماشین آهار، مانند سرعت نخ در ماشین، دمای خشک کردن نخ، کشش نخ و غیره.

۸- رطوبت نسبی سالن بافندگی

برای نخ های استیپل مواد آهاری گوناگون مانند انواع نشاسته (سیب زمینی، ذرت، گندم، ساگو و غیره)، CMC، PVA و غیره به کار می روند که البته بیشتر اوقات انتخاب ماده ای آهاری اصلی بر اساس قیمت آن است. در نخ های فیلامنتی به علت سطح سیار صاف این الیاف، سازگاری و چسبندگی ماده ای آهاری و نخ فیلامنتی بسیار مهم بوده، از مواد محدود تری می توان استفاده کرد، به عنوان مثال برای «فیلامنت های نایلون»، مواد آهاری از نوع «اسید پلی اکریلیک» (به علت خاصیت چسبندگی اشن) ترجیح داده می شود، در حالی که برای «فیلامنت های پلی استر» استفاده از مواد آهاری «اکریلات» معمول تر است، گاه از دو نوع ماده ای آهاری با هم استفاده می شود، مثلاً برای نخ های «استیپل مخلوط پنبه - پلی استر»، آهار مخلوط نشاسته و PVA به کار می رود.

به دلیل تأثیر رطوبت در آهار، باید از مواد آهاری ای استفاده کرد که در شرایط رطوبت نسبی سالن بافندگی بیش از حد نرم نشوند و خاصیت خود را از دست ندهند، به نحوی که فیلم آهار روی نخ بیش از حد نرم، و یا بیش از حد خشک و شکننده نشود. مقدار آهار افزوده شده به نخ، به ساختمان نخ و نسخه ای آهار بستگی دارد، در نتیجه، برای نخ های «استیپل»، «فیلامنتی» و تکسچره، «



شکل ۳-۱- تأثیر مقدار آهار اضافه شده به نخ روی «نخ پارگی» تار

کاملاً متفاوت خواهد بود. افزایش مقدار آهار نخ، اگرچه موجب صاف تر شدن سطح نخ و کاهش پرزدهی آن می شود ولی از طرف دیگر، باعث می شود که نخ حالت خشک و غیرقابل انعطاف پیدا کرده، نتواند از دیاد طول زیادی را تحمل کند و با فندگی با آن سخت تر می شود. در نتیجه مقدار آهار افزوده شده به نخ باید حالت بهینه داشته باشد، به نحوی که نخ دارای پرزدهی کم و سطح صاف بوده و در عین حال قابلیت از دیاد طول و خاصیت کشسانی لازم را داشته باشد. در واقع مقدار آهار اضافه شده به نخ از منحنی زیر پیروی می کند و برای آهارزنی یک محدوده معقول و مناسب به صورت تجربی حاصل می شود.

جدول ۳-۲- یک نمونه از نسخه‌ی آهار برای نخ‌های مختلف

فیلامنت	پنبه - نایلون	ریون استیبل	پنبه و الیاف مصنوعی	پنبه	پنبه	پلی استر-	واحد پلی پنه	نشاسته
					۱۰۰	۴۵		kg
	۱۰۰	۴۵					Lb	چسب نشاسته
	۲۰	۹					Lb	
۱۳۶	۲۰	۹	۲۰	۲۰		۵۰	۲۳	kg PVA
۳۰۰	۱۰	۴/۵	۴۵	۲			Lb	CMC
							kg	چسب آکریلیک
						۳	Lb	
					۶		kg	چربی
				۱	۱	۰/۵	۱	واکس
	۲/۵		۲/۵		۱	۲/۵	Lb	
۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	حجم نهالی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	گالن
	۱۲-۱۴	۱۲-۱۴	۳	۳	۸	۸	۸	میزان برداشت
					۱۲-۱۴	۱۲-۱۴	۸	%
						۳/۷		
							لیتر = ۱ گالن	

Lb = پوند


۱Lb = ۰/۴۵۳ kg

kg = کیلوگرم

۳/۷ لیتر = ۱ گالن

۳-۴- قسمت‌های مختلف ماشین آهار



ماشین آهار یک ماشین بسیار گران قیمت است، زیرا در این ماشین، نخ‌های خیس آغشته به آهار که دارای دمای نسبتاً بالایی هستند به خوبی کنترل شده، ضمن برداشت مقدار آهار مناسب، با کشش یک‌نواخت و مقدار رطوبت لازم روی چله پیچیده می‌شوند. از طرفی مسیر عبور نخ که از قفسه‌ی چله‌ها تا قسمت پیچنده چله‌ی بافندگی، و از داخل حمام آهار و خشک‌کن‌ها می‌گذرد، بسیار طولانی است و کنترل نخ به‌ویژه در مورد نخ‌های فیلامنتی که به راحتی از دیاد طول می‌دهند بسیار مشکل بوده، مستلزم عملیات دقیق با استفاده از کنترل کننده‌های حساس و دقیق می‌باشد.



شکل ۳-۲- شکل ساده‌ی ماشین آهارزنی

قسمت‌های مختلف یک ماشین آهار عبارت‌اند از :


- ۱- **قفسه‌ی چله:** چله‌هایی که توسط ماشین «چله‌پیچی مستقیم» تولید شده و دارای تعداد سرخ کم‌تر از چله‌ی بافندگی می‌باشند، به تعداد لازم در قفسه‌ی چله قرار گرفته، نخ از روی آن‌ها باز می‌شود. نخ‌های بازشده به صورت یک صفحه‌ی صاف به سمت حمام آهار هدایت می‌شوند.
- ۲- **حمام آهار:** محفظه‌ای است که صفحه‌ی نخ‌ها به آن جا وارد شده، محلول آهار به آن‌ها اضافه می‌شود. صفحه‌ی نخ‌های تار، توسط غلتک فروبرنده به داخل حمام آهار هدایت می‌شود و پس از آغشته شدن به آهار، از حمام خارج می‌شود. نخ‌ها هنگام عبور از حمام آهار، از بین یک جفت غلتک فشاردهنده (چلاندنه) که نخ‌ها را فشرده و مقدار خواسته شده از مواد آهاری را روی نخ باقی می‌گذارند، عبور می‌کنند. مقدار فشار موجود بین غلتک‌های فشاردهنده حائز اهمیت است، زیرا




شکل ۳-۳- نحوه‌ی قفسه‌گذاری چله‌ها در پشت ماشین آهار

مقدار نفوذ محلول آهار در نخ و میزان برداشت آهار را تعیین می‌کند. غلتک فشاردهنده‌ی پایینی با سطحی صاف، معمولاً از جنس فولاد ضدزنگ است، و غلتک فشاردهنده‌ی بالایی روکش لاستیکی دارد. گاه بیش از یک جفت غلتک فشاردهنده به کار می‌رود که موجب کنترل بیش‌تر درصد برداشت آهار نخ می‌شود.

دماهی حمام آهار معمولاً ثابت بوده، توسط لوله‌های بخار که در کف حمام آهار قرار دارند کنترل و تنظیم می‌شود. سطح محلول آهار در حمام و غلظت آهار نیز باید کنترل شود. برای این کار، از شیرهایی که بین حمام و لوله‌های رابط با مخزن ذخیره‌ی آهار وجود دارند، استفاده می‌شود و غلظت محلول آهار نیز توسط وسایل مخصوص اندازه‌گیری شده و کنترل می‌شوند.




غلتک فشارنده یا چالاننده، فشار این
غلتک به منظور کنترل میزان
برداشت آهار قابل تنظیم است



شکل ۳-۵- نمایی ساده از حمام آهار در ماشین آهارزنی

۳- مخزن پخت آهار: آهار در مخزن‌های ویژه‌ای که در تزدیکی ماشین‌های آهارزنی قرار دارد، تهیه می‌شود. پخت آهار در دیگ آهار ۱ با هم زن ۲ که به محور ۳ متصل است، انجام می‌گیرد.



شکل ۳-۶- مخزن پخت آهار

برهی هم زن از طریق جعبه دندۀ «۵» حرکت خود را از الکتروموتور «۴» تأمین می کند. آب ورودی به مخزن از طریق لوله‌ی «۶» و بخار از طریق لوله‌ی «۷» تأمین می گردد. آهار آماده شده از طریق لوله‌ی آهار «۸» به تانک ذخیره‌ی آهار یا مستقیماً به ماشین آهار پمپاژ می شود. باقی مانده‌ی آهار از طریق لوله‌ی «۹» به فاضلاب تخلیه می گردد.

دیگ پخت را با مقدار معینی آب و مواد آهاری، بر می کنند. الکتروموتور شروع به حرکت کرده، محلول طی زمان مشخص و با درجه حرارت تنظیم شده، مخلوط می شود. سپس مواد لازم دیگر به آن اضافه شده، ماده‌ی آهاری مجددآماده می گردد.

مقدار هر ماده برای تهیه‌ی آهار، به نوع پارچه‌ی تولیدی و نخ بستگی دارد. بدین ترتیب نسخه‌های آهار تهیه می شود.

نسخه‌ی آهار برای آهارزنی نخ Tex ۲۵ برای پارچه‌ی متقال پنبه‌ای

۷۰ کیلوگرم	نشاسته‌ی سیب زمینی
۱۴۰ گرم	کلرامین
۲۵۰ گرم	روغن پنبه دانه
۱۰۰۰ لیتر	حجم آهار آماده (با افزودن آب)

نسخه‌ی آهار برای نخ با نمره‌ی ظرفی (Tex ۱۵/۴-۱۱/۸) برای متقال پنبه‌ای

۷۵ کیلوگرم	نشاسته‌ی ذرت
۴ کیلوگرم	سود سوزآور
۵۵ گرم	کلرامین
۲۷۰ گرم	روغن پنبه دانه
۱۰۰۰ لیتر	حجم آهار آماده

فرایند تکنولوژیکی تهیه‌ی آهار و خواص آب مصرفی، تأثیر بسیاری بر کیفیت آهار دارد. امروزه وسایل خودکار مختلفی برای برداشت و پرکردن دیگ‌های آهار از مواد آهاری، نگهداری و کنترل نوع پخت آهار و رساندن آهار به درون حمام‌های آهار ماشین، به کار گرفته شده است.

۴— قسمت خشک‌کن: نخ‌های آهار زده شده پس از خروج از حمام آهار و عبور از بین غلتک‌های فشاردهنده به سمت خشک‌کن هدایت می شوند. در این قسمت تمام نخ‌های آهارزده شده باید با سرعت مطلوب و به طور یک‌نواخت، خشک شوند. خشک کردن نخ آهارزده شده با استفاده

از یکی از خشک کن های زیر انجام می گیرد :


الف - خشک کن سیلندری،

ب - خشک کن با استفاده از هوای گرم،

ج - خشک کن با استفاده از اشعه مادون قرمز،

د - خشک کن با ترکیبی از وسایل فوق.

خشک کن سیلندری: در این دستگاه که متدائل ترین نوع خشک کن است، نخ از روی چندین غلتک بزرگ (سیلندر) عبور می کند. این غلتک ها دارای درجه حرارتی بین 80° - 105° درجه می سانند که نخ در اثر تماس سطحی با آن ها خشک می شود. سطح این غلتک ها معمولاً از جنس تفلون است، تا نخها پس از خشک شدن به آن ها نچسبند و به راحتی از آن ها جدا شوند. حرارت سطح غلتک ها از جریان بخار داخل غلتک ها تأمین می شود. تعداد سیلندر های خشک کن متغیر بوده و از «۴تا۹» سیلندر است. در اغلب ماشین های آهارزنی جدید، از خشک کن سیلندری استفاده می شود، چرا که سرعت آهارزنی در این ماشین ها به حدود 12° متر بر دقیقه می رسد.



۱ - اسنوهله پیچی ۲ - غلتک کشیدگی
۴ - غلتک فروبرنده ۳ - حمام آهار
۵ - غلتک فشاردهنده ۶ - خشک کن سیلندری
۸ - میله های جداکننده ۷ - غلتک کشیدگی
۹ - شانه زیگزاگی ۱۰ - اسنوهله بافندگی
۱۱ - غلتک خروجی

شکل ۳-۷- ماشین آهارزنی با خشک کن سیلندری

«خشک کن» با استفاده از هوای گرم: در این نوع خشک کن ها که امروزه کاربرد چندانی ندارند، نخ از داخل محفظه ای می گذرد که در اثر وزش هوای گرم، خشک می شود. سرعت آهارزنی در این روش کم بوده و خطر درهم رفتگی نخ های تار نیز وجود دارد.

«خشک کن» با استفاده از اشعه مادون قرمز: در نخ های فیلامنتی بسیار ظرفی، درخسان و حساس برای خشک کردن آهار، از اشعه مادون قرمز استفاده می شود. زیرا در این نوع خشک کن، هیچ گونه تماسی با نخ وجود ندارد و تغییرات کشش به حداقل رسیده، هیچ آسیبی به نخ وارد نمی شود.


عمل خشک کردن با دقت بسیار زیاد و به طور کاملاً یک نواخت انجام می‌شود.

۵—دستگاه کنترل رطوبت: نخ آهار زده شده پس از خشک شدن باید دارای درصد رطوبت استاندارد باشد. اگر رطوبت موجود در نخ، پس از خشک شدن بیش از حد لازم باشد، لایه‌های نخ در چله به هم می‌چسبند، هم‌چنین اگر رطوبت کم‌تر از حد لازم باشد، نخ شکننده شده و استحکام آن کاهش می‌یابد و در هنگام بافت پوشش آهار روی نخ شکسته شده، فرو می‌ریزد. کنترل رطوبت با وسائل دقیق الکترونیکی که سرعت ماشین آهارزنی را تغییر می‌دهند، انجام می‌شود، به نحوی که مقدار رطوبت موجود در نخ در محدوده‌ی مطلوب قرار بگیرد.


$$\text{وزن آب موجود در نخ} = \frac{\text{درصد رطوبت موجود در نخ}}{\text{وزن نخ}} \times 100$$

۶—وسیله‌ی واکس زنی: این قسمت، پس از «خشک کن» قرار دارد که در برخی از موارد برای کاهش ضرب اصطکاک نخ، روی نخ یک لایه‌ی بسیار نازک از روغن می‌پاشند (اسپری می‌کنند) یا یک غلتک آغشته به روغن را با سطح نخ تماس می‌دهند، در نتیجه، قابلیت بافندگی نخ تار افزایش می‌یابد.


۷—میله‌های جداکننده: به منظور جلوگیری از چسبیدگی بین نخ‌ها، نخ‌های آهارزده شده پس از خروج از خشک کن باید از هم جدا شوند. برای این کار، از میله‌های جداکننده استفاده می‌شود. ابتدا نخ‌های خارج شده از خشک کن، به وسیله‌ی یک میله به دو قسمت می‌شوند. سپس هر قسمت خود نیز توسط یک میله‌ی جداکننده به دو قسمت دیگر تقسیم می‌شود و با استفاده از چند میله‌ی جداکننده تمام نخ‌های تار از هم جدا می‌شوند. بنابراین، نخ‌ها در چله‌ی بافندگی کاملاً از هم جدا شده، طراحی چله با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.



زاویه‌های زیگزاگ ممکن است به منظور تغییر فاصله‌ی بین دندانه‌های شانه تغییر داده شود.



شانه‌ی ۷ شکل جمع شونده



شکل ۳-۸ - میله‌های جداکننده و شانه‌ی «زیگزاگ» در ماشین آهارزنی

۸- غلتک متراز: غلتکی است مجهرز به کنتور نشانده‌نده‌ی متراز که نخ از روی آن عبور کرده، باعث چرخیدنش می‌شود.

۹- وسیله‌ی تنظیم کشش: برای تنظیم کشش، نخ از روی یک غلتک عبور داده می‌شود که محل آن روی ماشین قابل تغییر است و با تغییر موقعیت آن کشش نخ‌ها تنظیم می‌شود.

۱۰- قسمت چله پیچ (سر ماشین آهار): این قسمت که وظیفه‌ی آن پیچیدن نخ‌های آهارزده روی چله‌ی بافندگی است، از چند قسمت تشکیل شده است :

الف - شانه‌ی زیگزاگ تنظیم عرض و یک نواخت کننده‌ی تراکم نخ‌های تار در عرض چله.

ب - وسیله‌ی ایجاد کشیدگی و فشاردهندگی.

ج - وسیله‌ی نگهدارنده‌ی چله.

د - وسیله‌ی تخلیه و داف چله‌ی پر که به صورت «هیدرولیکی» یا «پنوماتیکی» است.

ه - وسیله‌ی برطرف کننده‌ی الکتریسیته‌ی ساکن.

۳-۵- طراحی چله


طراحی چله عبور دادن نخ‌های تار چله از بین لام‌ها (کنترل کننده‌ی «نخ‌پارگی») تار در ماشین

بافندگی)، میل میلک‌های ورد و دندانه‌های شانه‌ی بافندگی، مطابق با نوع نخ‌کشی خواسته شده، می‌باشد. چله‌ی نخ تار ممکن است اسنوی حاصل از ماشین آهارزنی یا اسنوی حاصل از ماشین «چله‌پیچی بخشی» باشد. نوع نخ‌کشی (مستقیم، جهشی یا سایر موارد)، وابسته به طرح بافت، تعداد وردها و تراکم نخ‌های تار است که در مبحث تکیک بافت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای قرار دادن یک چله‌ی جدید در ماشین بافندگی، دو روش به کار می‌رود :

- ۱- طراحی چله،
- ۲- گره‌زدن چله.

در طراحی چله هر نخ تار به ترتیب از بین لامل، میل میلک ورد و شانه‌ی بافندگی عبور داده می‌شود. طراحی چله می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود.



شکل ۳-۹- نمای شماتیک از طراحی چله

۳-۵-۱- طراحی چله به روش دستی: ابتدا چله‌ی نخ تار، به سالن طراحی چله برده می‌شود، در آن‌جا چهار چوب‌هایی تعبیه شده است که لامل‌ها، وردها و شانه‌ی بافندگی به همان ترتیب که در ماشین بافندگی هستند، روی آن‌ها قرار داده می‌شوند، و دو کارگر در دو سمت چهارچوب می‌نشینند. کارگر جلویی وسیله‌ای به نام نخ‌کش را از بین شانه، میل میلک و لامل عبور می‌دهد و کارگری که در پشت دستگاه نشسته است، تک‌تک سرنخ‌های چله را که مقداری باز شده‌اند، جدا کرده، روی قلاب نخ‌کش می‌اندازد تا کارگر اولی با کشیدن نخ به سمت جلو، باعث عبور نخ‌های تار از بین لامل، میل میلک و شانه شود. از هر لامل و میل میلک، فقط یک نخ تار عبور می‌کند، اما از


هر دندانه‌ی شانه ممکن است یک یا چند نخ تار عبور داده شود. روش دستی نیازمند زمان طولانی است و با توجه به عرض و تراکم تار چله ممکن است از ۱۶-۸ ساعت طول بکشد.

۳-۵-۲-۵-**طراحی چله به روش خودکار:** در این روش نخ‌کشی از بین لاملا، میل میلک‌ها و دندانه‌های شانه به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود. ماشین طراحی چله دارای ساختمان نسبتاً پیچیده و وسایل جانبی مانند کارت پانچ کن، شمارنده‌ی میل میلک وردها و سایر لوازم مورد نیاز است، در نتیجه، قیمت آن نیز بسیار گران است.

۳-۵-۳-۵-**أنواع نخ‌کشی در طراحی چله:** نوع نخ‌کشی نشان‌دهنده‌ی طرحی است که نخ‌های تار مطابق آن، داخل میل میلک‌های وردهای ماشین بافنده‌ی توزیع می‌شوند. نخ‌های تار دارای بافت مشابه، باید در حد امکان از داخل میل میلک‌های یک «ورد» نخ‌کشی شوند، و برای این کار، تراکم نخ‌های تار داخل هر «ورد»، باید از ۸ تار بر سانتی‌متر (۰ ۲۰ تار بر اینچ) تجاوز نکند، به عنوان مثال یک پارچه با بافت ساده و تراکم ۳۲ تار بر سانتی‌متر (۰ ۸۰ تار بر اینچ) ۴ «ورد» نیاز خواهد داشت. در بافت‌های «دایبی» توصیه می‌شود که تعداد نخ‌های تار وردها در حد امکان، با هم یکسان باشند.

سه روش اصلی برای نخ‌کشی نخ‌های «تار» از بین «وردها» وجود دارد :

- ۱- نخ‌کشی مستقیم (شکل ۳-۱-الف)،
- ۲- نخ‌کشی جناغی (شکل ۳-۱-ب)،
- ۳- نخ‌کشی جهشی (شکل ۳-۱-ج)،



شکل ۳-۱- انواع نخ کشی: (الف) - مستقیم، (ب) - جناغی، (ج) - جهشی

در طرح نخ کشی «وردها» و نخ های «تار» نشان داده شده است. در طرح نخ کشی هر خط عمودی نشان دهنده یک نخ «تار» و هر خط افقی نشان دهنده یک «ورد» می باشد. خط افقی زیرین معمولاً نشان دهنده اولین «ورد» یا «ورد جلو» است. محل تقاطع هر نخ «تار» با «وردي» که از داخل آن عبور می کند با علامت (x) مشخص شده است.

قبل از انتخاب طرح نخ کشی باید تعداد «وردهای» قابل استفاده در ماشین بافندگی معلوم شود. دانستن طرح نخ کشی نه تنها برای کارگران طراحی چله که مطابق با آن عمل طراحی چله را انجام می دهنند ضرورت دارد، بلکه بافندگان نیز با دانستن آن هنگام بافندگی، نخ تار پاره شده را به درستی نخ کشی می کنند. هرگونه اشتباه در نخ کشی نخ های تار از بین «میل میلک وردها» و شانه های بافندگی موجب پیدایش عیب در پارچه می شود. نوع نخ کشی مورد استفاده با توجه به طرح بافت پارچه انتخاب می شود.

۳-۶- نخکشی شانه‌ی بافندگی

نخکشی شانه مشخص کننده‌ی ترتیب عبور نخ ازین دندانه‌های شانه‌ی بافندگی است. در عمل از هر دندانه‌ی شانه‌ی بافندگی بیش از یک نخ تار عبور داده می‌شود، با این کار می‌توان از شانه‌ی با نمره و ضخامت دندانه‌های مناسب، استفاده کرد. به طور معمول، برای زمینه‌ی پارچه از هر دندانه‌ی شانه، ۲ نخ تار و برای حاشیه‌ی پارچه از هر دندانه‌ی شانه، ۴ نخ تار عبور داده می‌شود و در بسیاری از موارد، از هر دندانه‌ی شانه ۳ یا ۴ نخ تار کشیده می‌شود. اگر تعداد نخ‌های عبور داده شده از هر دندانه‌ی شانه در عرض پارچه یکسان باشد، به آن «نخکشی منظم» می‌گویند و اگر تعداد نخ‌های عبور داده شده از دندانه‌های شانه با هم برابر نباشند، به آن «نخکشی نامنظم» می‌گویند. در برخی از طرح‌های بافت برای ایجاد نقش و اثر خاص روی پارچه از «نخکشی نامنظم» استفاده می‌شود.

۳-۷- گره زدن چله

در مواردی که سالن بافندگی دارای تولید ابوه باشد، از گره زدن چله استفاده می‌شود. زیرا غالباً هنگامی که «اسنو نخ تار» روی ماشین بافندگی خالی شد، باید یک چله‌ی کامل‌ماشابه جای‌گزین آن شود. در این حالت سرنخ‌های چله‌ی جدید به انتهای نخ‌های چله‌ی خالی شده که روی ماشین بافندگی قرار دارد، گره زده می‌شود. سپس گره‌ها با هم از داخل لامل، میل میلک و شانه عبور کرده، به سمت غلتک پارچه کشیده می‌شوند، و دیگر نیازی به نخکشی تک‌تک نخ‌های تار نیست. گره زدن چله، می‌تواند با دست انجام شود، یعنی کارگر سر نخ‌ها را به هم گره بزند، اما زمان آن طولانی است و ممکن است به چند ساعت برسد. در نتیجه اغلب «دستگاه گرهزن» که حجمی به اندازه یک چرخ خیاطی کوچک دارد و به راحتی برای تمام ماشین‌های بافندگی قابل استفاده است به کار می‌رود.

خودآزمایی فصل سوم

- ۱- اهداف آهارزنی را بنویسید.
- ۲- آهارزنی برای چه نخ هایی به کار می رود؟
- ۳- نخ «آهار خورده» باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
- ۴- چند ماده‌ی آهاری مهم و مورد استفاده‌ی آن‌ها را بنویسید.
- ۵- پنج ویژگی مهم مواد آهاری را بنویسید.
- ۶- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهارخورده را توضیح دهید.
- ۷- درصد آهار افزوده شده به نخ به چه عواملی بستگی داشته و چرا از یک منحنی U شکل پیروی می کند؟
- ۸- قسمت‌های اصلی یک ماشین آهار را نام ببرید.
- ۹- عوامل قابل کنترل در ماشین آهار را بنویسید.
- ۱۰- الف - روش‌های خشک کردن نخ در ماشین آهارزنی را بنویسید.
ب - کدام روش متدائل‌تر است؟
ج - برای نخ‌های فیلامنتی و ظریف و حساس کدام روش مناسب‌تر است؟ چرا؟
- ۱۱- اگر در ۳۰۰ کیلوگرم نخ «آهارزده‌ی خشک شده»، ۱۸ کیلوگرم رطوبت وجود داشته باشد، درصد رطوبت موجود در نخ را به دست آورید.
- ۱۲- نوع ماده‌ی آهاری مناسب برای نخ‌های پنبه‌ای، پنبه - پلی استر و فیلامنتی را بنویسید.
- ۱۳- طراحی چله را تعریف کنید.
- ۱۴- برای قراردادن یک چله‌ی بافندگی پر در ماشین بافندگی، از چند روش استفاده می شود؟
- ۱۵- طراحی چله به چند روش انجام می شود؟ مزايا و معایب اين روش‌ها در چيست و هر کدام برای چه مواردي مناسب‌تر هستند؟
- ۱۶- انواع نخ‌کشی تار را بنویسید و بگویید نوع نخ‌کشی به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۷- در چه موقعی از گره‌زدن چله استفاده می شود؟ آیا به نظر شما اگر در یک کارخانه‌ی بافندگی در طول یک سال، نوع پارچه‌ی تولیدی تغییر نکند، می‌توان فقط از گره‌زنی استفاده کرد؟ توضیح دهید.
- ۱۸- نخ‌کشی شانه را تعریف کرده و انواع آن را بنویسید.

بخش دو

با فندگی تاری پودی



هدف کلی

آشنایی فراغیران با اصول کار و اجزای ماشین با فندگی

فصل چهارم

اصول کار ماشین‌های بافندگی تاری پودی

- هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :
- بافندگی را تعریف کند.
 - اصول کار ماشین بافندگی را توضیح دهد.
 - سیکل بافندگی و دایره‌ی زمانی ماشین بافندگی را شرح دهد.
 - سرعت و توان پودگذاری ماشین بافندگی را محاسبه کند.
 - ماشین‌های بافندگی را تقسیم‌بندی کند.
 - اجزای ماشین بافندگی را شناسایی کند و کار هر کدام را توضیح دهد.
 - محورهای انتقال حرکت ماشین بافندگی و کار آن‌ها را شرح دهد.
 - تولید ماشین بافندگی را محاسبه کند.

بافندگی تاری پودی

۱-۴ مقدمه

بافندگی یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی بشر به‌شمار می‌رود. امروزه شواهدی در دست است که مشخص می‌کند بشر از نه‌هزار سال پیش، از پارچه‌ی بافتہ شده استفاده می‌کرده است. به این دلیل صنعت نساجی، به‌خصوص بافندگی، دارای تاریخچه‌ای بسیار قدیمی است. تصاویر نقاشی شده در غارهای قدیمی کشور مصر که زنانی را در حال نخریسی و بافندگی نشان می‌دهد، یکی از شواهد این قدمت است. قرن‌های متتمدی صنعت بافندگی به‌عنوان مهم‌ترین صنعت تولیدی بشر به‌شمار می‌رفت و این صنعت نه تنها از نظر تولیدی حائز اهمیت بود، بلکه در مسائل اجتماعی نیز تأثیر به‌سزایی داشته است. به‌طور مثال استفاده از برده‌ها در تولید مواد اولیه‌ی نساجی،

مانند الیاف طبیعی بهویژه در مزارع پنبه، و یا استفاده از کودکان خردسال در کارخانجات بافندگی را می‌توان نمونه‌هایی از نقش اجتماعی صنعت نساجی به‌شمار آورد. انقلاب صنعتی اروپا نیز، پس از پیدایش نیروی بخار و به کار گرفتن آن در صنایع بافندگی انگلستان در اواخر قرن هیجدهم، از صنعت نساجی شروع شد.

وسیله‌ی مورد استفاده برای بافت پارچه در قرن‌های متتمادی «دستگاه بافندگی دستی» بود که از چوب ساخته می‌شد و تا اواسط قرن نوزدهم تنها وسیله‌ی بافت پارچه به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۷۳۳ روش پرتاب ماکوی سریع توسط جان کی اختراع شد و راه اختراعات جدید در این صنعت را گشود. در سال ۱۷۸۵ ادموند کارت رایت یک دستگاه ماشین بافندگی مکانیکی اختراع کرد. در اوایل سال‌های ۱۸۰۰ دستگاه‌هایی از آهن و چدن ساخته شد که با انرژی بخار کار می‌کردند. در اوخر قرن نوزدهم سیستم اتوماتیک تعویض ماسوره بر روی ماشین‌های بافندگی نصب شد که خود یک تحول بزرگ به‌شمار می‌رفت، زیرا باعث گردید که یک کارگر بتواند با ییش از یک ماشین کار کند و لذا از آن زمان بازدهی ماشین‌های بافندگی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. ماشین‌های بافندگی مجهز به تعویض اتوماتیک «ماسوره‌ی پود» را ماشین بافندگی اتوماتیک می‌نامند. این پیشرفت‌ها ادامه داشت تا این که در اوایل قرن بیستم میلادی تحولات زیر موجب پیشرفت و تحول فوق العاده‌ای در صنعت نساجی گردید:

الف – افزایش سریع جمعیت سبب گردید که نیاز به منسوجات و در نتیجه افزایش تولید ماشین‌آلات و نیز کارخانجات نساجی بیشتر شود.

ب – پیشرفت سریع سایر صنایع مانند صنایع شیمیایی و برق و مکانیک و در نتیجه کمبود کارگر و بالارفتن دستمزد در این صنایع باعث شد که کارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند.

در این مورد تنها راه حل عملی اتوماتیک کردن ماشین‌ها برای کم کردن نیاز به کارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین‌آلات بهمنظور قادر ساختن کارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود.

ج – پیشرفت تمدن ماشینی و گرایش به نوخواهی و نوآوری در زندگی عامه‌ی مردم سبب شد تا میزان مصرف منسوجات سرانه افزایش یابد، و این علاوه بر عامل افزایش جمعیت بود که گفته شد.

در نتیجه‌ی تحولات فوق، فعالیت‌های زیادی برای اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

به عمل آمد که هنوز هم ادامه دارد. علاوه بر این تلاش شد راههای دیگری نیز برای افزایش سرعت ماشین‌های بافندگی یافته شود و همین تلاش‌ها بود که منجر به پیدايش روش‌های پودگذاری بدون ماکو و ایجاد تحولی بسیار شکرف در تولید ماشین‌های بافندگی شد. باید دانست که تا پیش از این، مهم‌ترین عامل محدود کننده‌ی سرعت ماشین بافندگی، وجود ماسوره‌ی نخ بود در داخل وسیله‌ی پودگذار یعنی ماکو بود که موجب می‌شد جرم جسم پرتاپ شونده به داخل دهنه بسیار زیاد باشد، لذا با حذف ماکو راه برای افزایش سرعت پودگذاری گشوده شد. در واقع می‌توان گفت در سه دهه‌ی آخر قرن پیستم میلادی با به کار بردن روش‌های پودگذاری بدون ماکو، پروژکتایل، جت‌آب، جت‌هوا، راپیری و چندفارازی به یک باره تولید ماشین‌های بافندگی به چندین برابر رسید، ضمن آن که در سال‌های اخیر با استفاده از تکنولوژی‌های جدید الکترونیکی و کامپیوترا تلاش می‌شود بازدهی ماشین بافندگی را بیش از پیش بالا برد و همزمان با افزایش تولید بر کیفیت پارچه نیز افزوده شود.

۴-۲- بافندگی

بافندگی تکنیک یا روشهی است که توسط آن یک سطح بافته شده ایجاد می‌شود.

۴-۳- سطح بافته شده

سطح بافته شده سطحی است که از بافت رفتن حداقل دو دسته نخ عمود بر هم تشکیل شده باشد. نخ‌های دسته‌ی اول را که در جهت طول پارچه قرار دارند، «نخ تار» و نخ‌های دسته‌ی دوم را که در عرض پارچه و عمود بر نخ‌های تار قرار دارند، «نخ پود» می‌نامند. در بافت پارچه‌های مرکب مانند فرش ماشینی، حوله، محمول تاری و محمول پودی از بیش از یک دسته نخ تار یا نخ پود استفاده می‌شود.

تغییر در نحوه‌ی بافت رفتن نخ‌های تار و پود موجب ایجاد طرح بافت‌های گوناگون مانند ساده، کج راه، ساتین و غیره می‌شود که موجب پدید آمدن فن طراحی پارچه شده است.


۴-۴- اصول کار ماشین‌های بافندگی

دستگاهی که با آن پارچه بافته می‌شود ماشین بافندگی نام دارد. به عبارت دیگر، در ماشین بافندگی مجموعه‌ای از عملیات لازم برای ایجاد یک سطح بافته شده، یعنی عمل بافت، انجام می‌گیرد.

در ماشین بافندگی نخهای تار از روی چله باز شده به ناحیه‌ی بافت تغذیه می‌شوند که در آن جا عمل پودگزاری و بافت پارچه انجام می‌گیرد. سپس پارچه‌ی بافته شده از ناحیه‌ی بافت خارج شده و روی غلتک پیچیده می‌شود. مجموعه‌ی عملیات انجام شده در ماشین بافندگی که منجر به بافت رفتن صحیح یک نخ پود می‌شوند، به ترتیب عبارت‌اند از :


- ۱- تشکیل دهن
- ۲- پودگزاری
- ۳- دقتین زنی
- ۴- باز شدن نخ تار
- ۵- پیچیدن پارچه
- ۶- کنترل و مراقبت

تشکیل دهن: برای آن که نخ پود در داخل نخهای تار قرار گرفته و با آن‌ها درگیر شود، می‌بایست نخهای تار به دو دسته، در دو سطح، تقسیم شده و با زاویه‌ای از هم جدا شوند، به این عمل تشکیل دهن گفته می‌شود که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است.



شکل ۴-۱- تشکیل دهن و جدا شدن نخهای تار از هم



نخهای تار از روی چلهی تار (اسنو) باز شده و از داخل میل میلکهای وردها نخ کشی شده‌اند. تعداد وردها نشان‌دهنده‌ی تعداد گروههای نخ تار می‌باشد، زیرا نخهای داخل یک ورد با هم به بالا یا پایین حرکت می‌کنند. تعداد وردها بستگی به طرح بافت دارد و برای بافت ساده حداقل دو ورد مورد نیاز است که یکی در برگیرنده‌ی نخهای فرد و دیگری شامل نخهای زوج می‌شود که برای تشکیل دهن، یکی از آن‌ها بالا رفته و دیگری پایین می‌رود. پس از عمل پودگذاری برای پود بعدی جای وردها عوض می‌شود و نخهای تاری که بالا بوده‌اند پایین می‌روند و بالعکس. با افزایش تعداد وردها و با توجه به حرکت آن‌ها نسبت به هم در هر بار پودگذاری، می‌توان طرح‌های بافت متفاوتی به دست آورد.



شکل ۴-۲- نحوه‌ی حرکت کردن وردها به بالا و پایین و تشکیل دهن

پودگذاری: پس از تشکیل دهن عمل پودگذاری انجام می‌شود. عمل پودگذاری به معنای عبور دادن نخ پود از داخل دهن‌هی تشکیل شده توسط نخهای تار می‌باشد.


ماسوره که شامل نخ پود بوده و در داخل ماکو قرار داده شده است




شکل ۴-۳- عمل پودگذاری و عبور نخ پود از داخل دهن

برای عبور نخ از داخل دهن، نخ پود که روی ماسوره‌ی پود بیچیده شده است در داخل ماکو قرار داده می‌شود و ماکو توسط مکانیزم ضربه پرتاپ شده و پس از عبور از داخل دهن در سمت دیگر

متوقف می‌شود. طی این عمل نخ از روی ماسوره باز شده و در داخل دهنے قرار می‌گیرد. پس از تشکیل دهنده بعده، ماکو در جهت عکس، یعنی از سمت دیگر ماشین به داخل دهنے پرتاب می‌شود و عمل پودگذاری را انجام می‌دهد. در واقع در هر دو سوی ماشین، مکانیزم پرتاب وجود دارد که یک پود در میان عمل کرده و عمل پرتاب ماکو را انجام می‌دهند. عمل ضربه زدن و پرتاب ماکو توسط مضراب انجام می‌شود. مضراب روی چوب ضربه قرار گرفته است و حرکت چوب ضربه نیز توسط تسمه‌ی رابط از مکانیزم بادامک ضربه تأمین می‌شود.




شکل ۴-۴—عمل پرتاب ماکو و پودگذاری



شکل ۴-۵—عمل دفتین زنی و قرار دادن نخ پود در لبه‌ی پارچه

دفتین زدن: هنگامی که نخ پود از بین دهنده‌ی نخ‌های تار عبور کرد، هنوز در جای مناسب خود قرار نگرفته است، از این‌رو می‌بایست آن را با ضربه‌ی دفتین کویید تا به لبه‌ی پارچه متصل شود. به این عمل دفتین زنی می‌گویند.


کوییدن نخ پود به لبهٔ پارچه توسط شانهٔ بافندگی که روی میز دفتین سوار شده است باشد بسیار انجام می‌شود. میز دفتین روی پایه‌های سوار شده است و دارای حرکت نوسانی به سمت عقب و جلو می‌باشد که آن را توسط میله‌های رابط از میل لنگ ماشین بافندگی می‌گیرد. پس از آن که دفتین توسط شانهٔ بافندگی عمل کوییدن پارچه را انجام داد، به سمت عقب بر می‌گردد، آن‌گاه بار دیگر عمل تشکیل دهن، برای بافت پود بعد، آغاز می‌شود.



شکل ۶-۴—کوییده شدن نخ پود به لبهٔ پارچه توسط عمل دفتین زنی

باز شدن نخ تار و پیچیدن پارچه: پس از بافت رفتن یک پود که شامل عملیات تشکیل دهن، پودگذاری و دفتین زنی می‌باشد — که با ترتیب خاص و پشت سر هم انجام می‌شوند — اکنون می‌بایست شرایط برای بافت پود بعدی آماده شود. برای این کار اسنوا نخ تار توسط مکانیزم بازکننده چرخانده شده و به مقدار مورد نیاز برای بافت یک پود نخ تار از روی آن باز شده به ناحیهٔ بافت تغذیه می‌شود و همزمان از سمت دیگر پارچه‌ی بافته شده توسط پود قبل کشیده شده و پارچه روی غلتک پارچه پیچیده می‌شود. هماهنگی بین باز شدن نخ تار و پیچیدن پارچه، برای رسیدن به عملیات بافندگی صحیح و کیفیت مطلوب پارچه، از اهمیت بهسزایی برخوردار است. برای آن که نخ‌های تار تحت کشش مناسب قرار گیرند معمولاً نیروی ترمزن مناسب روی اسنوا تار اعمال می‌شود. سرعت برداشت پارچه قابل تغییر است و می‌توان توسط آن تراکم پودی پارچه را تنظیم کرد. برای تغییر سرعت غلتک

پارچه از چرخ دنده های قابل تعویض استفاده می شود که هر کدام تراکم پودی معینی را نتیجه می دهد.



شکل ۴-۷- بازشدن نخ تار و پیچیدن پارچه

کنترل و مراقبت: در ماشین بافندگی کنترل و مراقبت به مکانیزم هایی گفته می شود که در صورت نخ پارگی تار یا پود یا بروز هرگونه عیب مکانیکی یا الکتریکی در ماشین بافندگی موجب توقف ماشین می گردد تا بدین وسیله از بافت پارچه ای معیوب جلوگیری یا از صدمه دیدن ماشین بافندگی پیشگیری شود. مکانیزم های کنترل و مراقبت در واقع مکانیزم هایی هستند که به اتو ماسیون ماشین بافندگی کمک کرده و به صورت انواع مکانیزم های مکانیکی یا الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

۴-۵- سیکل بافندگی

همان گونه که بیان شد برای شروع عمل بافندگی لازم است که نخ های تار از یکدیگر جدا شوند تا نخ پود در لابلای آنها قرار گیرد. پس از قرار گرفتن نخ پود در داخل نخ های تار، باید نخ پود به میزان معینی جلو برد شود تا در لبهی پارچه قرار گیرد. پس از این عمل، پارچه به میزان یک پود پیچیده می شود و نخ تار نیز به میزان یک پود باز می شود تا فضای لازم برای پود بعدی ایجاد گردد. پس از اتمام بافت یک پود کلیه ای عملیات فوق برای پودهای بعدی نیز تکرار می شوند.

مجموعه ای عملیات لازم برای بافت یک پود را سیکل بافندگی می نامند. یک سیکل بافندگی در یک گردش کامل میل لنگ یا محور اصلی ماشین بافندگی انجام می شود. همان گونه که بیان شد هر

سیکل بافندگی شامل عملیات تشکیل دهن، پودگذاری، دفتین زدن، باز شدن نخ تار و پیچیدن پارچه و کنترل و مراقبت می باشد.

عملیات مورد نیاز برای بافت یک پود باید در ماشین بافندگی با ترتیب مشخصی انجام شود تا از تداخل آنها جلوگیری به عمل آید، این ترتیب خاص، هماهنگی عملیات بافندگی نامیده می شود. هماهنگی صحیح علاوه بر آن که کار منظم ماشین را تضمین می کند باعث می شود کیفیت پارچه‌ی تشکیل شده نیز مطلوب باشد.

۴-۶- هماهنگی عملیات بافندگی

برای نشان دادن هماهنگی عملیات بافندگی، دیاگرام حرکت نخ‌های تار برای تشکیل دو دهن متوالی در شکل ۴-۸ نشان داده می شود.



شکل ۴-۸ - تشکیل دو دهنی متوالی در ماشین بافندگی

در فاصله‌ی زمانی حرکت نخ‌های تار برای تعویض دهن، از دهنی ۱ به دهنی ۲، دهن شروع به بسته شدن می کند. واضح است که در چنین زمانی نمی توان ماکو را از داخل دهن عبور داد، زیرا به نخ‌های تار برخورد خواهد کرد. به عبارت دیگر ماکو باید هنگامی از داخل دهن عبور کند که دهن دارای یک ارتفاع حداقل باشد.

قرار گرفتن نخ پود در داخل دهن توسط ماکو انجام می شود. لذا، و با توجه به توضیح فوق، لازم است که دهن برای زمان معینی باز بماند تا ماکو بتواند به راحتی از داخل آن عبور کند. این زمان معین به این طریق محاسبه می شود که :

اگر عرض ماشین بافندگی S و سرعت متوسط ماکو V باشد زمان عبور ماکو از داخل دهن

$$t_1 = \frac{S}{V} \quad (1)$$

برابر خواهد بود با :

بنابراین در مدت زمان فوق دهن می بایست کاملاً باز یا حداقل نیمه باز باشد تا ماکو بتواند از داخل آن عبور کند. همچنین باید توجه داشت که باز شدن دهن باید در زمان مناسب انجام گیرد زیرا باز یا بسته شدن آن در زمان نامناسب سبب گیر کردن ماکو در نخ‌های تار می شود. گفته شد که بافت یک پود، سیکل بافندگی نامیده می شود. مدت زمان لازم برای انجام یک سیکل بافندگی برابر با

مجموع زمان‌های لازم برای عملیات مختلف یک سیکل بافندگی می‌باشد. در عمل برخی از این عملیات همزمان و یا حداقل قسمتی از آن‌ها به صورت همزمان انجام می‌شود. اگر زمان یک سیکل پودگذاری و یا به عبارت دیگر زمان گردش یک دور میل لنگ T ثانیه فرض شود، تعداد دور بر دقیقه‌ی میل لنگ برابر است با :

$$n = \frac{60}{T} \quad (2)$$

همچنین می‌توان نوشت :

$$T = t_1 + (تشکیل دهن) + (دفتین زدن) + (پودگذاری) + (باز شدن نخ تار و پیچیدن پارچه) \quad (3)$$


+ (کنترل مراقبت)

با توجه به روابط (1)، (2) و (3) ملاحظه می‌شود که سرعت ماشین بافندگی (n) تابعی از زمان‌های فوق است. در واقع با کوچک شدن هریک از زمان‌های گفته شده و با توجه به رابطه (2) سرعت ماشین بافندگی می‌تواند افزایش یابد.

۴-۷- دایره‌ی زمانی ماشین بافندگی

شکل ۴-۹ دیاگرام هماهنگی عملیات مختلف یک سیکل بافندگی را نشان می‌دهد. برای نشان دادن هماهنگی عملیات مختلف از دوایر هم مرکز استفاده می‌شود که به دایره‌ی زمانی ماشین بافندگی موسوم‌اند. دایره‌ی خارجی زمان‌های مربوط به تشکیل دهن، دفتین زدن و دایره‌ی داخلی زمان‌های مربوط به حرکت ماکو و کنترل آن را نشان می‌دهد. یک دور کامل میل لنگ معرف یک سیکل بافندگی است که از صفر تا ۳۶۰ درجه تقسیم شده است. لازم به ذکر است که هر ماشین بافندگی با توجه به عرض آن و نحوه‌ی پودگذاری و تشکیل دهن دارای دایره‌ی زمانی مخصوص به خود می‌باشد.

دفتین باید در هر سیکل بافندگی، یک بار عمل دفین زدن را انجام دهد و نخ پود جدیدی را که در داخل دهن قرار گرفته است به لبه‌ی پارچه بکوبد. این زمان در قسمت هاشور خورده‌ی شکل مشخص شده است و نقطه‌ی صفر درجه جلوترین نقطه‌ی حرکت دفتین (مرگ جلو) را نشان می‌دهد. اگر فرض کنیم در این ماشین جهت حرکت میل لنگ به طریقی باشد که پس از گذشتن دفتین از نقطه‌ی مرگ جلو، بازوی میل لنگ در بالا قرار می‌گیرد، نقطه‌ی ۹۰ درجه‌ی دیاگرام نشان‌دهنده‌ی بازوی میل لنگ در حالت قائم بالاست. به همین ترتیب در ۱۸۰ درجه بازوی میل لنگ کاملاً افقی است و دفین در عقب ترین نقطه‌ی مسیر خود (نقطه‌ی مرگ عقب) قرار دارد و در ۲۷۰ درجه بازوی میل لنگ در حالت قائم زیر است.



شکل ۹-۴—دیاگرام هماهنگی (دایره‌ی زمانی) عملیات یک سیکل بافندگی

با عبور دفتین از نقطه‌ی مرگ جلو و نقطه‌ی مرگ عقب، جهت مسیر حرکت دفتین نیز تغییر می‌کند. در این ماشین خاص هنگامی که بازوی میل لنگ از زاویه‌ی ۴۵ درجه عبور می‌کند، دنه کاملاً باز است و موقعی که از نقطه‌ی ۱۳۵ درجه گذشت، دنه شروع به بسته شدن می‌کند و پس از نقطه‌ی ۲۷ درجه نخ‌های تار هم سطح شده و دنه کاملاً بسته است.

کمی قبل از رسیدن بازوی میل لنگ به حالت قائم بالا مکانیزم برتاب ماکو شروع به شتاب دادن ماقو می‌کند (در حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه) و ماقو پس از آن از مکانیزم برتاب آزاد شده و از داخل دنه عبور می‌کند. زمان پرواز ماقو قبل از نقطه‌ی مرگ عقب شروع و بعد از آن از دنه خارج می‌شود (در حدود ۱۵ درجه طول می‌کشد). پس از خارج شدن ماقو از داخل دنه و وارد شدن به داخل جعبه ماقو عمل کنترل آن صورت می‌گیرد، چنانچه احتیاج باشد که ماسوره تعویض شود (در صورت تمام شدن نخ پود روی ماسوره) باید این عمل در فاصله‌ی XY صورت گیرد.

در یک ماشین بافندگی میل لنگی، محور رویی با محور اصلی ماشین که همان میل لنگ است توسط بازوی دفتین (شاتون) حرکت دورانی خود را به حرکت نوسانی دفتین تبدیل می‌کند.

۹-۸—سرعت و توان پودگذاری ماشین بافندگی

همان‌گونه که بیان شد اعمال لازم برای بافت یک پود می‌بایست به ترتیب خاص و پشت سر هم انجام شوند که نشان می‌دهد عمل بافندگی به صورت یک سری عملیات متناوب می‌باشد که به ترتیب پشت سر هم انجام می‌شوند و در واحد زمان تکرار می‌گردند. از آنجایی که اعمال لازم برای بافت یک پود در یک سیکل بافندگی انجام می‌شود و یک سیکل بافندگی نیز در یک دور کامل میل لنگ یا محور اصلی ماشین بافندگی انجام می‌گیرد تعداد سیکل‌های بافت در واحد زمان معیار مناسبی برای

بيان سرعت ماشين بافندگی می باشد که معمولاً برای آن واحد زمان را دقیقه در نظر می گیرند. در نتیجه سرعت ماشین بافندگی به دو صورت که معادل یکدیگرند، نشان داده می شود.

تعداد دور محور اصلی یا میل لنگ ماشین بافندگی در دقیقه = $(r.p.m)$ دور بر دقیقه

تعداد پود بافته شده در دقیقه = $(p.p.m)$ پود بر دقیقه

که n نشان دهنده سرعت ماشین بافندگی است.

توان پودگذاری ماشین بافندگی: سرعت ماشین بافندگی به توانایی نشان دهنده توانایی بافت یک ماشین بافندگی نیست، زیرا عرض پارچه بافت شده نیز عامل بسیار مهمی است. بدیهی است که اگر دو ماشین بافندگی دارای سرعت یکسان باشند، اما عرض پارچه بافت شده توسط یکی از آنها دو برابر عرض پارچه بافت شده توسط ماشین دیگر باشد، توانایی بافت آن دو برابر خواهد بود. در نتیجه برای بیان دقیق‌تر توانایی بافت یک ماشین از توان پودگذاری استفاده می‌شود. طبق تعریف، توان پودگذاری یک ماشین بافندگی برابر با متراژ پود بافت شده بر واحد زمان می‌باشد و از رابطه زیر به دست می‌آید :

(n) سرعت ماشین بافندگی $\times (S)$ عرض پارچه = $(W.I.R)$ توان پودگذاری

چنانچه در رابطه فوق، عرض پارچه بر حسب متر و سرعت ماشین بر حسب دور بر دقیقه باشد، توان پودگذاری بر حسب متر بر دقیقه به دست خواهد آمد. باید به این نکته توجه داشت که در ماشین بافندگی طول نخ پود برابر با عرض پارچه می‌باشد.

مثال ۱: چنانچه سرعت یک ماشین بافندگی 45° پود بر دقیقه بوده و عرض پارچه بافت شده روی ماشین 18° سانتی متر باشد توان پودگذاری این ماشین چقدر خواهد بود؟

$$W.I.R = S \times n = 1/8 \times 45^{\circ} = 81^{\circ} (\text{m/min})$$

مثال ۲: حداکثر توان پودگذاری یک ماشین بافندگی 115° متر بر دقیقه می‌باشد. اگر روی این ماشین پارچه‌ای با عرض 33° سانتی متر بافت شود، دور ماشین باید روی چه سرعتی تنظیم شود؟

$$n = \frac{W.I.R}{S} = \frac{115^{\circ}}{3/3} = 348 (\text{r.p.m})$$

۴-۹- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی

برای تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی ممکن است جنبه‌های گوناگونی را در نظر گرفت. در اینجا تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی به ترتیب اهمیت بر حسب روش پودگذاری، مکانیزم تشکیل دهنده و حدود بافت ماشین بافندگی از نظر وزن واحد سطح پارچه بیان می‌شود.

۴-۹-۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر روش پودگذاری: مهم‌ترین عامل

متایز کننده‌ی هر ماشین بافندگی روش پودگذاری آن ماشین است، زیرا این عامل به میزان بسیار زیادی بر سرعت، توان پودگذاری و کاربرد ماشین تأثیر می‌گذارد.

الف – ماشین‌های بافندگی با ماکو: در این ماشین‌ها پودگذاری توسط ماکوبی که ماسوره‌ی نخ پود در داخل آن قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. با توجه به سنگین بودن ماکو و ماسوره که وزن آن‌ها در حدود نیم کیلوگرم است سرعت این ماشین‌ها بسیار پایین می‌باشد و علی‌رغم این که تا نیم قرن پیش فقط از این نوع ماشین بافندگی به صورت ماشین معمولی و اتوماتیک استفاده می‌شده است و هم‌اکنون نیز تعداد ماشین‌هایی که با ماکو کار می‌کنند در حدود $60 - 50$ درصد کل ماشین‌آلات بافندگی نصب شده در جهان است، تولید و نصب این گونه ماشین‌ها در بیشتر کشورهای جهان متوقف شده است و احتمالاً در آینده‌ای تزدیک پایان عمر ماشین‌های بافندگی ماکوبی فراخواهد رسید. زیرا در این ماشین‌ها نه تنها امکان افزایش سرعت وجود ندارد بلکه مرحله‌ی تولید اضافی ماسوره‌ی پیچی نیز موجب افزایش هزینه‌ی تولید پارچه شده و ماسوره‌ی پود در بیشتر موارد باعث افزایش عیب پارچه می‌شود.

ب – ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو: در این نوع از ماشین‌های بافندگی نخ پود از بویین نخ باز شده به مکانیزم پودگذاری تغذیه می‌شود و هر بار فقط به اندازه‌ی طول یک نخ پود از داخل دهنۀ عبور داده می‌شود که وزن آن کسری از گرم خواهد بود. (به عنوان مثال ۲ متر از نخ پود با نمره‌ی 20Ne که نخ نسبتاً ضخیمی است وزنی معادل $59/0$ گرم دارد که این وزن در حدود یک ده‌هزارم وزن ماکو و ماسوره می‌باشد). ماشین‌های بافندگی بدون ماکو که در صنعت کاربرد بیشتری پیدا کرده‌اند، عبارت‌اند از:

۱ – ماشین بافندگی پروژکتایل: در این ماشین عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب‌شونده به نام پروژکتایل انجام می‌شود.

۲ – ماشین بافندگی راپیری: در این نوع ماشین پودگذاری به طور مثبت انجام می‌شود. این ماشین‌ها دارای گیره‌هایی هستند که توسط تسمه یا میله به داخل دهنۀ رفته و نخ پود را از دهنۀ عبور می‌دهند.

۳ – ماشین بافندگی جت آب: در این ماشین پودگذاری توسط جت آب انجام می‌شود، بدین طریق که آب خارج شده از جت به داخل دهنۀ پرتاب شده و نخ پود را نیز با خود از دهنۀ عبور می‌دهد.

۴ – ماشین بافندگی جت‌هوا: در این نوع ماشین‌ها ایجاد شده از داخل جت‌هوا خارج شده به درون دهنۀ جریان می‌یابد و نخ پود نیز به همراه جریان‌ها از داخل دهنۀ عبور می‌کند.

۵ – ماشین‌های بافندگی چندفازی: در این نوع ماشین‌ها، چند دهنۀ به صورت سری یا موازی به طور همزمان تشکیل می‌شود و چند جسم پودگذار نیز همزمان چند نخ پود را وارد دهنۀ‌ها می‌کنند و

در یک دور ماشین، چند بود بافت می‌رود و در نتیجه توان بودگذاری این ماشین‌ها افزایش می‌یابد.

۴-۹-۲- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر مکانیزم تشکیل دهنده: نوع مکانیزم تشکیل دهنده تعیین کننده قدرت ماشین بافندگی از نظر بافت پارچه با طرح‌های متفاوت است. از این نظر ماشین‌های بافندگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف - ماشین‌با فندگی با مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی: سرعت این ماشین‌ها بالا بوده و برای بافت پارچه‌های با طرح ساده و استاندارد مناسب‌اند.

ب - ماشین‌با فندگی با مکانیزم تشکیل دهنده دابی: این ماشین‌ها برای بافت پارچه‌های طرح دار که دارای طرح‌های کوچک روی پارچه هستند، به کار می‌رود.

ج - ماشین‌با فندگی با مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد: این ماشین‌ها برای بافت پارچه‌های نقش‌دار که در آن‌ها نقشه‌ی روی پارچه بسیار بزرگ است، به کار می‌روند. قدرت طراحی این ماشین‌ها بسیار زیاد و تقریباً نامحدود است.

۴-۹-۳- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی از نظر حدود وزن واحد سطح پارچه‌ی بافته شده: به‌طور کلی، پارچه‌های بافته شده از نظر وزن واحد سطح در سه گروه قرار می‌گیرند:

۱- پارچه‌های سبک تا وزن 20° گرم در متر مربع مانند انواع پارچه‌های چیت، ملحفه، چادری، لباس شب و پیراهنی.

۲- پارچه‌های متوسط با وزن 20° تا 45° گرم در متر مربع مانند پارچه‌های فاستونی، جین و روپوشی.

۳- پارچه‌های سنگین با وزن از 45° گرم در متر مربع به بالا مانند پارچه‌های برزن، فرش ماشینی و پتو.

ماشین‌های بافندگی نیز علی‌رغم این که سعی می‌شود بتوانند دامنه‌ی وسیعی از پارچه را تولید کنند ولی معمولاً با توجه به وزن واحد سطح پارچه‌ی تولیدی تقسیم‌بندی می‌شوند، زیرا با افزایش وزن واحد سطح پارچه می‌بایست بسیاری از مکانیزم‌های ماشین بافندگی تقویت شود تا بتوان به تراکم و وزن بالا دست یافت.

در جدول زیر ماشین‌های بافندگی با روش‌های پودگذاری متفاوت از نظر توان پودگذاری و سرعت با هم مقایسه شده‌اند.


جدول ۴-۱- مقایسه‌ی ماشین‌های بافندگی با روش‌های مختلف پودگذاری

روش پودگذاری	سرعت (rpm)	توان پودگذاری (m/min)	کاربرد متداول	نمره.
با ماکو	۲۲۰	۴۵۰	انواع پارچه‌های سبک و سنگین	۱
پروژکتاپل	۳۳۰	۱۲۰۰	جین، پارچه‌های عریض و صنعتی، پارچه‌های ساده	۲
راپیری	۷۰۰	۱۴۰۰	فاستونی، پارچه‌های طرح دار، فرش ماشینی، پتو و حolle	۳
jet هوای	۱۲۰۰	۱۸۰۰	پارچه‌های سبک پنبه‌ای، فیلامنت و الیاف شیشه	۴
jet آب	۱۴۰۰	۱۸۰۰	پارچه‌های فیلامنت غیرآبدوست	۵
چند فازی	۲۰۰	۲۴۰۰	پارچه‌های سبک و ساده	۶
چند فازی jet هوای	۷۰۰	۵۰۰۰	پارچه‌های سبک و ساده و کج راه کوچک	۷

لازم به ذکر است که سرعت‌های بیان شده در جدول، تقریبی می‌باشند. همچنین برخی از پارچه‌ها توسط چند نوع ماشین با روش‌های پودگذاری مختلف تولید می‌شوند و در اینجا کاربرد بیشتر ماشین بافندگی برای یک پارچه‌ی خاص در نظر گرفته شده است.

۴-۱۰- اجزای یک ماشین بافندگی


ماشین بافندگی از مکانیزم‌ها و اجزای مختلفی ساخته شده است. این مکانیزم‌ها با یک دیگر به صورت هماهنگ عمل کرده و عمل بافت پارچه را انجام می‌دهند. شکل‌های ۴-۱۰ و ۱۱-۴ دیاگرام شماتیک یک دستگاه بافندگی را نشان می‌دهند.



شکل ۴-۱۰- اجزای مختلف یک دستگاه بافندگی


۱- چلهی نخ تار (اسنو): نخهای تار با طول نسبتاً زیاد و معین به طور کاملاً موازی روی چلهی نخ تار پیچیده می‌شوند که در پشت ماشین بافندگی قرار می‌گیرد. نخهای تار هم‌زمان با هم از روی اسنوا باز شده و به سمت بالا کشیده می‌شوند. تعداد نخهای تار روی چله براساس عرض پارچه و تراکم تاری تغییر می‌کند و بر حسب طرح پارچه ممکن است نمره، جنس و رنگ نخهای تار در عرض اسنوا تغییر کند. چلهی نخ تار توسط مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار چرخانده شده و در هر سیکل بافندگی، متناسب با بافت یک پود، مقداری از نخهای تار از روی آن باز می‌شود. کیفیت پیچش نخهای تار روی چله و باز کردن صحیح آن روی ماشین بافندگی بر کیفیت پارچه‌ی بافته شده و بازدهی ماشین بافندگی تأثیر بسیار زیادی دارد. چلهی نخ تار از استوانه‌ای چوبی یا فلزی سبک ساخته می‌شود که در دو طرف آن دو صفحه‌ی نگهدارندهٔ (فلنج) مدور از جنس چدن، فولاد یا آلومینیوم قرار دارد و محل این صفحه‌ها قابل تنظیم است تا بتوان عرض اسنوا را تنظیم کرد.

۲- پل تار: نخهای تار به موازات یکدیگر از روی پل نخ تار عبور می‌کنند و بدین ترتیب جهت آن‌ها تغییر پیدا کرده و در سطح ماشین (جهت افقی) قرار می‌گیرند. پل تار علاوه بر تغییر جهت نخهای تار در موقع لزوم در آن‌ها ایجاد کشش نیز می‌کند. با توجه به مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار ممکن است از انواع پل تار ثابت، چرخنده، نوسان کننده و تنظیم کننده استفاده شود.




شکل ۴- تصویر جانبی مسیر نخ تار، پارچه و اجزای مختلف دستگاه بافندگی

۳—میله‌های تقسیم کننده: میله‌های باریکی هستند که مابین پل تار و لاملاً ها قرار دارند و نخ‌های تار به صورت یک در میان و عکس هم از زیر و روی آن‌ها عبور می‌کنند. با تقسیم شدن نخ‌های تار به دو دسته‌ی جدا از هم، هنگام پارگی یک نخ تار، بافنده به سادگی نخ پاره شده را پیدا کرده و ترمیم می‌کند. این میله‌ها موجب می‌شوند که در نخ‌های تار در دهنده‌ی پشت، کشش اضافی به وجود آید که در مورد نخ‌های با خاصیت مویی زیاد (نخ‌های پشمی) و نخ‌های تار آهارزده شده که احتمال درگیری نخ‌های تار مجاور وجود دارد، موجب می‌شود نخ‌های تار از بدیگر جدا شده و تار پارگی کاهش یابد. در مورد نخ‌های فیلامنت که در مقابل اصطکاک مکانیکی و سایش حساس هستند نیز میله‌های تقسیم کننده از به هم ساییده شدن نخ‌های تار جلوگیری کرده و مشکل را برطرف می‌کند. اشکال میله‌های تقسیم کننده آن است که طول دهنده‌ی تشکیل شده در پشت وردها را کوتاه می‌کند و موجب افزایش کشش نخ‌های تار به هنگام تشکیل دهنده می‌شود که نامطلوب است.



شکل ۱۲-۴—میله‌های تقسیم کننده و روش عبور دادن نخ‌های تار از روی آن‌ها



۴—وردها: نخ‌های تار از داخل میل میله‌های آویخته شده از وردها عبور می‌کنند. وردها از دو قسمت اصلی قاب ورد و ریل میل میله‌ها تشکیل شده‌اند که میل میله‌ها به تعداد لازم در داخل قاب ورد روی ریل‌ها قرار می‌گیرند. وردها با بالا و پایین بردن نخ‌های تار دهنده‌ی تار را تشکیل می‌دهند تا ماکو بتواند نخ پود را از بین آن عبور دهد.


شکل ۱۳-۴—ورد ماشین بافندگی

۵—میل میلک: میل میلک ها میله های نازکی هستند که در وسط آن ها یک سوراخ به نام چشم وجود دارد که نخ تار از داخل آن عبور می کند. تعداد میل میلک های مورد استفاده برابر با تعداد نخ های تار است، زیرا به طور معمول از داخل هر میل میلک یک نخ تار عبور داده می شود. میل میلک ها به دو صورت میله ای یا سمه ای ساخته می شوند. میل میلک های سمه ای در تراکم زیاد دهنده ای بهتر و یکنواخت تری تشکیل می دهند. میل میلک ها از جنس فولاد ساخته می شوند و روی آن ها آب نیکل داده می شود که برای نخ های ظرف، فیلامنتی و با رنگ روشن مناسب اند. زیرا در این صورت نخ ها را کنیف نکرده و رنگ آن ها را تغییر نمی دهند.



شکل ۴-۱۴— انواع میل میلک های ماشین بافندگی



۶—لامل ها: لامل ها سمه های نازک و باریکی هستند که دارای چشمک عبور نخ تار و یک شیار باریک به منظور قرار گرفتن بر روی دنده شانه ای مکانیزم کنترل نخ پارگی تار می باشند. از هر چشمک لامل یک نخ تار عبور می کند، در نتیجه تعداد لامل های روی ماشین بافندگی برابر با تعداد نخ های تار چله خواهد بود. لامل ها در اثر کشش نخ تار در سطح ماشین قرار می گیرند اما به محض پاره شدن نخ تار مربوط به خود در اثر وزن خود پایین افتاده و به صورت مکانیکی یا الکتریکی فرمان توقف ماشین را صادر می کنند.



شکل ۴-۱۵— انواع لامل های مورد استفاده در ماشین بافندگی

۷—ماکو و ماسوره: نخ بود که بر روی ماسوره پیچیده شده است در داخل ماکو قرار می‌گیرد. ماکو دارای یک بدنهٔ تقریباً مکعب شکل از جنس چوب یا پلاستیک فشرده می‌باشد که دو سر آن به صورت مخروطی درآورده شده است که در دو سر آن قطعه‌ی فلزی مخروطی شکلی نصب شده است تا بتواند ضربه‌ی وارد از سوی مضراب را تحمل کند. داخل ماکو توخالی و دارای یک گیره‌ی نگهدارندهٔ فنری است که ماسوره‌ی نخ بود در آنجا قرار می‌گیرد و نخ بود از شیار یا سوراخ ماکو که چشممه‌ی ماکو نامیده می‌شود خارج می‌شود که در اثر حرکت ماکو در داخل دهنے از روی ماسوره باز شده و در دهنے قرار می‌گیرد.


ماکو در داخل جعبهٔ ماکو



شکل ۴—۱۶—ماکوی ماشین بافندگی

حرکت ماکو از بادامک ضربه و توسط مضراب تأمین می‌شود. مضراب در انتهای چوب ضربه قرار می‌گیرد و انرژی لازم برای پرتاب ماکو را از چوب ضربه به ماکو منتقل می‌کند. مضراب معمولاً از چرم یا پلاستیک ساخته می‌شود و جنس آن طوری است که ارتعاشات ایجاد شده هنگام ضربه‌زدن را خنثی می‌کند. شکل ۴—۱۷ نشان‌دهندهٔ مکانیزم پرتاب ماکو می‌باشد. بادامک ضربه روی محور ضربه قرار دارد. هنگامی که دماغه‌ی بادامک به زیر پیرو مخروطی شکل می‌رسد آن را به سمت بالا فشار می‌دهد. پیرو نیز شفت ضربه را به سمت چپ حرکت می‌دهد که آن نیز، توسط تسمه‌ی رابط، چوب ضربه را به سمت چپ حرکت می‌دهد. با حرکت چوب ضربه، مضراب قرار گرفته در نوک آن به سمت چپ حرکت کرده و به ماکو که در داخل جعبهٔ ماکو قرار دارد ضربه وارد کرده آن را به داخل دهنے پرتاب می‌کند.

چون ماکو از دو سمت ماشین پرتاب می‌شود، در دو طرف ماشین دو بادامک ضربه وجود دارد که دماغه‌های آن‌ها 180° درجه با هم اختلاف فاز دارند، در نتیجه در هر سیکل بافندگی فقط یکی از آن‌ها از یک طرف ماکو را پرتاب می‌کند و در سیکل بعد ماکو از سمت دیگر پرتاب خواهد شد.




شکل ۱۷-۴ - مکانیزم پرتاب ماکو

۸ - شانه‌ی بافندگی: شانه‌ی بافندگی روی دفتین سوار می‌شود و نخ‌های تار را از بین دندانه‌های خود عبور می‌دهد. شانه‌ی بافندگی سه وظیفه بر عهده دارد. اولاً نخ‌های تار را با تراکم یک‌نوخت در عرض پارچه تقسیم می‌کند، ثانیاً موجب ثابت نگه داشته شدن عرض نخ‌های تار و در نتیجه عرض پارچه خواهد شد. ثالثاً به همراه دفتین حرکت نوسانی داشته و نخ پود قرار گرفته در داخل دهنه را به لبه‌ی پارچه می‌کوبد. با توجه به طرح بافت و ضخامت نخ تار، تعداد نخ‌های تار عبوری از هر دندانه‌ی شانه قابل تغییر است، اما به طور معمول بین ۲ تا ۴ سرخ از هر دندانه‌ی شانه عبور داده می‌شود. به تعداد دندانه‌های شانه در یک طول معین نمره‌ی شانه گفته می‌شود. متداول‌ترین

سیستم نمره‌گذاری شانه، نمره‌ی متریک می‌باشد که به معنای تعداد دندانه‌ی شانه در 1° سانتی‌متر است. هرچند تعداد دندانه بر یک سانتی‌متر، دندانه بر اینچ و حتی تعداد دندانه بر ۲ اینچ نیز در برخی موارد به کار می‌رود.

۹—دفتین: دفتین شامل سه قسمت پایه، میز و شانه است و وظایف آن عبارت است از کوبیدن نخ پود به لبه‌ی پارچه، که توسط شانه انجام می‌گیرد و نیز نگهداری شانه و کنترل و هدایت صحیح ماکو، در ماشین‌های ماکویی. دفتین روی دوپایه، که به پایه‌ی شمشیری موسوم‌اند و انتهای آن‌ها به دوسر محور پایه‌ی دفتین لولا شده است، قرار دارد و حرکت خود را به توسط دو میله‌ی رابط به نام شاتون از میلنگ، که محور اصلی ماشین است، دریافت می‌کند. در نتیجه‌ی حرکت دورانی میلنگ که با شاتون‌ها به دفتین وصل شده است، دفتین دارای حرکت نوسانی یا رفت و برگشتی به سمت جلو و عقب خواهد شد.



شکل ۴—۱۸—دیاگرام شماتیک دفتین ماشین بافندگی

در شکل ۴—۱۸، میله‌ی AB بازوی میلنگ، میله‌ی BC شاتون و میله‌ی CD پایه‌ی دفتین هستند. با چرخش AB حول نقطه‌ی A، که در راستای محور میلنگ است، شاتون BC عقب و جلو رفته و دفتین به همراه پایه‌ی دفتین CD حول نقطه‌ی C حرکت نوسانی خواهد داشت. در حرکت دفتین چهار موقعیت یا لحظه حائز اهمیت بیشتری هستند که عبارت‌اند از :

مرگ جلو: به موقعیتی گفته می‌شود که بازوی میلنگ AB و شاتون BC در یک راستا قرار بگیرند و دفتین به جلوترین نقطه‌ی مسیر حرکت خود رسیده باشد، در این حال دفتین یک لحظه متوقف شده و جهت حرکت خود را عوض می‌کند. در واقع در مرگ جلو شانه‌ی بافندگی، نخ پود را به لبه‌ی پارچه می‌کوبد.

قائم بالا: موقعیتی است که در آن بازوی میل لنگ AB پس از 90° درجه چرخش نسبت به مرگ جلو عمود بر سطح افق و بالاتر از محور میل لنگ (نقطه‌ی A) قرار می‌گیرد.

مرگ عقب: پس از 180° درجه چرخش میل لنگ نسبت به مرگ جلو بازوی میل لنگ AB و شاتون BC دوباره در یک راستا قرار می‌گیرند، در نتیجه دفتین به عقب ترین نقطه‌ی مسیر حرکت خود که به مرگ عقب مرسوم است، می‌رسد. در موقعیت مرگ عقب دفتین یک لحظه متوقف شده و مسیر حرکت آن که تاکنون به سمت عقب بوده عوض می‌شود و دفتین به سمت جلو حرکت می‌کند.

قائم پایین: در این موقعیت، بازوی میل لنگ AB پس از 270° درجه چرخش نسبت به مرگ جلو، عمود بر سطح افق و زیر محور میل لنگ (نقطه‌ی A) قرار می‌گیرد.

نقطه‌ی مرگ جلو به عنوان شروع حرکت میل لنگ در یک سیکل بافندگی درنظر گرفته می‌شود. در نتیجه، در دایره‌ی زمانی مرگ جلو، با صفر درجه، و مرگ عقب، با 180° درجه، مشخص خواهند شد و حالت‌های قائم بالا و پایین نیز به ترتیب در 90° درجه و 270° درجه رخ می‌دهند.

لازم به توضیح است که میل لنگ محور اصلی ماشین بوده و بقیه‌ی محورها حرکت خود را از آن می‌گیرند.

۱۰—کناره‌گیر پارچه: وظیفه‌ی اصلی کناره‌گیر ثابت نگه داشتن عرض پارچه در نزدیکی لبه‌ی پارچه و در نتیجه جلوگیری از آسیب دیدن و پارگی نخ‌های تار در تزدیکی کناره‌ی پارچه می‌باشد. بیشتر کناره‌گیرها از نوع استوانه‌ای سوزنی است. در هر کناره‌ی پارچه یک کناره‌گیر قرار دارد به طرقی که پارچه توسط قاب کناره‌گیر بر روی سوزن‌های روی استوانه فشرده می‌شود. با حرکت پارچه به سمت جلو استوانه می‌چرخد و سوزن‌های ظرفی روی آن به درون پارچه فرو می‌رود و در نتیجه عرض پارچه را ثابت نگه می‌دارد.



شکل ۱۹—۴—کناره‌گیر (تمیل) سوزنی

۱۱—پل پارچه: پل پارچه یک غلتک نیم استوانه است که در جلوی ماشین بافندگی قرار دارد. پارچه پس از بافته شدن از روی پل پارچه عبور کرده و از حالت عمودی به افقی تغییر مسیر می‌دهد و به سمت غلتک کشیدن پارچه هدایت می‌شود.

غلتك کشیدن پارچه



شکل ۴-۲۰- پل پارچه، غلتک کشیدن پارچه و غلتک پیچیدن پارچه

۱۲- غلتک پارچه: پارچه پس از عبور از روی پل پارچه از بین غلتک های راهنمای غلتک کشیدن پارچه عبور می کند و روی غلتک پارچه پیچیده می شود. در اثر وجود غلتک راهنمای، پارچه با غلتک کشیدن پارچه، که سطح آن خاردار یا سمباده ای است، تماس پیدا می کند و در نتیجه خارها یا سطح سمباده ای پارچه را به خود می گیرد و با ادامه ی چرخش خود آن را به جلو کشیده به سمت غلتک پارچه هدایت می کند. غلتک پارچه استوانه ای است که در دو سر آن محور غلتک قرار دارد و با این دو سر بر روی دو تکیه گاه سوار می شود. غلتک پارچه خودش حرکت نمی کند. بلکه در اثر وجود یک نیروی فنری به غلتک کشیدن پارچه فشرده شده و به صورت اصطکاکی حرکت خود را از آن می گیرد و در اثر چرخیدن خود، پارچه ای تغذیه شده از غلتک کشیدن پارچه را به دور خود می پیچد.

باید دانست که چون سرعت خطی محیط این غلتک ثابت است در نتیجه با بزرگ شدن قطر آن مقدار پیچیدن پارچه در هر سیکل بافندگی ثابت می ماند. با تعییر سرعت خطی غلتک کشیدن پارچه، مقدار برداشت پارچه تعییر می کند که با توجه به سرعت پودگذاری ثابت ماشین، موجب تعییر تراکم بودی خواهد شد. با افزایش سرعت خطی غلتک کشیدن پارچه، یا در واقع با افزایش میزان برداشت پارچه، تراکم پودی، یعنی تعداد پود در واحد طول (پود بر سانتی متر) کاهش خواهد یافت.

مثال ۱: اگر در یک ماشین بافندگی سرعت ماشین 30° دور بر دقیقه باشد در دو حالت که سرعت برداشت پارچه 2° سانتی متر بر دقیقه و 1° سانتی متر بر دقیقه باشد تراکم پودی را بدست آورید.

حالت اول :

سرعت برداشت پارچه 2° cm/min

$$\frac{30}{2} = \text{تراکم پودی پارچه}$$

ساعتی سرعت برد پارچه $= 10 \text{ cm/min}$

$$\frac{300}{1} = \text{تراکم پودی پارچه} / \text{پود cm}$$


مثال ۲: اگر سرعت پودگزاری یک ماشین بافندگی 45° بود بر دقيقه بوده و تراکم پودی پارچه‌ی باقته شده 3° پود بر ساعتی متر باشد سرعت تولید این ماشین چقدر خواهد بود؟

$$\frac{\text{ساعتی متر بر دقیقه } 15}{\text{تراکم پودی پارچه}} = \frac{\text{سرعت ماشین بافندگی } 45^\circ}{3^\circ}$$

۴-۱۱- انتقال حرکت در ماشین بافندگی

در یک ماشین بافندگی قطعات متحرک زیادی وجود دارد که حرکت خود را از سه محور اصلی می‌گیرند. این سه محور عبارت‌اند از میل‌لنگ، محور ضربه و محور بادامک طرح.

میل‌لنگ: میل‌لنگ محور اصلی ماشین بافندگی است که حرکت خود را مستقیماً از الکتروموتور ماشین دریافت می‌کند و از این طریق حرکت دو محور ضربه و بادامک طرح را تأمین می‌کند. میل‌لنگ، چنان‌که در شکل ۴-۲۱ مشاهده می‌شود، از چند قسمت شامل محور اصلی (۱)، یاتاقان میل‌لنگ (۲)، بازوی میل‌لنگ (۳) و یاتاقان شاتون (میله‌ی رابط بین میل‌لنگ و دفتین) (۴) تشکیل شده است.



شکل ۴-۲۱- نمای شماتیک میل‌لنگ و الکتروموتور ماشین بافندگی

معمولًاً در یک سمت میل‌لنگ صفحه‌ی مدرجی (۵) قرار دارد که از صفر تا 26° درجه تقسیم‌بندی شده است و با کمک فلشی که در مقابل این صفحه و روی بدنه‌ی ماشین تعییه شده می‌توان موقعیت بازوی میل‌لنگ را تعیین کرد. از این صفحه که در واقع دایره‌ی زمانی ماشین بافندگی است برای تنظیم زمان‌های عملیات مختلف ماشین بافندگی نیز استفاده می‌شود. در مقابل صفحه‌ی مدرج

یک چرخ دستی (۶) قرار دارد که با کمک آن می‌توان میل لنگ را توسط دست چرخاند و بدین‌وسیله دفین و وردها را جابه‌جا کرد.

سمت دیگر میل لنگ (راست) توسط پولی و تسممه پروانه یا توسط چرخ دنده و کلاچ (۷) به الکتروموتور (۹) متصل می‌شود. چرخ دنده‌های رابط (۸) و یا پولی‌های انتقال حرکت از الکتروموتور به میل لنگ وظیفه دارند که با تغییر تعداد دنده‌های چرخ دنده‌های رابط و یا پولی‌های با قطر مختلف دور الکتروموتور را به دور موردنیاز میل لنگ تبدیل کنند.


توسط کلاچ (۱۱) ماشین بافندگی که از دسته‌ی راه‌اندازی (۱۰) فرمان می‌گیرد می‌توان انتقال حرکت، از الکتروموتور به میل لنگ را قطع و وصل کرد. در بیشتر ماشین‌های بافندگی توقف ماشین به صورت مکانیکی انجام می‌شود و در نتیجه هنگام متوقف کردن ماشین باید انتقال حرکت به میل لنگ قطع شود و الکتروموتور به تنهایی کار کند. دسته‌ی راه‌اندازی با فشردن چرخ دنده کلاچ (۷) به صفحه کلاچ (۱۱) موجب درگیری آن‌ها شده و حرکت چرخ دنده (۷) از طریق صفحه کلاچ که روی محور میل لنگ سوار شده است به میل لنگ منتقل می‌شود.

ترمز ماشین بافندگی: پس از آزاد شدن دسته‌ی راه‌اندازی ماشین و جدا شدن کلاچ، ماشین بافندگی باید در حد امکان فوراً متوقف شود. برای این منظور از مکانیزم ترمز استفاده می‌شود. ترمز وظیفه دارد که پس از جدا شدن کلاچ سریعاً میل لنگ را متوقف سازد تا میل لنگ تواند در اثر انرژی اولیه‌ای که دارد به حرکت خود ادامه دهد. بدین‌منظور ترمز نیز از دسته‌ی راه‌اندازی فرمان می‌گیرد و به محض قطع شدن کلاچ توسط دسته‌ی راه‌اندازی، ترمز عمل می‌کند. بر عکس نیز، هرگاه دسته‌ی راه‌اندازی کلاچ را متصل کند ترمز آزاد شده و میل لنگ حرکت خواهد کرد.

محور بادامک‌های ضربه: بر روی میل لنگ، چرخ دنده‌ی حرکت دهنده به محور بادامک‌های ضربه قرار دارد. این چرخ دنده با چرخ دنده‌ی حرکت گیرنده که روی محور ضربه است درگیر می‌شود و بدین‌وسیله حرکت خود را به محور ضربه منتقل می‌کند. با توجه به این که ماکو باید به طور متناوب از سمت چپ و راست ماشین بافندگی پرتاپ شود به دو مکانیزم مجزای پرتاپ ماکو، در دو سمت ماشین بافندگی، نیاز است که هر مکانیزم حرکت خود را از یک بادامک ضربه می‌گیرد. پس در هر سمت محور ضربه یک بادامک ضربه وجود دارد که در هر بار پوگذاری که در یک دور کامل میل لنگ انجام می‌شود فقط یکی از این بادامک‌ها عمل می‌کند. در نتیجه در یک دور محور ضربه دو بار عمل پوگذاری انجام می‌شود. بنابراین نسبت حرکت میل لنگ به محور بادامک‌های ضربه، ۲ به ۱ خواهد بود.

$$\frac{1}{2} = \frac{\text{دور محور بادامک ضربه}}{\text{دور میل لنگ}}$$

محور بادامک‌های طرح: روی این محور بادامک‌های طرح بافت قرار می‌گیرند که موجب جابه‌جایی وردها و تشکیل دهنده‌ی مناسب، مطابق با طرح بافت خاص، می‌شوند. تعداد بادامک‌ها و همچنین دور محور بادامک‌های طرح که حرکت خود را از محور ضربه می‌گیرد، بستگی به طرح بافت پارچه دارد.



۱—الکتروموتور ۲—محور میلنگ
۳—محور ضربه ۴—محور بادامک‌های طرح
۵—بادامک ضربه ۶—محورهای انتقال حرکت در ماشین بافندگی

شکل ۴-۲۲-۴—محورهای انتقال حرکت در ماشین بافندگی

۴-۱۲- محاسبه‌ی تولید ماشین بافندگی

برای محاسبه‌ی تولید ماشین بافندگی دو عامل «سرعت ماشین بافندگی» و «تراکم پودی پارچه» مورد نیاز است. سرعت ماشین بحسب دور بر دقیقه یا پود بر دقیقه بیان می‌شود و تراکم پودی نیز عموماً بحسب پود بر سانتی متر است.

$$\text{سرعت ماشین} = \text{دور بر دقیقه} = (\text{p.p.m})$$

$$(\text{p.p.cm}) = \text{پود بر سانتی متر}$$

چنانچه سرعت بافت ماشین n پود بر دقیقه و تراکم پودی پارچه‌ی بافته شده p پود بر سانتی متر باشد میزان تولید بحسب سانتی متر بر دقیقه عبارت خواهد بود از :

$$\frac{n(\text{pick/min})}{p(\text{pick/cm})} = \frac{n}{p} (\text{cm/min}) \quad \text{میزان تولید}$$

با بدست آوردن میزان تولید بر حسب سانتی متر بر دقیقه می‌توان با اعمال ضرایب مناسب تولید ماشین بافندگی را بحسب متر بر ساعت، شیفت، روز و یا سال بدست آورد.

$$= \frac{n \times 60}{p \times 100} (\text{m/hr})$$

$$= \frac{n \times 60 \times 7 / 5 \times 3 \times 264 \times R}{p \times 100}$$

در رابطه‌ی فوق، عدد ۶۰ تعداد دقیقه در ساعت، ۷/۵ ساعات کاری یک شیفت، ۳ تعداد شیفت‌های کاری در یک روز، ۲۶۴ تعداد روزهای کاری در یک سال، ۱۰۰ تعداد سالانه متر در متر و R راندمان ماشین بافندگی می‌باشد.

مثال ۱: کارخانه‌ای می‌خواهد پارچه‌ی متقابل با میانگین تراکم پودی ۲۰ بر سالانه متر تولید کند. اگر سرعت ماشین بافندگی خریداری شده ۳۰ پود بر دقیقه باشد برای تولید سالانه ۸ میلیون متر پارچه چند ماشین بافندگی لازم خواهد بود. راندمان ماشین‌های بافندگی ۹۰ درصد فرض می‌شود.

$$\frac{\text{متر}}{\text{سال}} = \frac{300 \times 60 \times 7 / 5 \times 3 \times 264 \times 90}{20 \times 100 \times 100} = 48114$$

$$= \frac{800000}{48114} = 166$$

مثال ۲: در یک کارخانه‌ی ۱۲۰ ماشین بافندگی وجود دارد که توان پوگذاری این ماشین‌ها ۷۲۰ متر بر دقیقه است. چنانچه روی این ماشین‌ها پارچه‌ای با عرض ۱۸۰ سانتی‌متر و تراکم پودی متوسط ۳۰ پود بر سالانه متر باقته شود تولید سالانه کارخانه را برحسب متر مربع به دست آورید. راندمان بافندگی ۸۵ درصد فرض می‌شود.

$$\text{سرعت ماشین} \times \text{عرض پارچه} = \text{توان پوگذاری}$$

$$720 = 1 / 8 \times n$$

$$n = \frac{720}{1 / 8} = 400$$

$$\frac{\text{متر}}{\text{سال}} = \frac{400 \times 60 \times 7 / 5 \times 3 \times 264 \times 85}{30 \times 100 \times 100} = 40392$$

$$\text{متراز} = 40392 \times 120 = 4847040 = \text{تولید کارخانه بر حسب متر}$$

از آنجایی که میزان تولید برحسب متر مربع خواسته شده است متراز تولیدی در عرض پارچه (۱/۸) ضرب می‌شود :

$$\text{متراز مربع} = 4847040 \times 1 / 8 = 8724672 = \text{تولید کارخانه برحسب متر مربع در سال}$$

خودآزمایی فصل چهارم

- ۱- ماشین بافندگی اتوماتیک را تعریف کنید.
- ۲- سه علت تحول و پیشرفت صنعت نساجی در اوایل قرن بیستم را بنویسید.
- ۳- بافندگی را تعریف کنید.
- ۴- سطح بافته شده را تعریف کنید.
- ۵- عملیات اصلی در یک ماشین بافندگی را که منجر به بافت یک نخ پود می‌شوند، نام ببرید.
- ۶- تشکیل دهنده را تعریف کنید.
- ۷- عمل پودگذاری را توضیح دهید.
- ۸- دفتین زدن را تعریف کنید.
- ۹- عمل باز شدن نخ تار و پیچیدن پارچه را شرح دهید.
- ۱۰- سیکل بافندگی را تعریف کنید.
- ۱۱- دایره‌ی زمانی ماشین بافندگی را توضیح دهید.
- ۱۲- الف - توان پودگذاری ماشین بافندگی را تعریف کنید.
- ب - اگر یک ماشین بافندگی با سرعت ۶۰۰ دور بر دقیقه پارچه‌ای با عرض ۱۹۵ سانتی‌متر را بیافد، توان پودگذاری آن چند متر بر دقیقه است؟
- ۱۳- تقسیم‌بندی‌های مهم ماشین‌های بافندگی را به ترتیب اهمیت بنویسید.
- ۱۴- تفاوت اصلی روش پودگذاری با ماکو و بی‌ماکو را شرح دهید.
- ۱۵- روش‌های مهم پودگذاری بی‌ماکو را نام ببرید.
- ۱۶- روش‌های تشکیل دهنده در ماشین‌های بافندگی را نام ببرید.
- ۱۷- محدودیت اصلی روش پودگذاری ماشین بافندگی جت‌آب چیست؟
- ۱۸- علت اصلی افزایش توان پودگذاری ماشین‌های بافندگی چندفارزی را بنویسید.
- ۱۹- مورد استفاده‌ی چله‌ی نخ تار را بنویسید.
- ۲۰- وظیفه‌ی پل تار چیست؟
- ۲۱- مزیت و عیب میله‌های تقسیم‌کننده را بنویسید.
- ۲۲- ورد و میل میلک را توضیح دهید.
- ۲۳- لامل‌ها در ماشین بافندگی چه وظیفه‌ای را بر عهده دارند؟
- ۲۴- الف - وظیفه‌ی ماکو چیست؟ ب - حرکت آن چگونه تأمین می‌شود؟
- ۲۵- وظایف شانه‌ی بافندگی را بنویسید.

- ۲۶- الف - قسمت‌های اصلی تشکیل دهنده‌ی دفتین را بنویسید. ب - وظایف دفتین را شرح دهید. ج - انتقال حرکت به دفتین را توضیح دهید.
- ۲۷- چهار نقطه‌ی مهم در حرکت دفین را توضیح دهید.
- ۲۸- وظیفه‌ی کناره‌گیر (تپل) پارچه را بنویسید.
- ۲۹- بل پارچه، غلتک کشیدن پارچه و غلتک پارچه هر کدام چه وظیفه‌ای دارند؟
- ۳۰- الف - برای تغییر تراکم پودی سرعت سطحی چه غلتکی تغییر داده می‌شود؟
- ب - اگر سرعت یک ماشین بافندگی 48° پود بر دقیقه باشد برای بدست آوردن تراکم پودی 3° و 24° پود بر سانتی‌متر به ترتیب سرعت برداشت پارچه چقدر خواهد بود؟
- ۳۱- سه محور مهم انتقال حرکت ماشین بافندگی را نام ببرید.
- ۳۲- وظایف محور میل لنگ را در ماشین بافندگی بنویسید.
- ۳۳- محور بادامک‌های ضربه، حرکت خود را از کجا تأمین کرده و چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد؟
- ۳۴- میزان تولید یک ماشین بافندگی به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳۵- اگر توان پودگذاری یک ماشین بافندگی 66° متر بر دقیقه بوده و پارچه‌ای با عرض 165 سانتی‌متر را بیافد در صورتی که تراکم پودی پارچه 24° پود بر سانتی‌متر و راندمان ماشین بافندگی 9° درصد باشند، میزان تولید ماشین بافندگی در یک روز چقدر خواهد بود؟
- ۳۶- تولید سالانه یک کارخانه‌ی بافندگی 12 میلیون مترمربع است. اگر پارچه‌های تولید شده در این کارخانه دارای عرض متوسط 15° سانتی‌متر و تراکم پودی متوسط 32 باشند و ماشین‌های بافندگی موجود در کارخانه با سرعت 60 r.p.m و راندمان 85 درصد کار کنند تعداد ماشین بافندگی سالان بافندگی را محاسبه کنید.
- ۳۷- چرا برای بیان توانایی تولید یک ماشین بافندگی توان پودگذاری بر سرعت ماشین بافندگی ترجیح داده می‌شود؟
- ۳۸- آیا این گزاره همواره صحیح است؟ «دور بر دقیقه‌ی ماشین بافندگی با پود بر دقیقه‌ی آن برابر است». پاسخ خود را توضیح دهید.

هدف کلی

آشنایی فراغیران با مکانیزم‌های تشکیل دهندهٔ ماشین‌های بافندگی

فصل پنجم

مکانیزم‌های تشکیل دهنده

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- دهنده‌ی کار را تعریف کند.
- تقسیم‌بندی دهنده‌ی را از لحاظ مختلف شرح دهد.
- انواع مکانیزم‌تشکیل دهنده‌ی را شرح داده، با هم مقایسه نماید.
- مکانیزم‌تشکیل دهنده‌ی بادامکی را شرح دهد.
- مکانیزم‌تشکیل دهنده‌ی دابی و انواع آن را توضیح دهد.
- مکانیزم‌تشکیل دهنده‌ی ژاکارد و اصول کار انواع آن را توضیح دهد.
- مراحل مختلف آماده سازی ماشین ژاکارد را شرح دهد.
- کاربرد هر کدام از مکانیزم‌های تشکیل دهنده برای بافت انواع پارچه را توضیح دهد.

۱-۵- مکانیزم‌های تشکیل دهنده

پارچه‌ی تاری - پودی از بافت رفتن نخ‌های عمود بر هم، یعنی تار و پود، تولید می‌شود. برای انجام این عمل به مکانیزمی نیاز است که بتواند نخ‌های تار را به دو سطح متفاوت، که با یکدیگر زاویه‌ای (دهنه) می‌سازند، تقسیم کند تا نخ پود بتواند از بین آن‌ها عبور کند. به مکانیزم‌هایی که با بالا و پایین بردن نخ‌های تار زاویه‌ی لازم را ایجاد می‌کنند مکانیزم‌تشکیل دهنده گفته می‌شود.

۱-۱- دهنده‌ی کار

زاویه‌ی ایجاد شده توسط دو دسته نخ تار، به منظور عبور دادن نخ پود، را دهنده‌ی کار می‌گویند.
انواع دهنده: دهنده‌ها را می‌توان بسته به نوع تشکیل، چگونگی تشکیل، لحظه‌ی تشکیل در لحظه‌ی دفتین زدن به انواع مختلف تقسیم کرد.


۵-۲- نوع تشکیل دهنده

دنهنی کار به سه روش تشکیل می شود :

۱- دنهنی رو : در این روش قسمتی از نخ های تار بالا رفته و بقیه در سطح ماشین باقی میمانند. در این صورت نخ های تاری که بالا برده شده اند، تحت تأثیر کشش بیشتری قرار می گیرند. این امر باعث کشش نایکنواخت در بالا و پایین دهنہ شده و موجب کاهش کیفیت پارچه می شود. همچنین برای ایجاد ارتفاع لازم جهت حرکت ماکو نخ های تار می بایست تا ارتفاع زیادی بالا روند که این امر نیز موجب اعمال کشش زیاد در نخ های تار و افزایش نخ پارگی می شود.

۲- دنهنی زیر : در این روش، برای ایجاد دهنہ، فقط قسمتی از نخ های تار به زیر کشیده می شود و بقیه در سطح ماشین میمانند. کارکردن با این دهنہ، علاوه بر داشتن اشکالات دهنی رو، برای بافنده نیز مشکل ایجاد می کند.

۳- دنهنی رو و زیر : دنهنی رو و زیر بدین ترتیب تشکیل می شود که هر دو دسته ای، نخ های تار، برای تشکیل دهنہ، همزمان به بالا و پایین برده می شوند. در نتیجه زاویه دهنہ توسط هر دو دسته نخ ایجاد می گردد. همچنین زمان تشکیل دهنہ به مراتب کمتر شده و اختلاف کشش نخ های تار نیز از بین می رود. این نوع دهنہ کاملاً مطلوب بوده و در بیشتر موارد به کار می رود.



شکل ۱-۵- انواع دنهنی رو، زیر، رو و زیر

۵-۳- چگونگی تشکیل دهنده

در تشکیل دهنده با بیش از دو ورد می‌توان دو نوع دهنده‌ی نامنظم و منظم ایجاد کرد.

- ۱- دهنده‌ی نامنظم: اگر کلیه‌ی وردهایی که بالا می‌روند و تمام وردهایی که پایین می‌آیند در یک ارتفاع قرار گیرند، نخ‌های تار، دهنده‌ی نامنظم تشکیل می‌دهند.
- ۲- دهنده‌ی منظم: اگر وردها را به طرقی بالا و پایین بیاوریم که تمام نخ‌های تار رو و زیر در یک سطح قرار گیرند، دهنده‌ی منظم تشکیل می‌شود.




شکل ۵-۲- تشکیل دهنده‌ی منظم و نامنظم

در دهنده‌ی منظم ماکو از میان نخ‌های تار کاملاً موازی عبور کرده و با نخ‌های تار تماسی ندارد. در عین حال در این دهنده کشش نخ‌های تار در وردهای مختلف متفاوت است زیرا وردها دارای ارتفاع متفاوت هستند، در نتیجه نمی‌توان در دهنده‌ی منظم از تعداد ورد زیاد استفاده کرد.

۵-۴- انواع دهنده در لحظه‌ی دفتین زدن

هنگام دفتین زدن ممکن است دهنده باز یا بسته باشد. در لحظه‌ی دفتین زدن به‌طور معمول باید تعویض وردها انجام شود، یعنی وردها در سطح ماشین از مقابل هم عبور کنند تا تعویض وردهایی که باید بر طبق طرح بافت تغییر مکان داده و از بالا به پایین و یا از پایین به بالا برده شوند، انجام گردد.

- ۱- دهنده‌ی بسته: در این نوع دهنده، در لحظه‌ی دفتین زدن تمام وردها، چه بالایی و چه پایینی، همگی در سطح ماشین آورده شده و سپس طبق طرح بافت تعویض وردها انجام می‌شود، یعنی وردی که باید دو پود متواالی در بالا قرار گیرد، هنگام دفتین زدن پود اول از بالا به پایین و به سطح ماشین آورده شده و دوباره برای پودگذاری دوم به بالا برده می‌شود.



شکل ۵-۳- دهنده‌ی باز و دهنده‌ی بسته

۲— دهنہی باز: در دهنہی باز در لحظه‌ی دفتین زدن فقط وردہایی تعویض می‌شوند که بر طبق طرح بافت نخ تار آن‌ها می‌باشد بافت را تغییر بدهد، مثلاً اگر یک ورد باید در دو پود متواالی بالا قرار گیرد در لحظه‌ی دفتین زدن پود اول همچنان در بالا باقی می‌ماند.

دهنہی باز در مکانیزم تشکیل دهنہی دابی دو بالا برد که در ماشین‌های بافندگی پرسرعت به کار می‌روند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بافت طرح‌های بسیار متراکم مانند پارچه‌های پشمی و فاستونی و نخ‌های غیر الستیک پرتاب دهنہی بسته مناسب‌تر است. امروزه بیشتر ماشین‌های بافندگی با دهنہی باز کار می‌کنند.

۳— دهنہی نیمه‌باز: این دهنہ فقط در مکانیزم تشکیل دهنہی زاکارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دهنہ نخ‌های تاری که باید چند پود پیاپی بالا قرار گیرند هنگام تعویض دهنہ فقط تا نیمه‌ی ارتفاع دهنہ پایین آمده و دوباره بالا کشیده می‌شوند.


۵— لحظه‌ی تشکیل دهنہ

لحظه‌ی تشکیل دهنہ هنگامی است که وردہایی که باید طبق طرح، بافت را تغییر دهند در یک سطح قرار می‌گیرند. دهنہ ممکن است در سه زمان تشکیل شود.

۱— دهنہی معمولی: تعویض دهنہ موقعی صورت می‌گیرد که دفتین در نقطه‌ی مرگ جلو است که حالت معمول برای بافت پارچه است.

۲— دهنہی زود: به منظور به دست آوردن تراکم زیاد و جلوگیری از عقب زدن نخ پود که در اثر کشش نخ تار به وجود می‌آید تعویض دهنہ زودتر از لحظه‌ی کوییدن دفتین انجام می‌شود، زیرا اگر در این حالت پود به لبه‌ی پارچه کوییده شود، کمتر شانس برگشتن به عقب را پیدا می‌کند.

۳— دهنہی دیر: در بافندگی نخ‌های فیلامنت به علت اصطکاک زیادی که بین نخ‌های تار و نخ پود وجود دارد، انرژی زیادی برای کوییدن نخ پود به لبه‌ی پارچه لازم است. با استفاده از دهنہی دیر، یعنی تعویض دهنہ پس از دفتین زدن، می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای از این اصطکاک کم کرد.



شکل ۵—۴— دهنہی دیر و دهنہی زود

۵-۶- انواع مکانیزم تشکیل دهن

مکانیزم‌هایی که نخ‌های تار را برای تشکیل دهنده حرکت می‌دهند بر اساس ریبیت یا تکرار طرح بافت (تعداد نخ تار در تکرار تار و تعداد نخ پود در تکرار بود) تقسیم‌بندی می‌شوند که علاوه بر تفاوت‌های مکانیکی دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند و عبارت‌اند از:

- ۱- مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی
- ۲- مکانیزم تشکیل دهنده دابی
- ۳- مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد

مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی: اگر طرح بافت به گونه‌ای باشد که تکرار بافت آن کوچک باشد و به عبارت دیگر تعداد ورد‌های مورد نیاز کم باشد از مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی استفاده می‌شود. در واقع قدرت طراحی بافت در مکانیزم بادامکی بسیار پایین و تکرار تار و تکرار پود دارای محدودیت است. به نحوی که حداقل تکرار تار و پود در این مکانیزم ۱۲ می‌باشد. در نتیجه از ماشین بادامکی برای بافت پارچه‌های ساده مانند چیت، چلوار، جین، ملحفه و سایر بافت‌های استاندارد استفاده می‌شود. همچنین برای هر طرح بافت می‌باشد از بادامک‌های خاص آن طرح استفاده کرد که این مستلزم توقف ماشین و تعویض بادامک است. باید دانست که اگر قرار است از طرح‌های بافت متعدد استفاده شود، بایستی همواره تعداد زیادی بادامک در اینبار نگهداری شود. مزیت مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی آن است که اولاً می‌توان در سرعت‌های بالا از آن استفاده کرد، ثانیاً برای بافت پارچه‌های سنگین بسیار مناسب است و بالاخره از سایر مکانیزم‌ها به مراتب ارزان‌تر است. همچنین طراحی و ساخت بادامک به سهولت امکان پذیر می‌باشد.

مکانیزم تشکیل دهنده دابی: چنانچه بافت پارچه به گونه‌ای باشد که تعداد زیادی ورد مورد نیاز باشد از «ماشین دابی» استفاده می‌شود. در واقع با استفاده از ماشین دابی قدرت طراحی بافت بالا می‌رود، زیرا می‌توان از تکرار تار بیشتر (تا ۳۶ ورد) و تکرار پود نامحدود استفاده کرد. مزیت دیگر دابی آن است که برای تغییر طرح احتیاج به تغییر بادامک و یا قسمت‌های دیگر وجود ندارد و طرح پانچ شده را در ظرف چند دقیقه می‌توان تعویض کرد. از دابی برای بافت پارچه‌های طرح دار مانند انواع فاستونی، پیراهنی و پارچه‌های مد روز (اسپورت) که دارای طرح‌های کوچک لوزی شکل و غیره هستند استفاده می‌شود. سرعت مکانیزم تشکیل دهنده دابی از مکانیزم بادامکی کمتر بوده و گران‌تر از آن می‌باشد.

مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد: مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد مکانیزمی است که بیشترین قدرت طراحی بافت را دارد، زیرا محدودیت تکرار تار و پود در این مکانیزم از بین رفته است.

برخلاف مکانیزم‌های بادامکی و دایبی که در آن‌ها نخ‌های تار توسط وردها به طور دسته جمعی حرکت داده می‌شود، در ماشین ژاکارد این امکان وجود دارد که تک‌تک نخ‌های تار به طور مستقل از هم برای تشکیل دهنده حرکت کنند، در نتیجه بافت انواع پارچه‌های نقش‌دار مانند رومبلی، لباسی، پتو، روختی و فرش‌ماشینی با این مکانیزم امکان‌پذیر است، به عبارت دیگر هیچ گونه محدودیتی در ابعاد طرح بافت وجود ندارد. سرعت مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد از سایر مکانیزم‌ها کمتر و قیمت آن از آن‌ها بیشتر است.

۵-۷- مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی

در مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی از بادامک برای حرکت دادن وردها استفاده می‌شود. بادامک وسیله‌ای است که حرکت دورانی را تبدیل به حرکت نوسانی یا رفت و برگشتی می‌کند. برای هر ورد یک بادامک مورد نیاز است؛ در نتیجه، تعداد بادامک‌های هر ماشین برابر با تعداد وردهای آن می‌باشد. پیرو بادامک توسط اهرم‌هایی به ورد متصل شده است و هنگامی که پیرو بر روی دماغه‌ی بادامک حرکت می‌کند ورد به بالا یا پایین حرکت می‌کند.

بادامک‌های مربوط به یک طرح بافت کاملاً مشابه یکدیگرند و فقط در روی محور طرح با اختلاف فاز معینی نسبت به هم قرار می‌گیرند که این اختلاف فاز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\frac{۳۶۰}{تکرار پودی} = اختلاف فاز بادامک‌ها$$

با هر دور گردش بادامک می‌باشد یک تکرار پودی بافته شود، به عبارت دیگر هر دماغه‌ی بادامک برای حرکت آن ورد برای بافت یک پود است، مثلاً اگر تکرار پودی ۵ باشد باید بادامک دارای ۵ دماغه یا ۵ قسمت باشد. پس در هر دور میل لنگ می‌باشد محور بادامک‌ها به اندازه‌ی قوس مربوط به یک قسمت از بادامک (به اندازه‌ی بافت یک پود) حرکت کند، یعنی با یک گردش کامل بادامک طرح، میل لنگ به تعداد قسمت‌های بادامک یا به اندازه‌ی تکرار پود حرکت می‌کند، پس می‌توان نوشت:


$$\frac{دور محور بادامک طرح}{دور میل لنگ} = \frac{۱}{ریپت پودی}$$

از آنجایی که محور بادامک طرح حرکت خود را معمولاً از محور بادامک‌های ضربه می‌گیرد می‌توان چنین نوشت:

$$\frac{دور محرور بادامک ضربه}{دور میل لنگ} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{دور محرور بادامک طرح}{ریبیت پودی} = \frac{2}{دور محرور بادامک ضربه}$$

مثال: در صورتی که بخواهیم پارچه‌ای با طرح بافت زیر بافته شود، تعداد بادامک مورد نیاز، تعداد قسمت‌های هر بادامک و اختلاف فاز آن‌ها را بدست آورید. اگر سرعت ماشین بافندگی ۴۸° دور بر دقیقه باشد، دور محرور بادامک ضربه و محرور بادامک طرح را بدست آورید.



طرح فوق که یک طرح کجراه می‌باشد دارای تکرار تار و پود برابر با ۶ می‌باشد که برای بافت نیاز به ۶ ورد دارد.

$$6 = \frac{\text{تعداد وردهای مورد نیاز برای بافت پارچه}}{\text{تعداد بادامک‌های مورد نیاز}} = \frac{36^\circ}{\frac{36^\circ}{6}} = \frac{36^\circ}{6}$$

درجه پودی = اختلاف فاز بادامک‌ها

$$6 = \frac{\text{تکرار پودی}}{\text{تعداد قسمت‌های هر بادامک}}$$

$$\frac{دور محرور بادامک ضربه}{دور میل لنگ} = \frac{1}{2}$$

$$دور بر دقیقه = ۴۸^\circ = \frac{\text{سرعت ماشین بافندگی}}{\text{دور میل لنگ}}$$


$$\text{دور بر دقیقه} = 48^\circ \times 48^\circ = \frac{1}{2} \times 48^\circ = \frac{1}{2} \times 48^\circ = 24^\circ = \text{دور محرور بادامک ضربه}$$

$$\frac{\text{دور محرور بادامک طرح}}{\text{دور میل لنگ}} = \frac{1}{\text{ریبیت پودی}} = \frac{1}{6}$$

$$\text{دور بر دقیقه} = 8^\circ = 48^\circ \times \frac{1}{6} = \text{دور محرور بادامک طرح}$$


۱-۷-۵- مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی داخلی و خارجی: با توجه به نحوه قرارگرفتن بادامک‌های طرح، ماشین بادامکی به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. چنانچه بادامک‌های طرح در زیر و داخل ماشین بافندگی باشند ماشین بادامکی داخلی نامیده می‌شود که به علت محدودیت مکانیکی راپورت تاری و پودی آن‌ها به ۵ محدود می‌شود و حداکثر از ۵ ورد می‌توان استفاده کرد. اما چنانچه بادامک‌ها در کنار و خارج از ماشین قرار بگیرند می‌توان بادامک را بزرگ‌تر ساخته و از تعداد ورد بیشتری که تا ۱۲ ورد نیز می‌رسد، استفاده کرد. با توجه به محدودیت تعداد ورد در ماشین بادامکی داخلی در بیشتر موارد از ماشین‌های بادامکی خارجی استفاده می‌شود.

۲-۷-۵- مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی منفی و مثبت: اگر بالا بردن وردها توسط بادامک انجام شود، اما پایین آوردن آن‌ها توسط نیروی وزن یا فنر صورت گیرد و یا بالعکس، پایین آوردن توسط بادامک و بالارفتن ورد توسط فنر باشد به آن مکانیزم بادامکی منفی می‌گویند. اما چنانچه هم بالا بردن و هم پایین آوردن ورد توسط بادامک و از طریق پیرو و اهرم‌های رابط انجام شود به آن مکانیزم بادامکی مثبت می‌گویند.



شكل ۵-۵- مکانیزم تشکیل دهنده بادامکی داخلی

شکل ۶-۵ نشان دهندهٔ مکانیزم تشکیل دهندهٔ بادامکی داخلی مثبت با دو ورد می‌باشد. بادامک‌های طرح که حرکت خود را از محور طرح می‌گیرند، توسط رکاب‌ها و اهرم‌های رابط موجب بالا و پایین رفتن وردها نسبت به هم شده و تشکیل دهندهٔ می‌دهند.



شکل ۶-۵ مکانیزم تشکیل دهندهٔ بادامکی خارجی

در ماشین‌های بافندگی با مکانیزم تشکیل دهندهٔ بادامکی خارجی برای هر ورد یک بادامک در نظر گرفته شده است و وردها از پیرو بادامک و توسط یک سری اهرم گرفته می‌شود. در این مکانیزم حرکت ورد به صورت مثبت است. حرکت از چرخ دندهٔ ۳، که بر روی محور ۲ سوار است، گرفته شده و چرخ دندهٔ مربوط به بادامک شیاردار را به حرکت درمی‌آورد. پیرو ۶ در داخل شیار بادامک ۴ قرار گرفته و حرکت از این پیرو توسط قطعهٔ ۵ به اهرم ۸ و اهرم دو بازوی ۹ و میله‌های رابط ۱۰ به ورد ۵ منتقل می‌شود و آن را بالا و پایین می‌برد.

۷-۸ مکانیزم تشکیل دهندهٔ دابی

ماشین‌های بافندگی با مکانیزم تشکیل دهندهٔ بادامکی به علت محدودیت تعداد وردها و همچنین تعداد قسمت‌های ایجاد شده در روی بادامک قادر به تولید پارچه با طرح بافت دارای تکرار تاری و پودی بزرگ نیستند بلکه برای بافت‌های ساده و استاندارد مناسب‌اند. پارچه‌های با طرح بافت بزرگ تر به وسیلهٔ ماشین‌های بافندگی که دارای مکانیزم تشکیل دهندهٔ دابی هستند بافته می‌شود.

در ماشین بادامکی، بادامک دو عمل را انجام می‌دهد :

۱- فرمان حرکت ورد توسط بادامک داده می‌شود (سکون یا بالا و پایین آمدن ورد)

۲- حرکت دادن وردها و انتقال حرکت و قدرت از محور اصلی ماشین به وردها

اما در مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی، مکانیزم فرمان طرح از مکانیزم حرکت دادن وردها جدا شده است. به علت جدا شدن عمل انتقال حرکت از عمل فرمان دادن به وردها نیروی کمی در مکانیزم فرمان تأثیر می‌کند، در نتیجه می‌توان آن را بسیار ظرفی‌تر ساخت که به این علت از وردهای بیشتری استفاده می‌شود که تعداد آن می‌تواند تا ۳۶ ورد نیز برسد. با توجه به استفاده از زنجیر فرمان یا کارت فرمان تعداد تکرار پویی نیز نامحدود است، در نتیجه بافت طرح‌های پیچیده با دابی امکان پذیر می‌باشد.

پس هر مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی از دو قسمت زیر تشکیل شده است :

۱- فرمان دهنده‌ی حرکت وردها مطابق با طرح بافت (فرمان دهنده‌ی مکانیکی – فرمان دهنده‌ی الکترونیکی)

۲- انتقال حرکت به وردها (بالابرها نوسان کننده)

۵-۹- مکانیزم فرمان و انتخاب ورد در مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی

طرح بافت بر روی زنجیر فرمان منتقل شده و یا روی کارت فرمان پانچ می‌شود و با قرار دادن آن‌ها در دابی، فرمان لازم برای حرکت وردها و بافت طرح داده می‌شود. زنجیرهای فرمان ممکن است به صورت فلزی یا چوبی ساخته شوند. در مورد زنجیر فلزی اگر لازم باشد که ورد به بالا کشیده شود باید یک چرخک در محل مربوط به آن ورد و در داخل زنجیر قرار داد. اگر از زنجیر چوبی استفاده شود برای بالا بردن یک ورد کافی است که یک میخ چوبی در محل مربوطه در زنجیر گذاشته شود. واضح است که عدم وجود چرخک و یا میخ چوبی به منزله‌ی پایین قرار گرفتن ورد مربوطه است. در ماشین‌های دابی جدیدتر که مجهز به کارت فرمان هستند فرمان بالا رفتن وردها توسط سوراخی که در کارت و در قسمت مربوط به همان ورد پانچ شده است عملی می‌شود. در این نوع دابی‌ها فرمان توسط سوزن کوچکی که در داخل سوراخ قرار می‌گیرد، داده می‌شود. چنانچه محل مربوط به یک ورد روی کارت سوراخ نشده باشد سوزن بر روی صفحه‌ی کارت واقع شده و ورد در پایین قرار می‌گیرد. در دابی‌های با فرمان دهنده‌ی الکترونیکی طرح بافت در داخل یک حافظه‌ی الکترونیکی ذخیره شده است و در هر پود به وردها می‌رسد. اگر لازم باشد در یک پود ورد بالا برود توسط فرمان دهنده‌ی الکترونیکی یک میله‌ی الکترومغناطیسی فعال شده و قلاب مربوط به آن ورد را سر راه بالابر قرار می‌دهد.

۵-۱۰- انواع مکانیزم‌های دابی

انواع دابی را می‌توان نسبت به موارد زیر دسته‌بندی کرد :

۱- نوع تشکیل دهنده

الف - دابی با دهنده‌ی رو

ب - دابی با دهنده‌ی زیر

ج - دابی با دهنده‌ی رو و زیر

۲- نوع دهنده در لحظه‌ی دفتین زدن

الف - دابی با دهنده‌ی بسته

ب - دابی با دهنده‌ی باز

۳- طریقه‌ی انتقال حرکت از دابی به وردها

الف - دابی مثبت: بالا بردن و پایین آوردن وردها توسط دابی و با اهرم‌های رابط صورت

می‌گیرد.

ب - دابی منفی: بالا بردن ورد توسط دابی و پایین آمدن آن توسط نیروی فنر انجام می‌شود.

۴- نسبت حرکت دابی به ماشین بافنده‌ی

الف - نسبت حرکتی یک به یک، دابی یک بالابر: به ازای یک رفت و برگشت بالابر یک

پود بافته می‌شود :

$$\frac{\text{دور محور دابی}}{\text{دور میل لنگ}} = \frac{1}{1}$$

ب - نسبت حرکتی یک به دو، دابی دو بالابر: به ازای یک رفت و برگشت بالابرها دو پود

باافته می‌شود :


$$\frac{\text{دور محور دابی}}{\text{دور میل لنگ}} = \frac{1}{2}$$

محور دابی: محوری است که حرکت بالابرها را تأمین می‌کند.

در ماشین‌های دابی مثبت کنترل حرکت ورد دقیق‌تر است و لذا این ماشین‌ها جهت بافت پارچه‌های سنگین و متراکم مناسب‌ترند.

دابی‌های منفی برای بافت پارچه‌های سبک و متوسط مناسب‌ترند. همچنین در ماشین‌هایی که سرعت بالا باشد بیش‌تر به کار می‌روند.

۵-۱۱- مکانیزم تشکیل دهندهٔ دابی یک بالابر منفی با دهندهٔ بسته



شکل ۷-۵- نمای شماتیک مکانیزم تشکیل دهندهٔ دابی یک بالابر منفی

- ۱- بالابر (چاقو)
- ۲- قلاب (پلاتین)
- ۳- اهرم رابط (جک) ورد
- ۴- ورد
- ۵- فتر برگردداننده
- ۶- میلهٔ دو بازوی فرمان
- ۷- زنجیر طرح

طرز کار دابی بدین صورت است که بالابر (۱) حرکت نوسانی خود را از محور دابی گرفته و حرکت افقی نوسانی دارد. قلاب (۲) توسط اهرم رابط (۳) و تسمه‌ی مرتبط با آن به ورد وصل شده است. یک سر میلهٔ دو بازوی فرمان (۶) زیر قلاب قرار گرفته است و سر دیگر آن روی سیلندر فرمان (۷) که زنجیر طرح روی آن سوار شده است قرار دارد. سیلندر فرمان دارای حرکت دورانی است و پس از بافت هر پود به اندازه‌ای می‌چرخد که یک چوب زنجیر جدید زیر میلهٔ دو بازو

قرار گیرد تا فرمان پود جدید به وردها داده شود. چنانچه مطابق طرح بافت، ورد باید بالا برود، روی چوب زنجیر یک میخ چوبی قرار دارد که باعث می شود به میله‌ی دو بازو فشار وارد شده و حول مرکز خود دوران کرده و قسمت عمودی آن پایین باید، در نتیجه، قلاب که روی میله‌ی عمودی تکیه دارد پایین آمده و سر راه بالا بر قرار می گیرد. با حرکت بالا بر به سمت جلو قلاب نیز که سر راه آن قرار گرفته است به سمت جلو کشیده شده و توسط اهرم رابط و تسمه ورد را به بالا می کشد. هنگام برگشت بالا بر به عقب قلاب نیز همراه آن به عقب بر می گردد زیرا نیروی فنر برگرداننده ورد را پایین می برد. چنانچه روی زنجیر طرح میخ چوبی نصب نشده باشد میله‌ی عمودی سر جای خود می ماند و از پایین آمدن قلاب جلوگیری می کند، در نتیجه قلاب خارج از مسیر بالا بر قرار می گیرد و حرکت بالا بر به ورد منتقل نشده ورد در جای خود باقی می ماند. چنانچه بالا بر و قلاب به اندازه‌ی X به جلو حرکت کنند، ورد به اندازه‌ی Y به سمت بالا کشیده خواهد شد. برای هر ورد یک قلاب وجود دارد.

۱۲-۵- مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی دو بالا بر با دهنده‌ی باز

در دابی یک بالا بر زمان تشکیل دهنده برای پود شماره‌ی (۱)، از زمان‌های زیر تشکیل شده است.


$$+ \text{حرکت بالا بر به سمت جلو)}_{t_2} + (\text{زمان چرخش سیلندر فرمان برای فرمان حرکت ورد})_{t_1} = T \\ \text{(حرکت بالا بر به سمت جلو)}_{t_3}$$

در زمان t_1 ورد ها ساکن اند تا فرمان حرکت ورد ها برای پود جدید صادر شود.
برای پود شماره‌ی (۲) نیز زمان تشکیل دهنده به اندازه‌ی T می باشد یعنی برای تشکیل دهنده دو پود متوالی به اندازه‌ی $2T$ زمان لازم می باشد.

در دابی دو بالا بر برای هر ورد دو قلاب در نظر گرفته شده است که قلاب بالایی برای فرمان حرکت ورد در پودهای فرد و قلاب پایینی برای فرمان حرکت ورد در پودهای زوج می باشند (و یا برعکس). برای دو ردیف قلاب های بالایی و پایینی دو ردیف سوزن نیز در نظر گرفته شده است.
همچنین دو بالا بر وجود دارند که حرکت نوسانی آن ها عکس هم دیگرند یعنی هنگامی که بالا بر بالایی که مربوط به قلاب بالایی است جلو می آید بالا بر پایینی که مربوط به قلاب پایینی است عقب می رود و برای پود بعد حرکت دو بالا بر عکس می شود، یعنی بالا بر بالایی عقب رفته و بالا بر پایینی جلو می آید. در شکل ۸-۵ به طریق ساده‌ای نحوه‌ی انتقال حرکت از بالا برها به ورد ها نشان داده شده است. قسمت‌های مختلف این شکل عبارت اند از : قلاب H، بالا بر (چاقو) K، تکیه گاه S، مفصل‌های a و b، اهرم، تسمه‌ی ورد، ورد و فنر مربوط به برگرداندن ورد. اگر قلاب H در پایین قرار گیرد در سر راه بالا بر K واقع می شود و حرکت K به نقطه‌ی اتصال F منتقل می گردد. در نتیجه با توجه به ثابت

تسمه‌ها می‌توانند در داخل دندانه‌ها تغییر جا داده و مقدار

بزرگنمایی حرکت دابی را تغییر دهند



شکل ۵—۸—نمای شماتیک مکانیزم تشکیل دهنده دابی دو بالابر

بعدن قلاب فوقانی تکیه‌گاه S به عنوان مرکز دوران عمل می‌کند که محور ab حول آن دوران خواهد کرد. در نتیجه حرکت نقطه‌ی F از طریق اهرم رابط و تسمه‌ها به ورد منتقل می‌شود. در حال حرکت بالابر K به سمت جلو بالابر بالایی که در شکل نشان داده نشده است به سمت عقب حرکت می‌کند. باید دقت کرد که در اثر رابطه‌ی اهرم‌ها مسیر کوتاه قلاب به مسیر طولانی‌تر حرکت وردها تبدیل می‌شود. برای این که قلاب‌ها در مسیر و یا خارج از مسیر بالا برها قرار گیرند و یا در واقع برای آن که ورد به بالا کشیده شود و یا در پایین باقی بماند از زنجیر طرح یا کارت طرح استفاده می‌شود که نحوه‌ی عمل آن در دابی یک بالابر شرح داده شد. زمان تشکیل دهنده برای پودهای (۱) و (۲) در دابی دو بالابر به صورت زیر است:

$T = t_1 + t_2 + t_3$ (حرکت بالابر ۱ به جلو برای اجرای پود ۱ و حرکت بالابر ۲ به عقب) + (چرخش سیلندر فرمان برای بود ۱ و ۲)

(حرکت بالابر ۲ به جلو برای اجرای پود ۲ و حرکت بالابر به عقب)

در واقع در دابی دو بالابر با توجه به استفاده از دو بالابر و دادن فرمان حرکت وردها برای دو بود متوالی در یک چرخش سیلندر فرمان سرعت تشکیل دهنده تقریباً دو برابر شده است و در یک رفت و برگشت کامل بالابرها دو پود بافته می‌شود. در نتیجه می‌توان نوشت:


$$\frac{1}{2} \text{ دور محرور دابی} = \frac{1}{2} \text{ دور میل لنگ}$$

زیرا رفت و برگشت کامل بالابرها (بافت دو بود) در یک دور محرور دابی انجام می‌شود.

بدین علت معمولاً حرکت محرور دابی از محور بادامک ضربه گرفته می‌شود.

چنانچه مطابق طرح بافت، یک ورد می‌باشد در دو پود متواالی در بالا بماند ابتدا توسط فرمانی که به قلاب بالایی داده شده است این قلاب با بالابر مربوطه درگیر شده و ورد بالا کشیده می‌شود. برای پود بعد نیز فرمان درگیر شدن قلاب پایینی با بالابر پایینی داده می‌شود، در نتیجه هنگامی که بالابر بالایی به سمت عقب برمی‌گردد بالا بر پایینی، قلاب پایین مربوط به همان ورد را به جلو برد و اجازه‌ی پایین آمدن به ورد را نمی‌دهد، پس ورد در پود دوم نیز بالا می‌ماند بدون این که پایین بیاید. در نتیجه دهنده از نوع باز می‌باشد، زیرا یک ورد چنانچه نیاز باشد چند پود متواالی در بالا باقی می‌ماند.


در شکل زیر حالات مختلف قلاب‌ها و بالابرها شان داده شده است. چنانچه هر دو قلاب با بالابرها درگیر شوند اهرم ab حول مفصل F حرکت نوسانی خواهد داشت و موقعیت حرکت F تغییری نخواهد کرد و ورد همچنان در بالا قرار می‌گیرد. اگر هر دو قلاب خارج از مسیر بالابرها باشند اهرم ab به تکیه‌گاه‌های خود تکیه خواهد داشت و ورد همچنان در پایین باقی می‌ماند. چنانچه یک قلاب درگیر شود فقط توسط آن ورد بالا و پایین برده شده و قلاب دیگر چون درگیر نشده است عملی انجام نمی‌دهد.



شکل ۵-۹- نحوهی عملکرد بالابرها و قلاب‌ها در ماشین دابی دو بالابر


۱۳-۵- روش تهیه‌ی کارت طرح

کارت طرح همواره توسط سیلندر فرمان در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. روی کارت خط کشی‌های انجام شده است که توسط آن محل مربوط به وردهای از شماره‌ی ۱ تا شماره‌ی n (که n حداقل تعداد وردهای ماشین دابی است) به وسیله‌ی خط‌های عمودی مشخص گردیده است و همچنین توسط خطوط افقی پودهای متواالی از هم جدا شده‌اند.



شکل ۵-۱۰- نمای شماتیک یک کارت طرح ماشین دابی

در شکل ۵-۱۰ کارت طرح برای بافت یک طرح سرژه‌ی 2×2 پانچ شده است. ایجاد سوراخ در کارت باعث می‌شود که سوزن مربوط به قلاب داخل کارت فرورفته و قلاب مربوط به آن سوزن سر راه بالابر قرار گیرد و ورد بالا برود یا اگر در بالا است همانجا باقی بماند. عدم وجود سوراخ در کارت باعث می‌شود ورد پایین برود یا اگر در پایین است همانجا باقی بماند.



۱۴-۵- مکانیزم فرمان دابی دو بالابر

یک نوع مکانیزم فرمان دابی دو بالابر با دو سوزن فرمان در شکل رویه‌رو نشان داده شده است. بالابر K_1 ، تیغه‌ی b_1 و تیغه‌ی p_1 ، سوزن فرمان n_1 ، میله‌ی رابط h_1 ، میله‌ی رابط r_1 و قلاب H_1 برای بافت پودهای فرد (۱، ۳، ۵ و ...) و بالابر K_2 ، تیغه‌ی b_2 و تیغه‌ی p_2 ، سوزن فرمان n_2 ، میله‌ی رابط h_2 ، میله‌ی رابط r_2 و قلاب H_2 برای بافت پودهای زوج (۲، ۴، ۶ و ...) به کار می‌روند.

شکل ۵-۱۱- مکانیزم فرمان دابی دو بالابر با دو سوزن فرمان

چنانچه در شکل مشاهده می‌شود برای بافت پود۱، یک سوراخ در کارت طرح وجود دارد، به این دلیل سوزن n_1 در داخل سوراخ کارت طرح قرار می‌گیرد. میله‌ی رابطه h_1 که به n_1 مربوط است نیز به پایین می‌آید و قلاب انتهایی آن در مسیر تیغه‌ی p_1 قرار می‌گیرد. در شروع حرکت، به سمت چپ شکل حرکت می‌کند و میله‌ی رابطه r_1 را به سمت چپ شکل می‌کشد. قسمت زیری میله‌ی r_1 از مسیر تیغه‌ی b_1 خارج می‌شود و در نتیجه قلاب H_1 در مسیر بالابر K_1 قرار می‌گیرد. با حرکت K_1 به سمت چپ، قلاب H_1 کشیده می‌شود و از طریق اهرم‌های رابط و زنجیر ورد به بالا می‌رود. هنگامی که ورد در بالا قرار دارد و پود اول بافته می‌شود p_2 و K_2 در سمت راست و زیر میله‌ی رابطه h_2 و قلاب H_2 قرار دارند و آماده‌ی دریافت فرمان برای پود زوج هستند. در شکل دیده می‌شود که برای پود ۲ در کارت فرمان سوراخی وجود ندارد در نتیجه سوزن n_2 بر روی کارت طرح تکیه دارد. با توجه به این که n_2 در بالا قرار گرفته است قلاب انتهایی میله‌ی h_2 خارج از مسیر تیغه‌ی p_2 است. پس از آن که پود ۱ بافته شد p_1 و K_1 به سمت راست شکل حرکت می‌کند ولی درست در همین لحظه p_2 و K_2 به سمت چپ شکل (جلو) حرکت می‌نمایند و فرمان پود ۲ را اجرا می‌کنند. چون قلاب انتهایی h_2 خارج از مسیر p_2 است در نتیجه قسمت پایین میله‌ی r_2 در مسیر تیغه‌ی b_2 قرار می‌گیرد و موقعی که b_2 به بالا حرکت می‌کند از طریق r_2 قلاب H_2 را از مسیر بالابر K_2 خارج می‌کند و در نتیجه ورد برای بافت پود ۲ در پایین می‌ماند.

چنانچه برای پود ۲ نیز یک سوراخ در کارت فرمان وجود می‌داشت h_2 در پایین و قلاب H_2 در مسیر بالابر K_2 قرار می‌گرفت و هنگام حرکت K_2 به سمت راست، K_2 از طریق قلاب H_2 همان ورد را برای پود ۲ در بالا نگه می‌داشت.


۱۵—۵— مکانیزم تشکیل دهندهٔ ژاکارد

در مکانیزم‌های تشکیل دهندهٔ دایی می‌توان طرح‌هایی را بافت که تکرار تاری آن‌ها حداکثر از ۳۶ نخ تار تشکیل شده باشد، یعنی حداکثر می‌توان از ۳۶ ورد استفاده کرد. به عبارت دیگر کلیه‌ی نخ‌های چله‌ی تار به ۳۶ دسته تقسیم می‌شوند که هر دسته توسط یک ورد فرمان می‌گیرند. برای بافت طرح‌هایی با راپورت تاری بزرگتر از ۳۶، از مکانیزم تشکیل دهندهٔ ژاکارد استفاده می‌شود. در این ماشین به علت آن که می‌توان به تک تک نخ‌های تار مستقلًا فرمان داد امکان بافت تکرار تاری بسیار بزرگ وجود دارد و در واقع تکرار تاری می‌تواند شامل کلیه‌ی نخ‌های تار باشد. بنابراین مکانیزم ژاکارد مخصوص بافت پارچه‌های نقش‌دار است. ماشین ژاکارد توسط یک فرانسوی به نام زوزف ماری ژاکارد در سال ۱۸۰۵ اختراع شد و با این اختراع بافت پارچه‌های هنری (پارچه‌های نقش‌دار)

که تا آن زمان توسط دستگاه‌های بافندگی دستی انجام می‌شد به صورت ماشینی درآمد.

۱۶- اصول کار مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد یک بالابر

هر نخ تار از داخل یک میل میلک عبور می کند و هر میل میلک از پایین به یک وزنه یا یک کش یا یک فن ظریف برگرداننده متصل است. هر میل میلک نیز به یک ریسمان ورد (هارنیش) به طول تقریبی ۲۵ سانتی متر متصل می باشد.



شکل ۵—۱۲—mekanizm-tskil-dehnei-za-kard-ik-balabir

ریسمان‌ها از طریق سوراخ‌هایی که در داخل تخته ریسمان وجود دارد به ترتیب خاصی عبور می‌کنند. هر ریسمان از بالا به قلاب ماشین ژاکارد متصل می‌شود. قلاب‌ها نیز از داخل سوراخ‌های تعییه شده بر روی تخته‌ی قلاب عبور می‌کنند. هر قلاب به یک میله‌ی فرمان افقی (سوزن) که در مقابل کارت فرمان قرار دارد و توسط تخته راهنمای سوزن‌ها هدایت می‌شود مربوط است. برای بالا بردن یک نخ تار باید در کارت طرح و در مقابل میله‌ی فرمان مربوطه یک سوراخ وجود داشته باشد. هنگامی که کارت طرح در مقابل سوزن‌ها قرار می‌گیرد سوزن در اثر فشار فنر انتهای آن به داخل سوراخ کارت طرح وارد می‌شود و در نتیجه قلاب متصل به آن در مسیر بالابر (چاقو) قرار می‌گیرد. با بالا رفتن بالابر قلاب و ریسمان و نخ تار داخل میلک متصل به ریسمان نیز بالا کشیده می‌شود و نخ تار در دهنده‌ی بالا قرار می‌گیرد. هنگام تعویض دهنده و با پایین آمدن بالابر وزنه یا فنر انتهای میلک نخ تار را به حالت اول برمی‌گرداند. چنانچه در کارت طرح و در مقابل سوزن سوراخی وجود نداشته باشد سوزن به کارت برخورد کرده و توسط آن به عقب رانده می‌شود. با حرکت سوزن به عقب، قلاب مربوط به آن از سر راه بالابر کنار می‌رود، در نتیجه هنگامی که بالابر بالا می‌رود قلاب در پایین باقی می‌ماند و نخ تار مربوط به آن در دهنده‌ی پایین قرار می‌گیرد. هر کارت طرح روی سیلندر فرمان برای بافت یک پود از طرح بافت است و به تعداد پودهای تکرار بافت، کارت وجود دارد که به هم وصل شده‌اند. در نتیجه سیلندر فرمان که دارای چهار طرف است شامل چهار کارت می‌باشد و سرعت آن $\frac{1}{4}$ دور می‌چرخد تا کارت جدید روبه روی سوزن‌ها قرار گیرد و سپس به سمت عقب رفته به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور می‌چرخد تا کارت جدید را صادر می‌کند. هر قلاب دارای یک سوزن است و ظرفیت ماشین ژاکارد با تعداد قلاب‌های آن بیان می‌شود که تعداد قلاب‌ها می‌تواند با توجه به کاربرد به صورت ۱۳۴۴، ۸۹۶، ۲۶۶۸ و یا حتی بیشتر باشد.

۱۷—۵—مکانیزم تشکیل دهنده‌ی ژاکارد دو بالابر

اگر زمان کار دستگاه ژاکارد نسبت به چرخش میل‌لنگ در نظر گرفته شود باید کار آن در $\frac{5}{16}$ دور میل‌لنگ انجام شود. به عبارت دیگر در این زمان باید کارت فرمان به سوزن‌ها برخورد کند و انتخاب قلاب‌ها برای پود بعدی انجام شود. این عمل در ژاکاردهای یک بالابر انجام می‌شود اما با به کار بردن ژاکاردهای دو بالابر می‌توان در مقدار این زمان صرفه‌جویی کرد و در نتیجه سرعت ماشین

بافندگی را افزایش داد. در ژاکارد های دو بالابر دو قلاب وظیفه دارند که یک میل میلک (یک نخ تار) را حرکت دهند و در زمانی که یکی از قلاب ها عمل می کند، قلاب دیگر در حالت سکون و آماده دریافت فرمان برای پود بعدی است. در نتیجه ژاکارد دو بالابر یک سیکل کامل را بعد از دو دور میل لنگ (بافت رفتن دو پود) انجام می دهد و نسبت حرکتی آن به ماشین بافندگی مانند دایی دو بالابر ۱ به ۲ می باشد. بدین طریق در زمان انتخاب قلاب ها صرفه جویی می شود و در نتیجه ماشین ژاکارد می تواند سریع تر کار کند.

ماشین های ژاکارد دو بالابر به دو نوع، ماشین ژاکارد با دهنده باز و ماشین ژاکارد با دهنده نیمه باز، تقسیم می شوند.


دستگاه ژاکارد با دهنده نیمه باز

در ژاکارد با دهنده باز نخ های تاری که باید چند پود پیاپی در بالا باقی بمانند پس از هر بار پود گذاری کاملاً به پایین نمی آیند بلکه توسط بالابری که به پایین می آید فقط تا نیمه ای ارتفاع دهنده به پایین می آیند (دهنه نیمه باز) و مجدداً توسط بالابر دیگر که بالا می رود به بالا کشیده می شوند.

دستگاه ژاکارد با دهنده باز

در ژاکارد دهنده باز نخ های تاری که مطابق طرح بافت باید چند پود پیاپی در بالا قرار بگیرند پس از هر بار پود گذاری پایین نمی آیند بلکه همچنان در بالا باقی می مانند. در نتیجه، نسبت به ماشین با دهنده نیمه باز، از حرکت بی فایده قلاب ها و نیز از وارد شدن کشش بی مورد به نخ های تار

جلوگیری می شود.



شکل ۵-۱۳— دستگاه ژاکارد دو بالابر با دو سیلندر فرمان

۱۸-۵ دستگاه ژاکارد دو بالابر با دوسیلندر فرمان


در دستگاه ژاکارد دو بالابر با دوسیلندر فرمان، به هر نخ تار دو ریسمان و به هر ریسمان دو قلاب (مجموعاً ۴ قلاب) متصل است. یکی از ریسمان‌ها و دو قلاب مربوط به آن برای پودهای فرد و ریسمان دیگر و قلاب‌های مربوط به آن برای پودهای زوج تشکیل دهنده می‌دهند. قلاب‌های متصل به ریسمان‌ها به وسیله‌ی دو بالابر که به طور متناوب و عکس یکدیگر به بالا و پایین حرکت می‌کنند، می‌توانند به بالا و پایین حرکت داده شوند. در یک سیکل کامل دستگاه ژاکارد دو پود بافته می‌شود. سیلندر فرمان سمت راست و چپ و سوزن‌ها و قلاب‌های مربوط به آن برای بافت پودهای فرد و سیلندر فرمان سمت راست و سوزن‌ها و قلاب‌های مربوط به آن برای بافت پودهای زوج می‌باشند. هنگامی که سیلندر فرمان پودهای فرد در حال اجرای فرمان است سیلندر مربوط به پودهای زوج عقب رفته و در حال چرخش و آماده شدن برای فرمان دادن به پود بعدی است، و در پود بعد که سیلندر فرمان پودهای زوج جلو آمده با سوزن‌ها در گیر می‌شود سیلندر فرمان مربوط به پود فرد عقب می‌رود تا بچرخد و کارت پود بعدی را آماده کند. چنانچه ملاحظه می‌شود یک بالابر یکی از قلاب‌ها را بالا کشیده است و بالا بر دیگر در پایین قرار دارد. در واقع ریسمان و نخ تار مربوطه توسط این قلاب به بالا کشیده شده است اما این ریسمان و نخ تار آن می‌تواند توسط قلاب دیگر نیز بالا کشیده شود. قلاب‌های سمت راست موقعیتی را نشان می‌دهند که هیچ یک از دو قلاب مربوط به ریسمان ورد به بالا کشیده نشده‌اند، در نتیجه نخ تار در دهنه‌ی پایین می‌باشد. برای بررسی چگونگی حرکت قلاب‌ها در موقعی که نخ تار مربوط به آن‌ها، در دو یا چند پود متوالی، می‌بایست به بالا کشیده شود از توضیح زیر استفاده می‌شود.

فرض می‌کنیم که قلاب D در شروع حرکت به سمت پایین است و قلاب C حرکت خود را به سمت بالا آغاز می‌کند. نخ تار مربوط به این قلاب‌ها با پایین آمدن D تا نیمه‌ی ارتفاع دهنه پایین می‌آید، اما در این لحظه توسط قلاب C گرفته می‌شود و مجدداً به بالا کشیده می‌شود. بنابراین نخ تاری که می‌بایست دو پود پیاپی یا بیشتر بالا بماند تا نیمه‌ی دهنه به پایین می‌آید و سپس به بالا کشیده می‌شود که به این نوع دهنه، دهنه‌ی نیمه‌باز می‌گویند.

۱۹-۵ دستگاه ژاکارد دو بالابر و نسانزی

در این نوع ژاکارد از کارت فرمان و سیستم فرمان مستقیم استفاده می‌شود که سوزن‌های فرمان در حالت افقی قرار می‌گیرند و در توضیح ژاکاردهای یک بالابر و دو بالابر نحوه کار آن‌ها بیان گردید. اما در ژاکارد ونسانزی به جای دو قلاب که در انتهای یک میله یا ریسمان به هم وصل هستند از قلاب دوبل استفاده شده است. این دو قلاب که در دو جهت مختلف قرار دارند، به خاطر حالت


فری خود، تمايل دارند که از هم دور شوند در نتيجه به فنرهاي برگرداشته نياز ندارند. ماشين هاي ژاكارد ونسانزى داراي دو بالابر و دو سيلندر فرمان هستند. همان گونه که در شكل دیده می شود در کارت طرح سمت چپ يك سوراخ وجود دارد به اين ترتيب سوزن فرمان وارد سوراخ کارت طرح شده در نتيجه قلاب سمت چپ در مسیر بالابر قرار گرفته و بالابر مربوط به آن آماده هي حرکت به سمت بالا و بالاکشیدن قلاب و نخ تار می باشد. در بافت بود بعد سيلندر فرمان سمت راست به سمت سوزن ها حرکت می کند و فرمان پود ۲ را می دهد. دهنده هي تشکيل شده توسيط اين مکانيزم نيز يك دهنده هي نيمه باز است. شكل شش ضلعی سيلندر فرمان کمک می کند تا تعويض کارت سريع تر صورت گيرد.



شكل ۵ - ۱۴ - دستگاه ژاكارد ونسانزى با دو بالابر و دو سيلندر فرمان

۵-۲۰- دستگاه ژاكارد وردل

دستگاه وردل از يك کارت فرمان مداوم کاغذی يا پلاستيكي و به صورت غير مستقيم فرمان می گيرد و همواره داراي يك سيلندر فرمان می باشد.




شكل ۵ - ۱۵ - مکانيزم فرمان ژاكارد وردل

سوزن‌های فرمان S بر روی کاغذ فرمان قرار می‌گیرند. این عمل توسط تخته‌ی راهنمای B که درجهت فلاش به سمت راست حرکت می‌کند انجام می‌شود. چنانچه روی کاغذ فرمان سوراخ وجود داشته باشد و سوزن فرمان وارد سوراخ شود میله‌ی فرمان مربوط به آن (A) خارج از مسیر حرکت دنده‌شانه‌ای های L واقع می‌شود و در نتیجه موقعی که دنده شانه‌ای به سمت راست حرکت می‌کند نمی‌تواند این میله را به سمت راست حرکت دهد که در نتیجه قلاب مربوط به آن در مسیر حرکت بالابر قرار گرفته و با آن به بالا کشیده می‌شود. چنانچه در کاغذ فرمان و در زیر سوزن فرمان سوراخ وجود نداشته باشد میله‌ی فرمان مربوط به آن پایین نرفته و در مسیر حرکت دنده شانه‌ای واقع می‌شود و دنده شانه‌ای آن را به سمت راست حرکت می‌دهد و در نتیجه قلاب مربوط به آن از مسیر بالابر خارج شده و نخ تار پایین می‌ماند.

۲۱-۵- دستگاه ژاکارد وردل با دهنده‌ی باز

در شکل ۱۶-۵ ماشین ژاکارد دو بالابر با دهنده‌ی باز نشان داده شده است. دو قلاب متصل به هم که به صورت قلاب دوبل یک پارچه هستند توسط یک میله فرمان افقی که متصل به یک سوزن عمودی است کنترل می‌شود و هر قلاب توسط یکی از بالابرهای که حرکتش عکس حرکت بالابر دیگر است می‌تواند به بالا کشیده شود. روی قلاب‌های سمت چپ یک دماغه‌ی اضافی H ایجاد شده است که می‌تواند توسط تکیه‌گاه G نگه داشته شود.



شکل ۱۶-۵- ژاکارد وردل دو بالابر با دهنده‌ی باز

در شکل ۱۷-۵ حالت‌های مختلف قلاب‌ها نشان داده شده است. در شکل A قلاب به بالا کشیده شده است و دماغه‌ی کمکی H توسط تکیه‌گاه G نگه داشته می‌شود. هنگام تعویض پودها این حالت قلاب‌ها باقی می‌ماند تا زمانی که لازم شود، مطابق طرح بافت، نخ تار مربوط به قلاب پایین باید (B). به این ترتیب یک دهنه‌ی کاملاً باز تشکیل می‌شود. هنگامی که لازم باشد این قلاب پایین باید توسط میله‌های فرمان قلاب به سمت راست حرکت می‌کند و دماغه‌ی H از روی تکیه‌گاه G کنار می‌رود، به این ترتیب قلاب با پایین آمدن بالا بر به سمت پایین حرکت می‌کند (C). چنانچه قلاب مجدداً توسط بالا بر دیگر به بالا کشیده شود دماغه‌ی دوم آن با بالا بر ۲ درگیر می‌شود (D).

۲۲-۵ مراحل مختلف آماده‌سازی ماشین ژاکارد

منظور از مراحل مختلف آماده‌سازی یک ماشین ژاکارد، انجام عملیات مختلف زیر است: ریسمان کشی، اتصال ریسمان‌ها به قلاب‌ها، اتصال ریسمان‌ها به میل میلک‌ها، تنظیم دهنه، تقسیم‌بندی میل میلک‌ها، نخ‌کشی تارها از داخل میل میلک‌ها و از داخل شانه‌ی بافندگی و به کار آنداختن ماشین بافندگی. در ضمن در ماشین ژاکارد چند اصطلاح مهم به شرح زیر وجود دارد.

ریپیت نقش (Ripplet Sketch یا Ripplet تصویر): ریپیت (Tckr) نقش تعداد تار مختلفی است که نقش و یا تصویر پارچه را به وجود می‌آورد و در عرض پارچه تکرار می‌شود. مثلاً در عرض پارچه ۱۲ گل هم‌شکل وجود دارد که هر کدام از 60° نخ تار درست شده‌اند. درنتیجه ریپیت نقش برابر با 60° خواهد بود.

ریپیت تار: به تعداد نخ‌های تار مختلفی که بافت پارچه را به وجود می‌آورد و در عرض پارچه تکرار می‌شود ریپیت تار می‌گویند. اگر بافت زمینه‌ی پارچه‌ی ساتین ۸ باشد ریپیت تار برابر ۸ خواهد بود.


ریپیت ماشین: تعداد قلاب‌های ماشین ژاکارد که برای تشکیل نقش و یا شکل پارچه به کار می‌رود ریپیت ماشین نامیده می‌شود. قلاب‌های تشکیل‌دهنده‌ی کناره‌ی پارچه و قلاب‌های فرمان دهنده‌ی تعویض ماسوره‌ی رنگی، تعویض جعبه‌ی ماکو و غیره جزء ریپیت ماشین به حساب نمی‌آیند. برای آن که در پارچه‌ی بافته شده روی ماشین ژاکارد یک نقش و یا شکل بدون نقص به وجود آید باید شرایط زیر موجود باشد:

- ۱- ریپیت ماشین برابر با ریپیت نقش و یا مضرب صحیحی از آن باشد.
- ۲- ریپیت ماشین و ریپیت نقش مضرب صحیحی از ریپیت تار باشند.
- ۳- برای آن که در عرض پارچه تعداد ریپیت نقش عدد صحیحی باشد (تا به تعداد صحیح نقش

روی پارچه ایجاد شوند) تعداد نخهای تار پارچه بدون نخهای تار کناره مضرب صحیحی از ریپیت ماشین و یا ریپیت طرح باشد.

۵-۲۳- ریسمان کشی ماشین ژاکارد

قسمت ریسمان کشی ماشین ژاکارد شامل ریسمان (زه یا هارنیش)، تخته ریسمان، میل میلک‌ها و وزنه‌ها می‌باشد. این قسمت‌ها وظیفه دارند که حرکت قلاب را به نخ تار منتقل کنند. طریقه‌ی ساده‌ی ریسمان کشی در شکل ۱۷-۵ نشان داده شده است.




شکل ۵-۱۷- ریسمان کشی دستگاه ژاکارد

در شکل ۱۷-۵ یک دستگاه ژاکارد 40×40 قلابی دیده می‌شود. قلاب‌ها در ۸ ردیف 5×5 قلابی قرار گرفته‌اند. پایین‌تر از نقطه‌ی اتصال ریسمان‌ها به قلاب‌ها تخته ریسمان قرار دارد. تخته ریسمان به تعداد نخ‌های تار اسنو دارای سوراخ است. در این مثال نقش پارچه از چهار راپورت 40×40 تاری تشکیل شده است بنابراین مجموع نخ‌های تار 160 عدد است.

تخته ریسمان نیز دارای 160 سوراخ می‌باشد که سوراخ‌ها در 32 ردیف 5×5 سوراخی مطابق تقسیم‌بندی قلاب‌ها قرار گرفته‌اند. از قلاب شماره‌ی ۱ چهار ریسمان به نخ‌های تار شماره‌ی $1, 1, 40, 40$ و 120 متصل شده است به این ترتیب قلاب اول نخ اول هریک از راپورت‌های نقش را کنترل می‌کند. به همین ترتیب ریسمانی که از قلاب شماره‌ی 8 در جلوی ماشین گرفته شده است به نخ‌های تار شماره‌ی $8, 40, 80, 80, 120, 120$ متصل است و به همین ترتیب هریک از 40 قلاب توسط 4 ریسمان به 4 نخ تار مربوط است. قسمت پایین هریک از ریسمان‌ها به یک میل میلک متصل است و از درون چشمک میل میلک یک نخ تار عبور داده می‌شود. به انتهای هریک از میل میلک‌ها وزنه‌ای به جرم 25 گرم متصل است. وظیفه‌ی این وزنه‌ها آن است که نخ‌های تار را به پایین بکشند.

۱۸-۵-۲۳-۱—روش‌های ریسمان‌کشی : روش‌های مختلفی برای ریسمان‌کشی وجود دارد که در شکل ۱۸-۵ سه نمونه‌ی آن دیده می‌شود. در شکل A روش متواالی، در شکل B روش جناقی و در شکل C روش با طرح حاشیه نشان داده شده است. در روش متواالی راپورت نقش می‌تواند به تعداد دلخواه انتخاب شود. در روش جناقی راپورت دوم قرینه‌ی راپورت اول است.




شکل ۱۸-۵—روش‌های مختلف ریسمان‌کشی در ماشین ژاکارد

در ماشین‌های ژاکارد محل سیلندرهای فرمان ممکن است در جلو و یا عقب ماشین قرار داشته باشد (ریسمان کشی باز) و یا این که در سمت چپ و یا راست ماشین واقع شود (ریسمان کشی مورب). چنانچه کارت طرح در جلو و یا عقب ماشین قرار گیرد تابش نور بر روی نخ‌های تار و پارچه خوب نیست اما در عوض ریسمان کشی از نوع ساده بوده و ریسمان‌ها با یکدیگر اصطکاک کمتری دارند. از این نوع ژاکارد می‌توان در مواردی استفاده کرد که چند ژاکارد باید در کنار هم قرار گیرند (بافت پارچه‌های رومبی و قالی).

۵—۲۴—روش پانچ کارت طرح

در شکل ۱۹—۵ روش پانچ کردن (سوراخ کردن) کارت فرمان نشان داده شده است. در این حالت فرض می‌شود که سیلندر فرمان در پشت ماشین بافندگی قرار داشته باشد. به این ترتیب جلوی کارت فرمان که به سوی سوزن‌های فرمان حرکت می‌کند دیده می‌شود (شکل (الف)). در شکل (ب) دو عدد از کارت‌های طرح و قسمتی از نقشه‌ی ضربه نشان داده شده است.




شکل ۵—۱۹—روش پانچ کارت طرح
ماشین ژاکارد

در شکل (ج) روش نخ‌کشی نشان داده شده است به طریقی که نخ تار اول در سمت چپ و از دورترین میل میلک عبور داده شده است. اولین نخ پود در پایین نقشه‌ی ضربه نشان داده شده است. ماشین پانچ کارت ضربه را از چپ به راست می‌خواند. محل‌هایی که در نقشه‌ی ضربه سیاه شده‌اند معرف آن هستند که در کارت طرح باید سوراخ ایجاد شود. برای پانچ کردن کارت طرح از دستگاه پانچ کننده استفاده می‌شود.

خودآزمایی فصل پنجم

- ۱- دهنہ را تعریف کنید.
- ۲- انواع دهنہ از چند لحاظ تقسیم‌بندی می‌شوند؟
- ۳- انواع تشکیل دهنہ را نام ببرید.
- ۴- چرا در ماشین‌های بافنده‌گی در بیشتر موارد از دهنہ‌ی رو- زیر استفاده می‌شود؟
- ۵- دهنہ‌ی منظم و نامنظم را توضیح دهید.
- ۶- فرق اصلی دهنہ‌ی باز با دهنہ‌ی بسته چیست و هر کدام در چه مواردی به کار می‌روند؟
- ۷- موارد استفاده‌ی دهنہ‌های زود و دیر را بنویسید.
- ۸- انواع مکانیزم تشکیل دهنہ را نام ببرید.
- ۹- مزایا و معایب مکانیزم تشکیل دهنہ‌ی بادامکی را بنویسید.
- ۱۰- مکانیزم تشکیل دهنہ‌ی دایی را با مکانیزم بادامکی مقایسه کرده، موارد کاربرد آن را بنویسید.
- ۱۱- چرا در مکانیزم تشکیل دهنہ‌ی ژاکارد امکان بافت پارچه‌های نقش‌دار وجود دارد؟
- ۱۲- در مکانیزم تشکیل دهنہ‌ی بادامکی انتقال حرکت به وردها چگونه انجام می‌شود؟
- ۱۳- تعداد بادامک‌های طرح، اختلاف فاز آن‌ها نسبت به هم روی محور بادامک‌های طرح و دور محور بادامک‌های طرح به چه چیزهایی بستگی دارند؟
- ۱۴- برای بافت پارچه با طرح بافت زیر روی ماشین بافنده‌گی با سرعت 36° بود بر دقیقه، مطلوب است :



- الف - تعداد بادامک‌های مورد نیاز
- ب - اختلاف فاز بادامک‌ها نسبت به هم
- ج - دور بر دقیقه‌ی محور ضربه
- د - دور بر دقیقه‌ی محور بادامک‌های طرح

- ۱۵- چرا در مکانیزم تشکیل دهنده‌ی بادامکی خارجی می‌توان از تعداد ورد بیشتری استفاده کرد؟
- ۱۶- تفاوت اصلی مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی و مکانیزم تشکیل دهنده‌ی بادامکی را بنویسید.
- ۱۷- دو قسمت اصلی مکانیزم تشکیل دهنده‌ی دابی را نام ببرید.
- ۱۸- انواع مکانیزم فرمان در ماشین دابی را بنویسید.
- ۱۹- مزیت مکانیزم دابی دو بالابر به دابی یک بالابر را بنویسید.
- ۲۰- تفاوت کار دابی مثبت و دابی منفی را بنویسید.
- ۲۱- انواع مکانیزم تشکیل دهنده‌ی ژاکارد را نام ببرید.
- ۲۲- فرق مکانیزم ژاکارد وردل با ماشین ژاکارد ونساتری را بنویسید.
- ۲۳- ریبیت نقش، ریبیت تار و ریبیت ماشین را تعریف کنید.
- ۲۴- سه روش رسمنانکشی را در ماشین بافندگی ژاکارد نام ببرید.
- ۲۵- انواع مکانیزم‌های تشکیل دهنده را از نظر سرعت با هم مقایسه کنید.
- ۲۶- قسمت‌های اصلی تشکیل دهنده‌ی یک مکانیزم تشکیل دهنده‌ی ژاکارد را توضیح دهید.
- ۲۷- نسبت حرکتی محور دابی به محور اصلی ماشین بافندگی را برای مکانیزم‌های تشکیل دهنده‌ی دابی یک بالابر و دو بالابر بنویسید.

هدف کلی

آشنایی فراغیران با مکانیزم‌های باز کردن نخ تار و پیچیدن پارچه

فصل ششم

مکانیزم‌های باز کردن نخ تار و پیچیدن پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

– وظیفه‌ی مکانیزم‌های باز کردن نخ تار و پیچیدن پارچه را شرح دهد.

– اصول کار مکانیزم‌های باز کردن نخ تار را توضیح دهد.

– کشش نخ تار را شرح دهد.

– انواع مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار را توضیح داده با هم مقایسه کند.

– اصول مکانیزم‌های پیچیدن پارچه را شرح دهد.

– انواع مکانیزم‌های پیچیدن پارچه را توضیح داده و با هم مقایسه کند.

– انتقال حرکت در مکانیزم رگولاتور پارچه را توضیح دهد.

– عدد ثابت رگولاتور پارچه و دندنه تعویض را به دست آورده و محاسبه کند.

۶-۱- مکانیزم‌های بازکننده نخ تار و پیچیدن پارچه

مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار مکانیزم‌هایی هستند که در هر دور میل لنگ چله‌ی نخ تار را می‌چرخانند تا مقدار معینی نخ تار از روی آن باز شود. مکانیزم‌های پیچیدن پارچه نیز مکانیزم‌هایی هستند که در هر دور میل لنگ و پس از قرارگرفتن یک پود در پارچه، مناسب با بافت یک پود، پارچه را بر روی غلتک پارچه می‌پیچند. با توجه به تعاریف بیان شده معلوم می‌شود که کار این دو مکانیزم به یکدیگر بستگی دارد.

۶-۲- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار

وظیفه‌ی مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار باز کردن مقدار معینی نخ تار از روی چله تار پس از هر بار پودگذاری است. مهم‌ترین شرطی که این مکانیزم باید دارا باشد آن است که مقدار بازکردن نخ تار را به طریقی انجام دهد که در تمام مدت بافندگی (از چله‌ی نخ تار پر تا چله‌ی نخ تار خالی) تراکم نخ پود ثابت بماند. به عبارت دیگر در تمام مدت بافندگی می‌بایست کشش نخ تار ثابت باقی بماند.

۶-۳- کشش نخ تار

با توجه به این که هنگام دفتن زدن، از طرف دفتین نیرویی به پارچه وارد می‌شود که پارچه را به جلو حرکت می‌دهد و در نتیجه نخ تار را نیز به جلو می‌کشد، اگر چله‌ی نخ تار بر روی محور خود آزاد باشد توسط نیروی دفتین چرخیده و نخ تار شل خواهد شد. بنابراین برای جلوگیری از شل شدن نخ تار باید چله‌ی نخ تار با نیروی معینی ترمز شود. این نیروی ترمز سبب خواهد شد که در نخ‌های تار کششی در جهت عکس حرکت نخ‌های تار تأثیر کند و همیشه نخ‌های تار را در حالت کشیده نگه دارد.

دلایل اعمال کشش به نخ‌های تار: کشش نخ تار جهت موارد زیر ضرورت دارد:

- ۱- به منظور باز کردن نخ تار از روی چله هنگامی که ماشین بافنده‌ی به مکانیزم‌های بازنگردی نخ تار غیرفعال مجهر است.

۲- برای آن که نخ‌های تار دهنده‌ی منظمی تشکیل دهند تا ماکو یا جسم پودگذار بتواند به راحتی از داخل آن عبور کند.

۳- به منظور دفتن زدن بهتر و قرار گرفتن صحیح نخ پود در داخل پارچه.

۴- برای موازی قرار گرفتن نخ‌های تار در دو سطح بالا و پایین دهنده تا پارچه طبق طرح بافت تشکیل شود.

لزوم یک‌نواخت ماندن کشش نخ‌های تار: لزوم یک‌نواخت ماندن کشش نخ‌های تار در تمام مدت بافنده‌ی به دلایل زیر است:

۱- برای یک‌نواخت بودن و مرغوبیت پارچه،

۲- به منظور یک‌نواخت بودن زیردست پارچه،

۳- برای رعایت مسایل تکنیکی و فنی پارچه. از جمله قابلیت عبور هوا از پارچه برای پارچه‌های مورد استفاده جهت تهیه‌ی چتر نجات، چترهای ترمز هواییما به هنگام فرود، پارچه‌های فیلتر هوا و مایعات، قابلیت عدم نفوذ آب برای پارچه‌های مورد استفاده در لوله‌های انتقال آب و چادرهای صحرایی.

۴- به منظور یک‌نواخت بودن تراکم پودی پارچه:


الف- برای به دست آوردن طرح‌های بافته شده از قبیل مربع، لوگی و دایره که در صورت ثابت

نitudن تراکم پودی به مستطیل، متوازی‌الاضلاع و بیضی تبدیل خواهند شد.

ب- برای محاسبه‌ی دقیق قیمت تمام شده پارچه (زیرا متراث تولیدی بستگی به تراکم پودی دارد)

ج- برای محاسبه‌ی دقیق وزن واحد سطح پارچه (که به نمره‌ی نخ‌های تار و بود و تراکم آنها بستگی دارد).

باز کردن نخ تار باید حتی الامکان در زمانی انجام گیرد که دهنده کار باز است. کشش نخ تار در یک سیکل با فندگی به علت دفتین زدن و تشکیل دهنده تغییر می کند. تغییرات کشش نخ تار هنگام تشکیل دهنده باید توسط پل تار نوسان کننده و یا به وسیله‌ی حرکت چله‌ی تار خنثی شود. اما از دید کشش نخ تار هنگام دفتین زدن باید تغییر کند زیرا در این صورت تراکم پودی نیز تغییر خواهد کرد. در شکل ۶-۱ تغییرات کشش نخ تار هنگام دفتین زدن و تشکیل دهنده برای دو حالت پارچه با تراکم پودی کم و زیاد نشان داده شده است.



شکل ۶-۱- تغییرات کشش نخ تار در یک سیکل پودگذاری

همان‌گونه که در شکل ۶-۱- ب دیده می‌شود در حالت پارچه با تراکم پودی زیاد کشش نخ تار هنگام دفتین زدن به مراتب بیشتر می‌باشد.

۶-۴- انواع مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار


مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :
مکانیزم‌های بازکننده‌ی غیرفعال (ترمزها) و مکانیزم‌های بازکننده‌ی فعال (رگولاتورها)

۶-۵- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمزها)

این مکانیزم‌ها از آن جهت غیرفعال نامیده می‌شوند که به طور مستقیم در باز کردن نخ تار از چله‌ی تار فعالیت ندارند. بلکه باز شدن نخ تار از چله توسط کشش نخ تار هنگامی که کشش آن از

کشش تنظیم شده در ابتدای کار تجاوز کند مثلاً در اثر کشیدن و پیچیدن پارچه انجام می‌شود. اکنون از مکانیزم‌های بازکنندهٔ غیرفعال در ماشین‌های جدید چندان استفاده نمی‌شود.

وظیفهٔ اصلی ترمزا این است که با کمک رگولاتور مثبت غلتک پارچه کشش معینی را که متناسب با تراکم پودی مورد نظر است در نخ تار ایجاد کند. چنانچه این مکانیزم با رگولاتور منفی غلتک پارچه کار کند مقدار کشش آن در میزان پارچه پیچیده شده و در نتیجه تراکم پودی پارچه تأثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر در ماشین‌های بافندگی که ترمزا با رگولاتور منفی پارچه کار می‌کنند تراکم پودی فقط توسط کشش نخ تار و در نتیجه توسط نیروی ترمز کنترل می‌شود. در حالی که در ماشین‌های با رگولاتور مثبت پارچه نیروی ترمز فقط به مقدار کمی در تراکم پودی تأثیر می‌گذارد. مکانیزم‌های بازکنندهٔ نخ تار غیرفعال به دو گروه ترمزا های معمولی و ترمزا های خودکار تقسیم می‌شوند.



شکل ۶-۲- مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار غیرفعال (ترمز)


۶-۱- مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار غیرفعال (ترمز معمولی)

در ماشین‌های بافندگی مجهز به ترمز معمولی در امتداد و بر روی محور استوانهٔ چلهٔ تار، غلتک ترمز قرار دارد. برای ترمز کردن چلهٔ تار از یک طناب، زنجیر یا تسمه استفاده می‌شود که یک طرف آن به بدنهٔ ماشین محکم شده است و پس از چند بار پیچیده شدن به دور غلتک ترمز به یک وزنه یا یک اهرم که در انتهای آن وزنه قرار دارد متصل می‌شود. نیروی وارد از طرف وزنه به طناب باعث به وجود آمدن نیروی اصطکاک بین طناب و استوانهٔ ترمز می‌شود و چلهٔ تار را

متوقف می‌کند.

اشکال کار این ترمز در آن است که با باز شدن تدریجی نخ‌های تار از روی چله و کاهش قطر چله به کشش نخ‌های تار افزوده می‌شود زیرا با توجه به نیروها و گشتاورهای اعمال شده کشش اعمال شده به نخ‌های تار متناسب با عکس قطر چله است، $\frac{1}{R} \propto T$. در نتیجه برای ثابت نگه داشتن کشش نخ‌های تار به هنگام کارکردن ماشین با فندگی بافندگی بایست همزمان با کاهش قطر اسنوا به مرور مقدار وزنه را کم کرده یا آن را به نقطه‌ی دوران اهرم شامل وزنه تزدیک تر کند تا گشتاور کم‌تری ایجاد شود به نحوی که متناسب با کاهش R (قطر اسنوا) از فاصله‌ی y (فاصله‌ی وزنه تا نقطه‌ی دوران اهرم) نیز کاسته شود تا نسبت $\frac{y}{R}$ همواره ثابت باقی بماند.

۶-۵-۲- مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمز خودکار) : با توجه به مطالبی که در مورد اهمیت یک‌نواخت بودن کشش تار در تمام مدت بافندگی بیان شد و همچنین به علت آن که ترمزهای معمولی نمی‌توانند کشش نخ تار را کنترل کنند و بافندگی مسئول انجام این کار است و به سبب این که نمی‌توان کشش نخ تار را به دقت کنترل کرد ترمزهای خودکار طرح‌ریزی و ساخته شد. ترمزهای خودکار علاوه بر متوقف کردن غلتک تار و ایجاد کشش در نخ تار وظیفه‌ی ثابت نگه داشتن این کشش را نیز بر عهده دارند. ترمزهای خودکار پیش‌تر در ماشین‌های پشم‌بافی به کار می‌روند. در شکل ۶-۳ یک نوع ترمز خودکار نشان داده شده است. این ترمز از سیلندر ترمز (۱) تشکیل شده است که در امتداد استوانه چله‌ی تار قرار دارد. لنت‌های ترمز (۲ و ۳) توسط نیروی فنر (۹) بر روی سیلندر



شکل ۶-۳- مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار غیرفعال (ترمز خودکار)

ترمز قرار می‌گیرند. نیروی ترمز باید به اندازه‌ای باشد که کشش نخ تار قادر به چرخاندن چله‌ی تار نباشد بلکه چرخیدن چله‌ی تار باید موقعی انجام شود که کشش نخ تار از نیروی ترمز بیشتر شود. به عبارت دیگر وقتی که پل نخ تار تنظیم کننده (۴) که به صورت خارج از مرکز بر روی محور a سوار است در جهت فلس A بچرخد در این حالت اهرم‌های (۵ و ۸)، پیچ تنظیم و لنت‌های ترمز سیلندر ترمز را آزاد می‌کنند و در نتیجه نخ بیشتری از روی چله‌ی تار باز می‌شود. تا جایی که نیروی فنر (۷) بتواند اهرم‌ها و پل تار تنظیم کننده را به حالت اول بازگرداند. در این حالت لنت‌های ترمز مجدداً سیلندر ترمز را متوقف می‌کنند.

مزیت ترمز خودکار نسبت به ترمز معمولی آن است که می‌تواند کشش نخ تار را در مدت بافندگی ثابت نگه دارد. اما باید توجه داشت که در ماشین‌های مجهز به ترمز خودکار نیز باز شدن نخ تار توسط مکانیزم پیچیدن پارچه و کشش نخ‌های تار انجام می‌شود.

به این علت مکانیزم‌های بازکننده‌ای که قادر باشند علاوه بر ترمز کردن چله‌ی تار، نخ تار را بدون کمک کشش از روی چله‌ی تار باز کنند دارای محسن‌بیشتری هستند. این نوع مکانیزم‌ها به مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار فعال (رگولاتورها) موسوم‌اند. فرق اصلی رگولاتور با ترمز در آن است که نخ تار در اثر کشش وارد به آن از چله‌ی باز نمی‌شود بلکه توسط انتقال حرکت از ماشین و به صورت مکانیکی چله‌ی تار چرخیده و نخ تار باز می‌شود.

۶-۶- مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار فعال (رگولاتورها)

مکانیزم‌های بازکننده‌ی نخ تار فعال مکانیزم‌هایی هستند که چله‌ی نخ تار را به اندازه‌ای می‌چرخانند که طول نخ تار بین چله‌ی نخ تار و لبه‌ی پارچه همواره ثابت بماند. این نوع مکانیزم‌ها را عموماً رگولاتور می‌نامند.

رگولاتورها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱- رگولاتورهای منفی چله‌ی تار

۲- رگولاتورهای مثبت چله‌ی تار

۶-۱- رگولاتورهای مثبت چله‌ی تار: رگولاتورهای مثبت در هر گرددش میل لنگ (سیکل بافندگی) مقدار ثابتی از نخ تار را بدون درنظر گرفتن کشش از غلتک تار باز می‌کنند. از این نوع رگولاتور برای تغذیه‌ی نخ پر ز (خاب) پارچه‌های پرزدار مانند حوله، محمول تاری و فرش ماشینی استفاده می‌شود زیرا می‌باشد مقدار تغذیه‌ی نخ پر ز بدون توجه به کشش مقدار ثابتی باشد تا ارتفاع پرزها در روی پارچه همواره ثابت باقی بماند. در نتیجه، دو غلتک که تحت نیروی فنر به هم فشرده

شده‌اند و نخ‌های تار از بین آن‌ها عبور می‌کند توسط حرکت گرفتن از یک چرخ‌دنده‌ی ضامن‌دار در هر سیکل پودگذاری به مقدار معینی چرخیده و نخ تار را با طول معینی به ناحیه‌ی بافت تغذیه می‌کنند.

۶-۲-۶- رگولاتورهای منفی چله‌ی تار: در رگولاتورهای منفی مقدار تار بازشده از چله‌ی تار در هر دور میل لنگ (سیکل بافندگی) تابعی از کشش نخ تار است. برای مثال چنانچه کشش تار از کشش تنظیم شده بیشتر شود باید در دور بعدی میل لنگ مقدار بیشتری تار باز شود تا کشش به حالت اولیه برگردد و چنانچه کشش کم باشد مقدار کمتری نخ تار باز شود.

اصول کار انواع مکانیزم‌های بازکننده‌ی منفی چله‌ی تار به صورت زیر است :

۱- کشش نخ تار باید در تمام مدت خالی شدن یک چله‌ی نخ تار ثابت بماند.

۲- مکانیزم باید تا حد امکان توانایی ثابت نگهداشتن طول نخ تار واقع بین چله‌ی تار و لبه‌ی پارچه را دارا باشد.

۳- مکانیزم باید به طریقی ساخته شده باشد که برای رسیدن به دو هدف بالا فقط یک تنظیم اولیه (بدون نیاز به تنظیم‌های حین کار) کافی باشد.

برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه باید دید که منظور از یک کشش ثابت چیست؟ این بدین معنی نیست که کشش نخ تار در یک سیکل بافندگی باید ثابت بماند زیرا به علت حرکت نخ تار به هنگام تشکیل دهنده و دفتین زدن بالا جبار تغییرات کشش به وجود می‌آید بلکه منظور آن است که این مکانیزم‌ها از تغییرات کشش پس از چندبار پودگذاری و یا در اثر خالی شدن غلتک تار جلوگیری کنند.

در حالت ایده‌آل باید حد متوسط کشش نخ تار در تمام سیکل‌های پودگذاری (از ابتدا تا آخر یک چله‌ی تار) دقیقاً برابر باشد. اما باید دانست که اکثر مکانیزم‌های موجود دقیقاً قادر به چنین کاری نیستند هرچند که با پیشرفت ماشین‌های بافندگی دقت کار آن‌ها بسیار افزایش یافته است.


به منظور به دست آوردن دو اصل بالا (ثابت نگهداشتن کشش و ثابت نگهداشتن طول نخ تار) مکانیزم رگولاتور منفی از دو قسمت کنترل کننده‌ی کشش و چرخاندن چله‌ی تار تشکیل شده است.

۱- کنترل کننده‌ی کشش نخ تار

برای ایجاد کشش در نخ‌های تار در رگولاتورهای منفی از پل تار استفاده می‌شود که می‌تواند نخ‌های تار را بکشد و کشش لازم را به وجود آورد.

در شکل ۶-۴، X نیرویی است که از طرف پل تار بر روی نخ‌ها اعمال می‌شود و آن‌ها در حالت کشیده نگه‌دارد. واضح است که اگر در تمام مدت بافندگی این نیرو ثابت بماند و عوامل دیگری باعث تغییرات کشش نشوند کشش نخ تار همواره ثابت می‌ماند. ایجاد نیروی X به روش‌های

مختلف امکان‌پذیر است که یک روش آن در شکل ۶-۵ نشان داده است.



شکل ۶-۵- ایجاد کشش در نخ‌های تار توسط وزنه
کشش در نخ تار

وزنه G در انتهای اهرم F که در نقطه‌ی H محور دوران دارد، باعث می‌شود که در میله‌ی D نیرویی برابر W به سمت پایین اثر کند. این نیرو در یک سمت اهرم دو بازوی C که در نقطه‌ی H محور دوران دارد تأثیر کرده و باعث می‌شود که سمت دیگر اهرم دو بازو که به پل تار متصل است در جهت فلس نیروی X را به وجود آورد. این نیرو کشش لازم را به نخ‌های تار می‌دهد. با تغییر جای وزنه بر روی اهرم F می‌توان نیروی X و در نتیجه کشش نخ‌های X تار را تغییر داد.

پل نخ تار

پل نخ تار علاوه بر تغییر مسیر نخ‌های تار از حالت قائم به افقی، یعنی به سطح ماشین، وظیفه دارد کشش لازم را در نخ‌های تار ایجاد کند. پل تار انواع مختلف دارد که در ماشین‌های مختلف با توجه به مکانیزم بازکننده‌ی نخ تار یک نوع آن به کار می‌رود.

۱- پل تار دورانی: تنها وظیفه‌ی پل تار دورانی تغییر جهت دادن نخ‌های تار است. دو سر آن روی دو بلبرینگ قرار گرفته است و همراه با حرکت نخ‌های تار از روی آن همراه با نخ‌های تار می‌چرخد.

۲- پل تار ثابت: پل تار ثابت علاوه بر تغییر جهت دادن نخ‌های تار به آن‌ها کشش نیز وارد می‌کند. در پل‌های تار ثابت هرچه زاویه‌ی تماس نخ تار با سطح پل تار بیشتر باشد، کشش وارد به نخ‌های تار نیز بیشتر می‌شود.


۳- پل تار نوسانی: پل تار نوسانی که معمولاً حرکت خود را از یک بادامک می‌گیرد وظیفه دارد که هنگام دفتین زدن در دهنده‌ی بسته به عقب رفته و کشش نخ تار را در این لحظه زیادتر کند و

موقعی که دهنہ تشکیل می شود به همان میزان به جلو آید و باعث کمتر شدن کشش نخ تار شود. توسط پل تار نوسان کننده می توان کشش لازم را هنگام دفتین زدن برای بافت پارچه های

متراکم ایجاد کرد و هنگام تشکیل دهنہ، کشش نخ تار را کم نمود تا از پارگی نخ تار جلوگیری شود.

۴- پل تار تنظیم کننده: پل تار تنظیم کننده جزئی از یک مکانیزم باز کننده نخ تار منفی است که تغییرات کشش نخ تار را حس کرده و به رگولاتور می رساند و در واقع به عنوان کنترل کننده کشش نخ تار عمل می کند. پل تار تنظیم کننده می تواند به صورت دورانی یا ثابت باشد.

در رگولاتورهای منفی می توان کشش دلخواه نخ تار را در رگولاتور تنظیم کرد. توسط تغییر محل پل تار ثابت نیز می توان کشش نخ تار را را تغییر داد، زیرا با تغییر محل پل تار و مقدار زاویه ای تماس مقدار کشش تغییر می کند. در شکل ۶-۶ دیده می شود که با تغییر محل پل تار ثابت نسبت به چله ای تار می توان زاویه ای تماس نخ تار را با پل تار و در نتیجه کشش آن را تغییر داد. با توجه به اینکه هر اندازه زاویه ای تماس نخ های تار با پل تار بیشتر باشد به همان اندازه کشش نخ تار زیادتر می شود و چون معمولاً این زاویه ای تماس از 180° درجه تجاوز نمی کند بنابراین در بافتگی پارچه های بسیار سنگین لازم است که از دو یا سه پل تار ثابت استفاده شود تا کشش های خیلی بالا به دست آید.



شکل ۶-۶- موقعیت های مختلف پل تار

عواامل تغییر کشش نخ تار

عواامل ایجاد تغییرات کشش در نخ تار به هنگام بافندگی را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:


الف – تأثیر قطر چله‌ی تار در تغییرات کشش: چون قطر چله‌ی نخ تار به مرور و پس از بافت رفتن نخ تار کم می‌شود زاویه‌ی بین دو سطح نخ تار، یعنی زاویه‌ی بین سطح واقع شده بین پل تار و پل پارچه و سطح واقع بین پل تار و چله‌ی تار نیز به تدریج کاهش می‌یابد. این تغییر زاویه باعث می‌شود که با کوچک شدن قطر اسنوهای کشش نخ تار کم شود.

ب – تغییرات کشش توسط پل تار: چون کشش نخ تار به زاویه‌ی تماس نخ‌های تار و پل تار ثابت بستگی دارد. در نتیجه چنانچه از پل تار ثابت استفاده شده باشد با کاهش قطر اسنوهای تار، زاویه‌ی تماس نخ‌های تار با پل تار ثابت بیشتر شده و به مرور با کم شدن قطر چله‌ی تار کشش واردۀ به نخ‌های تار بیشتر می‌شود، در حالی که در قسمت (الف) گفته شد که کاهش قطر چله‌ی خود موجب کاهش کشش نخ تار می‌شود. بنابراین تغییرات کشش نخ تار در هر لحظه برابر تفاضل تغییرات کشش‌های بیان شده در قسمت (الف) و (ب) می‌باشد. چنانچه از پل تار دورانی استفاده شود چون حرکت نخ تار به جلو باعث چرخش پل تار می‌شود و در چنین وضعی بین نخ تار و پل تار اصطکاک وجود ندارد در نتیجه پل تار دورانی موجب تغییرات در کشش نخ تار نمی‌شود مگر آن‌که در بلبرینگ‌های دو سر پل تار دورانی اصطکاک وجود داشته باشد که معمولاً مقدار آن بسیار کم است.

ج – تغییرات کشش به سبب اصطکاک محل‌های دوران و یاتاقان‌ها: منفصل‌های ارتباطی بین اهرم‌ها و محل‌های دوران و یاتاقان‌ها دارای مقداری اصطکاک هستند و هنگام بافندگی که پل تار به بالا و پایین نوسان می‌کند موجب اضافه و کم شدن نیرو به وزن اهرم‌ها و وزنه یا فنر ایجاد کشش شده و تغییراتی در کشش نخ تار ایجاد می‌کنند. این تغییرات کشش که در هنگام بافندگی وجود دارد باعث پایین آمدن کیفیت پارچه می‌شود. به این دلیل، خوب و دقیق بودن بلبرینگ‌ها، محورهای دوران و استهلاک کم آن‌ها به مرغوبیت پارچه کمک می‌کند.

۲- چرخش چله‌ی تار

همان‌طور که گفته شد یکی از خصوصیات رگولاتورهای منفی آن است که حتی المقدور طول نخ تار بین پل تار و لبه‌ی پارچه را ثابت نگه می‌دارد. برای عملی کردن این منظور باید به همان اندازه که نخ تار برای بافت هر پواد مصرف می‌شود، نخ تار نیز باز شود تا کشش در نخ‌های تار ثابت بماند. در شکل ۷-۶ یک مکانیزم ساده‌ی بازکننده‌ی نخ تار از نوع رگولاتور منفی دیده می‌شود.



شکل ۶-۷-۶ مکانیزم بازکننده نخ تار (رگولاتور منفی)

برای چرخاندن چله‌ی تار از یک چرخ دنده‌ی حلقه‌ی و چرخ دنده‌ی حرکت گیرنده از آن، که هم محور چله‌ی تار می‌باشد، استفاده شده است که توسط چرخ دنده‌ی ضامن دار (R) حرکت آن‌ها تأمین می‌شود. نخ‌های تار از روی پل تار تنظیم کننده B عبور می‌کنند. چنانچه کشش نخ تار کم شود دراثر نیروی اعمال شده از سوی اهرم متصل به وزنه‌ی (CD) پل تار به سمت بالا حرکت می‌کند. توسط اهرم‌های رابط حرکت به غلاف (پوشش) چرخ دنده‌ی ضامن دار می‌رسد که موجب می‌شود ضامن از درگیری با چرخ دنده‌ی ضامن دار خارج شده و حرکت چرخ دنده قفل شود تا هنگامی که به علت تأثیر مکانیزم برداشت و پیچیدن پارچه کشش وارد به نخ‌های تار اضافه شده و به سطح تنظیم شده برسد. ضامن چرخ دنده یک حرکت رفت و برگشتی از یک قسمت دیگر ماشین (پایه دفنین) دریافت می‌کند. در صورتی که کشش نخ‌های تار زیاد شده و از حد تنظیم شده تجاوز کند پل تار به پایین فشرده می‌شود و توسط اهرم‌های رابط پوشش چرخ دنده از چرخ دنده‌ی ضامن دار فاصله می‌گیرد. درنتیجه ضامن با چرخ دنده درگیر شده و آن را به حرکت درمی‌آورد که موجب چرخش چرخ دنده‌ی حلقه‌ی و نهایتاً چله‌ی نخ تار می‌شود و با تغذیه‌ی نخ تار کشش آن کاهش یافته به سطح تنظیم شده می‌رسد. درنتیجه کشش نخ تار بین دو حد بالا و پایین تقریباً ثابت باقی مانده و بستگی به قطر نخ روی چله‌ی تار نخواهد داشت. در واقع در این مکانیزم مقدار چرخش چله‌ی نخ تار و باز شدن نخ تار تابعی از کشش نخ تار می‌باشد.

مطلوبی که دربالا ذکر شد در مورد بسیاری از رگولاتورهای منفی صدق می‌کند. کلیه‌ی این مکانیزم‌ها دارای دو نکته‌ی مشترک‌اند. اول آن که مقدار باز شدن نخ تار به طور اتوماتیک توسط مقدار پیچیدن پارچه تعیین می‌شود و دوم آن که این عمل توسط پل تار تنظیم کننده انجام می‌گیرد.

۶-۷- مکانیزم‌های پیچیدن پارچه (رگولاتورهای پارچه)

وظیفه‌ی رگولاتورهای غلتک پارچه، کشیدن و پیچیدن پارچه‌ی بافته شده است. این رگولاتورها به طریق مثبت (مکانیکی) نخ‌های تاری را که تحت کشش قرار گرفته و تبدیل به پارچه شده است به جلو می‌کشد و بر روی غلتک پارچه می‌پیچد. مقدار پیچش پارچه به دور غلتک پارچه باید با کمک مکانیزم باز کردن نخ تار تحت شرایطی انجام گیرد که تراکم پودی معین و خواسته شده‌ای را تضمین نماید. منظور از تراکم پودی تعداد نخ‌های پودی است که در واحد طول پارچه (یک سانتی‌متر یا یک اینچ) قرار دارد.

۶-۸- انواع رگولاتورهای پارچه

الف- رگولاتورهای منفی پارچه: رگولاتورهای منفی برای بافت پارچه‌هایی به کار می‌روند که خواسته شود در آنها پودها نسبت به هم دارای فاصله‌ی مساوی باشند. مانند پارچه‌هایی که در آن‌ها پودهای نایک‌نواخت به کار می‌رود (نخ‌های پشمی) و طرح بافت در آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. این نوع رگولاتورها در ماشین‌های بافندگی کاربرد چندانی ندارند.

ب- رگولاتورهای مثبت پارچه: این نوع رگولاتورها برای بافت پارچه‌هایی به کار می‌رود که در این پارچه‌ها مراکز نخ‌های پود دارای فواصل مساوی هستند، مانند پارچه‌هایی که دارای طرح بافت بوده و با ابعاد معین بافته می‌شوند و همچنین پارچه‌های چابی و پارچه‌هایی که قیمت آن‌ها دقیقاً براساس تراکم پودی تعیین می‌شود و پارچه‌هایی که دارای نخ پود یک‌نواخت هستند.

به طور کلی می‌توان گفت که در بیش‌تر ماشین‌های بافندگی، از رگولاتور مثبت پارچه به همراه رگولاتور منفی چله‌ی تار استفاده می‌شود.


مکانیزم رگولاتورهای مثبت پارچه از دو قسمت کشیدن و پیچیدن پارچه تشکیل شده است. رگولاتورهای مثبت وظیفه دارند پارچه را با سرعت ثابتی بکشند و به دور غلتک پارچه پیچند. این رگولاتورها باید دارای خصوصیات زیر باشند.

- ۱- باید بتوان توسط آن‌ها سرعت پیچیدن پارچه را تعییر داد تا تراکم پودی مشخص بهدست آید.
- ۲- باید بافنده بتواند به سادگی پارچه را با یک چرخ دستی به دور غلتک پارچه پیچاند یا باز کند.
- ۳- بافنده باید بتواند غلتک پارچه را به سرعت عوض کند.

رگولاتورهای مثبت پارچه از نظر روش کشیدن و پیچیدن پارچه به دو دسته‌ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند.

۶-۹- رگولاتورهای مثبت مستقیم

در این نوع رگولاتور کشیدن و پیچیدن پارچه توسط یک غلتک (غلتک پارچه) انجام می‌شود. این مکانیزم باید به یک وسیله‌ی کنترل سرعت پیچیدن مجهز باشد به طوری که با بزرگ شدن قطر غلتک پارچه، سرعت دورانی آن کم شود تا سرعت کشیدن و پیچیدن پارچه و در نتیجه تراکم پودی ثابت بماند (شکل ۶-۸-۶).



شکل ۶-۸- انواع مکانیزم‌های برداشت (رگولاتور) پارچه

۶-۱۰- رگولاتورهای مثبت غیرمستقیم

در این نوع مکانیزم‌ها کشیدن پارچه توسط غلتک کشیدن پارچه (با سطح سمباده‌ای، خاردار و یا پوشش زبر پلاستیکی و نمدی) و غلتک راهنمای انجام می‌شود و پارچه به دور غلتک پارچه پیچیده


می شود.

اگر غلتک پارچه حرکت خود را، توسط اصطکاک سطحی، از غلتک کشیدن پارچه بگیرد سرعت خطی محیط آن همیشه ثابت خواهد ماند (شکل ۶-۸-a). این نوع حرکت غلتک پارچه برای نخهای پنبه‌ای و نخهای رسیده شده از الیاف کوتاه که به اصطکاک حساس نیستند وجود اصطکاک بین غلتک کشیدن پارچه و غلتک پارچه عیب چندانی در پارچه، به وجود نمی‌آورد، مناسب‌ترند.

چنانچه غلتک پارچه به طور مستقیم حرکت بگیرد و در تماس با غلتک کشیدن پارچه نباشد (شکل ۶-۸-b) معمولاً به وسیله‌ی یک کلاچ اصطکاکی مقدار بیچیدن پارچه به دور آن همیشه ثابت خواهد بود. این نوع انتقال حرکت، برای پارچه‌ی بافته شده از نخهای ظرف و حساس و پارچه‌های بافته شده از نخهای فیلامنتی، که ممکن است در اثر اصطکاک آسیب بیینند، مناسب‌تر است. حسن دیگر این نوع انتقال حرکت آن است که بدون توقف ماشین بافندگی می‌توان پارچه را بریده و غلتک پارچه را از ماشین جدا نمود و یک غلتک خالی به جای آن قرار داد.

۶-۱۱- انتقال حرکت در مکانیزم رگولاتور مثبت پارچه

در شکل ۶-۹ یک نوع مکانیزم رگولاتور مثبت پارچه که با سیستم غیرمستقیم کار می‌کند نشان داده شده است. حرکت از پایه‌ی دفتین (۱) توسط اهرم شیاردار (۲) و انگشتی (۳) به چرخ‌دنده‌ی ضامن‌دار (انگشتی) (۴) می‌رسد.



شکل ۶-۹- مکانیزم رگولاتور مثبت پارچه


انگشتی می‌تواند چرخ‌دنده‌ی انگشتی را به میزان یک یا دو دندانه در هر دور میل لنگ بچرخاند. حرکت از چرخ‌دنده‌ی انگشتی و از طریق چرخ‌دنده‌ی (۵)، چرخ‌دنده‌ی قابل تعویض W (دنده پود) و چرخ‌دنده‌های رابط، به غلتک کشیدن پارچه (۶) منتقل می‌شود. غلتک پارچه در اثر اصطکاک پیدا کردن با غلتک کشیدن پارچه می‌چرخد و پارچه‌ی تغذیه شده را به دور خود می‌پیچد.

مقدار چرخش چرخ‌دنده‌ی انگشتی (۴) توسط انگشتی (۳) تعیین می‌شود. این حرکت به وسیله‌ی تغییر محل میله‌ی (۷) در داخل اهرم شیاردار (۲) انجام می‌شود. چنانچه انگشتی به طریقی تنظیم شود که چرخ‌دنده‌ی انگشتی را به میزان دو دندانه بچرخاند تراکم پودی به نصف کاهش می‌یابد. انگشتی (۹) که حرکت آن به بالا و پایین توسط پیج و مهره‌ی تنظیم (۱۰) قابل تنظیم است. برای برگرداندن پارچه به عقب به طور اتوماتیک و به میزان یک یا دو پود در نظر گرفته شده است. پس از پاره شدن نخ پود و توقف ماشین و با آزاد شدن دسته‌ی ماشین بافندگی از طریق (۱۱)، انگشتی (۳) از داخل دندانه‌های چرخ‌دنده بیرون می‌آید. اینک رگولاتور آزاد است و می‌تواند توسط کشش پارچه و نخ تار به عقب بچرخد، اما این حرکت توسط انگشتی (۹) محدود می‌شود. به عبارت دیگر انگشتی (۹) را می‌توان طوری تنظیم کرد که رگولاتور پارچه را فقط به میزان یک یا دو پود آزاد کند. این عمل به علت آن است که هنگام پاره شدن نخ پود ماشین بافندگی یک یا دو دور بدون پوگدازی کار می‌کند و در این مدت رگولاتور پارچه را بدون نخ پود پیچیده است. حال با چرخیدن رگولاتور به عقب به میزان یک یا دو پود، از خط افتادن در پارچه جلوگیری می‌شود. در مکانیزم‌های فاقد انگشتی (۹) کارگر باید هنگام راه اندازی مجدد ماشین لبه‌ی پارچه را نسبت به شانه‌ی بافندگی تنظیم کند.

در اکثر رگولاتورهای پارچه یک چرخ‌دنده‌ی قابل تعویض W وجود دارد که می‌توان آن را به سرعت عوض کرد. این تعویض با میزان تغییر در تراکم پودی متناسب است (در برخی از ماشین‌ها برای رسیدن به دامنه‌ی وسیعی از تغییرات تراکم پودی ممکن است بتوان چند چرخ‌دنده‌ی قابل تعویض را به صورت همزمان با هم تعویض کرد). باید توجه داشت که نسبت به شماره‌ی ترتیب و موقعیت، چرخ‌دنده‌ی تعویض ممکن است یک چرخ‌دنده‌ی محرک (حرکت دهنده) و یا متحرک (حرکت گیرنده) باشد. چنانچه چرخ‌دنده‌ی تعویض محرک باشد برای کم کردن تراکم پودی باید یک چرخ‌دنده‌ی تعویض بزرگ‌تر انتخاب کرد (تا سرعت برداشت پارچه بیشتر شود و بر عکس) و اگر چرخ‌دنده متحرک باشد برای کم کردن تراکم پودی باید یک چرخ‌دنده‌ی کوچک‌تر انتخاب کرد. برای به دست آوردن یک تراکم پودی معین باید چرخ‌دنده‌ی تعویض محاسبه شود و بدین منظور لازم است

که عدد ثابت رگولاتور محاسبه شود.

۱۲-۶- محاسبه‌ی رگولاتور مثبت پارچه (عدد ثابت رگولاتور و دندۀ‌ی تعویض)
 چنانچه دامنه‌ی تراکم بودی مورد استفاده در انواع پارچه‌های متداول در نظر گرفته شود، تراکم بودی از ۸ تا ۴۰ پود بر سانتی‌متر (۲۰ تا ۱۰۰ پود بر اینچ) تغییر می‌کند و در نتیجه در هر سیکل بافتگی پارچه یا غلتک برداشت می‌باشد به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{16}$ میلی‌متر (۱۰٪ تا ۵٪ اینچ) به سمت جلو حرکت کند. این مقدار حرکت بسیار کم بوده و برای رسیدن به آن از ترکیب چند چرخ دندۀ (۵ یا ۷ چرخ دندۀ) استفاده می‌شود به نحوی که بتوان به مقدار زیادی از حرکت غلتک برداشت کم کرده و همچنین بتوان تراکم پودی پارچه را تغییر داده و به اندازه‌ی مناسب تنظیم کرد. تغییر تراکم بودی به طور معمول توسط تعویض یک چرخ دندۀ که به چرخ دندۀ‌ی قابل تعویض موسوم است انجام می‌شود.



شکل ۱۰-۶- a، B، C و D، معرف چرخ دندۀ هستند. مکانیزم برداشت پارچه (رگولاتور مثبت) متشکل از ۵ چرخ دندۀ (a) و ۷ چرخ دندۀ (b)

شکل ۱۰-۶- a) نشان دهنده‌ی مکانیزم برداشت پارچه متشکل از تعداد ۵ چرخ دندۀ می‌باشد. چرخ دندۀ‌ی انگشتی (ضامن‌دار) (R) در هر دور میل لنگ (بافت یک پود) توسط انگشتی (P) که حرکت نوسانی داشته و از پایه‌ی دفتین حرکت می‌گیرد به اندازه‌ی یک دندانه می‌چرخد. چنانچه R

تعداد دندانه‌های چرخ‌دنده‌ی ضامن‌دار باشد یک دور این چرخ‌دنده مطابق با تعداد R پود بافته شده در پارچه خواهد بود. طول پارچه‌ی به‌جلو کشیده شده (برداشت شده) به‌ازای یک دور چرخ‌دنده‌ی ضامن‌دار (L) برابر خواهد بود با :

$$L = \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} \times (E) \text{ محیط غلتک کشیدن پارچه،}$$

از طرف دیگر با توجه به تعریف تراکم پودی که عبارت است از تعداد پود بافته شده در واحد طول پارچه می‌توان نوشت :

$$\text{طول پارچه‌ی برداشت شده} \div \text{تعداد پودهای بافته شده} = \text{تراکم پودی}$$

$$= \frac{R}{(A/B) \times (C/D) \times E} = R \times \frac{B}{A} \times \frac{D}{C} \times \frac{1}{E} \text{ محیط غلتک برداشت}$$

A تعداد دندانه‌های چرخ‌دنده‌ی قابل تعویض است. چرخ‌دنده‌های دیگر به‌طور معمول قابل تعویض نبوده و دارای تعداد دندانه‌ی ثابت هستند و محیط غلتک برداشت نیز ثابت می‌باشد. در نتیجه می‌توان نوشت :

$$\frac{\text{ثابت}}{\text{تراکم پودی}} = \frac{R \times B \times D}{C \times E} = \frac{\text{ثابت پود}}{\text{محیط غلتک}}$$

در نتیجه هر رگولاتور پارچه دارای ثابت پود معینی می‌باشد.

به‌علت جمع شدگی پارچه، پس از جدا کردن آن از ماشین بافندگی، معمولاً تراکم پودی به‌اندازه‌ی ۱/۵ تا ۲ درصد و گاهی بیشتر نیز افزایش می‌یابد (میزان جمع شدگی بستگی به طرح بافت، تراکم تار و پود و نمره‌ی نخ‌های تار و پود و همچنین جنس آن‌ها دارد). برای به‌حساب آوردن افزایش تراکم پودی به‌علت جمع شدگی پارچه و بالا بردن دقت محاسبات می‌توان رابطه‌ی تراکم پودی را به‌صورت زیر اصلاح کرد.

$$\frac{(1+K)}{A} \text{ ثابت پود} = \frac{\text{تراکم پودی}}{A}$$

که K درصد جمع شدگی پارچه می‌باشد.

$$K = \frac{100}{(\text{درصد جمع شدگی})}$$

در بسیاری از ماشین‌های بافندگی از مکانیزم برداشت پارچه مت Shankل از تعداد ۷ چرخ‌دنده

استفاده می‌شود (شکل ۶-۱-b). در این نوع مکانیزم، چرخ دنده‌ی قابل تعویض، چرخ دنده‌ی متحرک (حرکت گیرنده) است در حالی که در مکانیزم متشکل از ۵ چرخ دنده، چرخ دنده‌ی قابل تعویض محرك (حرکت دهنده) بود. پس چون چرخ دنده متحرک می‌باشد برای مکانیزم متشکل از ۷ چرخ دنده (و هر مکانیزم دیگری که چرخ دنده‌ی قابل تعویض آن حرکت گیرنده باشد) تراکم پودی از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود.

(۱+K) (تعداد دندانه‌ی چرخ دنده‌ی قابل تعویض × ثابت پود) = تراکم پودی
در چنین مواردی سیستم چرخ دنده‌ها طوری طراحی می‌شود که تعداد دندانه‌ی چرخ دنده‌ی قابل تعویض برابر با تراکم پودی باشد. این بدان معناست که با درنظر گرفتن جمع شدگی پارچه، ثابت بود برابر ۱ خواهد شد.

باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که طراحی قسمت‌های مختلف مکانیزم برداشت پارچه باید به خوبی انجام شود و در ساخت و نصب قطعات و چرخ دنده‌ها دقت لازم به عمل آید زیرا هرگونه اشکال و خارج از مرکز بودن یا شکستگی چرخ دنده‌ها موجب پیدا شدن عیوب تکرار شونده‌ی پودی خواهد شد که به عیب باره موسوم می‌باشد و باعث نایک‌نواختی ظاهر پارچه و کاهش کیفیت آن خواهد شد.

مثال: چنانچه در شکل (۶-۱-a) تعداد دندانه‌های چرخ دنده‌های مختلف و قطر غلتک کشیدن پارچه به شرح زیر باشند:

$$\text{چرخ دنده‌ی قابل تعویض} = A \\ R = ۳۶ \quad C = ۱۲ \quad B = ۶ \quad D = ۷۲$$

$$\text{قطر غلتک کشیدن پارچه} = ۹\text{cm}$$

برای به دست آوردن تراکم پودی 3° تعداد دندانه‌های چرخ دنده‌ی قابل تعویض A را به دست آورید. چنانچه سرعت ماشین بافنده‌گی 48° پود بر دقیقه باشد متراز تولیدی آن را در یک روز کاری 3 شیفتی به دست آورید، با فرض این که راندمان بافنده‌گی 95 درصد باشد. مدت زمان شیفت $7/5$ ساعت است.

با توجه به دیاگرام انتقال حرکت ابتدا ثابت رگولاتور را به دست می‌آوریم. برای به دست آوردن ثابت پودی تعداد چرخ دنده‌های A را یک دندانه در نظر می‌گیریم.

$$R = \frac{B \times \frac{D}{C} \times \frac{1}{1}}{36 \times \frac{6^{\circ}}{1} \times \frac{72}{12} \times \frac{1}{9 \times 3 / 14}} = \text{ثبت پود} \quad \text{محیط غلتک کشیدن پارچه}$$

$$\text{ثبت پود} = 458/6$$

$$\frac{\text{ثابت پود}}{\text{A}} = \text{تراکم پودی}$$

$$A = \frac{\text{ثابت پود}}{\text{چرخ دنده‌ی قابل تعویض}} = \frac{458/6}{3} = 15/28$$

از آن جایی که تزدیک ترین چرخ دنده به این مقدار ۱۵ می‌باشد (زیرا تعداد دندانه‌های یک چرخ دنده همواره عدد صحیح است) پس چرخ دنده‌ی تاب قابل تعویض (دنده پود) ۱۵ انتخاب می‌شود.

$$\frac{458/6}{15} = 30/57$$

چنانچه تراکم پودی را پس از جمع‌شدگی پارچه به مقدار $1/5$ درصد در نظر بگیریم تراکم پودی واقعی برابر خواهد شد با

$$\frac{458/6 \times (1 + 1/5)}{15} = 31$$

اینک تولید روزانه‌ی ماشین با فندگی بر حسب متر محاسبه می‌شود :

$$P = \frac{480 \times 60 \times 3 \times 7 / 5 \times 1/95}{31 \times 100} = 198/58 \text{ متر بر روز}$$

خودآزمایی فصل ششم

- ۱- مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار را توضیح دهید.
- ۲- شرط اصلی کارکرد صحیح مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار را بنویسید.
- ۳- دلایل اعمال کشش به نخ‌های تار در ماشین بافندگی را بنویسید.
- ۴- دلایل لزوم یک‌نواخت ماندن کشش نخ تار را توضیح دهید.
- ۵- چرا یک‌نواخت بودن تراکم پودی پارچه ضرورت دارد؟
- ۶- چرا در یک سیکل بافندگی کشش نخ تار تغییر می‌کند؟
- ۷- انواع مکانیزم‌های بازکنندهٔ نخ تار را نام ببرید.
- ۸- اصول کار مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار غیرفعال را بنویسید.
- ۹- الف - مکانیزم بازکنندهٔ نخ تار فعال را توضیح دهید.
ب - انواع رگولاتور نخ تار و کاربرد هر کدام را بنویسید.
- ۱۰- اصول کار مکانیزم بازکنندهٔ منفی (رگولاتور منفی) چله‌ی تار را شرح دهید.
- ۱۱- مکانیزم رگولاتور منفی از چند قسمت تشکیل شده است؟
- ۱۲- انواع پل تار را نام ببرده وظیفه‌ی آن‌ها را بنویسید.
- ۱۳- هدف استفاده از حس‌کنندهٔ قطر چله‌ی تار را توضیح دهید.
- ۱۴- وظیفه‌ی مکانیزم‌های پیچیدن پارچه (رگولاتورهای پارچه) را بنویسید.
- ۱۵- الف - انواع رگولاتورهای پارچه را نام ببرید.
ب - انواع رگولاتور مثبت را نام ببرید.
ج - کاربرد انواع رگولاتور مثبت را بنویسید.
- ۱۶- اگر در یک ماشین بافندگی، ثابت پود برابر 54° بود و چرخدندهٔ قابل تعویض مکانیزم پیچش پارچه (دنده پود) محرک باشد برای بدست آوردن تراکم پودی 3° بر سانتی متر دندهٔ پود باید دارای چند دندانه باشد؟

هدف کلی

آشنایی فراغیران با مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

فصل هفتم

مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ماشین بافندگی اتوماتیک را تعریف کند.
- وظیفه‌ی مکانیزم‌های کنترل و مراقبت را توضیح دهد.
- مکانیزم‌های کنترل نخ تار را شرح دهد.
- مکانیزم کنترل و مراقبت نخ پود را توضیح دهد.
- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو را شرح دهد.
- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی را توضیح دهد.
- مکانیزم‌های تعویض ماسوره، حس کننده‌ی ماکو و تعویض جعبه ماکو را شرح دهد.

۷-۱- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

منظور از اتوماتیک کردن ماشین بافندگی، استفاده از کلیه‌ی مکانیزم‌هایی است که کارگر را از انجام کارهای فردی در ماشین بافندگی آزاد کند. به طور کلی می‌توان کلیه‌ی مکانیزم‌هایی را که به ماشین بافندگی اضافه شده و آن را با دستگاه بافندگی دستی متفاوت ساخته است به عنوان مکانیزم‌های اتومات ساخت. اما برای فرق گذاشتن بین ماشین بافندگی اتوماتیک و غیراتوماتیک، پرتاب ماکو، بازشدن نخ تار و پیچیدن پارچه به طور اتوماتیک یا دفتین زدن را به عنوان مکانیزم‌های اتوماتیک در نظر می‌گیریم. هدف اصلی از اتوماتیک کردن (اتوماسیون) ماشین‌های بافندگی آن است که در تولید پارچه هزینه‌ی نیروی کار یا دستمزد پرداخته شده به کارگران را که یکی از اقلام مهم هزینه‌ی تولید است حتی الامکان کاهش داد. با استفاده از مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی، بسیاری از کارهایی را که بافنده می‌بایست انجام بدهد، خود ماشین انجام می‌دهد و وقت آزاد کارگر بافنده بیشتر می‌شود. درنتیجه می‌توان تعداد ماشین بافندگی بیشتری را به او واگذار نمود و در واقع متراث پارچه‌ی تولیدی توسط یک بافنده افزایش می‌باید. البته تعداد ماشین‌های بافندگی اختصاص داده شده به یک بافنده، علاوه بر وجود مکانیزم‌های اتوماتیک موجود در ماشین، به عوامل دیگری مانند تراکم نخ تار و پود

پارچه، ظرافت و کیفیت نخ مورد استفاده، طرح بافت پارچه، جنس نخ مورد استفاده و عرض ماشین بافندگی نیز بستگی دارد. همچنین مراحل آماده‌سازی نخ تار و پود، به خصوص نخ تار، در مرحله‌ی مقدمات بافندگی تأثیر بسیار زیادی بر میزان نخ پارگی تار و پود داشته و بر تعداد ماشین اختصاص داده شده به یک بافنده و راندمان سالن بافندگی نیز بسیار مؤثر است.

۷-۲- ماشین بافندگی اتوماتیک

در مورد ماشین‌های بافندگی با ماکو، هنگامی به یک ماشین بافندگی، ماشین بافندگی اتوماتیک گفته می‌شود که مجهرز به مکانیزم اتومات تعویض ماسوره باشد. اهمیت تعویض اتوماتیک ماسوره از آن جهت است که در صورت اتوماتیک نبودن، کارگر هر چند دقیقه یک بار باید به خاطر تعویض ماسوره ماشین بافندگی را متوقف سازد که در نتیجه زمان زیادی از وقت او صرف تعویض ماسوره شده و تعداد ماشین را اداره خواهد کرد و همچنین راندمان ماشین بافندگی نیز به شدت افت خواهد کرد.


۷-۳- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت

مکانیزم‌هایی هستند که برای اطمینان از کار کرد صحیح ماشین بافندگی، کنترل نخ روی ماسوره، جلوگیری از بافت پارچه‌ی معیوب (کنترل پارگی نخ تار و پود) و جلوگیری از صدمه وارد شدن به ماشین بافندگی (مکانیزم مراقبت ماکو) روی ماشین نصب شده‌اند و در صورت پارگی نخ تار و پود و یا بروز هرگونه عیب مکانیکی یا الکتریکی ماشین بافندگی را متوقف می‌کنند. در ماشین‌های بافندگی با ماکو و ماشین‌های بافندگی قدیمی بیشتر مکانیزم‌های کنترل و مراقبت به طریق مکانیکی عمل می‌کنند، اما در ماشین‌های بافندگی مدرن بی‌ماکو بیشتر مکانیزم‌های کنترل و مراقبت به صورت الکتریکی یا الکترونیکی عمل می‌نمایند که دارای سرعت عمل و دقت بیشتری می‌باشند.

۷-۴- مکانیزم‌های کنترل نخ تار: یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های کنترل اتوماتیک ماشین بافندگی کنترل نخ پارگی تار می‌باشد. هدف اصلی از کنترل نخ پارگی تار آن است که در صورت پاره شدن نخ تار، ماشین بافندگی طی یک زمان کوتاه متوقف شود تا از بافته شدن پارچه بدون نخ تار و معیوب شدن آن جلوگیری شود و همچنین زمان رفع نخ پارگی تار کاهش یابد. در نتیجه استفاده از مکانیزم کنترل نخ تار موجب بهبود کیفیت پارچه و افزایش بازده ماشین بافندگی خواهد شد. به‌طور کلی دو نوع مکانیزم کنترل نخ تار وجود دارد که عبارت‌اند از:

- الف - مکانیزم مکانیکی کنترل نخ تار
- ب - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار


در این دو نوع مکانیزم، برای کنترل تار پارگی از لامل استفاده می‌شود. برای هر نخ تار یک لامل مورد نیاز است. نخ‌های تار قبل از رسیدن به منطقه‌ی بافندگی از درون سوراخ‌های لامل‌ها عبور داده می‌شوند. لامل‌ها تیغه‌های نازکی هستند که در وسط دارای یک چشم، جهت عبور نخ تار، بوده و دارای یک شیار نیز هستند که دندنه‌ی شانه‌ای از داخل شیار آن‌ها عبور می‌کند و به تعداد نخ‌های تار روی چند دندنه‌ی شانه‌ای در عرض ماشین توزیع می‌شوند.



شكل ۱-۷- انواع لامل برای مکانیزم‌های کنترل تار به شیوه‌ی مکانیکی و الکتریکی

لامل‌های مورد استفاده برای هر دو مکانیزم کنترل نخ تار به شیوه‌ی مکانیکی و الکتریکی شبیه به هم بوده و ممکن است دارای تفاوت‌های جزئی باشند. لامل‌ها به دو صورت ته باز و ته بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند. لامل‌های ته باز می‌توانند بدون نیاز به نخ‌کشی از داخل سوراخ‌های آن‌ها روی نخ‌های تار قرار گیرند و لامل‌های ته بسته نیاز به نخ‌کشی داشته ولی اطمینان کارکرد آن‌ها بیشتر است.


دندنه‌شانه‌ای نوسان کننده



شكل ۲-۷- مکانیزم مکانیکی کنترل نخ بارگی تار

الف - مکانیزم مکانیکی کنترل نخ تار: مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پارگی تار دارای دو دنده‌ی شانه‌ای (تیغه‌هایی که روی آن‌ها به صورت دندانه‌دار می‌باشد) است که یکی از آن‌ها نسبت به دیگری دارای حرکت رفت و برگشتی و نوسانی می‌باشد. لام‌ها در اثر کشش نخ‌های تار عبور کرده از بین آن‌ها بالا نگه داشته شده و با فاصله‌ی مناسبی از دنده‌ی شانه‌ای قرار می‌گیرند. هرگاه یکی از نخ‌های تار پاره شده یا شل شود لام مربوط به آن در اثر وزن خود پایین آمده داخل دندانه‌ی دنده‌ی شانه‌ای افتاده از نوسان آن جلوگیری می‌کند. عدم نوسان دنده‌ی شانه‌ای توسط اهرم‌های رابط در نهایت موجب حرکت دسته‌ی راه‌اندازی ماشین به حالت توقف شده و ماشین بافندگی متوقف می‌گردد.

ب - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار: مزیت مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار نسبت به مکانیزم مکانیکی در آن است که احتیاج به قسمت‌های انتقال حرکت برای نوسان دنده‌ی شانه‌ای مانند بادامک و اهرم‌های مختلف ندارد. مکانیزم حرکت سیار ساده است و دنده‌ی شانه‌ای‌های مکانیزم مکانیکی توسط دو ریل ساده جایگزین شده است. یکی از ریل‌ها به شکل U است و ریل دوم در داخل آن قرار دارد به طریقی که توسط دو لایه‌ی عایق از ریل U شکل مجزا شده است. ریل داخلی کمی بلندتر از ریل خارجی است. هریک از ریل‌ها به دو قطب مختلف جریان ضعیفی متصل شده‌اند و مانند دو الکترود مثبت و منفی عمل می‌کنند. در صورت پاره شدن نخ تار و افتادن لام به پایین، جریان بین این دو قطب توسط لام بسته می‌شود. این جریان، از طریق رله، جریان اصلی الکتروموتور ماشین بافندگی را قطع می‌کند یا توسط یک میکروسویچ الکترومغناطیسی موجب حرکت دسته‌ی راه‌اندازی و توقف ماشین می‌شود. ماشین به طریقی متوقف می‌شود که دفتین در چند سانتی‌متری لبه‌ی پارچه قرار می‌گیرد و ترمیم نخ پاره شده برای بافندگی راحت‌تر خواهد بود.



شکل ۷-۳ - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ پارگی تار


۷-۳-۲- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت نخ پود: مکانیزم‌های کنترل و مراقبت نخ پود وظیفه دارند هنگامی که نخ پود پاره می‌شود و یا به طور کلی وقتی در داخل دهن پود موجود نیست ماشین بازندگی را متوقف کنند تا از بافت پارچه‌ی بدون پود و معیوب جلوگیری شود. در اکثر ماشین‌های بازندگی با ماکو مکانیزم‌های مکانیکی کنترل نخ پود به کار رفته است، اما در بیشتر ماشین‌های بازندگی بی‌ماکو از مکانیزم‌های مختلف الکتریکی مانند فتوالکتریک (نوری الکتریکی)، ویبروالکتریک (ارتعاشی الکتریکی) و پیزوالکتریک (اصطکاکی الکتریکی) برای کنترل نخ پود استفاده شده است.

مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پود

مکانیزم‌های مکانیکی مراقبت نخ پود معمولاً دارای یک حس کننده‌ی نخ بود به‌شکل چنگال می‌باشد. در بعضی از ماشین‌های بازندگی چنگال حس کننده در خارج از دهن نخ‌های تار و در تزدیکی کنار شانه‌ی بازندگی و در یک سمت ماشین قرار دارد که به آن مکانیزم کنترل نخ پود کناری گفته می‌شود. در بعضی دیگر چنگال حس کننده در داخل دهن قرار دارد که به آن مکانیزم کنترل نخ پود میانی می‌گویند.


چنگال مکانیزم کناری پس از آن که دوبار پودگذاری شد در واقع به صورت یک پود در میان وجود و یا عدم وجود نخ پود را کنترل می‌کند در حالی که چنگال مکانیزم میانی پس از هر بار پودگذاری و به صورت هر پود وجود نخ پود را کنترل می‌کند.

الف - مکانیزم کنترل نخ پود کناری: یک نمونه از مکانیزم کنترل نخ پود کناری در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.



هنگامی که دفتین به جلو حرکت می‌کند و شانه برای کوییدن نخ پود آن را به جلو و به سمت لبه‌ی پارچه حرکت می‌دهد، نخ پود به چنگال برخورد می‌کند و آن را حول محور (H) می‌چرخاند که باعث می‌شود قسمت انتهایی آن (F) بالا رود. این عمل سبب می‌شود که ماشین بافندگی به کار خود ادامه دهد. از طرفی چکش (A) که حرکت خود را از یک بادامک می‌گیرد یک حرکت نوسانی به جلو و عقب چنگال انجام می‌دهد. اگر نخ پود پاره و یا ماسوره خالی شود، هنگام جلو آمدن دفتین، چنگال در محل خود باقی مانده و انتهای آن (F) در مسیر حرکت چکش (A) قرار می‌گیرد. هنگامی که چکش به عقب کشیده می‌شود و به این ترتیب اهرم (B) که تا این زمان ساکن بود به عقب کشیده می‌شود و دسته‌ی راه‌اندازی ماشین بافندگی را آزاد کرده و ماشین بافندگی متوقف می‌شود. چون این مکانیزم بسیار خوب و مطمئن عمل می‌کند در بسیاری از ماشین‌های بافندگی از آن استفاده می‌شود. تنها عیب این مکانیزم آن است که پس از دوبار پودگذاری وجود نخ پود را کنترل می‌کند. یک روش برای برطرف کردن این مشکل استفاده از یک چنگال در هر سمت ماشین است.

ب – مکانیزم کنترل نخ پود میانی: چنگال حس کننده‌ی نخ پود در مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پود میانی در وسط دهنه قرار دارد و به این جهت مکانیزم آن نسبت به مکانیزم کناری پیچیده‌تر بوده و تنظیم آن نیز مشکل‌تر است. در شکل ۷-۵ یک نمونه از مکانیزم کنترل نخ پود میانی دیده می‌شود.



در این مکانیزم معمولاً شیاری در کف دفتین و در وسط آن وجود دارد. چنگال حس کننده بر روی قطعه‌ای که به دیواره‌ی دفتهن متصل است سوار شده است. قبل از آن که ماکو از روی میز ماکو عبور کند چنگال بهوسیله‌ی بادامک و میله‌ی بالا برنده به بالا حرکت می‌کند. پس از عبور ماکو چنگال به پایین می‌آید و چنانچه نخ پود در داخل دهنه وجود داشته باشد چنگال بر روی آن قرار می‌گیرد و نخ پود مانع پایین رفتن آن به داخل شیار می‌گردد که درنتیجه ماشین به کار خود ادامه می‌دهد. در یک زمان معینی از گردش میل لنگ باید چنگال به کنار کشیده شود تا شانه بتواند نخ پود را به لبه‌ی پارچه بکوبد. چنانچه نخ پود در دهنه وجود نداشته باشد چنگال بهسرعت به پایین و به داخل شیار می‌افتد و مکانیزمی را به حرکت درمی‌آورد که قبل از کوییدن دفتهن ماشین بافندگی را متوقف می‌کند.


ج- مکانیزم‌های الکتریکی کنترل نخ پود: در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو باید از مکانیزم‌هایی برای کنترل نخ پود استفاده کرد که با روش پودگذاری این نوع ماشین‌ها مناسب باشد. این مکانیزم‌ها شامل مکانیزم‌های فتوالکتریک، پیزوالکتریک و تریبوالکتریک (اصطکاکی- الکتریکی) و سایر مکانیزم‌های مناسب الکتریکی می‌باشند.

۱- مکانیزم فتوالکتریک: در این مکانیزم یک اشعه‌ی نوری به نخ پود می‌تابد. در زیر نخ پود یک انعکاس دهنده‌ی نور وجود دارد که هنگام وجود نخ پود نور منعکس نمی‌شود و یا بسیار کم منعکس می‌شود. هنگامی که نخ پود پاره است، به علت عدم وجود نخ پود نور کاملاً منعکس می‌شود و فرمان توقف ماشین صادر می‌گردد.

۲- مکانیزم پیزوالکتریک: چنانچه در امتداد محور یک بلور (در برخی از مواد) تنش و یا ارتعاشی وارد شود در دو سر بلور ولتاژ الکتریکی به وجود می‌آید. این پدیده را پدیده‌ی پیزوالکتریک می‌نامند. میزان ولتاژ ایجاد شده در دو سر بلور مناسب با تنش وارد به بلور است. ضمناً چنانچه کریستال فشرده شود جهت ولتاژ تغییر می‌کند.

در برخی از ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو از این پدیده برای کنترل وجود نخ پود استفاده می‌شود. بدین ترتیب که نخ پود را از روی چنین کریستالی عبور می‌دهند، در نتیجه در کریستال ولتاژ الکتریکی به وجود می‌آید که این ولتاژ از طریق چند رله به جریان الکتریکی تبدیل می‌شود. حال اگر نخ پود پاره شود و دیگر به کریستال فشاری وارد نشود سیگنال الکتریکی نیز تولید نشده و در نتیجه ماشین متوقف می‌شود.

۳- مکانیزم تریبوالکتریک: در این روش نخ پود از روی صفحه‌ای سرامیکی عبور می‌کند که در سمت مقابل آن یک الکترود قرار گرفته و به عنوان ذخیره کننده برق حاصل از سایش نخ با صفحه عمل می‌کند. در واقع در این مکانیزم انرژی جنبشی نخ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. حال چنانچه




شکل ۶-۷- مکانیزم های الکتریکی کنترل نخ پود، A پیزو الکتریک، B تریبوالکتریک

در زمان پودگذاری این شارژ الکتریکی به وجود نماید (پود پاره شود) توسط مدار الکتریکی مربوطه ماشین متوقف می شود.

۳-۳-۷- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو: این مکانیزم در تمام ماشین های بافندگی با ماکو وجود دارد و وظیفه آن این است که حرکت ماکو را کنترل کند تا ماکو در زمان معینی از یک سمت ماشین به سمت دیگر برسد و به درستی در داخل جعبه ماکو قرار گیرد. چنانچه ماکو در این زمان معین به داخل جعبه ماکوی مقابل وارد نشود و یا به درستی در داخل آن جای نگیرد مکانیزم مراقبت ماکو ماشین را متوقف می کند. چنانچه ماکو به درستی وارد جعبه ماکو نشود در برتاب بعدی به علت این که فاصله ای نوک ماکو تا مضراب زیاد است انرژی دریافت شده ای ماکو از مضراب کم می شود و در نتیجه ماکو نمی تواند به سمت دیگر برسد و در داخل دهن و بین نخ های تار گیر می کند. در این صورت هنگامی که دفتین به جلو می آید ماکو بین شانه و لبه پارچه گیر کرده و ممکن است تعداد زیادی از نخ های تار را پاره کند و به شانه ای بافندگی و ماکو نیز صدمه وارد شود. در اینجا مکانیزم کنترل ماکو وظیفه دارد دفتین را در محلی متوقف کند که شانه ای بافندگی فاصله ای مناسبی با لبه پارچه داشته باشد که اگر احتمالاً ماکو در داخل دهن متوقف شده باشد صدمه ای کمتری به نخ های تار وارد شود. در مکانیزم کنترل ماکو یک مکانیزم به زبانه ای پشتی متحرک (دیواره ای متحرک پشت) جعبه ماکو متصل است. هنگام جلو آمدن دفتین چنانچه ماکو در داخل جعبه ماکو وجود نداشته باشد ماشین بافندگی متوقف می شود. شکل ۷-۷ مکانیزم کنترل ماکو را شان می دهد.

همان گونه که در شکل دیده می شود چنانچه قبل از رسیدن ضربه زن (замخت) به ضربه گیر، ماکو وارد جعبه شود، زبانه ای پشتی جعبه ماکو را که متحرک است، حرکت می دهد و در نتیجه حس کننده که در اثر نیروی فنر به زبانه ای جعبه ماکو تکیه دارد به عقب رفته و نوک زامخت به بالا و در جهت X حرکت می کند (حالت خط چین) در نتیجه با جلو آمدن پایه ای دفتین زامخت از روی ضربه گیر رد شده



شکل ۷-۷- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو

و ماشین به حرکت خود ادامه می‌دهد. چنانچه ماکو به موقع به جعبه ماکو نرسد و یا به درستی در داخل آن قرار نگیرد زبانهٔ زامخت به بالا نمی‌آید و یا به اندازهٔ کافی بالا نخواهد آمد و در نتیجه هنگامی که دفتین در جهت \leftarrow به جلو حرکت می‌کند به ضربه‌گیر برخورد می‌کند. ضربه‌گیر از طریق اهرم‌های رابط دستهٔ ماشین بافندگی را آزاد کرده و ماشین متوقف می‌شود.

مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو (زامخت) در دو سمت ماشین وجود دارد تا انرژی دفتین را به طور مساوی از دو سمت خنثی کند. با توجه به اعمال نیروی زیاد از طرف دفتین و زامخت به ضربه‌گیر، باید این قطعات از جنس محکم و سخت ساخته شوند.

۷-۴- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی

مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی به مکانیزم‌هایی کفته می‌شود که وظیفه‌ی تعویض ماسوره، تعویض ماکو و تعویض جعبه‌های ماکو را بر عهده دارند.

در مکانیزم تعویض ماسوره، پس از خالی شدن ماسوره یک ماسوره‌ی پر به داخل ماکو وارد می‌شود و همزمان با آن ماسوره‌ی خالی خارج شده و در زیر ماشین داخل یک جعبه می‌افتد.

در مکانیزم‌های تعویض ماکو پس از خالی شدن ماسوره یک ماکوی جدید که در داخل آن ماسوره‌ی پر قرار دارد در داخل جعبه ماکو قرار می‌گیرد و ماکو با ماسوره‌ی خالی از جعبه ماکو خارج می‌شود. امروزه در ماشین‌های بافندگی تقریباً تعویض ماکو منسخ شده است و فقط از تعویض ماسوره استفاده می‌شود. مکانیزم‌های تعویض جعبه ماکو در مواردی به کار می‌رود که باید از چند ماکو که دارای ماسوره‌های مختلف از نظر رنگ، نمره، جنس و افکت هستند استفاده شود. در نتیجه، این مکانیزم در بافت پارچه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ایجاد افکت‌های مختلفی با استفاده از نخ پود در نظر باشد و یا در پارچه رنگ‌بندی پودی وجود داشته باشد.

۷-۵- مکانیزم تعویض ماسوره: مشخصه‌ی اصلی یک ماشین بافندگی اتوماتیک آن است که در آن تعویض ماسوره به طور اتوماتیک انجام شود. مکانیزم تعویض ماسوره از سه قسمت مکانیزم مراقبت ماسوره، مراقبت ماکو و تعویض ماسوره تشکیل شده است.

مکانیزم مراقبت ماسوره از حس کننده‌ی ماسوره و قسمت‌های فرمان تشکیل شده است. قسمت حس کننده‌ی ماسوره در سمت مخالف مکانیزم تعویض قرار دارد و به این دلیل فرمان تعویض موقعی داده می‌شود که ماکو در سمت مکانیزم فرمان باشد ولی دستور تعویض موقعی اجرا می‌شود که ماکو در سمت مکانیزم تعویض است. بنابراین پس از اتمام نخ ماسوره و صدور فرمان تعویض، باید بر روی ماسوره به میزان حداقل یک عرض ماشین بافندگی نخ ذخیره وجود داشته باشد که خارج از حیطه‌ی عمل حس کننده قرار داشته و در سر ماسوره پیچیده می‌شود. اما در عمل ممکن است فرمان تعویض پس از یک بود اجرا نشود به این دلیل معمولاً نخ ذخیره و ماسوره را ۳ یا ۵ برابر عرض ماشین انتخاب می‌کنند. اگر نخ ذخیره به اندازه‌ی کافی انتخاب نشود پس از پایان نخ ماسوره و ذخیره آن ماشین بافندگی یا توسط کنترل کننده‌ی وجود نخ پود متوقف می‌شود و یا احتمالاً تعویضی انجام می‌شود که باعث خط افتادن پارچه می‌گردد.

مکانیزم مراقبت ماکو که در سمت مکانیزم تعویض قرار دارد در صورتی اجازه‌ی تعویض ماسوره را می‌دهد که ماکو کاملاً در داخل جعبه قرار گرفته باشد. پس از صدور فرمان توسط مکانیزم فرمان و همچنین اجازه‌ی تعویض توسط مکانیزم مراقبت ماکو، مکانیزم تعویض یکی از ماسوره‌های پر

را که در باتری مکانیزم تعویض قرار دارد توسط ضربه‌ی چکش تعویض ماسوره به داخل ماکو وارد می‌کند.

أنواع مكانيزم های حس كننده ماسوره

برای حس کردن نخ روی ماسوره مکانیزم‌های گوناگونی مورد استفاده واقع می‌شوند که به سه نوع حس کننده مکانیکی، حس کننده الکتریکی و حس کننده فتوالکتریکی تقسیم می‌شوند. در حس کننده مکانیکی قطر ماسوره توسط یک چنگال حس می‌شود و هنگامی که ماسوره خالی شود چنگال بر روی سطح صاف ماسوره سُر می‌خورد و چنگال، فرمان تعویض را صادر می‌کند.

در حس کننده الکتریکی در انتهای ماسوره یک حلقه‌ی فلزی قرار دارد. حس کننده از دو سوزن فلزی تشکیل شده است که سوزن‌های آن دو قطب جریان ضعیف الکتریکی را تشکیل می‌دهند. چنانچه ماسوره خالی شود این دو سوزن به حلقه‌ی فلزی برخورد کرده در نتیجه مدار جریان بسته شده و توسط یک الکترومغناطیس به طریقی مکانیکی فرمان تعویض صادر می‌شود.


در حس کننده فتوالکتریک در انتهای ماسوره یک حلقه‌ی منعکس کننده نور (شبرنگ) قرار دارد. چنانچه نخ روی ماسوره تمام شود اشعه پس از برخورد به حلقه‌ی انعکاس روی ماسوره، منعکس شده و چشم فتوالکتریک را متأثر می‌کند، درنتیجه، توسط مدار مربوط فرمان تعویض صادر می‌گردد.

طرز کار حس کننده مکانیکی


در شکل ۷-۸ طرز کار یک حس کننده مکانیکی نشان داده شده است. در این مکانیزم یک حس کننده که انتهای آن دندانه‌ای شکل است هر بار هنگام دفتین زدن به ماسوره برخورد می‌کند. هنگامی که نخ بود بر روی ماسوره وجود داشته باشد با جلو آمدن دفتین در جهت فلش حس کننده از داخل شیار جعبه‌ی ماکو و ماکو به داخل ماکو رفته و به ماسوره برخورد می‌کند. با ادامه‌ی حرکت ماسوره به جلو بدون آن که حس کننده به میله‌ی y برخورد کند در جهت X به عقب آمده و فر جمع می‌شود و فرمان تعویض صادر نمی‌گردد.

حال چنانچه نخ پود تا ذخیره انتهایی خالی شود پس از برخورد ماسوره به حس کننده، حس کننده روی ماسوره سُر خورده و در جهت X حرکت می‌کند و به میله‌ی y برخورد می‌کند و آن را در جهت نشان داده شده حرکت می‌دهد. حرکت میله‌ی y ، از طریق اهرم‌های رابط، فرمان تعویض را به مکانیزم تعویض ماسوره منتقل می‌کند.

ماکو در داخل جعبه ماکو





نخ ذخیره



شکل ۷-۸ - حس کننده مکانیکی نخ پود

۷-۴-۲ - مکانیزم حس کننده ماکو: محور تعویض در عرض ماشین با فندگی قرار دارد و سر دیگر آن در سمت مقابل قسمت حس کننده و به مکانیزم تعویض متصل است. با چرخش محور تعویض دو عمل انجام می شود.

اول حس کننده ماکو (P) به جلو آمده و نوک آن بر روی کف دفتین قرار می گیرد. در این هنگام ماکو از سمت حس کننده به سمت تعویض آمده است. حس کننده (P) وظیفه دارد که قبل از تعویض ماسوره محل دقیق آن را حس کند و چنانچه ماکو به درستی در داخل جعبه ماکو قرار نگرفته باشد مانع تعویض ماسوره شود. در شکل ۹-۷ دیده می شود که چنانچه ماکو به درستی وارد جعبه ماکو نشده باشد (با خط چین کشیده شده است) حس کننده با آن برخورد می کند و با ادامهی حرکت



شكل ۷-۹-الف - مکانیزم حس کننده ماقو، ب - باتری ماسوره از نوع خشابی

دفتین به جلو حس کننده را در جهت نشان داده شده می‌چرخاند و از خود دور می‌کند. با این حرکت و از طریق اهرم‌های رابط، ضربه‌گیر (a) از مسیر ضربه‌زن (b) خارج می‌شود و به زیر دفتین می‌رود و عمل تعویض انجام نمی‌گیرد. اما چنانچه ماکو در محل صحیح قرار داشته باشد، حس کننده‌ی ماکو (P) به طور کامل به سمت دفتین حرکت می‌کند و در نتیجه ضربه‌گیر (a) در سمت مقابل ضربه‌زن (b) واقع می‌شود. با ادامه‌ی حرکت دفتین به سمت جلو، ضربه‌زن (b) که به دفتین متصل است ضربه‌گیر (a) را در جهت فلاش‌های نشان داده شده در شکل حرکت می‌دهد و این حرکت از طریق اهرم‌های رابط (برای سادگی شکل کشیده نشده است) به چکش تعویض ماسوره منتقل می‌شود و ماسوره تعویض می‌گردد.

معمولًاً در مکانیزم تعویض ماسوره از باتری دوار برای ماسوره‌های نخ پود یک رنگ و باتری‌های خشابی برای ماسوره‌های پود چند رنگ استفاده می‌شود.

۳-۴-۷- مکانیزم تعویض جعبه ماکو به منظور ایجاد طرح‌های مختلف: ایجاد طرح‌های مختلف توسط تعویض جعبه ماکو، در نتیجه‌ی استفاده از چند ماسوره، بدین طریق عملی می‌شود که در یک ماشین با فندگی بتوان با بیش از یک ماکو کار کرد. به طور کلی دو نوع مکانیزم برای این منظور وجود دارد:

مکانیزم چند جعبه ماکو یک طرفه: این نوع ماشین با فندگی در یک سمت دارای چند جعبه ماکو است و در سمت دیگر فقط یک جعبه ماکو دارد. حداکثر تعداد جعبه‌ماکوهای مورد استفاده در این نوع ماشین معمولًاً ۴ جعبه است. با استفاده از مکانیزم چند جعبه ماکو یک طرفه فقط می‌توان تعویض جعبه ماکوها را حداقل پس از دو پود انجام داد. به عبارت دیگر فقط می‌توان پودهای زوج رنگی بافت و همواره تعداد پود متوالی از یک رنگ خاص زوج خواهد بود.

مکانیزم چند جعبه ماکو دو طرفه: این نوع ماشین‌های با فندگی در هر سمت دارای چند جعبه ماکو هستند و به دو گروه تقسیم می‌شوند.

الف - مکانیزم چند جعبه ماکو دو طرفه‌ی تابع: که در آن‌ها جعبه‌ماکوهای طرفین به طور هم‌شماره و هم‌زمان در کف دفتین فرار می‌گیرند. مزیت این ماشین‌ها نسبت به مکانیزم‌های یک طرفه در این است که با این مکانیزم‌ها می‌توان پودهای رنگی با تعداد فرد بافت.

ب - مکانیزم‌های چند جعبه ماکو دو طرفه‌ی غیرتابع: که در آن‌ها جعبه‌ماکوهای طرفین بدون همبستگی با یکدیگر و به طور مستقل از هم به کف دفتین می‌آیند. مزیت مکانیزم دو طرفه‌ی غیرتابع آن است که تعداد ماکوهای مورد استفاده (تعداد رنگ پود مورد استفاده) می‌تواند بیشتر شود. در اینجا ذکر یک نکته لازم است و آن ارتباط تعداد جعبه‌ماکوها با دور ماشین با فندگی است.

هر اندازه تعداد ماکوها افزایش یابد به همان نسبت دور ماشین بافندگی کاهش می‌یابد زیرا زمان بیشتری برای تعویض جعبه ماکوی اول و آخر لازم است. از طرف دیگر تعداد و نوع جعبه ماکوها به تعداد ماسوره‌های مورد استفاده بستگی دارد. جدول زیر برای روشن شدن این ارتباط آورده شده است.

جدول ۷-۱- تعداد جعبه ماکوها، دور ماشین و حداکثر تعداد ماسوره (رنگ) مورد استفاده

تعداد جعبه ماکو	حداکثر دور در دقیقه ماشین بافندگی	حداکثر تعداد ماسوره (رنگ پود) مورد استفاده
۱	۲۵°	جعبه ماکو در هر سمت
۲	۲۰۰	جعبه ماکو در یک سمت
۴	۱۸°	جعبه ماکو در یک سمت
۴	۱۷°	جعبه ماکو در هر سمت (تابع)
۷	۱۴۵	جعبه ماکو در هر سمت (غیرتابع)

حداکثر تعداد ماسوره‌های مورد استفاده به تعداد نخ‌های پود هر رنگ در راپورت رنگ‌بندی پود (منظور از راپورت رنگ‌بندی تعداد کل نخ‌های پود رنگی است که در طول پارچه تکرار می‌شود) بستگی دارد. به طور مثال اگر ماشین بافندگی دارای ۸ جعبه ماکو (۴ جعبه ماکوی دو طرفه‌ی غیرتابع) باشد نمی‌توان همیشه از ۷ ماسوره‌ی رنگی (تعداد حداکثر ماسوره‌ی ممکن) سود برد.

موارد استفاده از ماشین‌های بافندگی چند جعبه ماکو

ماشین‌های بافندگی که دارای چند جعبه ماکو هستند در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

۱- استفاده از چند پود رنگی برای ایجاد طرح‌های مخصوص،

۲- برای مخلوط شدن پودها در پارچه،

الف - موقعی که پود یک‌نواخت رنگ شده باشد می‌توان با مخلوط بافتن پودها ناهماهنگی رنگ در پارچه را کاهش داد،

ب - نخ پود از نقطه نظر نمره یک‌نواخت نباشد،

ج - پارچه باید کاملاً یک‌نواخت بافته شود.

۳- وقتی که یک طرح بافت کرب بافته شود،

۴- هنگام کارکردن با نخ‌های فیلامنتی بدون تاب برای جلوگیری از ایجاد رگه‌ی پودی.

خودآزمایی فصل هفتم

- ۱- منظور از اتوماتیک کردن ماشین بافندگی را توضیح دهید.
- ۲- هدف اصلی از اتوماسیون در ماشین‌های بافندگی را بنویسید.
- ۳- ماشین بافندگی اتوماتیک را تعریف کنید.
- ۴- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت را شرح دهید.
- ۵- مکانیزم‌های کنترل مراقبت به چند روش عمل می‌کنند و دقق و سرعت عمل کدامیک بهتر است؟
- ۶- وظیفه‌ی مکانیزم کنترل نخ پارگی تار چیست و برای کنترل پارگی نخ تار از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۷- اصول کار مکانیزم کنترل نخ پارگی تار مکانیکی را توضیح دهید.
- ۸- اصول کار مکانیزم کنترل نخ پارگی تار الکتریکی را توضیح دهید.
- ۹- وظیفه‌ی مکانیزم کنترل و مراقبت نخ پود را بنویسید.
- ۱۰- انواع مکانیزم کنترل نخ پود به کار رفته در ماشین‌های بافندگی را نام ببرید.
- ۱۱- کار مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو در ماشین‌های بافندگی را بنویسید.
- ۱۲- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی به چه مکانیزم‌هایی گفته می‌شود؟
- ۱۳- دلیل استفاده از نخ ذخیره روی ماسوره را نوشه و در مورد طول نخ ذخیره توضیح دهید.
- ۱۴- انواع حس کننده‌ی نخ روی ماسوره را نام ببرید.
- ۱۵- وظیفه‌ی مکانیزم حس کننده‌ی ماکو چیست؟
- ۱۶- دلیل استفاده از چند جعبه ماکو در ماشین بافندگی چیست؟
- ۱۷- انواع مکانیزم‌های چند جعبه ماکو را نام برد و کاربرد هر کدام را بیان کنید.
- ۱۸- انواع مکانیزم‌های تعویض جعبه ماکو را نام ببرید.
- ۱۹- در ماشین‌های بافندگی بی ماکو برای استفاده از نخ‌های پود رنگی از چه مکانیزمی استفاده می‌شود؟
- ۲۰- چرا در ماشین‌های بافندگی معمولاً در هر سمت ماشین بیش از ۴ جعبه ماکو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟

هدف کلی

آشنایی فرآگیران با روش‌های پودگذاری بی‌ماکو

فصل هشتم

ماشین‌های بافندگی بی ماکو

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- دلیل پیدایش روش‌های پودگذاری بی ماکو و مزایای آن‌ها را شرح دهد.
- ماشین بافندگی پروژکتایل را توضیح دهد.
- ماشین بافندگی را پیری را توضیح دهد.
- انواع ماشین‌های بافندگی را پیری را توضیح دهد.
- ماشین بافندگی جت هوا را توضیح دهد.
- انواع ماشین‌های بافندگی جت هوا را شرح دهد.
- ماشین بافندگی جت آب را توضیح دهد.
- ماشین‌های بافندگی چندفازی را شرح دهد.

۱-۸ ماشین‌های بافندگی بی ماکو

ماشین‌های بافندگی بی ماکو به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره که حدود $500 - 400$ گرم می‌باشد دارای محدودیت سرعت هستند زیرا برای پرتاب ماکو انرژی بسیار زیادی مورد نیاز است که با توجه به قطعات مکانیزم پرتاب ماکو که از چوب و چرم و پلاستیک فشرده ساخته می‌شوند نمی‌توان انرژی بیشتری را اعمال کرد چون قطعات ذکر شده قدرت تحمل لازم را نداشته و خواهند شکست. اگر بخواهیم از قطعات فلزی استفاده کنیم اولاً برای حرکت دادن به آن‌ها نیاز به مصرف انرژی بیشتری خواهد بود و ثانیاً ارتعاش ایجاد شده در اثر ضربات وارد به آن‌ها بسیار شدید شده و مشکل آفرین می‌شود. در نتیجه نمی‌توان ماکو را سریع‌تر از سرعت کنونی آن یعنی بیش از ۱۴ متر بر ثانیه پرتاب کرد ضمن این‌که سرعت ماشین بافندگی بی ماکو نیز محدود بوده و نمی‌تواند از $22 - 25$ دور بر دقیقه فراتر برود.

ماشین‌های بافندگی بی ماکو ماشین‌هایی هستند که برای پودگذاری به ماکو و ماسوره احتیاج

ندارند بلکه نخ پود توسط مکانیزم پودگذاری مستقیماً از روی بویین نخ پود که خارج از ماشین بافندگی و در کنار آن قرار دارد به داخل دهنده تشکیل شده توسط نخ های تار پرتاب می شود. عمل پودگذاری در ماشین های بافندگی بی ماکو براساس یکی از روش های زیر انجام می شود :

۱- ماشین های بافندگی که در آن ها عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شونده (پروژکتایل) انجام می شود. پروژکتایل دارای گیره ای است که توسط آن ابتدای نخ پود را می گیرد و به داخل دهنده پرتاب می شود. در اثر حرکت پروژکتایل نخ از روی بویین باز شده و در داخل دهنده قرار می گیرد.

۲- ماشین های بافندگی که در آن ها عمل پودگذاری به طور مثبت انجام می شود (توسط تسمه گیره و میله گیره یا راپیر). گیره ای نخ یا راپیر که در انتهای یک میله یا یک تسمه نصب شده است ابتدای نخ پود را می گیرد و توسط آن میله یا تسمه یک حرکت مثبت مکانیکی را دریافت کرده و نخ پود را از داخل دهنده عبور می دهد.

۳- ماشین های بافندگی جت آب و جت هوا که از انرژی یک سیال برای پرتاب پود استفاده می کنند. در این ماشین ها ابتدای نخ پود در مسیر یک جت آب یا هوا قرار می گیرد و موقعی که جت عمل می کند چند سانتی متر مکعب آب یا هوا را با فشار به سمت دیگر ماشین پرتاب می کند که نخ پود نیز با آن حرکت کرده و در داخل دهنده قرار می گیرد.

۴- ماشین های بافندگی چندفازی یا چند دهنده ای که در این نوع ماشین ها چند دهنده به صورت سری یا موازی به طور همزمان تشکیل می شود و چند نخ بر همزمان نخ های پود را در دهنده های مختلف قرار می دهند.

۸-۲- مزایای ماشین های بافندگی بی ماکو

در ماشین های بافندگی بی ماکو جرم جسم پودگذاری که وارد دهنده می شود بسیار کم است، لذا این نوع ماشین ها دارای مزایایی به شرح زیر هستند.


۱- کم شدن جرم جسم پودگذار باعث شده است که ابعاد آن نیز کوچک شود، در نتیجه ارتفاع و عمق دهنده لازم بسیار کوچک تر از ارتفاع و عمق آن در ماشین های بافندگی با ماکو است، در نتیجه مسیر حرکت شانه ای بافندگی و مسیر وردها در این ماشین کوتاه شده و با این عمل زمان مورد نیاز برای انجام عملیات فوق نیز کاهش یافته است که موجب افزایش سرعت ماشین های بافندگی بی ماکو می شود. همچنین با کم تر شدن جرم و ابعاد جسم پودگذار، نیروهای مؤثر در نخ ها کم تر بوده و در نتیجه افزایش تعداد دهنده های تشکیل شده در واحد زمان که ناشی از بالارفتن دور ماشین بافندگی است، مشکلی پیش نمی آورد.

- ۲- انژری مورد نیاز برای به حرکت درآوردن ماشین بافندگی بی ماکو با توجه به توان پودگذاری مساوی، به علت کم شدن اجزای مختلف ماشین، کمتر از ماشین‌های بافندگی با ماکو است.
- ۳- به علت عدم وجود ماسوره و به کار بردن بوبین نخ پود، عملیات بافندگی یک‌نواخت‌تر است و اشتباهات احتمالی در اثر تعویض ماسوره از بین می‌رود.
- ۴- در اجزای مختلف ماشین بافندگی از قبیل مضراب، چوب مضراب، ماکو، ماسوره و غیره استهلاک وجود ندارد.
- ۵- به قسمت ماسوره پیچی و ماسوره تمیزکن نیازی نیست.
- ۶- به کارگران توزیع کننده‌ی ماسوره‌ی پر و جمع‌آوری ماسوره‌های خالی نیازی نمی‌باشد. سیکل بافندگی برای ماشین‌های بی ماکو و با ماکو یکی است. مسیر باز شدن نخ‌های تار از چله‌ی تار و عبور از بل تار و تغذیه به ناحیه‌ی بافت یکسان است. رگولاتورهای چله‌ی نخ تار و رگولاتورهای غلتک پارچه در ماشین‌های بافندگی بی ماکو نیز وجود دارد و بالاخره مکانیزم‌های تشکیل دهنۀ از قبیل بادامکی، دایی و ژاکارد نیز یکسان است. تنها تفاوت نسبت‌های حرکتی و چگونگی انجام آن‌هاست. مثلاً ارتفاع کوچک‌تر دهنۀ باعث می‌شود که وردها زمان بیشتری در دهنۀ باز در حال سکون به سر ببرند. مسیر کوتاه‌تر شانه‌ی بافندگی و روش خاص پودگذاری سبب می‌شود که شانه در زمان نسبتاً طولانی در نقطه‌ی مرگ عقب به سر برد و کوییدن نخ پود در زمانی بسیار کوتاه و به صورت ضربه‌ای انجام شود.

اختلاف اصلی ماشین‌های بافندگی بی ماکو با ماشین‌های بافندگی با ماکو در روش پودگذاری آن‌هاست، به این دلیل در این بخش روش‌های مختلف پودگذاری ماشین‌های بافندگی بی ماکو بررسی می‌شود.

۸-۳- ماشین بافندگی پروژکتایل


در ماشین بافندگی پروژکتایل عمل پودگذاری توسط عبور یک جسم پرتاپ شونده به نام پروژکتایل انجام می‌شود. در داخل پروژکتایل یک گیره‌ی فنری وجود دارد که ابتدای نخ تغذیه شده به پروژکتایل را می‌گیرد. سپس پروژکتایل توسط مضراب پرتاپ شده و نخ پود را با خود از داخل دهنۀ عبور می‌دهد. برخلاف ماشین‌های بافندگی معمولی مکانیزم پودگذاری پروژکتایل به طریقی طرح‌ریزی و ساخته



شکل ۸-۱- پروژکتایل و گیره‌ی انتهای آن

شده است که انرژی پرتابی و سرعت اولیه‌ی پروژکتایل تابعی از دور ماشین بافندگی نیست، در نتیجه می‌توان این نوع ماشین را با عرض بسیار زیاد (84° سانتی‌متر و حتی تا 180° سانتی‌متر در حالت‌های خاص) ساخت. جسم پودگذار یا پروژکتایل دارای ابعاد 89 میلی‌متر طول، $14/1$ میلی‌متر عرض و $6/35$ میلی‌متر ضخامت است. وزن آن در حدود 40 گرم (کمتر از $\frac{1}{1}$ وزن ماکو) است و در انتهای آن گیره‌ای وجود دارد که ابتدای نخ پود را گرفته و آن را به داخل دهنه وارد می‌کند.

انرژی پرتابی پروژکتایل از یک میله‌ی فنری (میله‌ی پیچشی یا تورشن‌بار) به طول 90° میلی‌متر و قطر 15 میلی‌متر گرفته می‌شود. یک سر این میله ثابت بوده و سر دیگر ش به اندازه‌ی 32 درجه چرخیده و در آن انرژی ذخیره می‌شود که پس از آزاد شدن میله این انرژی ذخیره شده توسط بازوی ضربه و مضراب به پروژکتایل منتقل شده باعث پرتاب آن می‌شود. مکانیزم پودگذاری ماشین بافندگی پروژکتایل و طرز کار آن در شکل ۲-۸ نشان داده شده است. این مکانیزم از قسمت‌های زیر تشکیل شده است: میله‌ی فنری (تورشن‌بار) (۱)، قفل تنظیم (۲)، بازوی ضربه (۳)، مضراب (۴)، پروژکتایل (۵)، بازکننده و گیره (۶)، محور اصلی ماشین (۷)، محور مکانیزم ضربه (۸)، اهرم زانویی (۹)، محور دوران اهرم زانویی (10°)، اهرم میله‌ی فنری (۱۱)، بادامک (۱۲)، منحنی کنترل (۱۳)، چرخک ترمز (۱۵) و پیستون ترمز (۱۶).



شکل ۸-۲- مکانیزم پودگذاری ماشین پروژکتایل

چند لحظه قبل از پرتاب پروژکتایل، انرژی پرتابی مورد نیاز در میله‌ی فنری (۱) ذخیره می‌شود. یک سمت میله‌ی فنری در داخل قفل (۲) و در بدنه‌ی ماشین ثابت است و سمت دیگر آن که به بازوی ضربه (۳) متصل است می‌تواند حول محور طولی خود دوران کند. با چرخیدن سر میله (سمت بازوی ضربه) به میزان ۳۲ درجه انرژی جنبشی در آن ذخیره می‌شود و پس از آزاد شدن میله به حالت اول خود برگشته و انرژی ذخیره‌ی خود را آزاد می‌کند تا پروژکتایل از داخل دهنده پرتاب شود. قفل (۲) که زاویه‌ی پیچش میله‌ی فنری و در نتیجه انرژی ذخیره شده و انرژی پرتابی را تغییر می‌دهد به طرقی ساخته شده است که می‌توان تنظیم آن را در هین کارکردن ماشین انجام داد.

پیچش میله‌ی فنری (۱) از محور ماشین با فندگی (۷) گرفته می‌شود. حرکت از محور (۷) به محور (۸) و بادامک (۱۲) منتقل می‌شود. با چرخش بادامک و توسط پیرو آن اهرم زانویی (۹) به سمت راست شکل حرکت می‌کند. تا زمانی که دماغه‌ی بادامک با پیرو در تماس است چرخک (۱۴) با اهرم زانویی (۹) و منحنی انتهای این اهرم (۱۳) تماس ندارد. در اثر چرخش اهرم زانویی به سمت راست شکل، زانویی (۱۲) و (۱۱) و (۹) به حالت کشیده درمی‌آید در نتیجه اهرم میله‌ی فنری (۱۱) به سمت بالا حرکت می‌کند. میله‌ی فنری (۱) نیز توسط اهرم (۱۱) در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد (همان‌گونه که گفته شد سر میله‌ی فنری که در داخل قفل (۱۲) قرار دارد ثابت می‌ماند). هنگامی که دماغه‌ی بادامک (۱۲) از مقابل پیرو اهرم (۹) گذشت و تماس این دو با یکدیگر قطع شد، زانویی کاملاً در حالت کشیده است و حتی به مقدار کمی هم به سمت راست شکل خم می‌شود. این خمیدگی سبب می‌شود که میله‌ی فنری (۱) در این لحظه قادر به چرخیدن و آزاد کردن انرژی خود نباشد. با ادامه‌ی گردش بادامک (۱۲) چرخک (۱۴) به قسمت انتهای بادامک یعنی منحنی (۱۳) می‌رسد و با آن تماس پیدا می‌کند. در این هنگام چرخک (۱۴) منحنی (۱۳) را به پایین فشار می‌دهد و در نتیجه زانویی در جهت مخالف حرکت اولیه‌ی خود (به سمت چپ شکل) حرکت می‌کند. هنگامی که چرخک (۱۴) از منحنی (۱۳) جدا شد زانویی نیز از حالت قائم گذشته و در نتیجه انرژی ذخیره شده در میله‌ی فنری آزاد می‌شود. بدین ترتیب زانو به سمت چپ شکل خم می‌شود و پروژکتایل پرتاب می‌شود. در پایان این اعمال ترمز (۱۵) تمام مکانیزم را متوقف می‌کند. در این موقع دماغه‌ی بادامک (۱۲) مجدداً به پیرو اهرم زانویی (۹) رسیده است و آن را به سمت راست شکل حرکت می‌دهد تا برای پودگزاری بعدی انرژی لازم در میله‌ی فنری (۱) ذخیره شود.

هنگامی که زانویی در حالت کشیده قرار گرفت و میله‌ی فنری پیچیده شد بازوی ضربه (۳) در آخرین نقطه‌ی حرکت خود در سمت چپ شکل قرار می‌گیرد و مضراب (۴) نیز کاملاً عقب رفته است. در این موقع پروژکتایل به بالا آمده و در مقابل مضراب (۴) قرار می‌گیرد. بازکننده‌ی (۶)


گیره‌ی پروژکتایل را باز می‌کند و ابتدای نخ پود در داخل این گیره قرار می‌گیرد. با خارج شدن بازنده‌ی (۶) از داخل گیره‌ی پروژکتایل، انرژی میله‌ی فنری (۱) نیز آزاد می‌شود و مضراب (۴) پروژکتایل (۵) را در مسافتی برابر $62/5$ میلی‌متر شتاب می‌دهد و سرعت پروژکتایل را از صفر به بیش از ۲۴ متر بر ثانیه (با شتابی معادل ۷ متر بر مجدور ثانیه) می‌رساند.

پس از آزاد شدن پروژکتایل از مضراب، مکانیزم توسط ترمز روغنی (۱۵) متوقف می‌شود. این ترمز تشکیل شده است از بدنده‌ی ترمز (۱۵)، پیستون (۱۶) و یک دریچه‌ی تنظیم فشار ترمز. پیستون (۱۶) به قسمت زیرین اهرم زانوبی (۹) متصل است و پس از خم شدن زانو، پیستون به سمت راست شکل حرکت می‌کند و روغن داخل سیلندر را با فشار از داخل دریچه‌ی قابل تنظیم به محفظه‌ی روغن وارد می‌کند. نیروی ترمز باعث می‌شود که پس از آزادی پروژکتایل بازوی ضربه بدون لرزش و نوسان متوقف شود. انرژی پرتاب پروژکتایل تقریباً یک‌سوم تا یک‌دوم انرژی پرتابی ماشین با ماکو است.

۱-۳-۸ روش تشکیل پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل: در شکل ۱۳-۸ یک سیکل کامل پودگذاری ماشین بافندگی پروژکتایل نشان داده شده است. پروژکتایل (۱) در جهت فلاش به محل پرتاب می‌آید (A). بازنده‌ی گیره‌ی پروژکتایل، گیره را باز می‌کند و آورنده‌ی نخ پود (۲) ابتدای نخ پود را به داخل گیره‌ی پروژکتایل هدایت می‌کند (B). پروژکتایل نخ پود را از داخل دهنده عبور می‌دهد و همزمان کشش دهنده‌ی نخ پود (۳) به بالا می‌آید و ترمز (۴) نخ پود را آزاد می‌کند. این حرکات به طریقی تنظیم شده‌اند که هنگام پرتاب پروژکتایل، کشش وارد به نخ پود ناگهانی نباشد (C). پروژکتایل در سمت مکانیزم دریافت کننده در محلی که باید بر روی زنجیر نقاله قرار گیرد، آورده می‌شود و همزمان کشش دهنده‌ی نخ پود به پایین می‌آید و نخ پود را به مقدار کمی می‌کشد. همچنین آورنده‌ی نخ پود به سمت کناره‌ی پارچه می‌آید (D).


آورنده‌ی نخ پود بسته می‌شود و نخ پود توسط آن گرفته می‌شود. گیره‌ی کناری (۵) دو سمت نخ پود را در دو کناره‌ی پارچه می‌گیرد (E) یک سمت نخ پود توسط قیچی (۶) بریده می‌شود و پروژکتایل ابتدای نخ پود را آزاد کرده و در پایین و بر روی زنجیر نقاله قرار می‌گیرد (F). شانه نخ پود را که توسط گیره‌های کناری نگهداشته شده به لبه‌ی پارچه می‌کوبد. پروژکتایل خارج از دهنده و توسط زنجیر نقاله به سمت دیگر آورده می‌شود (G). همزمان با عقب رفتن آورنده‌ی نخ پود، کشش دهنده‌ی نخ پود مقدار بیشتری به پایین می‌آید و پروژکتایل دیگری به محل پرتاب آورده می‌شود. دهنده‌ی جدید تشکیل می‌شود و مکانیزم تشکیل کناره، انتهای نخ پود را به داخل دهنده‌ی جدید وارد می‌کند (H). در ماشین بافندگی پروژکتایل با توجه به عرض از ۱۱ تا ۱۸ و بیشتر پروژکتایل وجود دارد که یکی از آن‌ها پرتاب می‌شود و بقیه توسط زنجیر نقاله از طرف دیگر ماشین به سمت مکانیزم پرتاب آورده

می‌شوند.



شکل ۸-۳- سیکل بودگذاری در ماشین بافندگی پروژکتایل

کناره‌ی پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل یک کناره برگردان است.




شکل ۸-۴- کناره‌ی پارچه در ماشین پروژکتایل


این کناره به این صورت تشکیل می‌شود که انتهای هر نخ پود در داخل دهنہ‌ی بعدی قرار می‌گیرد. ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو به طور کلی با مسئله‌ی تشکیل کناره روبرو هستند. چون در این ماشین‌ها بسته‌ی نخ پود به صورت بویین بوده و خارج از دهنہ قرار دارد و همراه با جسم پودگذار به داخل دهنہ وارد نمی‌شود باید بعد از هر بار پودگذاری نخ پود را از بویین قیچی کرد و سپس به طریقی یک کناره در هر سمت پارچه به وجود آورد. معمولی‌ترین روش‌ها برای تشکیل کناره در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو، استفاده از طرح گاز و یا کناره برگردان است. در مورد پارچه‌های فیلامنتی می‌توان از ذوب کناره‌ی پارچه توسط یک میله‌ی داغ نیز استفاده کرد. کناره‌ی گاز و کناره برگردان در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو، این امکان را به وجود آورده است که چند عرض پارچه در کنار هم و بر روی یک ماشین بافندگی بافته می‌شود. چنانچه بر روی یک ماشین بافندگی، بیش از یک عرض پارچه بافته شود، برای هر عرض پارچه احتیاج به یک گره‌ی نخ، یک قیچی و یک جفت سوزن بافت کناره است.

۲-۳-۸- دفین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل: در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو شاید اصطلاح دفین زدن کاملاً صحیح نباشد زیرا در اینجا دیگر دفین، به معنی قطعه‌ای از ماشین بافندگی که شامل جعبه‌ماکو و میز‌ماکو است، وجود ندارد. مکانیزم پرتاب پروژکتایل و مکانیزم دریافت کننده‌ی آن به دفین متصل نیست و بر روی ماشین بافندگی ثابت است. در حقیقت دفین از قطعه‌ای تشکیل شده است که وظیفه دارد شانه را به جلو حرکت دهد. در ماشین بافندگی پروژکتایل دفین حامل راهنمای پروژکتایل نیز می‌باشد. دفین در موقع پرواز پروژکتایل در نقطه‌ی مرگ عقب در سکون به سر می‌برد و راهنمای پروژکتایل بین مکانیزم پرتاب کننده و دریافت کننده و در داخل دهنہ‌ی نخ‌های تار واقع می‌شود. پروژکتایل در حین پرواز با نخ‌های تار و با شانه هیچ‌گونه تماسی ندارد و تماس آن فقط با راهنمای پروژکتایل است که بین آن‌ها اصطکاک کمی وجود دارد، راهنمای پروژکتایل به شکل چنگک ساخته شده است و هنگامی که شانه و راهنما جلو می‌رود نخ پود از میان راهنما خارج می‌شود. راهنمایان از لابه‌لای نخ‌های تار به زیر پارچه رفته و در نتیجه شانه می‌تواند نخ پود را به لبه‌ی پارچه بکوبد، بدون آن که راهنما مانع این عمل شود.

حرکت دفین از یک جفت بادامک هم محور (بادامک دوبل)، که روی محور اصلی ماشین قرار گرفته‌اند، گرفته می‌شود. هریک از بادامک‌ها دارای یک پیرو هستند و دو پیرو در دو انتهای یک اهرم زاویه‌ای نصب شده‌اند. اهرم زاویه‌ای به قطعه‌ی دفین متصل است. طراحی مکانیزم به طریقی است که حرکت دفین به جلو و عقب به طریقه‌ی مثبت انجام می‌شود.



الف - دفتین در حال سکون



ب - دفتین در حالت کوپیدن نخ پود به لبهی پارچه


شکل ۸ - ۵ - مکانیزم حرکت دفتین در ماشین بافندگی بروزکتایل

دفتین 255° درجه از دور محور اصلی را در نقطه‌ی مرگ عقب و درحال سکون به سر می‌برد. زاویه‌ی مورد نیاز برای حرکت دفتین تا نقطه‌ی مرگ جلو $52/5$ درجه و زمان برگشت به نقطه‌ی مرگ عقب نیز $52/5$ درجه است. سرعت دفتین بسیار زیاد و فقط $\frac{1}{25}$ ثانیه است. مکانیزم حرکت دفتین که شامل بادامک‌ها، پیروها و قطعات رابط است در ماشین‌های بافندگی کم عرض در دو سمت ماشین قرار دارد و در ماشین‌های بافندگی عربیض یک و یا چند مکانیزم دیگر نیز در وسط ماشین وجود دارد.

در شکل ۸ - ۵ - الف دیده می‌شود که بادامک (۱) (بادامک خارجی) توسط پیرو خود، دفتین را در نقطه‌ی مرگ عقب نگه می‌دارد. در تمام مدتی که دفتین در نقطه‌ی مرگ عقب ساکن است بادامک (۲) بی‌تأثیر می‌ماند. شکل ۸ - ۵ - ب دفتین را درحال کوپیدن نخ پود نشان می‌دهد. در اینجا دیده می‌شود که هنگام دفتین زدن بادامک (۲) توسط پیرو (۳) شانه را در نقطه‌ی مرگ جلو

کاملاً کنترل می کند و بادامک (۱) در کوییدن نخ پود تأثیری ندارد. به عبارت دیگر دماغه‌ی بادامک (۲) وظیفه دارد که جلوترین نقطه‌ی مسیر شانه را کنترل نماید.

در شکل زیر دیاگرام هماهنگی (دایره‌ی زمانی) ماشین پروژکتاپل برای ماشین با عرض ۵/۵ متر نشان داده شده است.



شکل ۸-۶ - دیاگرام هماهنگی (دایره‌ی زمانی) ماشین با فندگی پروژکتاپل


در این دیاگرام در صفر درجه دفتین شروع به حرکت به سمت جلو می کند و در ۵۰ درجه در نقطه‌ی مرگ جلو است. حرکت دفتین به عقب از ۵۰ درجه شروع شده و در ۱۰.۵ درجه به نقطه‌ی مرگ عقب می رسد. در این لحظه پروژکتاپل به داخل دهنه برتاب می شود. دفتین از نقطه‌ی ۱۰.۵ درجه تا ۳۶ درجه در نقطه‌ی مرگ عقب به سر می برد، دهنه از ۱۱۰ درجه تا ۲۷۰ درجه باز است و وردها در بالا و پایین ساکن اند.

۸-۴- ماشین‌های با فندگی راپیری


در ماشین‌های با فندگی راپیری نخ پود توسط یک گیره (راپیر) گرفته شده و به طریق مثبت از داخل دهنه عبور داده می شود. این نوع ماشین‌ها دارای انواع گوناگونی هستند که در زیر مهم‌ترین آن‌ها شرح داده می شوند.

۸-۱- ماشین‌های راپیری خشک (میله‌گیره‌ای): در این نوع ماشین‌های راپیری، راپیر در ابتدای یک میله‌ی چلپ قرار گرفته است و توسط آن به داخل دهنه برد می شود. با توجه به عقب و جلو رفتن میله‌ی راپیر ماشین دارای عرض نسبتاً زیادی خواهد بود.

این ماشین‌ها به ماشین‌های راپیری یک میله گیره و دو میله گیره تقسیم می‌شوند.



الف - ماشین یک میله گیره‌ای




ب - ماشین دو میله گیره‌ای

شکل ۸ - ۷ - ماشین‌های بافندگی راپیری خشک (میله گیره‌ای)

در ماشین بافندگی یک میله گیره‌ای، میله‌ای که گیره به سر آن متصل شده است از داخل دهن
عبور کرده و به سمت دیگر ماشین می‌رود که در آن جا نخ پود را گرفته و آن را با خود به داخل دهن


می‌کشد. در نتیجه نخ پود از روی بوبین باز شده و به صورت مثبت و اجباری از عرض دهنه عبور داده می‌شود و دیگر عمل پرتاب پود وجود نخواهد داشت. بدیهی است که پودگذاری فقط هنگام برگشت میله‌گیره انجام می‌شود و در واقع هنگام رفتن میله‌گیره به داخل دهنه هیچ کار مفیدی انجام نشده و زمان تلف می‌شود. برای جلوگیری از این الاف زمانی از ماشین دو میله‌گیره استفاده می‌شود. یک میله‌گیره از یک طرف ماشین نخ پود را گرفته و با خود به داخل دهنه می‌برد. همزمان از طرف دیگر ماشین میله‌گیره‌ی دیگر وارد دهنه می‌شود. این دو میله‌گیره در وسط دهنه به هم می‌رسند و نخ پود از روی راپیر میله‌گیره‌ی اولی به روی راپیر میله‌گیره‌ی دومی منتقل می‌شود. اکنون به طور همزمان میله‌گیره‌ها از داخل دهنه خارج می‌شوند. در نتیجه میله‌گیره‌ی اولی خالی بر می‌گردد. اما در همین زمان میله‌گیره‌ی دوم نخ پود را به سمت دیگر ماشین می‌برد در نتیجه زمان تلف شده‌ای وجود نخواهد داشت. شکل ۸-۸ نحوه انتقال نخ پود را از روی راپیر نخ آور به راپیر نخ بر نشان می‌دهد.




شکل ۸-۸ - انتقال نخ بین دو راپیر در ماشین بافندگی راپیری

۸-۴-۲- ماشین‌های راپیری نرم (تسمه‌گیره‌ای): در این نوع ماشین‌های بافندگی راپیرها در ابتدای تسمه‌هایی که معمولاً از مواد پلاستیکی قابل انعطاف ساخته شده‌اند، قرار گرفته‌اند. در برخی از ماشین‌ها این تسمه در داخل دهنه احتیاج به راهنمای دارد. راهنمایها معمولاً روی دفتین و در جلوی شانه‌ی بافندگی تعییه می‌شوند. معمولاً تسمه‌ها به یکی از طرق زیر حرکت می‌کنند.

الف - غلتک دوران کننده: این غلتک در محفظه‌ی درسته‌ای قرار دارد و هنگامی که گیره از داخل دهنه خارج می‌شود روی محیط آن پیچیده می‌شود. حرکت نوسانی غلتک‌ها از یک مکانیزم چرخ‌دنده‌ای گرفته می‌شوند. چون تسمه‌ها بر روی غلتک پیچیده می‌شوند در نتیجه این ماشین‌ها دارای عرض کمتری از ماشین‌های میله‌گیره‌ای (راپیری) خشک هستند.




الف - راپیری خشک




ب - راپیری نرم

شکل ۸-۹ - دیاگرام شماتیک پودگذاری راپیری

ب - راهنمای نیم دایره‌ای: در هر سمت ماشین یک راهنمای نیم دایره‌ای وجود دارد که تسمه‌ها پس از خارج شدن از دهنه بر روی آن قرار می‌گیرند. در ماشین‌های بافندگی که عرض آن‌ها زیاد است قوس راهنمای تسمه بزرگتر از حالت قبل انتخاب می‌شود و برای آن که عرض ماشین زیاد نشود انتهای راهنمای زیر دیواره‌های ماشین بافندگی ادامه دارد. تسمه‌ها دارای دندانه هستند و دندانه‌های یک مکانیزم چرخ دنده‌ای با دندانه‌های تسمه درگیر است و به آن‌ها حرکت می‌دهد. در شکل ۸-۱۰ چند نمونه از انتقال حرکت به راپیرها نشان داده شده است.



ب - انتقال حرکت گیره‌ها با استفاده از مکانیزم بادامکی




شکل ۸-۱۰ - چند نمونه از انتقال حرکت به راپیرها در ماشین بافندگی راپیری


۳-۴-۸ – انواع روش پودگذاری در ماشین بافندگی راپیری با استفاده از دو راپیر: در ماشین‌های بافندگی که دارای دو راپیر نخ‌آور و نخ بر هستند انتقال نخ پود توسط دو راپیر به دو صورت، به شرح زیر، انجام می‌شود.

الف – روش پودگذاری گابلر: در این روش نخ پود توسط گیره‌ی آورنده (پودآور) به صورت دولا تا نیمه‌ی دهنۀ وارد می‌شود، سپس گیره‌ی برنده (پودبر) یک لای نخ را باز می‌کند و در نیمه‌ی دوم دهنۀ قرار می‌دهد.

ب – روش پودگذاری دواس: در این روش پودگذاری، پودبر ابتدای نخ بود را از پودآور می‌گیرد و نخ را از سرتاسر دهنۀ می‌کشد. اکثر ماشین‌های بافندگی راپیری امروزه براساس روش دواس ساخته می‌شوند.




شکل ۸-۱۱ – انواع روش پودگذاری در ماشین‌های بافندگی دو راپیری



شکل ۸-۱۲ – انواع حاشیه‌ی پارچه در ماشین‌های بافندگی


۸-۵- روشن پودگزاری جت هوا

در ماشین باقندگی جت هوا برای پرتاب نخ پود به داخل دهنه از انرژی ذخیره شده توسط هوای فشرده که از یک جت هوا یا نازل خارج می شود، استفاده شده است. نخ از داخل نازل عبور داده می شود و هنگامی که هوای فشرده به داخل نازل جریان پیدا کرد و با فشار از آن خارج شد به علت اصطکاک موجود بین نخ و هوای نخ پود را با خود به داخل دهنه حمل می کند. تغذیه هوای فشرده به جت هوا توسط شیرهایی که به صورت مکانیکی با الکتریکی کنترل می شوند انجام می شود. نخ بود پس از باز شدن از بویین معمولاً از یک مکانیزم ترمز عبور می کند و سپس به مکانیزم ذخیره هی نخ پود می رسد. مکانیزم ذخیره هی پود وظیفه دارد که قبل از پودگزاری به میزان یک پود نخ را از بویین باز کرده و برای پودگزاری بعدی آماده نماید.



شکل ۸-۱۳- انواع نازل هوا، الف- ورود هوا به صورت مخروطی، ب- ورود هوا به صورت استوانه ای


با توجه به این که وسیله هی پودگزاری که سیال هوا است مانند یک جسم جامد نیاز ندارد که به صورت افقی وارد دهنه شود در نتیجه برای آن که از فضای اشغال شده توسط ماشین جلوگیری شود، در برخی از ماشین های جت هوا نخ های تار از پل تار تا پل پارچه به صورت زاویه دار و اریب هدایت شده و وردها نیز به صورت مورب قرار گرفته اند.



شکل ۸-۱۴- روش تشکیل دهنده اریب در ماشین بافندگی جت‌هوا


۸-۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های بافندگی جت‌هوا با توجه به تعداد نازل‌های هوای کار رفته در آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف- ماشین بافندگی جت‌هوا تک‌نازل: در این نوع ماشین برای پرتاب پود فقط از یک جت (نازل) اصلی استفاده می‌شود. پس از آن که نخ پود به همراه هوای فشرده شده از جت‌هوا خارج شده وارد دهنده شد در آن جا برای جلوگیری از پراکندگی هوای فشرده از میان راهنمایی با شکل خاص که کانفیوزر نام دارند عبور می‌کند. در طرف دیگر معمولاً یک لوله‌ی مکش هوا وجود دارد که باعث می‌شود انتهای نخ پود به صورت مستقیم قرار گرفته و از کج شدن انتهای نخ پود یا برگشت آن به داخل دهنده در اثر کشش نخ پود جلوگیری شود.




شکل ۸-۱۵- روش بودگذاری در ماشین بافندگی جت‌هوا تک‌نازل

ب— ماشین بافندگی جت‌ها با استفاده از نازل‌های کمکی: با توجه به آن که سیال‌ها پس از خارج شدن از جت تمایل دارد که پراکنده شود برای جلوگیری از پراکنده‌گی آن و افزایش عرض ماشین بافندگی از راهنمای کانفیویزر که روی دفین نصب می‌گردد استفاده می‌شود، با این وجود نمی‌توان از عرض نسبتاً زیاد و سرعت بالا استفاده کرد. برای حل این مشکل از جت‌های کمکی استفاده می‌شود. در ماشین بافندگی با استفاده از جت‌های کمکی وظیفه‌ی پرتاب بود به داخل دهنه بر عهده‌ی جت اصلی است. در داخل دهنه و به فاصله‌ی تقریباً ۲۰ سانتی‌متر از یکدیگر تعدادی جت کمکی قرار داده شده‌اند که از آن‌ها به نخ پود در جهت حرکت آن هوای فشرده وزیده می‌شود. نازل‌های کمکی در واقع افت فشار هوا را که ناشی از پراکنده‌گی است جبران می‌کنند و موجب می‌شوند که اولاً عرض ماشین بافندگی (عرض پارچه) افزایش یابد و ثانیاً می‌توان به سرعت پودگذاری بیش‌تری دست یافت.




شکل ۸—۱۶— نمای شماتیک مکانیزم پودگذاری با استفاده از جت اصلی و Jet‌های کمکی


در ماشین بافندگی با استفاده از Jet‌های کمکی به علت وجود Jet‌های کمکی در داخل دهنه و وزش هوای فشرده توسط آن‌ها دیگر نمی‌توان از راهنمای کانفیویزر در جلوی شانه استفاده کرد و از شانه‌ی مخصوصی به نام شانه‌ی پروفیل استفاده می‌شود که علاوه بر جلوگیری از پراکنده‌گی هوا موجب می‌شود که Jet‌های کمکی بتوانند هوای فشرده‌ی خارج شده از خود را به نخ پود بوزند.



شکل ۸-۱۷-الف-کانفیوزر ب-شانه بروفیل و جت کمکی

در ماشین باندگی جت‌ها به علت سرعت بسیار زیاد نخ پود و عمل پرواز پود در یک زمان کوتاه باز شدن نخ پود به طور مستقیم از روی بوبین نخ ایجاد اشکال می‌نماید، زیرا موجب اعمال کشش بسیار زیاد به نخ پود و افزایش مقدار نخ پارگی می‌شود. درنتیجه، در این نوع ماشین‌ها از سیستم ذخیره‌ی نخ پود استفاده می‌شود. سیستم ذخیره‌ی نخ پود در هر سیکل باندگی به اندازه‌ی طول نخ پود، نخ را از روی بوبین باز کرده و روی یک استوانه پیچیده یا داخل یک لوله ذخیره می‌کند. در نتیجه هنگام شروع پودگذاری توسط جت‌ها از نخ ذخیره شده استفاده می‌شود و امکان رسیدن به سرعت بالای پودگذاری میسر خواهد شد. ذخیره کننده‌های نخ پود معمولاً به دو صورت ذخیره کننده‌ی استوانه‌ای یا ذخیره کننده‌ی حلقه‌ای هستند. در ذخیره کننده‌ی استوانه‌ای نخ ذخیره روی یک استوانه پیچیده می‌شود اما در ذخیره کننده‌ی حلقه‌ای نخ باز شده از بوبین تحت تأثیر جریان هوای خارج شده از یک جت‌هوای کم فشار به صورت یک حلقه در داخل محفظه‌ای لوله‌ای شکل نگه‌داری می‌شود.





الف - ذخیره کننده حلقه‌ای استوانه‌ای

ب - ذخیره کننده استوانه‌ای


شکل ۸ - ۱۸ - ذخیره کننده‌های نخ پود در ماشین بافندگی جت هوا

امزه ماشین‌های بافندگی جت‌های جدید در محدوده‌ی وسیعی کاربرد دارند، هرچند که ماشین‌های قدیمی صرفاً برای بافت نخ‌های فیلامنتی مناسب بودند. از ماشین‌های بافندگی جت‌هوا هم‌اکنون در بافت پارچه‌های فیلامنتی، الیاف شیشه، پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی، فاستونی و حتی حوله استفاده می‌شود. محدودیت عرض کم ماشین‌های بافندگی جت‌هوا نیز با استفاده از تعدادی جت کمکی و جت اصلی از بین رفته است و محدودیتی در عرض بافت وجود ندارد. پودگذاری جت‌هوا یکی از روش‌های پودگذاری است که در آینده نیز همچنان با موفقیت رو به رو خواهد بود زیرا تقریباً برای بافت انواع پارچه مناسب بوده و از توان پودگذاری و سرعت بالایی برخوردار است.

۸-۶- ماشین بافندگی جت آب

در ماشین بافندگی جت آب برای عبور دادن نخ پود از داخل دهن، از انژری ذخیره شده در سیال آب استفاده می‌شود. آب با فشار از درون جت آب پرتاپ شده و نخ را که سر آن در داخل جت قرار دارد با خود به داخل دهن برده و از آن‌جا عبور می‌دهد. این روش پودگذاری سریع‌ترین روش

بوده و سرعت حرکت نخ پود در روش پودگذاری جت آب از سایر روش‌ها بیشتر است. محدودیت اصلی روش پودگذاری جت آب آن است که فقط برای نخ‌های تشکیل شده از الیاف فیلامنتی آب گریز، مانند پلی‌استر، قابل استفاده است. این بدان علت است که در نخ‌های رسیده شده از الیاف کوتاه و یا تشکیل شده از الیافی که جاذب رطوبت زیاد هستند آب موجب خیس شدن بیش از حد پارچه شده و در حمل و نقل پارچه و



شکل ۸ - ۱۹ - دیاگرام پودگذاری در ماشین بافندگی جت آب

انبارکردن و نگهداری آن ایجاد اشکال می‌کند. سطح نخ‌های تار در ماشین جت‌آب نیز می‌تواند همانند ماشین جت‌ها به صورت اریب قرار گیرد.

شکل ۸-۱۹ دیاگرام پودگذاری یک نوع ماشین بافندگی جت‌آب رانشان می‌دهد. به غیر از روش پودگذاری، سایر قسمت‌های ماشین بافندگی جت‌آب فرق عمدہ‌ای با ماشین‌های بافندگی دیگر ندارد. اندازه‌ی چله‌ی نخ تار مانند چله‌ی تار ماشین‌های معمولی است ولی در ارتفاع بیش‌تری نسبت به سطح زمین قرار گرفته است. رگولاتور چله‌ی تار از نوع اصطکاکی منفی است و می‌توان به کمک چرخ دستی چله‌ی نخ تار را به جلو و یا عقب چرخاند. نخ تار از روی پل تار که تحت تأثیر نیروی فنر است عبور می‌کند. کار این غلتک مانند پل تار در ماشین‌های بافندگی معمولی است ولی در این ماشین در بالاترین نقطه قرار دارد. نخ تار بین پل تار و پارچه زاویه‌ای در حدود ۳۶ درجه با افق می‌سازد، درنتیجه کارگر می‌تواند از جلوی ماشین بدون خم شدن بر روی وردها به نخ‌های تار پشت دسترسی داشته باشد. مزیت دیگر این امر در کوچک‌تر شدن ابعاد ماشین بافندگی و صرفه‌جویی در فضاست. تشکیل دهنۀ توسط یک مکانیزم بادامکی است و کناره‌ها با طرح گاز بافته می‌شود. میل میلک‌های داخل وردها عمود بر نخ‌های تار هستند بدین جهت زاویه‌ی آن‌ها نیز با افق ۳۶ درجه است. رگولاتور غلتک پارچه در این نوع ماشین از نوع معمولی و مثبت است. پارچه پس از عبور از غلتک کشیدن پارچه و غلتک راهنمای زیر ماشین و به سمت عقب هدایت می‌شود و به دور غلتک پارچه که در پشت قرار دارد پیچیده می‌شود.

۸-۱- مراحل پودگذاری در ماشین بافندگی جت‌آب: مراحل پودگذاری در ماشین بافندگی جت‌آب به شرح زیر است.

A - نخ پود از بوبین A باز می‌شود و پس از عبور از مکانیزم ترمز به مکانیزم ذخیره‌ی نخ پود می‌رسد. این مکانیزم در هر دور میل لنگ، یک طول نخ پود به دور خود می‌پیچد. این نخ ذخیره در شکل A به صورت حلقه‌ی B نشان داده شده است. نخ پود پس از باز شدن از مکانیزم ذخیره، از داخل گیره‌ی C به سمت جت‌آب D هدایت می‌شود. دفتین E در شکل A به سمت نقطه‌ی مرگ عقب حرکت می‌کند، نخ ذخیره به دور مکانیزم پیچیده شده است. گیره‌ی C و قیچی G باز هستند.

B - دفتین در نقطه‌ی مرگ عقب است. یک پمپ، فشار لازم در داخل جت‌آب را تأمین می‌کند و نخ پود F در داخل دهنۀ قرار گرفته است. انتهای نخ پود در سمت راست پارچه به میزان چند سانتی‌متر از کناره بیرون می‌آید.

C - گیره در اینجا بسته شده است و نخ پود را نگاه می‌دارد. دفتین به سمت جلو آمده و نخ پود را به لبه‌ی پارچه می‌کوبد. با توجه به این که جت، خارج از دهنۀ قرار دارد، قسمتی از نخ پود که بین

جت آب و کنار سمت پارچه قرار دارد کج می شود و این عمل باعث می شود که انتهای اضافی نخ بود در سمت راست پارچه به داخل کشیده شود و فقط به مقدار چند میلی متر از کناره‌ی سمت راست بیرون بماند. همزمان با این عمل مکانیزم ذخیره شروع به پیچیدن پود می‌کند.

D – دفتین در نقطه‌ی مرگ جلو است، قیچی G بسته می‌شود و درست قبل از کوپیدن نخ بود، آن را از سمت چپ قطع می‌کند. مکانیزم پیچیدن نخ پود انتهای نخ پود را به عقب می‌کشد و برای پودگذاری بعد در محل معینی قرار می‌دهد.
بدین ترتیب یک سیکل پودگذاری به اتمام می‌رسد.

وقتی که ماشین بافندگی کار می‌کند پمپ مربوط به جت آب توسط یک بادامک کار می‌کند و فشار آب لازم را ایجاد می‌نماید. وقتی ماشین متوقف است، بافنده می‌تواند توسط یک پدال پایی به صورت تک پودی کار کند. آب داخل پارچه بعد از غلتک کشیدن پارچه به داخل یک سینی که در زیر آن قرار دارد ریخته شده و از آن جا به فاضلاب می‌رود. قسمت جلوی ماشین توسط دو صفحه‌ی شفاف پوشانده شده است تا از پراکنده شدن آب به خارج جلوگیری کند. این صفحات به راحتی از ماشین جدا می‌شوند. کلیه‌ی قسمت‌های فلزی ماشین که با آب در تماس است از فولاد ضدزنگ ساخته شده‌اند و یا با رنگ‌های محافظ پوشانده شده‌اند.
مکانیزم ذخیره‌ی نخ پود در ماشین بافندگی جت آب نیز از نوع حلقه‌ای یا استوانه‌ای است.


۷- ماشین‌های بافندگی چندفازی

اختراع ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو باعث شد که توان پودگذاری به چندین برابر افزایش یابد. به نظر می‌رسد که افزایش بیش تر توان پودگذاری ماشین‌های بافندگی با محدودیت‌هایی روبرو گردد. این محدودیت سرعت در چند دهه قبل نیز شناخته شده بود. به همین دلیل روش‌های دیگر بافندگی اختراع شد تا بتواند تحول دیگری در تکنولوژی بافندگی به وجود آورد.

بزرگ‌ترین محدودیتی که ماشین‌های بافندگی با ماکو و بی‌ماکو با آن مواجه‌اند آن است که پس از هر بار پودگذاری، می‌بایست جسم پودگذار متوقف شود تا آن که نخ پود داخل دهنه توسط شانه به لبه‌ی پارچه کوییده شود و پس از آن دهنه‌ی جدیدی تشکیل شود تا جسم پودگذار وارد دهنه گردد. این اتفاق زمان، محدودیتی از نظر تولید به وجود می‌آورد و افزایش سرعت جسم پودگذار می‌تواند فقط به مقدار کمی تولید را افزایش دهد. در حالی که اگر میسر شود که در یک زمان، چندین جسم پودگذار همزمان بتوانند وارد دهنه شوند، آن وقت توان پودگذاری به چندین برابر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر یک ماشین بافندگی می‌تواند با تشکیل چند دهنه کار در یک زمان کار کند.

برای عملی شدن این ایده، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که در این میان دو روش بافندگی چندفازی موجی و موازی به صورت صنعتی ساخته شده‌اند.

الف – ماشین بافندگی چندفازی با روش چند دهندهٔ موازی: در این ماشین چند دهن پشت سرهم و به صورت موازی تشكیل می‌شود و همزمان به تعداد دهنده‌ها سوزن پودگذار وجود دارد که نخ پود را در یک زمان وارد دهنے می‌کنند.



شکل ۸-۲۰- روش پودگذاری با چند دهندهٔ موازی


این روش پودگذاری براساس چرخش یک غلتک، که از ترکیب دو نوع صفحه ساخته شده است انجام می‌شود.

صفحات تشكیل دهن به صورت شش ضلعی ساخته شده و نخ‌های تار را برای بافت یک طرح تافه به بالا و پایین می‌برد. گوشه‌های صفحات تشكیل دهن نسبت به یکدیگر به میزان 30° درجه اختلاف فاز دارند بدین ترتیب صفحات تشكیل دهن به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک سری برای نخ‌های تار فرد و یک سری برای نخ‌های تار زوج هستند و نخ‌های تار فرد و زوج را از هم جدا کرده و چند دهندهٔ موازی متواالی ایجاد می‌نمایند.

پودگذاری از سمت راست ماشین توسط سوزن‌های پودگذار (میله‌های پودگذار) انجام می‌شود و نخ پود را به سمت چپ ماشین می‌رساند. نخ‌های بود از بین نخ به سوزن‌ها تغذیه می‌شوند.

ب – ماشین بافندگی چندفازی با روش چند دهندهٔ سری: در این ماشین بافندگی بی‌ماکو، همزمان چند دهن تشكیل می‌شود و چند جسم پودگذار به همان تعداد نخ پود را در یک زمان وارد دهن می‌کنند. روی هر کدام از این اجسام پودگذار به اندازه‌ی طول یک نخ پود نخ پیچیده شده است که هنگام حرکت در داخل دهن نخ پود از روی آن‌ها باز شده و در داخل دهن‌ها قرار می‌گیرد.

در این ماشین دهندها به صورت موج و پشت سر هم تشکیل می شود، به همین دلیل به این روش، بافندگی چندفارزی موجی شکل نیز گفته می شود. برای ایجاد موج های سری و متوالی از دهندها از مکانیزم مارپیچی شکل خاص استفاده شده است که میل میلک ها را به چند دهنده تقسیم می کنند. در این ماشین میل میلک ها داخل ورد قرار دارند.



شکل ۸—۲۱—روش پودگذاری با چند دهنده سری (موجی شکل)

در جدیدترین ماشین بافندگی چندفارزی تشکیل دهنده به صورت چهار دهنده موازی همزمان می باشد که نخ پود از روی چهار بوبین باز شده و همزمان چهار نخ پود توسط جت هوا از داخل چهار دهنده ایجاد شده عبور می کنند که توان پودگذاری بسیار بالایی در حدود ۵۰۰۰ متر بر دقیقه دارد. **مزایا و محدودیت های ماشین بافندگی چندفارزی:** مزایای ماشین های بافندگی چندفارزی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

- تشکیل چند دهنده در یک زمان و کوییدن نخ های پود در زمان قرار گرفتن در دهنده توان پودگذاری آن را به چندین برابر افزایش داده است.
- به علت کم شدن جرم وردها، مکانیزم انتقال حرکت آن ها می تواند با سرعت بیشتری نیز کار کند.
- به علت کم شدن تعداد قطعات و مکانیزم های متحرک و کم شدن جرم قطعات متحرک و همچنین به علت روش پودگذاری مداوم و کوییدن مداوم نخ پود، بار واردہ به ماشین یک نواخت شده است. مثلاً انرژی زیاد دفتین زنی که در ماشین های بافندگی معمولی وجود دارد به طور کلی از بین رفته است و در نتیجه تغییرات کشش در نخ تار به حداقل رسیده و حداقل کشش واردہ به نخ های تار

نیز کم شده است.

- دهنہی کوتاه و کم عمق آن باعث کم شدن کشش نخ تار می شود.
- هم صدای تولیدی ماشین و هم ارتعاش ماشین بسیار کم تر می شود.
- به علت تولید بیشتر هر ماشین، تعداد ماشین مورد نیاز برای یک تولید معین کم تر شده و فضای مورد نیاز و نیروی کارگری نیز به مرتب کم تر است.

محدودیت اصلی ماشین‌های بافندگی چندفازی آن است که به علت پیچیده بودن مکانیزم تشکیل دهنہ در آن‌ها فقط می‌توان طرح تافته یا حداکثر سرژه‌ی ۳ با آن‌ها بافت و رسیدن به تراکم تاری و پودی بالا نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در نتیجه، استفاده از ماشین‌های بافندگی چندفازی بیشتر برای تولید انبوه پارچه با طرح بافت ساده و معمولی مناسب است.


خودآزمایی فصل هشتم

- ۱- علت اصلی محدودیت سرعت در ماشین‌های بافندگی با ماکو را بنویسید.
- ۲- روش‌های اصلی پودگذاری در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو را بنویسید.
- ۳- اصول مشترک انواع روش‌های پودگذاری بی‌ماکو را بیان کنید.
- ۴- مزایای اصلی ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو را بنویسید.
- ۵- روش پودگذاری در ماشین بافندگی پروژکتایل را توضیح دهید.
- ۶- چرا می‌توان پارچه‌هایی با عرض بسیار زیاد را روی ماشین بافندگی پروژکتایل بافت؟
- ۷- انرژی پرتابی پروژکتایل چگونه تأمین می‌شود؟
- ۸- کناره‌ی پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل از چه نوعی است؟
- ۹- مکانیزم دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل چگونه است؟
- ۱۰- چرا در ماشین بافندگی پروژکتایل، در هنگام پرتاب پود، دفتین در مرگ عقب در حال سکون به سر می‌برد؟
- ۱۱- انواع ماشین‌های بافندگی را پیری را نام ببرید.
- ۱۲- مزیت ماشین‌های بافندگی را پیری نرم در چیست؟
- ۱۳- روش‌های انتقال نخ پود توسط دو راپیر در ماشین بافندگی دو را پیری را نام ببرید.
- ۱۴- اصول کار روش پودگذاری جت‌هوا را توضیح دهید.

- ۱۵- چرا در ماشین‌های بافندگی جت‌ها از تشكیل دهنده اریب استفاده می‌شود؟
- ۱۶- ماشین‌های بافندگی جت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ بنویسید.
- ۱۷- علت استفاده از جت‌های کمکی در ماشین بافندگی جت‌ها را نوشه، مزایای استفاده از جت‌های کمکی را بیان کنید.
- ۱۸- انواع شانه‌ی مورد استفاده‌ی ماشین‌های بافندگی جت‌ها و کاربرد هر کدام را بیان کنید.
- ۱۹- الف - چرا در ماشین‌های بافندگی جت‌ها از مکانیزم ذخیره کننده نخ پود استفاده می‌شود؟
- ب - انواع مکانیزم‌های ذخیره کننده نخ پود را نام ببرید.
- ۲۰- اصول کار روش پودگذاری ماشین بافندگی جت‌آب را بنویسید.
- ۲۱- محدودیت اصلی ماشین بافندگی جت‌آب را بنویسید.
- ۲۲- چرا سرعت ماشین بافندگی جت‌آب بیشتر از ماشین بافندگی جت‌ها است؟
- ۲۳- علت اصلی افزایش توان پودگذاری در ماشین‌های بافندگی چندفازی را توضیح دهید.
- ۲۴- دو روش اصلی تشكیل دهنده در ماشین‌های بافندگی چندفازی را بنویسید.
- ۲۵- مزایای ماشین‌های بافندگی چندفازی را شرح دهید.
- ۲۶- محدودیت‌های ماشین بافندگی چندفازی را بنویسید.
- ۲۷- انواع مختلف ماشین بافندگی را به ترتیب توان پودگذاری بنویسید.
- ۲۸- چرا روزبه روز به کاربرد ماشین‌های بافندگی جت‌ها افزوده می‌شود؟
- ۲۹- معمولاً برای بافت پارچه‌هایی که در آن‌ها از نخ‌های پود فاتری (با قطر نایک نواخت، سطح پرزدار و حلقه‌دار) استفاده می‌شود، از ماشین بافندگی را پیری سود می‌برند؟ دلیل این کار چیست؟
- ۳۰- چه عواملی باعث می‌شود که استفاده از یک ماشین بافندگی مقرن به صرفه‌تر باشد؟

بخش سوم

بافندگی حلقوی



هدف کلی

در پایان این فصل، هنرجو با تعاریف بافنده‌گی حلقوی پودی و تاری،
نواع سوزن و حلقه و اصطلاحات متداول در بافنده‌گی حلقوی پودی آشنا
می‌شود.

فصل نهم

بافندگی حلقوی پودی و تاری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- بافندگی حلقوی پودی و تاری را تعریف کند.
- انواع سوزن را نام ببرد و وظیفه‌ی هر یک از قسمت‌های سوزن را شرح دهد.
- گیج ماشین را تعریف کند.
- اصطلاحات رج، ردیف، تراکم حلقه و طول حلقه را تعریف کند.
- انواع حلقه را نام ببرد.
- طرز تشکیل انواع حلقه، توسط سوزن زبانه‌دار، را شرح دهد.

۱—۹ مقدمه

بافندگی حلقوی روشی از تهیه‌ی پارچه است که در این روش، با خمیده کردن طولی از نخ به شکل حلقه، و عبور حلقه‌ها از داخل یکدیگر با شیوه‌های مختلف، پارچه تولید می‌شود. هنر بافت‌تنی دستی و اتصال و درگیری نخ‌ها با یکدیگر از هنرهای بسیار قدیمی است که به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. آثار به دست آمده در مصر که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد می‌باشد، پیشرفته بودن این هنر دستی را، در آن زمان، نشان می‌دهد.

اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال ۱۵۸۹، شخصی به نام ویلیام لی^۱ در انگلستان اختراع کرد. سرعت این دستگاه ده برابر بیشتر از سرعت تولید بافت با روش بافت‌تنی دستی بود. به طوری که اختراع آن باعث پیشرفت و تکامل بافندگی حلقوی شد. ساخت اولین دستگاه بافندگی حلقوی تاری نیز در سال ۱۷۷۵ انجام گرفت.

صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی تقسیم شده است. سازندگان ماشین‌آلات نیز هر یک، فناوری خاص خود را دارند و غالباً خصوصیات

^۱_William Lee

بافت‌ها و موارد مصرف تولیدات آن‌ها نیز با هم متفاوت است.


در بخش بافندگی حلقوی پودی، در این کتاب، سعی شده است هنرجویان عزیز با اصول اولیه‌ی بافندگی حلقوی پودی آشنا شوند. لذا در مورد هر یک، توضیحات مختصری به شرح زیر داده شده است.

در فصل اول : تعاریف بافندگی حلقوی پودی و تاری، تفاوت و مصارف هر یک، تعاریف اصطلاحات متداول، انواع سوزن، انواع حلقه و چگونگی تشکیل هر یک توسط سوزن زبانه‌دار در ماشین‌های حلقوی ارائه شده است.

و فصل دوم به معرفی انواع ماشین‌های بافندگی حلقوی پودی و توضیح مختصری راجع به هر یک، عوامل اصلی بافت، عملیات بافندگی، بافت‌های پایه و محاسبه‌ی تولید و وزن پارچه اختصاص یافته است.

۹-۲- بافندگی حلقوی پودی


در بافندگی حلقوی پودی حلقه‌ها در جهت افقی (یک رج) تشکیل می‌شوند به طوری که اتصال یک حلقه به حلقه‌ی بعدی در یک سطر افقی انجام می‌شود (شکل ۹-۱). همچنین امکان تولید پارچه با استفاده از یک بسته نخ وجود دارد، اگرچه در پاره‌ای از ماشین‌ها امروزه تا ۱۹۲ بسته نخ، برای تولید پارچه، به کار می‌رود. صنعت بافندگی حلقوی پودی در ایران به نام‌های «کش‌بافی» و «تریکو بافی» مصطلح است.



شکل ۹-۱- ساختمان بافت ساده‌ی حلقوی پودی

۹-۳- بافندگی حلقوی تاری

به روشه از تولید پارچه که اتصال یک حلقه به حلقه‌ی بعدی در دو رج متفاوت و در جهت طولی انجام می‌شود، بافندگی حلقوی تاری می‌گویند(شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹- ساختمان بافت ساده‌ی حلقوی تاری

۹-۴- مقایسه‌ی بافندگی حلقوی پودی و تاری و مصارف هر یک

۱- در بافندگی حلقوی پودی امکان تولید پارچه حتی با یک بسته نخ وجود دارد، بنابراین روش ساده‌تری برای تبدیل نخ به پارچه است.

در بافندگی حلقوی تاری، برای هر سوزن حداقل یک نخ در هر رج وجود دارد. بنابراین به دلیل وجود تعداد سوزن بسیار روی ماشین‌ها، به چله پیچی نخ‌ها بر روی قرقره‌ها نیاز است که باعث افزایش عملیات مقدماتی برای تولید پارچه، در مقایسه با بافندگی حلقوی پودی، می‌شود.

۲- در بافندگی حلقوی پودی، امکان تولید بافت‌های متنوع‌تر و استفاده از انواع نخ‌ها، نسبت به حلقوی تاری، بیش‌تر است.

۳- سرعت تولید بافت در بافندگی حلقوی تاری در مقایسه با حلقوی پودی و بافندگی تار و پودی بیش‌تر است. اگر چه در حال حاضر عملیات بافت و سرعت تولید در بسیاری از ماشین‌های جدید حلقوی پودی به گونه‌ای است که اختلاف بسیار کمی بین بافندگی حلقوی پودی و تاری وجود دارد.

۴- سرعت تغییر نقشه در حلقوی پودی بیش‌تر و هزینه‌های تولید در این شیوه بسیار پایین‌تر است.

- ۵- در شرایط معمول بافندگی، پارچه‌های تولیدی حلقوی تاری، ثبات ابعادی بیشتری نسبت به حلقوی پودی دارند، زیرا در صورت پاره شدن نخ یک حلقه و تحت کشش قرار گرفتن ساختمان بافت حلقوی پودی، یک خط معیوب در رفتگی عمودی در پارچه ایجاد می‌گردد، در حالی که ساختمان بافت حلقوی تاری به گونه‌ای است که در رفتگی طولی به راحتی به وجود نمی‌آید.
- ۶- بافت‌های حلقوی پودی غالباً دارای قابلیت کشش بیشتری نسبت به بافت حلقوی تاری می‌باشند.

- ۷- منسوجات حلقوی پودی معمولاً^۱ به مصرف تهیه‌ی لباس زیر، بلوز، ژاکت، کت و دامن، کت و شلوار، لباس‌های ورزشی و دریا، گرم‌کن، جوراب، دستکش، شال‌گردان، کلاه، پتو، رومبیلی، پرده، منسوجات صنعتی، پزشکی، خانگی و ترینیتات می‌رسند.
- اما تولیدات حلقوی تاری دارای مصارفی چون تهیه‌ی لباس رو، لباس زیر، لباس ورزشی، تور پرده‌ای، تور ورزشی، تور ماهیگیری، رومبیزی، ملحفه، رومبیلی و روکش صندلی اتومبیل، پتو، پارچه‌های صنعتی، پزشکی، تزئینی و مصارف خاص می‌باشند.

۹-۵- سوزن و انواع آن

سوزن که قطعه‌ای فلزی و قلابدار است یکی از مهم‌ترین عناصر اصلی بافت در ماشین‌های بافندگی حلقوی به شمار می‌رود. سوزن‌ها به مرور زمان تکامل یافته و انواع مختلف آن، به شرح زیر، ساخته شده است.


- سوزن فنری (کتن)

- سوزن زبانه‌دار (ماهک‌دار) یک‌سر و دو‌سر

- سوزن مرکب

- سوزن نوار بافی


- ۹-۵-۱- سوزن فنری: اولین سوزنی که اختراع شد، سوزن فنری بود که امروزه ارزان‌ترین و ساده‌ترین نوع سوزن به شمار می‌رود و با ظرافت‌های متفاوت ساخته می‌شود. شکل ۳-۹ نشان دهنده سوزن فنری با قسمت‌های مختلف است. این قسمت‌ها عبارت‌اند از: سر (۲)، قلاب فنری (۳) که در هنگام عملیات بافندگی توسط قطعه‌ی فشار دهنده، باز و بسته می‌شود، فرورفتگی بر روی ساق سوزن (۴) که نوک قلاب فنری، در هنگام بسته‌شدن سر سوزن، در آن قرار می‌گیرد. ساق (میله) سوزن (۱) که برای قرار گرفتن حلقه و نخ بر روی آن می‌باشد و پایه (۵) که برای استقرار یافتن سوزن در محل تعییه شده بر روی ماشین است.



شکل ۳-۹ - سوزن فرنی

- ۵-۲ - سوزن زبانه‌دار:** سوزن زبانه‌دار را در سال ۱۸۰۶ پیرزاندیو^۱ اختراع کرد اما حدوداً چهل سال بعد، یعنی در سال ۱۸۴۷ توسط ماتیو تاونزند^۲ در عمل مورد استفاده قرار گرفت. مزیت سوزن زبانه‌دار ساده‌تر شدن تشکیل حلقه و انتخاب سوزن‌ها به‌طور مجزا برای تولید پارچه‌های مختلف است. امروزه بسیاری از ماشین‌های حلقوی پودی و تاری مجهز به سوزن زبانه‌دار می‌باشند.
- سوزن زبانه‌دار (شکل ۹-۴) دارای قسمت‌های اصلی زیر است :
- ۱ - قلاب، که عمل کشیدن نخ و نگهداشتن حلقه‌ی جدید را به عهده دارد.
 - ۲ - میخ پیچ، که باعث نگهداشتن زبانه بر روی ساقه‌ی سوزن می‌شود.
 - ۳ - زبانه‌ی سوزن، که دارای حرکت نوسانی است و از آن برای بستن یا باز نگهداشتن قلاب سوزن، در هنگام تشکیل حلقه، استفاده می‌شود.
 - ۴ - فاشقک زبانه، که در انتهای زبانه قرار دارد. با بسته شدن زبانه، قلاب سوزن توسط آن

کاملاً مسدود می‌شود. این موقعیت در شکل ۴-۹ به صورت خط‌چین مشخص شده است.



شکل ۴-۹—سوزن یک‌سر زبانه‌دار

۵—ساق یا میله‌ی سوزن، که حلقه و یا نخ، هنگام لغزیدن از روی زبانه بر روی آن قرار می‌گیرد.

۶—پایه‌ی سوزن، که حرکت سوزن به منظور تشکیل حلقه به سمت بالا و پایین و یا جلو و عقب توسط مسیر بادامک‌ها و به وسیله‌ی آن (پایه‌ی سوزن) انجام می‌شود.

۷—دباله‌ی سوزن، بعضی از سوزن‌ها دارای دباله‌ای هستند که کار آن بهتر نگه داشتن سوزن درون شیار صفحه است.


نوعی از سوزن زبانه‌دار که به نام سوزن دو‌سر زبانه‌دار می‌باشد (شکل ۵-۹) بدون پایه بوده و دو قلاب و زبانه در دو سر خود دارد. این نوع سوزن می‌تواند توسط هر یک از قلاب‌ها تشکیل حلقه بدهد و در ماشین‌های دوبله سیلندر تخت باف، گردباف و جوراب‌بافی مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۹-۵—سوزن دو‌سر زبانه‌دار

۹-۵-۳—سوزن مرکب: سوزن مرکب را در سال ۱۸۵۶ در انگلستان شخصی به نام جیکوک^۱ اختراع کرد. این سوزن دارای دو قسمت مجزا به صورت «قلاب همراه با ساق» و «زبانه» است، که هریک از آن‌ها در یک ماشین به‌طور جداگانه قابل کنترل می‌باشد.

سوزن مرکب از جهت ساخت دو نوع است. یک نوع آن دارای بدنه‌ای لوله‌ای شکل است که زبانه‌ی داخل لوله‌ی ساق سوزن به منظور بستن قلاب سوزن جایه‌جا می‌شود که در شکل ۶-۹ به صورت خط‌چین نشان داده شده است. نوع دیگر، دارای شیار طولی باز در ساق سوزن است که زبانه داخل شیار قرار می‌گیرد (در شکل ۷-۹ به صورت خط‌چین مشخص شده است).



شکل ۷-۹—سوزن مرکب

شکل ۶-۹—سوزن مرکب

این سوزن در نوعی از ماشین‌های بافندگی حلقوی تاری، و در سال‌های اخیر نوعی از ماشین‌های گردباف و تخت‌باف (حلقوی پودی) مورد استفاده قرار گرفته است.

عملیات سوزن مرکب برای انجام تشكیل حلقه، ساده‌تر، ملایم‌تر و کوتاه‌تر است. به همین دلیل برای تولید بافت‌های طریف و با سرعت بالا مناسب می‌باشد.

هزینه‌ی ساخت این سوزن بیش‌تر از دو سوزن قبلی است و حرکت‌های دو قسمت آن نیاز به کنترل دقیق دارد.

۴-۵-۹ سوزن نواربافی

سوزن نواربافی تقریباً مشابه سوزن فری است، با این تفاوت که سر سوزن بسته است و نخ از یک سمت داخل قلاب سوزن می‌شود (شکل ۸-۹).

عملیات بافت در ماشین‌هایی که مجهرز به سوزن نواربافی می‌باشند به صورت حلقوی تاری بوده و از این نوع بافت غالباً برای تولید نوارهای تزئینی و یا نوارهای کش استفاده می‌شود.



شکل ۸-۹ - سوزن نواربافی

۶-۶-۹ گیج ماشین (تراکم سوزن‌ها)

اصطلاح گیج برای بیان ظرافت بافت یک ماشین به کار می‌رود و عبارت است از فاصله‌ی بین مرکز یک سوزن با مرکز سوزن مجاور. در ماشین‌های حلقوی پودی که مجهرز به سوزن زبانه‌دار می‌باشند، معمولاً تعداد سوزن‌ها در طول یک اینچ را گیج ماشین می‌نامند، به‌طوری که بیش‌تر بودن تعداد سوزن در یک اینچ تعیین کننده‌ی ظرافت بیش‌تر بافت است. اما در برخی از ماشین‌های مانند فولی‌فسن (راست باف) تعداد سوزن‌ها در $1/5$ اینچ، گیج است، و در ماشین‌های راشل در بافندگی حلقوی تاری، تعداد سوزن‌ها در دو اینچ را گیج می‌نامند.

۷-۹ انواع حلقه

در بافندگی حلقوی پودی سه نوع حلقه‌ی اصلی وجود دارد:

- حلقه‌ی بافت

- حلقه‌ی نیم بافت


- حلقه‌ی نبافت

استفاده از انواع حلقه باعث ایجاد طرح و تغییر خصوصیات فیزیکی یک ساختمان بافت می‌شود. هر یک از انواع حلقه‌ها در یک دوره از مراحل بافنده‌گی توسط یک سوزن به وجود می‌آید.

۸-۹- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت به وسیله‌ی سوزن زبانه‌دار

شکل ۹-۹ مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت را نشان می‌دهد.

- ۱- مرحله‌ی استراحت، سوزن در موقعیت استراحت و سر سوزن هم سطح با لبه‌ی شیار صفحه (لبه‌ای که حلقه روی آن آزاد می‌گردد) قرار دارد.




شکل ۹-۹- مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت توسط سوزن زبانه‌دار

- ۲- مرحله‌ی نیم بافت (باز شدن زبانه)، سوزن از طریق پایه‌ی خود درون شیار بادامکی، توسط بادامک بالا برندۀ سوزن به سمت بالا حرکت کرده به‌طوری که زبانه به وسیله‌ی حلقه باز می‌شود.
- ۳- مرحله‌ی قرارگرفتن حلقه روی ساق سوزن، سوزن توسط پایه و از طریق بادامک بالا برندۀ حداکثر حرکت خود را به سمت بالا انجام داده و حلقه از روی زبانه عبور کرده و روی ساق سوزن قرار می‌گیرد.
- ۴- مرحله‌ی تغذیه‌ی نخ و بسته‌شدن زبانه، سوزن به وسیله‌ی بادامک تعیین طول حلقه به سمت پایین هدایت شده و نخ جدید را که در حال تغذیه شدن است با قالب خود می‌گیرد و در این هنگام، حلقه باعث بستن زبانه می‌شود. بنابراین نخ جدید درون قالب بسته‌ی سوزن محبوس می‌شود.
- ۵- مرحله‌ی آزاد کردن حلقه و تعیین طول حلقه، سوزن حداکثر حرکت را به سمت پایین، از طریق هدایت بادامک تعیین طول حلقه، انجام داده است. در این موقعیت حلقه از روی سر سوزن بسته شده عبور می‌کند و نخ از داخل حلقه‌ای که در حال آزاد شدن است کشیده شده و حلقه‌ی جدید تشکیل می‌شود. میزان پایین آمدن سوزن در این مرحله، که توسط بادامک تعیین طول حلقه قابل تنظیم می‌باشد، طول حلقه‌ی جدید خواهد بود.

۹-۹- ساختمان حلقه‌ی بافت

یک حلقه‌ی بافت از سه قسمت تشکیل شده است : سر حلقه (a)، دو بازوی (دو ساق) حلقه (b) و پای حلقه و یا نخ اتصال بین دو حلقه (C) (شکل ۹-۱۰).



شکل ۹-۱۰- ساختمان حلقه‌ی بافت

۹-۱۰- اصطلاحات متداول در بافندگی حلقوی پودی


به منظور توضیح در مورد ساختمان بافت‌های متفاوت دانستن اصطلاحات رایج ضروری است.

۹-۱- رج

حلقه‌هایی را که در جهت عرض پارچه توسط سوزن‌های مجاور یکدیگر در یک دوره از عملیات بافندگی بافته شده‌اند، رج می‌نامند. برای به دست آوردن ابعاد پارچه، تعداد رج در یک سانتی‌متر اندازه‌گیری و به صورت «C.P.C» نشان داده می‌شود. تعداد رج‌های بافته شده روی یکدیگر، طول یک پارچه را تعیین می‌کند. خط (A) در شکل ۱۱-۹ مشخص‌کننده یک رج از ساده‌ترین ساختمان بافت حلقوی پودی است.

۹-۲- ردیف

یک ردیف تشکیل شده است از حلقه‌هایی که روی یکدیگر در یک خط طولی توسط یک سوزن در رج‌های متوالی بافته شده‌اند. تعداد ردیف‌ها، تعیین کننده عرض پارچه است و در صورت لزوم (به منظور محاسبات تولید و ابعاد پارچه) تعداد ردیف در یک سانتی‌متر اندازه‌گیری و به صورت «W.P.C» نشان داده می‌شوند. خط B در شکل ۱۱-۹ یک ردیف از ساختمان بافت ساده را مشخص می‌کند.



شکل ۱۱-۹- رج A و ردیف B

۹-۳- تراکم حلقه

اصطلاح تراکم حلقه در بافندگی حلقوی پودی به معنای تعداد حلقه‌ها در واحد سطح مربع است و غالباً از حاصل ضرب تعداد رج و ردیف در یک سانتی‌متر به دست می‌آید.

۹-۱۰- طول حلقه


طول نخی که در یک حلقه‌ی بافته شده به کار رفته است طول حلقه نام دارد و به میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود. طول حلقه از مهم‌ترین عوامل کنترل خصوصیات پارچه‌های بافته شده است. اندازه‌ی طول یک حلقه به وسیله‌ی شکافتن نخ یک رج از بافت و تقسیم نمودن طول آن به تعداد سوزن‌هایی که حلقه‌ی آن‌ها شکافته شده است، به دست می‌آید و غالباً با حرف (I) نمایش داده می‌شود. معمولاً بزرگ‌تر بودن طول حلقه باعث ایجاد بافت بازتر و پارچه‌ی سبک‌تر می‌شود در حالی که حلقه‌ی کوچک‌تر موجب متراکم‌تر و سنگین‌تر شدن پارچه خواهد شد.

۹-۱۱- حلقه‌ی فنی رو

هنگامی که حلقه‌ی بافت جدید از میان و از روی سر حلقه‌ی قبلی عبور کند به اسم حلقه‌ی فنی رو نامیده می‌شود (شکل ۱۲-۹). این نوع حلقه در روی فنی پارچه به شکل (V) نمایان می‌شود. علامت مشخص کننده حلقه‌ی فنی رو را در نمایش سوزنی به شکل (—) و در نمایش شطرنجی به شکل (X) نشان می‌دهند (این دو علامت در شکل ۱۲-۹ مشاهده می‌گردد).

۹-۱۲- حلقه‌ی فنی پشت


در صورتی که حلقه‌ی بافت جدید از میان حلقه‌ی قبلی و از پشت سر آن کشیده شده باشد به اسم حلقه‌ی فنی پشت نامیده می‌شود (شکل ۱۳-۹). این حلقه در پشت پارچه (یک رو سیلندر) به شکل نیم‌دایره (⌒) است و علامت آن در نمایش سوزنی به شکل (—) و شطرنجی به شکل (O) می‌باشد (این دو علامت در شکل ۱۳-۹ مشاهده می‌گردد).



شکل ۱۳-۹- نمایش پشت فنی طرح بافت ساده

۱۱-۹ طرز تشكيل حلقه‌ی نيم بافت به وسیله‌ی سوزن زبانه‌دار

حلقه‌ی نيم بافت هنگامی به وجود می‌آيد که سوزن حلقه‌ی قبلی را نگه داشته و نخ جديد تغذيه شده را گرفته باشد. مراحل تشكيل حلقه‌ی نيم بافت در شکل ۱۴-۹ نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۹ - مراحل تشكيل حلقة‌ی نيم بافت


۱- مرحله‌ی استراحت، سوزن در پايین ترين موقعیت خود قرار دارد و حلقه‌ی قبلی درون قلاب سوزن و زيانه بسته است.

۲- مرحله‌ی حرکت صعودي، سوزن به سمت بالا حرکت كرده به طوری که زيانه توسط حلقه‌ی داخل قلاب سوزن باز می‌شود. اما ارتفاع بالا رفتن سوزن به اندازه‌ای است که حلقه‌ی از روی زيانه به روی ساق سوزن قرار نمی‌گيرد.


۳- مرحله‌ی حرکت نزولي، سوزن به سمت پايین حرکت می‌كند و نخ جديد را با قلاب خود از منبع تغذيه‌ی نخ (نخبر) گرفته و به سمت پايین می‌کشد. بدین ترتيب حلقه‌ی قبلی دوباره به داخل قلاب سوزن برگشته و نخ جديد گرفته شده به صورت حلقه‌ی نيم بافت درون قلاب سوزن قرار می‌گيرد.

۱۲-۹ طرز تشكيل حلقه‌ی نبات

حلقه‌ی نبات (حلقه‌ی بافته نشده) در صورتی به وجود می‌آيد که سوزن در موقعیت استراحت باقی‌ماند و نخ جديد تغذيه شده را دریافت نکند. شکل ۱۵-۹ سه سوزن را نشان داده که سوزن دوم عمل نبات انجام داده است. بنابراین حلقه‌ی قبلی درون قلاب سوزن باقی‌مانده و نخ جديد به شکل نخ مستقيمه در ساختمان بافت قرار می‌گيرد (شکل ۱۶-۹).



شکل ۹-۱۵- طرز قرار گرفتن نیافت در پشت فنی ساختمان بافت



شکل ۹-۱۶- طرز قرار گرفتن نیافت در رو فنی ساختمان بافت

خودآزمایی فصل نهم

- ۱- بافندگی حلقوی پودی و تاری را تعریف کنید.
- ۲- تفاوت بافندگی حلقوی پودی و تاری را شرح دهید.
- ۳- مصارف تولیدات بافندگی حلقوی پودی و تاری را نام ببرید.
- ۴- انواع سوزن در بافندگی حلقوی را نام ببرید.
- ۵- قسمت‌های مختلف سوزن فنری را نام ببرید و نقش هر یک را در عملیات بافندگی شرح دهید.
- ۶- قسمت‌های مختلف سوزن زبانه‌دار را نام ببرید و نقش هر یک را در عملیات بافندگی شرح دهید.
- ۷- سوزن نواربافی در چه نوع ماشین‌هایی به کار می‌رود؟ تولیدات این ماشین‌ها را نام ببرید.
- ۸- گیج را تعریف کنید.
- ۹- رچ، ردیف و تراکم حلقه را تعریف کنید.
- ۱۰- طول حلقه را تعریف کنید. چگونه طول حلقه اندازه‌گیری می‌شود؟
- ۱۱- حلقه‌ی فنی رو و پشت را تعریف کنید. علامات هر یک را مشخص کنید.
- ۱۲- چگونه نخ توسط سوزن گرفته می‌شود؟
- ۱۳- عمل باز و بسته‌شدن قلاب سوزن در هنگام تشکیل حلقه‌ی بافت را شرح دهید.
- ۱۴- تعیین طول حلقه در کدام مرحله از عملیات بافندگی انجام می‌شود؟
- ۱۵- طرز تشکیل حلقه بافت را شرح دهید.
- ۱۶- طرز تشکیل حلقه‌ی نیم بافت را شرح دهید.
- ۱۷- طرز تشکیل حلقه‌ی بنافت را شرح دهید.

هدف کلی

در پایان آموزش این فصل، هنرجو با انواع ماشین‌ها و عملیات بافنده‌گی آشنا می‌شود.


فصل دهم

ماشین‌های حلقوی پودی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- انواع ماشین‌های بافندگی حلقوی پودی را نام ببرد.
- عوامل بافت در ماشین‌های تخت باف را شرح دهد.
- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های تخت باف دو سیلندر را شرح دهد.
- عوامل بافت در ماشین‌های گرباباف یک سیلندر را شرح دهد.
- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گرباباف یک سیلندر را شرح دهد.
- بافت‌های پایه‌ی یکرو سیلندر را توضیح دهد.
- عوامل بافت در ماشین‌های گرباباف دو سیلندر را توضیح دهد.
- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گرباباف دو سیلندر را توضیح دهد.
- بافت‌های پایه‌ی دورو سیلندر را توضیح دهد.

انواع ماشین‌های بافندگی حلقوی پودی



۱۰- ماشین‌های فولی فشن (Fully Fashion)

ماشین‌های فولی فشن غالباً مجهز به سوزن فنری می‌باشند و از چندین دهنه بافت (بر روی هر دهنه یک قواره بافته می‌شود) تشکیل شده‌اند. تعداد دهنه‌های بافت آن‌ها بین ۲ تا ۱۶ می‌باشد و حداکثر عرض هر دهنه تا ۳۶ اینچ است. تولیدات این ماشین‌ها به صورت قواره‌بافی (بالاتنه - آستین)

بوده به طوری که قواره‌ی بافته شده به شکل موردنظر (حلقه آستین، یقه، کم و یا زیادشدن عرض) تولید می‌شود.

سوزن‌ها به طور همزمان و دسته جمعی برای تشکیل حلقه‌ی بافت حرکت می‌کنند و از آنجایی که ماشین مجهر به مکانیزم انتقال حلقه برای کم و زیاد شدن عرض بافت می‌باشد، قابلیت تولید قواره‌ی بافته شده به شکل و فرم دلخواه را دارد. در این شیوه از بافندگی، مرحله‌ی برش بعد از تولید حذف می‌شود و ضایعات بافت نیز کمتر خواهد بود. همچنین تعدادی از این نوع ماشین‌ها به مکانیزم توربافی به منظور ایجاد نقوش توری مجهراند.

نوعی از ماشین‌های فولی‌فسن برای تولید جوراب ساق‌بلند پشت درزدار زنانه به کار می‌رود.

تولیدات ماشین‌های فولی‌فسن دارای مصارف بلوز، ژاکت، کت و دامن، کت و شلوار، لباس


زیر، لباس ورزشی، گرم‌کن و جوراب است.

انواع این ماشین‌ها عبارت‌اند از:

ماشین‌های یک سیلندر: که دارای یک سری سوزن فنری هستند که به صورت عمودی بر روی صفحه‌ای قرار دارند و تولید آن‌ها بافت‌های یک‌رو سیلندر است.

ماشین‌های دو سیلندر: که مجهر به دو سری سوزن فنری هستند که با زاویه‌ی 90° درجه نسبت به هم بر روی دو صفحه به حالت ریب (دوسری سوزن بین یکدیگر قرار دارند) قرار گرفته‌اند و تولید آن‌ها بافت‌های دوره سیلندر ریب می‌باشد.

شکل ۱-۱۰ نمای بیرونی یک ماشین فولی‌فسن را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۰- نمای ماشین فولی‌فسن

۲—۱_ ماشین‌های تخت‌باف

اولین ماشین تخت‌باف در سال ۱۸۶۵ توسط شخصی امریکایی به نام لمب^۱ ساخته شد. بسیاری از ماشین‌های تخت‌باف مجهر به سوزن زبانه‌دار می‌باشند و تعداد کمی از آن‌ها (که در سال‌های اخیر ساخته شده‌اند) دارای سوزن مرکب هستند. گیج ماشین‌های تخت‌باف غالباً از ۵ تا ۱۴ سوزن در یک اینچ است، اما ماشین‌هایی با گیج ۲/۵ و ۱۸ هم ساخته شده‌اند. عرض بافت در ماشین‌های برقی بیش از ۲۰۰ سانتی‌متر است. انواع ماشین‌های تخت‌باف عبارت‌اند از:

۱— تخت‌باف دستی یک سیلندر؛ دارای یک سری سوزن می‌باشند و غالباً ماشین‌های دستی‌باف خانگی هستند. سوزن‌ها به طور افقی بر روی یک صفحه قرار دارند و تولید آن‌ها به نام بافت‌های یک‌رو سیلندر است.

۲— تخت‌باف دستی دو سیلندر؛ دارای دو سری سوزن براساس ریب بر روی دو صفحه‌ی سوزن به شکل (۸) می‌باشند و نام تولیدات آن‌ها دورو سیلندر است.

۳— تخت‌باف برقی (الکترونیکی) دو سیلندر؛ مجهر به دو سری سوزن بر روی دو صفحه (۸) شکل با زاویه‌ی ۹۰ تا ۱۰۴ درجه می‌باشند. بافت‌های این نوع ماشین، دورو سیلندر و براساس ریب و یا اینتل لوک (بستگی به نوع ماشین دارد) باقته می‌شوند.

۴— تخت‌باف برقی (الکترونیکی) دوبله سیلندر؛ این نوع ماشین‌ها مجهر به یک سری سوزن دوسرز زبانه‌دار می‌باشند که بر روی دو صفحه‌ی سوزن با زاویه‌ی ۱۸ درجه نسبت به هم قرار گرفته‌اند. به طوری که هر یک از سوزن‌ها با یکی از دو قلاب خود در یک صفحه (طبق طرح بافت) عمل بافت را انجام می‌دهد، در حالی که قلاب دیگر مانند پایه‌ای برای سوزن عمل می‌کند. این ماشین‌ها به غیر از سوزن، مجهر به دو سری انتقال دهنده هستند که عمل انتقال سوزن را از یک صفحه به صفحه‌ی دیگر به عهده دارند. تولیدات این ماشین‌ها به اسمی پرل^۲ و یا لینکس لینکس^۳ نامیده می‌شود.

شکل ۲—۱ نمای بیرونی یک ماشین تخت‌باف جدید را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱-۲- نمای ماشین تخت باف الکترونیکی

۱-۳- عوامل بافت در ماشین‌های تخت باف (کشویی)

عوامل بافت در ماشین‌های تخت باف (نسبتاً ساده) دو سیلندر در شکل ۳-۱ نشان داده شده است:


- ۱- صفحه‌ی سوزن (در این شکل صفحه‌ی جلویی)، صفحه‌ای فلزی و شیاردار است که درون هر شیار یک سوزن (شیارها دارای فاصله‌ی یکسان نسبت به هم می‌باشند) قرار می‌گیرد.
- ۲- سوزن (سوزن صفحه‌ی جلویی)، عمل تشکیل حلقه توسط سوزن زبانه‌دار و به وسیله‌ی هدایت پایه‌ی سوزن درون مسیر بادامک‌ها و از طریق تنظیم آن‌ها انجام می‌شود.
- ۳ و ۴- به ترتیب صفحه‌ی پشتی سوزن‌ها و سوزن زبانه‌دار صفحه‌ی پشتی می‌باشند.
- ۵- برس، وظیفه‌ی باز کردن زبانه‌ی سوزن‌ها را به عهده دارد (به خصوص در ابتدای بافت) که یکی از آن‌ها برای سوزن‌های صفحه‌ی جلویی و دیگری برای سوزن‌های صفحه‌ی پشتی می‌باشد.
- ۶- نخبر، عمل تغذیه‌ی نخ به سوزن را انجام می‌دهد و به اشکال مختلف در ماشین‌ها به کار برده شده است.
- ۷- بادامک بالابرندۀ پایینی (موشک)، ابتدا عمل هدایت سوزن‌ها به سمت بالا توسط این بادامک انجام می‌شود. این بادامک به صورت خارج و یا وارد عمل قابل تنظیم است که براساس نوع ساختمان بافت و اندازه‌ی متفاوت پایه‌ی سوزن انجام می‌گیرد.

۸- بادامک بالا برندی بالای (فندقی)

ادامه‌ی حرکت سوزن بعد از موقعیت نیم بافت، به سمت بالا (موقعیت بافت) توسط لبه‌ی این بادامک هدایت می‌شود و مانند بادامک بالا برندی پایینی براساس نوع ساختمان بافت و اندازه‌های متفاوت پایه‌ی سوزن به صورت خارج و یا وارد عمل قابل تنظیم است.

۹- بادامک تعیین طول حلقه، این بادامک به صورت کشویی قابل تنظیم است، به طوری که پایین‌تر بودن آن باعث بیش‌تر پایین آمدن سوزن شده و طول حلقه‌ی بزرگتری تعیین می‌گردد. در حالی که کم‌تر پایین آوردن سوزن توسط این بادامک باعث ایجاد طول حلقه‌ی کوچک‌تر می‌شود.


بنابراین میزان شل و سفتی بافت را می‌توان از طریق تنظیم این بادامک تعیین نمود.
لازم به توضیح است که علت به کاربردن یک جفت بادامک از هر نوع بادامک‌های نامبرده، حرکت رفت و برگشت بادامک‌ها از روی سوزن‌ها می‌باشد (در ماشین‌های تخت‌باف سوزن‌ها حرکت افقی ندارند).



شکل ۱۰-۳- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های تخت‌باف دو سیلندر

۴-۱۰ طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های دو سیلندر تخت باف

مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت توسط دو سری سوزن زبانه‌دار در ماشین‌های تخت باف دو سیلندر، در شکل ۴-۱۰ و طی مراحل ۱ تا ۷، نشان داده شده است:



شکل ۴-۱۰

مرحله‌ی ۱، سوزن در موقعیت استراحت قرار دارد در حالی که حلقه‌ی بافت درون قلاب هریک از دو سوزن می‌باشد و ادامه‌ی بافت از روی لبه‌ی صفحه به سمت پایین توسط مکانیزم کشش پارچه کشیده شده است.

مرحله‌ی ۲، سوزن از طریق پایه‌ی خود و توسط بادامک بالابرندۀ پایینی، به سمت بالا حرکت می‌کند و در این هنگام زبانه‌ی سوزن به وسیله‌ی حلقه باز می‌شود.

مرحله‌ی ۳، سوزن توسط بادامک بالابرندۀ بالایی به ارتفاع بالاتر هدایت می‌شود به طوری که حلقه از روی زبانه عبور کرده و روی ساق سوزن قرار می‌گیرد. در این موقعیت برس‌ها باعث اطمینان از بازماندن زبانه می‌شوند.

مرحله‌ی ۴، هدایت سوزن‌ها به سمت پایین به وسیله‌ی لبه‌ی بادامک تعیین طول حلقه انجام می‌شود و نخ بر در موقعیت تغذیه‌ی نخ قرار گرفته و قلاب سوزن می‌تواند نخ را از نخ بر بگیرد.

مرحله‌ی ۵، با ادامه‌ی حرکت سوزن توسط بادامک تعیین طول حلقه به سمت پایین، حلقه‌ی قبلی (حلقه‌ای که روی ساق سوزن قرار دارد) باعث بستن زبانه می‌شود و بدین ترتیب نخ جدید گرفته شده درون قلاب بسته محبوس می‌گردد.

مرحله‌ی ۶، در این موقعیت حلقه‌ی قبلی از روی سرسوزن بسته عبور کرده (ادامه‌ی حرکت سوزن به سمت پایین) و آزاد می‌شود در حالی که نخ جدید توسط قلاب سوزن از داخل آن کشیده خواهد شد.

مرحله‌ی ۷، در این مرحله طول حلقه تعیین می‌گردد و این عمل به میزان پایین آمدن سوزن که توسط بادامک طول حلقه قابل تنظیم می‌باشد، میسر می‌باشد.

۱۰-۵- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های تخت‌باف دوبله سیلندر

ماشین‌های تخت‌باف دوبله سیلندر دارای دو صفحه سوزن، که با زاویه‌ی 18° درجه در مقابل یکدیگر قرار دارند، و یک سری سوزن دو سر زبانه‌دار و دو سری انتقال‌دهنده درون شیارهای دو صفحه می‌باشند. پارچه‌های تولید شده روی چنین ماشین‌هایی یک رو سیلندر بوده در حالی که حلقه‌های فنی رو و پشت در هر روی پارچه وجود دارند. این نوع ماشین‌ها به نام لینکس-لینکس در صنعت مصطلح هستند. مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت و چگونگی انتقال سوزن از صفحه‌ی پشتی به صفحه‌ی جلویی در شکل ۱۰-۵ مطابق شماره‌های ۱ تا ۶ نشان داده شده است.

مرحله‌ی ۱، سوزن در موقعیت اولیه‌ی خود دارای حلقه‌ی بافت درون یکی از دو قلاب است و ادامه‌ی بافت (پارچه‌ی بافته شده) از بین دو صفحه‌ی جلو و پشت، توسط مکانیزم کشش پارچه به سمت پایین کشیده می‌شود. در حالی که قلاب دیگر سوزن درون زائدی انتقال‌دهنده‌ی پشت درگیر است.

مرحله‌ی ۲، با حرکت انتقال‌دهنده‌ی پشت، سوزن به درون شیار صفحه‌ی جلو هدایت می‌شود و حلقه روی وسط ساق سوزن قرار می‌گیرد.

مرحله‌ی ۳، با ادامه‌ی حرکت کامل انتقال‌دهنده‌ی پشت به سمت جلو، قلاب سوزن درون زائدی انتقال‌دهنده‌ی جلو قرار می‌گیرد.

مرحله‌ی ۴، در این موقعیت، بادامک به انتهای انتقال‌دهنده‌ی پشت فشار آورده و باعث آزاد شدن سر آن از درگیری با قلاب سوزن می‌شود.



۱—سوزن‌ها توسط انتقال‌دهنده‌ها به سمت صفحه‌ی جلو فشار داده می‌شوند.



۲—نوك انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی جلو بالا رفته است.



۳—انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی جلو با سوزن درگیر شده است.

مرحله‌ی ۵، حرکت برگشت انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی پشت درون شیار، باعث آزاد شدن کامل سوزن از آن می‌شود، در حالی که انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی جلو که درگیر با قلاب دیگر سوزن است، به سمت عقب هدایت شده و بدین وسیله سوزن را همراه خود به درون شیار می‌کشد. در این هنگام نخ به سوزن نیز تغذیه می‌گردد.



۴—انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی پشت از سوزن جدا می‌شود.



۵—انتقال دهنده‌ی صفحه‌ی جلو، سوزن را به داخل شیار صفحه‌ی جلو می‌کشد.




۶—عملیات بافت حلقه در صفحه‌ی جلو انجام می‌شود.


شكل ۱۰-۵—مراحل تشکیل حلقه بافت در ماشین تخت بافت دوبله سیلندر

مرحله‌ی ۶، سوزن توسط انتقال دهنده‌ی جلو، به طور کامل درون شیار هدایت می‌شود به طوری که زبانه‌ی سوزن توسط حلقه‌ی قبلی بسته و نخ جدید گرفته شده از میان حلقه‌ی قبلی رها شده، عبور می‌کند. بدین ترتیب حلقه‌ی جدید تشکیل می‌گردد.

شكله‌های ۶-۱ و ۷-۱ یک ساختمان بافت ساده‌ی دوبله سیلندر را نشان می‌دهد که از حلقه‌های فنی رو در یک رج و حلقه‌های فنی پشت در رج روی آن، تشکیل شده است.



شکل ۱۰-۶ ساختمان بافت ساده دوبله سیلندر



شکل ۱۰-۷ پارچه ساده دوبله سیلندر



شکل ۱۰—نمای ظاهری ماشین گردباف یک سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار

۱۰-۶- ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار و سینکر افقی

ماشین‌های گردباف غالباً دارای سیلندر چرخان و ابزارهای ثابت هستند (کلیه قطعاتی که بتواند یک دوره از عملیات بافندگی را توسط سوزن‌ها ایجاد کند، ابزار نامیده می‌شود). و تعداد کمی از آن‌ها ابزارهای چرخان و سیلندر ثابت دارند (تعدادی از ماشین‌های گردباف قدیمی).

سوزن‌های زبانه‌دار در ماشین‌های گردباف، در درون شیارهای سیلندر و یا صفحه، دارای حرکت مجزا و بالا و پایین و یا جلو و عقب هستند. انجام این حرکات توسط شیاری میسر می‌شود که بادامک‌ها، به منظور عبور پایه‌ی سوزن، ایجاد نموده‌اند. بیشتر بادامک‌های حرکت دهنده سوزن از یک یا چند قطعه تشکیل شده‌اند و برای ایجاد حلقه‌ی بافت، نبات و یا نیم‌باتف قابل تنظیم‌اند.

۱۰-۶-۱- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار

شكل ۱۰-۹ عوامل اصلی بافت در این نوع ماشین‌ها را نشان می‌دهد. این عوامل عبارتند از :


۱- سوزن زبانه‌دار، گرفتن نخ و تشکیل حلقه توسط سوزن انجام می‌شود.

۲- سینکر، در هنگام تشکیل حلقه، پارچه توسط مکانیزم کشش‌دهنده، به سمت پایین تحت کشش قرار دارد. در ماشین‌های قدمی کشیدن پارچه تنها به وسیله‌ی مکانیزم کشش خود پارچه انجام می‌گرفت، اما بسیاری از ماشین‌های جدیدتر مجهز به قطعه‌ای به نام سینکر (الب‌گیر) می‌باشند که پارچه را تحت کشش قرار می‌دهد. این ماشین‌ها دارای یک سری سوزن بر روی سیلندر به طور عمودی هستند و سینکرها به صورت افقی بین سوزن‌ها قرار گرفته‌اند (در نوعی از ماشین‌های جدید گردباف، سینکرها به طور عمودی در کنار سوزن درون شیارهای سیلندر قرار گرفته‌اند) بنابراین سینکرها نسبت به سوزن، زاویه‌ی تقریباً ۹۰ درجه دارند. در چنین ماشین‌هایی سینکر دو وظیفه‌ی اصلی به عهده دارد، که نگهداشت حلقه‌های آخرین رج پارچه در هنگام بالا رفتن سوزن و ایجاد سطح مناسب برای کشیدن نخ جدید از داخل حلقه‌ی قبلی می‌باشد.


۳- بادامک‌های عمل کننده روی سینکر، عمل هدایت سینکرها به سمت جلو و عقب توسط بادامک‌های سینکر انجام می‌شود. این بادامک‌ها در قالب‌هایی حلقه‌ای شکل دور محیط بیرونی سیلندر قرار دارند. شکل ۱۰-۱۰ نشان دهنده‌ی مسیر بادامک‌های سینکر است و طبق عملیات بافندگی شماره‌گذاری شده است.

۴- بادامک‌های عمل کننده‌ی روی سوزن، این بادامک‌ها هدایت سوزن را در انجام حلقه‌های بافت، نبات و نیم‌باتف به عهده دارند و بادامک تعیین طول حلقه به منظور تعیین طول حلقه‌ی مناسب بافت به کار می‌رود.

۵- نخبر، عمل تقدیمی نخ به سوزن‌ها توسط نخبر انجام می‌شود. نخبرها در بسیاری از ماشین‌ها دارای تنظیمات مختلف هستند و در تعداد کمی از آن‌ها نیز ثابت‌اند.



شکل ۹-۱۰- عواملی اصلی بافت در ماشین گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار و سینکر افقی



شکل ۱۰-۱۰—مسیر عبور سوزن در سینکر از شیار بادامکی

۱۰-۲-۶—طرز تشكيل حلقه‌ي بافت در ماشين‌های گردباف يك سيلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار

شکل ۱۱-۱ مراحل ۱ تا ۸، تشكيل حلقه‌ي بافت در اين نوع ماشين‌ها را نشان می‌دهد. اصول تشكيل اين حلقه مشابه با شيوه‌اي است که قبلاً در فصل اول توضيع داده شد، اما در اين روش سينکرها به تشكيل حلقه کمک می‌کنند.

۱—مرحله‌ي نيم بافت؛ سوزن توسط بادامک بالا برنده به سمت بالا هدایت شده و با اين عمل زبانه‌ي سوزن باز می‌شود. در اين موقعیت سینکر به سمت جلو و در بين سوزن‌ها قرار دارد.

۲—مرحله‌ي قرار گرفتن حلقه روی ساق سوزن؛ سوزن به طور كامل به سمت بالا هدایت شده به طوری که حلقه از روی زبانه عبور کرده و بر روی ساق سوزن قرار گرفته است، در حالی که سینکر توسط بادامک به سمت عقب کشیده می‌شود.

۳—مرحله‌ي تغذيه‌ي نخ؛ با عمل برگشت سوزن به سمت پايان، که به وسیله‌ي بادامک تعیین طول حلقه انجام می‌گيرد، نخ توسط نخبر به سوزن تغذيه می‌شود و سینکر همچنان عقب کشیده خواهد شد.


۴—مرحله‌ي بسته شدن زبانه؛ ادامه‌ي حرکت سوزن به سمت پايان، باعث بسته شدن زبانه و گرفتن نخ توسط قلاب سوزن می‌شود.

۵—مرحله‌ي عبور حلقه‌ي قبلی از روی سوزن؛ در اين موقعیت سوزن همچنان پايان رفته

به طوری که زبانه کاملاً بسته شده و حلقه در حال عبور از روی سر بسته‌ی سوزن است. سینکر همچنان عقب قرار دارد.


۱

مرحله‌ی نیم بافت




۲

مرحله‌ی قرار گرفتن
حلقه روی ساق




۳


مرحله‌ی تغذیه‌ی نخ



۴

مرحله بسته شدن زبانه





شکل ۱۱-۱۰- مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار و سینکر افکن

۶- مرحله‌ی آزاد شدن حلقه؛ با ادامه‌ی حرکت سوزن به سمت پایین حلقه‌ی قبلی آزاد می‌گردد و نخ گرفته شده از میان حلقه‌ی قبلی آزاد شده و به سمت پایین کشیده می‌شود. در حالی که با آغاز حرکت سینکر به سمت جلو، سطح مناسبی برای حلقه‌ی آزاد شده ایجاد خواهد شد.


۷- مرحله‌ی تشکیل حلقه‌ی جدید؛ سینکر حرکت خود را به سمت جلو ادامه می‌دهد و با

ادامه‌ی هدایت سوزن به سمت پایین، حلقه‌ی جدید تشکیل می‌گردد.


۸— مرحله‌ی تعیین طول حلقه؛ در این موقعیت طول حلقه‌ی جدید تعیین می‌گردد و سوزن دوباره آماده‌ی شروع عملیات بافندگی دوره‌ی بعد (رج بعد) می‌شود.

۷—۱— بافت‌های پایه‌ی یک رو سیلندر

۷—۱— بافت ساده‌ی یک رو سیلندر؛ این نوع بافت ساده‌ترین ساختمان بافت در بافندگی حلقوی پودی است که از حلقه‌ی بافت تشکیل شده است. پشت و روی این بافت با هم تفاوت دارد به‌طوری که در روی فنی، حلقه به شکل (V) و در پشت فنی به شکل (۷) دیده می‌شود (شکل ۱۳—۱۰). روی فنی بافت دارای زیردستی نرم است. این بافت دارای قابلیت کشش عرضی تا ۴۰ درصد می‌باشد و از آنجایی که تولید آن اقتصادی است برای مصارف لباس زیر، لباس رو و جوراب استفاده می‌شود. بافت‌های یک رو سیلندر غالباً نامتعادل هستند به‌طوری که بالا و پایین و دو کناره‌ی آن‌ها لوله می‌شود. در شکل ۱۲—۱ پشت فنی بافت یک رو سیلندر ساده نمایش داده شده است.




شکل ۱۲—۱— ساختمان بافت ساده‌ی یک رو سیلندر



شکل ۱۳-۱۰- پشت و روی فنی پارچه ساده یک رو سیلندر

۱۴-۱- بافت ۷-۲- ۱×۱ Weft Locknit


شکل ۱۴-۱ نمایش سوزنی، شطرنجی و حلقه را برای این بافت نشان می‌دهد. یک تکرار از طرح بافت بر روی ۲ سوزن و ۴ رج می‌باشد و از حلقه‌ی بافت و نبات تشکیل شده است. برای تولید این نوع ساختمان بافت کلیه‌ی سوزن‌ها، در رج اول، عمل بافت و در رج دوم فقط سوزن‌های فرد عمل بافت و زوج عمل نبات انجام می‌دهند در حالی که برای رج سوم کلیه‌ی سوزن‌ها عمل بافت و در رج چهارم سوزن‌های زوج عمل بافت و سوزن‌های فرد عمل نبات انجام می‌دهند. انواع مختلف از این بافت به وسیله‌ی جابه‌جایی عمل بافت و نبات، در رج‌های متفاوت، تولید می‌شود.



شکل ۱۴-۱- ساختمان بافت ۱×۱ Weft Locknit

۱۰_۷_۳_۲_۱۰ بافت Weft Knitted Hopsack


ساختمان این بافت تشکیل شده است از حلقه های بافت، نبات و نیم بافت، به طوری که یک تکرار طرح روی ۲ ردیف (۲ سوزن) و ۴ رج می باشد. عملیات بافت بدین قرار است، کلیه سوزن ها در رج اول عمل بافت و در رج دوم، با نخی که می تواند نسبت به نخ مورد استفاده در رج اول متفاوت باشد (ضخیم تر) بر روی سوزن های فرد، عمل نیم بافت، و سوزن های زوج عمل نبات، در رج سوم کلیه سوزن ها عمل بافت و سوزن های زوج در رج چهارم عمل نیم بافت، در حالی که سوزن های فرد عمل نبات انجام می دهند (شکل ۱۵_۱۰). بدین ترتیب نخ حلقه های نبات به صورت پولک (فلس) قرار می گیرد. این بافت و بافت های مشابه با آن در صنعت به اسم دورس نامیده می شوند. در صورتی که نخ مورد استفاده در رج های دوم و چهارم دارای الیاف کوتاه باشد و در هنگام تکمیل، نخ های آزاد در پشت پارچه، بریده و خارزده شوند، پشت بافت به صورت کرکی می شود.




شکل ۱۵_۱۰_ساختمان بافت hopsack

۱۰_۷_۴_۲_۱۰ بافت Fleecy (پرزدار)

در این بافت، همانند بافت قبلی، می توان از دو نوع نخ متفاوت استفاده کرد. به طور مثال در ساختمان بافت نشان داده شده در شکل ۱۶_۱۰، از نخ ضخیم برای بافت در رج های دوم و چهارم استفاده می شود، به طوری که از هر چهار سوزن، یک سوزن عمل نیم بافت و سه سوزن عمل نبات انجام دهنند. طرز قرار گرفتن نیم بافت و نبات نسبت به سوزن و سینکر در شکل ۱۷_۱۰ مشاهده می شود. در صورتی که در هنگام تکمیل، نخ های آزاد نبات بریده و خارزده شوند، پشت پارچه پرزدار خواهد بود و اختلاف آن با بافت قبلی، بلندتر بودن پرزها می باشد.



شكل ۱۶-۱۰- ساختمان بافت Fleecy



شكل ۱۷-۱۰- طرز قرار گرفتن نخ آزاد حلقه‌ی نبافت در پشت فنی پارچه و نسبت به سوزن‌ها و سینکرها در ماشین

۱۸-۱- ماشین‌های گردباف دو سیلندر مجهر به سوزن زبانه‌دار


ماشین‌های گردباف دو سیلندر (سیلندر و صفحه) دارای دو سری سوزن هستند که یک سری از آن‌ها درون شیارهای سیلندر، به‌طور عمودی، و سری دیگر درون شیارهای صفحه، به‌طور افقی، چیده شده‌اند (شکل ۱۸-۱) و تعداد شیارهای صفحه و سیلندر در پیش‌تر ماشین‌های صفحه، به‌طور افقی، چیده شده‌اند (شکل ۱۹-۱) و تعداد شیارهای صفحه و سیلندر در پیش‌تر ماشین‌های دو سری سوزن تقریباً با زاویهٔ 90° درجه نسبت به هم قرار دارند. تولیدات ماشین‌های دو سیلندر را به‌اسم دوره سیلندر می‌نامند و این ماشین‌ها غالباً می‌توانند انواع متنوع از این نوع بافت‌ها را تولید کنند.

۱- سیلندر

۲- شیارهای سیلندر (درون هر شیار یک سوزن به‌طور عمودی قرار می‌گیرد)

۳- صفحه

۴- شیارهای صفحه (درون هر شیار یک سوزن به‌طور افقی قرار می‌گیرد)




شکل ۱۸-۱۰

۱۸-۱-۱- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر

عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر (شکل ۱۹-۱) عبارت‌اند از:

۱- نخبر، عمل تغذیه‌ی نخ به سوزن‌ها را به عهده دارد.

۲- سوزن سیلندر، به‌طور عمودی درون شیارهای سیلندر چیده شده و مهم‌ترین عامل تشکیل حلقه‌ی فنی روی پارچه می‌باشد.



شکل ۱۹-۱۹- عوامل اصلی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار

۳- سوزن صفحه، که به طور افقی درون شیارهای صفحه چیده شده و مهم‌ترین عامل تشکیل حلقه‌ی پشت فنی پارچه می‌باشد.

۴- سیلندر

۵- صفحه

۶- بادامک بالابرندۀ سوزن، که قابل تنظیم است و هدایت پایه‌ی سوزن را برای انجام حلقه‌ی بافت، نبات و یا نیم‌باتف به عهده دارد.

۷- بادامک تعیین طول حلقه، که سوزن‌ها توسط آن و از طریق پایه‌ی خود به سمت پایین هدایت می‌شوند (انتهای عملیات بافندگی). میزان پایین آمدن سوزن، تعیین کننده‌ی طول نخی است که به وسیله‌ی قلاب سوزن از نخبر کشیده می‌شود و به صورت حلقه‌ی جدید تشکیل می‌گردد. بنابراین با تنظیم این بادامک، شلی و سفتی پارچه تغییر خواهد کرد.

۸- بادامک جلو برندۀ سوزن صفحه (مشابه با قطعه‌ی ۶ عمل می‌کند).

۹- بادامک تعیین طول حلقه‌ی صفحه (مشابه با قطعه‌ی ۷ عمل می‌کند).

۱۰-۸-۲- طرز تشکیل حلقه‌ی بافت در ماشین‌های گردباف دو سیلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار


مراحل تشکیل حلقه‌ی بافت در این نوع ماشین‌ها در شکل ۱۹-۲۰ از ۱ تا ۵ نشان داده شده است.

۱— مرحله‌ای استراحت سوزن؛ در این موقعیت هر یک از دو سوزن صفحه و سیلندر دارای حلقه‌ای در قلاب خود می‌باشند و حلقه‌ها از روی لبه و بین سیلندر و صفحه توسط مکانیزم کشش پارچه به سمت پایین کشیده می‌شوند. در این مرحله هر دو سوزن به وسیله‌ی بادامک و از طریق پایه‌ی خود به سمت بیرون از شیار هدایت می‌شوند.

۲— مرحله‌ای عبور حلقه از روی زبانه؛ با حرکت سوزن‌های صفحه و سیلندر به سمت بیرون از شیار، زبانه‌ی سوزن‌ها (در صورت بسته بودن) توسط حلقه باز می‌شود و از روی زبانه عبور می‌کند تا روی ساق سوزن قرار گیرد.

۳— مرحله‌ای تغذیه‌ی نخ؛ در این مرحله هر دو سوزن به سمت درون شیار هدایت می‌شوند و نخ بر در موقعیت تغذیه نخ قرار می‌گیرد.

۴— مرحله‌ای گرفتن نخ؛ با ادامه‌ی حرکت برگشت سوزن‌ها درون شیار صفحه و سیلندر، نخ توسط قلاب سوزن‌ها از نخ بر کشیده می‌شود در حالی که زبانه‌ی سوزن تحت تأثیر فشار حلقه‌ی روی ساق سوزن، در حال بسته شدن است.





شکل ۲۰-۱۰- مرحله‌ی تشكيل حلقه‌ی بافت در ماشين‌های گردداباف دو سيلندر مجهز به سوزن زبانه‌دار

۵- مرحله‌ی آزاد شدن حلقه‌ی قبلی و تشكيل حلقه‌ی جديد؛ با ادامه‌ی حرکت سوزن‌ها به درون شيار خود، حلقه‌ی قبلی زبانه‌ی سوزن را کاملاً می‌بندد و از روی آن عبور کرده و آزاد می‌گردد. در حالی که نخ جديد گرفته شده، توسط قلاب سوزن از میان حلقه‌ی آزاد شده عبور کرده به حلقه‌ی جديد تبدیل می‌شود.


۹-۱- بافت‌های پایه‌ی دورو سيلندر ريب

بافت‌های دورو سيلندر ريب بافت‌هایی هستند که بر روی دو سری سوزن، که بین یکدیگر فوارگ‌فته‌اند، تولید می‌شوند اين نوع بافت‌ها را می‌توان به دو دسته‌ی اصلی تقسیم نمود: بافت‌های غیرژاکارد و بافت‌های ژاکارد. در اين جا بافت‌های پایه‌ی دورو سيلندر به معنای بافت‌های غیرژاکارد و متداول ارائه شده است.


۱۱-۹- بافت ريب ۱×۱

يکی از متداول‌ترین و ساده‌ترین انواع بافت‌های ريب است. ساختمان اين بافت تشكيل شده از حلقه‌ی بافت است به گونه‌ای که کليه‌ی سوزن‌ها در هر رج عمل بافت انجام می‌دهند (شکل ۲۱-۱). اين بافت، متعادل است و لوله نمی‌شود و فقط از آخرين رج بافته شده قابل شکافتن است و در هنگام شکافتن، حلقه‌ها از دو ردیف مخالف و موازی هم باز می‌شوند. قابلیت کشش عرضی اين بافت در مقایسه با بافت ساده‌ی يکرو سيلندر تقریباً دو برابر است و خاصیت گرمایی بیش‌تری نیز دارد. هر دو روی پارچه دارای شکل مشابه و دارای خطوط برجسته‌ی عمودی هستند (شکل ۲۲-۱). اين بافت پس از تولید و استراحت، حداکثر تا ۳۰ درصد جمع‌شدگی عرضی نسبت به

عرض آن در هنگام بافت دارد. این نوع بافت بیشتر برای سرآستین، آستین، حاشیه بافی و کمریند استفاده می‌شود و در صنعت بافندگی حلقوی پودی به نام کش مصطلح است.




شکل ۲۱-۱۰- ساختمان بافت ریب 1×1



شکل ۲۲-۱۰- پارچه ریب 1×1

۲-۹-۱۰—بافت ریب 2×2 : در این ساختمان بافت، یک سوزن از یک صفحه را که بین دو سوزن از صفحه‌ی دیگر قرار دارد (ریب) خارج از بافت می‌گذارند. بدین ترتیب هر دو سری سوزن به صورت دو داخل و یک خارج از عمل مرتب می‌شوند و عملیات بافت در هر رج روی کلیه‌ی سوزن‌های وارد عمل انجام می‌گیرد. بدین ترتیب محل سوزن‌های خارج از بافت در هر دور روی پارچه به شکل یک شیار فرورفته دیده خواهد شد. قابلیت کشش و برگشت‌پذیری این بافت، مناسب برای مصارف مچ آستین، حاشیه‌ی پایین بالاتنه و یقه می‌باشد.



شکل ۲۳-۱۰—ساختمان بافت ریب 2×2

۲-۹-۱۱—بافت هاف میلانو (Half Milano): تکرار طرح این بافت ۲ رج در ۲ ردیف است، به گونه‌ای که در رج اول سوزن‌های صفحه‌ی پشت و جلو (تحت‌باف) و یا سیلندر و صفحه (گردباف)، عمل بافت انجام می‌دهند و در رج دوم فقط سوزن‌های یک صفحه می‌باشند (شکل ۲۴-۱۰). از آن جایی که میزان نخ مصرفی در دور روی پارچه با یکدیگر متفاوت است، بافت نامتعادل و لوله می‌شود.


ساختمان این بافت به دلیل استفاده از حلقه‌ی نبات دارای تراکم حلقه‌ی بیشتر، عرض، طول و قابلیت کشش کمتر نسبت به بافت ریب 1×1 است و برای مصارفی که نیاز به کشش کمتر و استحکام بیشتر دارد، مناسب می‌باشد.



شکل ۲۴-۱۰—ساختمان بافت هاف میلانو

۱۰-۹-۴- بافت فول میلانو (Full Milano): ساختمان این بافت مشابه بافت هاف

میلانو است با این تفاوت که در رج سوم، سوزن‌های صفحه‌ای که در رج دوم بافته شده‌اند، عمل نبافت و سوزن‌هایی که نبافت‌هایند عمل بافت انجام می‌دهند، بنابراین یک تکرار از طرح بافت ۳ رج در ۲ ردیف می‌باشد (شکل ۲۵-۱۰). بدین ترتیب میزان نخ مصرف شده در پشت و روی پارچه یکسان بوده و بافت متعادل است. همچنین عرض، طول و قابلیت کشش آن، به دلیل عمل نبافت بیشتر، کاهش بیشتری می‌یابد در حالی که تراکم بافت افزایش خواهد داشت. این بافت در صنعت بیشتر به نام‌های شباف ایتالیایی و سه موشک مصطلح است.




شکل ۱۰-۲۵- ساختمان بافت فول میلانو

۱۰-۹-۵- بافت هاف کاردیگان (Half Cardigan): ساختمان این بافت از حلقه‌ی



بافت و نیم بافت تشکیل شده است، به طوری که رج اول کلیه‌ی سوزن‌های دو صفحه عمل بافت و رج دوم سوزن‌های یک صفحه عمل بافت و سوزن‌های صفحه‌ی دیگر عمل نیم بافت را انجام می‌دهند. بنابراین تکرار طرح بافت بر روی ۲ سوزن در ۲ رج است (شکل ۲۶-۱۰). این بافت، بافت نامتعادلی می‌باشد زیرا میزان نخ مصرف شده در دو روی پارچه با هم برابر نیستند. خصوصیات این بافت به دلیل استفاده از حلقه‌ی نیم بافت شامل افزایش عرض، ضخامت، خاصیت گرمایی و کاهش طول پارچه نسبت به بافت ریب 1×1 می‌باشد و به همین دلیل غالباً برای لباس‌های زمستانی که گرمای بیشتری

مورد نیاز است، استفاده می‌شود.





شکل ۲۶-۱۰—ساختمان بافت هاف کاردیگان

۱۰-۹-۶—بافت فول کاردیگان (Full Cardingan): تکرار طرح این بافت ۲ ردیف در ۲ رج است، به گونه‌ای که در رج اول سوزن‌های یک صفحه عمل بافت و سوزن‌های صفحه‌ی دیگر عمل نیم‌بافت انجام می‌دهند، در حالی که در رج دوم سوزن‌هایی که قبلاً بافته‌اند، نیم‌بافت و سوزن‌هایی که نیم‌بافت بوده‌اند، عمل بافت انجام می‌دهند (شکل ۲۷-۱۰). بنابراین میزان نخ مصرفی در هر دو روی پارچه یکسان خواهد بود و در نتیجه بافت متعادل است. به دلیل افزایش تعداد حلقه‌ی نیم‌بافت در ساختمان پارچه، عرض، ضخامت، خاصیت گرمایی و کاهش طول بیشتری نسبت به بافت هاف کاردیگان دارد.



شکل ۲۷-۱۰- ساختمان بافت فول کاردیگان

۷-۹-۱۰- بافت سویس پیکه (Swiss Pique): تکرار طرح این بافت چهار رج در چهار ردیف است و متشکل از حلقه‌ی بافت و نبافت می‌باشد (شکل ۲۸-۱۰). از خصوصیات این بافت می‌توان افزایش تراکم، وزن، کاهش عرض و قابلیت کشش آن را نسبت به بافت ریب 1×1 بیان




نمود. این بافت در صنعت به نام جودون و یا پیکه سویسی مصطلح است.

۱۰—۱۰—بافت دورو سیلندر اینترلاک


بافت‌های دورو سیلندر اینترلاک در ماشین‌های قابل تولید هستند که سوزن‌ها (شیارها) مقابل یکدیگر باشند و یا قابلیت تنظیم تغییر سوزن‌ها از موقعیت ریب به اینترلاک در ماشین وجود داشته باشد (شکل ۲۹—۱). بافت‌های اینترلاک بیشتر برای مصارف لباس زیر، لباس رو و لباس‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر رج از این نوع بافت‌ها هیچگاه دو سوزن مقابل هم، برای عملیات بافت و یا نیم بافت انتخاب نمی‌شوند، زیرا در غیر این صورت به یکدیگر برخورد کرده و شکسته خواهد شد. بدین منظور لازم است تا در یک ماشین سوزن‌ها به صورت کوتاه و بلند و یا پایه‌ی سوزن‌ها به صورت بالا و پایین چیده شده باشند، (بدین ترتیب دو سوزن مقابل هم در یک ابزار انتخاب نخواهد شد).

بافت‌های پایه‌ی اینترلاک متنوع می‌باشند و در اینجا تعداد کمی از آن‌ها ارائه شده است.



شکل ۲۹—۱—طرز قرارگرفتن دو سری سوزن نسبت به هم در ماشین اینترلاک

۱۰-۱- بافت اینترلاک ساده: دو روی فنی پارچه در بافت اینترلاک ساده مشابه هستند. این پارچه دارای زیر دست نرم بوده و قابلیت کشش و برگشت پذیری آن نسبت به بافت ریب 1×1 کمتر است، زیرا بافت آن به گونه‌ای است که دو رج ریب 1×1 در هم قفل شده‌اند. عملیات بافت بدین ترتیب است که، در ابزار اول سوزن‌های فرد صفحه و زوج سیلندر بافت و بقیه‌ی سوزن‌ها عمل نبافت در حالی که در ابزار دوم سوزن‌های فرد سیلندر و زوج صفحه بافت و باقی مانده‌ی سوزن‌ها عمل نبافت انجام می‌دهند. بدین ترتیب یک رج از بافت رو و پشت پارچه پس از دو ابزار کامل می‌گردد (ماشین گردباف). یک تکرار از طرح بافت دو ابزار در چهار ردیف می‌باشد (شکل ۱۰-۳۰).




شکل ۱۰-۳۰- ساختمان بافت اینترلاک ساده

۱۰-۲- بافت هشت حلقه (Eight Lock): ساختمان این بافت به صورت دو ریب 2×2 ، که در هم قفل شده‌اند، می‌باشد (شکل ۱۰-۳۱). یک تکرار از طرح بافت ۲ ابزار در ۸ ردیف (سوزن) است. ترتیب عملیات بافت بدین صورت است :

ابزار ۱ : از هر چهار سوزن سیلندر، دو سوزن مجاور هم به ترتیب عمل نبافت و دو سوزن بعدی عمل بافت و از هر چهار سوزن صفحه به ترتیب دو سوزن مجاور هم عمل بافت و دو سوزن بعدی عمل نبافت انجام می‌دهند.

ابزار ۲ : از هر چهار سوزن سیلندر، به ترتیب دو سوزن مجاور هم که در ابزار قبل عمل بافت انجام داده‌اند، در این ابزار عمل نبافت و دو سوزن بعدی عمل بافت در حالی که از هر چهار سوزن صفحه به ترتیب دو سوزن مجاور هم که در ابزار قبل عمل نبافت انجام داده‌اند، در این ابزار عمل

بافت و دو سوزن بعدی عمل نبات نجات انجام می‌دهند.
این بافت را می‌توان به صورت راههای عمودی یا چهارخانه‌ی رنگی، با استفاده از رنگ‌های مختلف تولید کرد.



شکل ۳۱-۱۰- ساختمان بافت هشت حلقه

۱۰-۳- بافت پیکه تکی (Single Pique): ساختمان این بافت از حلقه‌ی بافت، نبات و نیم‌بات، و یک تکرار طرح در شش ابزار و چهار سوزن تشکیل شده است (شکل ۳۲-۱۰). ترتیب عملیات بافت به صورت زیر انجام می‌شود:

ابزار ۱: سوزن‌های فرد سیلندر و زوج صفحه نبات، زوج سیلندر بافت و فرد صفحه نیم نبات.


ابزار ۲: سوزن‌های زوج سیلندر و فرد صفحه نبات، فرد سیلندر و زوج صفحه بافت.

ابزار ۳: سوزن‌های زوج سیلندر و فرد صفحه بافت، زوج صفحه و فرد سیلندر نبات.

ابزار ۴: سوزن‌های فرد سیلندر بافت و زوج صفحه نیم بافت و زوج سیلندر و فرد صفحه

نبافت.


ابزار ۵: سوزن‌های زوج سیلندر و فرد صفحه بافت و فرد سیلندر و زوج صفحه نبات.
 ابزار ۶: سوزن‌های زوج سیلندر و فرد صفحه نبات و سوزن‌های فرد سیلندر و زوج صفحه
 بافت. نمایش ظاهری پشت و روی فنی این پارچه با یکدیگر متفاوت است و بافت نامتعادلی می‌باشد.



شکل ۱۰-۳۲- ساختمان بافت پیکه تکی

۱۰-۴- بافت جودون ایتالیایی (Pun To Di Roma): ساختمان این بافت تشکیل شده از حلقه‌ی بافت و نبات است (شکل ۳۳-۱۰) و نمایش ظاهری پشت و روی فنی پارچه یکسان و دارای استحکام و ثبات ابعادی خوبی می‌باشد، ترتیب عملیات بافت به شرح زیر است:

- ابزار ۱: سوزن‌های فرد سیلندر و زوج صفحه بافت و زوج سیلندر و فرد صفحه نبات.
- ابزار ۲: سوزن‌های فرد سیلندر و زوج صفحه نبات و زوج سیلندر و فرد صفحه بافت.
- ابزار ۳: کلیه‌ی سوزن‌های سیلندر بافت و کلیه‌ی سوزن‌های صفحه نبات.
- ابزار ۴: کلیه‌ی سوزن‌های سیلندر نبات و کلیه‌ی سوزن‌های صفحه بافت.



شکل ۳۳-۱۰- ساختمان بافت جودون ایتالیایی

۱۱-۱- محاسبات تولید

تولید در یک ماشین گردباف تحت تأثیر عوامل مختلفی است.
برای محاسبه‌ی تولید، داشتن اطلاعات زیر ضروری می‌باشد.

مشخصات پارچه		مشخصات ماشین
- ساختمان بافت (تعداد ابزاری که یک رج از بافت را تولید می‌کند)	(D)	- قطر ماشین به اینچ
- نوع و نمره‌ی نخ	(G)	- گنج ماشین
- تعداد ردیف‌ها در یک سانتی‌متر (W.P.C)	(F)	- تعداد ابزار
- تعداد رج‌ها در یک سانتی‌متر (C.P.C)	(N)	- تعداد دور سیلندر در دقیقه
- وزن یک متر مربع پارچه به گرم (W)	(E)	- راندمان (بازدهی)

راندمان E، نسبت بین تولید عملی به تولید تئوری است و مقدارش همیشه کم‌تر از ۱ می‌باشد.

۱۱-۱-۱- محاسبه‌ی تولید متر از طولی پارچه در یک ساعت (L):

$$L(h) = \frac{F \times N \times 60 \times E}{\text{تعداد ابزاری که یک رج از بافت را تولید می‌کند} \times C.P.C \times 100} \quad (\text{متر بر ساعت})$$

۱۱-۱-۲- محاسبه‌ی عرض پارچه به متر (B):

$$B = \frac{D \times 3 / 14 \times G}{W.P.C \times 100} \quad (\text{متر})$$

۱۱-۱-۳- محاسبه‌ی تولید ماشین در یک ساعت به کیلوگرم (W):

$$W = \frac{L \times B \times W}{1000} \quad (\text{کیلوگرم در ساعت})$$

مثال ۱: تولید بافت یک رو سیلندر ساده را در یک ساعت به کیلوگرم با اطلاعات زیر محاسبه نمایید.

مشخصات پارچه	مشخصات ماشین
ساختمان بافت : یک رو سیلندر ساده	قطر ماشین = 3° اینچ
نوع و نمره‌ی نخ = پنبه $5^{\circ}/1$ متر یک	گیج = ۲۸ سوزن در یک اینچ
تعداد رج در یک ثانیه متر = ۱۸	تعداد ابزارها = ۹۶
تعداد ردیف در یک ثانیه متر = ۱۳	سرعت ماشین = ۳۵ دور در دقیقه
وزن پارچه = ۱۲۵ گرم در یک متر مربع	بازدھی = 85°

تولید مترار طولی پارچه در یک ساعت :

$$\text{متر در ساعت} = \frac{96 \times 35 \times 60 \times 3 / 85}{1 \times 18 \times 100} = 95 / 2 \quad (\text{تولید ماشین})$$

عرض پارچه به متر :

$$\text{متر} = \frac{30 \times 3 / 14 \times 28}{13 \times 100} = 21 / 0^{\circ} \quad (\text{عرض پارچه})$$

تولید ماشین در یک ساعت به کیلوگرم

$$\text{کیلوگرم در ساعت} = \frac{95 / 2 \times 21 / 0^{\circ} \times 125}{1000} = 24 / 2 \quad (\text{تولید ماشین})$$

مثال ۲: تولید بافت دورو سیلندر اینترلاک ساده را در یک ساعت به کیلوگرم با اطلاعات زیر محاسبه نمایید.

مشخصات پارچه	مشخصات ماشین
ساختمان بافت : دورو سیلندر اینترلاک ساده	قطر ماشین = 3° اینچ
نوع و نمره‌ی نخ : پلی استر با نمره‌ی ۷۶/۱ دسی تکس	گیج = ۲۸ سوزن در یک اینچ
تعداد رج در یک ثانیه متر = ۱۷	تعداد ابزارها = ۹۶
تعداد ردیف در یک ثانیه متر = ۱۴	سرعت ماشین = ۳۱ دور در دقیقه
وزن پارچه = ۱۰۰ گرم در یک متر مربع	بازدھی = 85°

$$\text{متر در ساعت} = \frac{96 \times 31 \times 60 \times 3 / 85}{2 \times 17 \times 100} = 44 / 6 \quad (\text{تولید ماشین})$$

$$\text{متر} = \frac{30 \times 3 / 14 \times 28}{14 \times 100} = 1 / 9 \quad (\text{عرض پارچه})$$

$$W = \frac{44 / 6 \times 1 / 9 \times 100}{1000} = 8 / 5 \quad (\text{کیلوگرم در ساعت})$$

مراجع

- ۱— P. R. Lord and M. H. Mohammed, "Weaving: Conversion of Yarn Fabric to ", Merrow Technical Library, 1982, U.K.
- ۲— R. marks and A. T. C. Robinson, " Principles of Weaving ", The Textile Institute, 1976, U. K.
- ۳— هوشمند بهزادان، شاپور وزیر دفتری، «mekanizm و تکنولوژی ماشین‌های بافندگی»، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، ۱۳۷۹.
- ۴— پ. ت. بوکایف (ترجمه ابوالقاسم طاهری عراقی)، «تکنولوژی عمومی صنعت نساجی پنبه‌ای»، انتشارات آقا بیگ، ۱۳۶۹، تهران.
- ۵— عباس آیت‌الله‌ی، عباس سرشارزاده، «جزوات درس مقدمات بافندگی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، انتشارات دانشکده مهندسی نساجی.
- ۶— L. Vangheluwe, " Air-Jet Weft Insertion", Textile Progress, Volume 29, No. 4, 1999.
- ۷— Sabit Adanur, "Hand Book of Weaving", SULZER, 2001.
- ۸— میررضا ظاهری اطاقسرا، «اصول طراحی و محاسبه‌ی بافت پارچه»، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۴.
- ۹— زهرا خرم‌طوسی «mekanizm بافندگی حلقوی پودی»، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران).
- ۱۰— مسعود لطیفی «گردباف»، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، ۱۳۷۹.
- ۱۱— National Knitted Outerwear Association, " Knitted Fabric Technology", 1974.
- ۱۲— زهرا خرم‌طوسی، «جزوات درس و کارگاه بافندگی حلقوی پودی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر» مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- ۱۳— The Textile Institute, "Textile Terms and Definitions", 1975.
- ۱۴— ITF Maille, "Circular Knitting Machines", 1983.

